Configurazione di un indirizzo MAC statico sugli switch serie Sx500 e SG500X impilabili dalla CLI

Introduzione

Un indirizzo MAC (Medium Access Control) è un indirizzo univoco del livello di collegamento dati assegnato a un dispositivo di rete. Uno switch, che è il dispositivo del livello di collegamento dati, mantiene una tabella di indirizzi MAC per inoltrare i frame a una porta di destinazione. Le voci della tabella degli indirizzi MAC sullo switch vengono generate in modo statico o dinamico.

In questo scenario, un indirizzo MAC statico viene configurato su una delle porte appartenenti alla VLAN 1 sullo switch tramite l'interfaccia della riga di comando (CLI).

Obiettivo

Lo scopo di questo documento è quello di mostrare come configurare un indirizzo MAC statico sugli switch impilabili serie Sx500 e SG500X dalla CLI.

Dispositivi interessati

- Serie Sx500
- Serie SG500X

Versione del software

• 1.4.8.06

Configura indirizzo MAC statico

Nota: Le immagini possono variare leggermente a seconda del modello esatto del dispositivo in uso. Le immagini seguenti vengono acquisite dallo switch SG500X-48MP.

Passaggio 1. Accedere alla CLI dello switch e immettere il nome utente e la password per il dispositivo.

```
User Name:cisco
Password:****
SG500X#
```

Nota: Il nome utente e la password predefiniti sono cisco/cisco. Nell'esempio, il nome utente predefinito è cisco, viene usata una password personale.

Passaggio 2. Nella CLI, accedere alla modalità di comando della configurazione globale immettendo quanto segue:



Passaggio 3. In modalità di configurazione globale, immettere il comando per specificare un indirizzo MAC statico da aggiungere alla tabella degli indirizzi MAC immettendo quanto segue:

```
SG500X (config) #mac address-table static c8:0a:a9:73:b0:a1 vlan 1 interface ge 1/1
```



Nota: Nell'esempio, viene immesso l'indirizzo MAC c8:0a:a9:73:b0:a1 per la porta GE 1/1 nella vlan 1. L'immagine precedente mostra solo la versione abbreviata del comando indicato da un simbolo \$ a causa della limitazione della lunghezza dei caratteri sulla CLI.

Passaggio 4. Uscire dalla modalità di configurazione globale immettendo quanto segue:

```
SG500X (config) #exit
```



Passaggio 5. Controllare la tabella degli indirizzi MAC per verificare l'indirizzo MAC statico immesso immettendo quanto segue:

```
SG500X#show mac address-table
```

```
[User Name:cisco
[Password:*****
[SG500X#configure terminal
[SG500X(config)#$table static c8:0a:a9:73:b0:a1 vlan 1 interface ge 1/1
[SG500X(config)#exit
SG500X#show mac address-table]
```

La tabella degli indirizzi MAC deve ora visualizzare l'indirizzo MAC statico configurato nella vlan e nella porta specificate.

Vlan	Mac Address	Port	Туре
1	00:eb:d5:5e:09:40	gi1/1/46	dynamic
1	10:60:4b:70:97:07	gi1/1/4	dynamic
1	28:f0:76:2a:21:92	gi1/1/8	dynamic
1	40:a6:e8:e6:f4:d3	gi1/1/5	dynamic
1	40:a6:e8:e6:f4:d4	gi1/1/9	dynamic
1	40:a6:e8:e6:f4:d5	gi1/1/5	dynamic
1	40:a6:e8:e6:f4:d7	gi1/1/9	dynamic
1	40:a6:e8:e6:f4:ed	gi1/1/9	dynamic
1	80:e8:6f:0a:51:9e	gi1/1/3	dynamic
1	80:e8:6f:0a:5d:ee	gi1/1/8	dynamic
1	80:e8:6f:0c:a7:50	gi1/1/1	dynamic
1	c0:7h:hc:12:cc:de	0	self
1	c8:0a:a9:73:b0:a1	gi1/1/1	static
1	ec:bd:1d:44:74:53	gi1/1/9	dynamic

Passaggio 6. (Facoltativo) Per salvare definitivamente le impostazioni, immettere quanto segue:

SG500X# copy running-config startup-config

SG500X‡copy running-config startup-config

Passaggio 7. Immettere Y nella richiesta Sovrascrivi file per indicare Sì e salvare le impostazioni nel file della configurazione di avvio.

Sovrascrivi file [startup-config].... (S/N) [N] ? Y

[SG500X#copy running-config startup-config Overwrite file [startup-config].... (Y/N)[N] ?Y

La pagina verificherà quindi che la copia della configurazione in esecuzione nella configurazione di avvio sia stata completata correttamente.



Ora è stato configurato correttamente un indirizzo MAC statico sullo switch Sx500 e SG500X dalla CLI.