Abilitazione della VLAN sui telefoni IP serie SPA300 e SPA500

Obiettivi

La VLAN è una LAN virtuale o LAN. Ciò significa che esiste un gruppo di host che comunicano come se si trovassero sulla rete fisica, indipendentemente dalla loro posizione. In questo modo, il telefono IP può connettersi a un host diverso, indipendentemente dalla posizione in cui si trova, supponendo che si trovi sulla stessa rete virtuale dell'host.

Questo documento spiega come abilitare la VLAN sui telefoni IP serie SPA500 e SPA300

Dispositivi interessati

·SPA serie 500

·SPA serie 300

Abilitazione della VLAN

Passaggio 1. Premere l'icona Setup.

Settings	2
1 Call History 2 Directory	
3 Settings	
DND	
Select	Cancel

Passaggio 2. Premere 3 o passare a Settings (Impostazioni).



Passaggio 3. Passare a Configurazione di rete e premere Select utilizzando il tasto software.



Passaggio 4. Selezionare Enable VLAN — Nota: Premere **# per sbloccare o bloccare determinate opzioni di modifica sul telefono.

Passaggio 5. Premere Edit per modificare lo stato della VLAN.

Network Configuration	2
Enable VLAN	1
No_	
DND	
OK Y/N Cance	el 🗌

Passaggio 6. Premere **Y/N** per passare da Yes (Sì) a No e viceversa per abilitare o disabilitare la VLAN.

Passaggio 7. Premere **OK** per salvare le modifiche.