Visualizzare la cronologia dei riavvii usando i soft key sui telefoni IP serie SPA300 e SPA500

Obiettivo

Quando si esegue la risoluzione dei problemi di un dispositivo, è utile conoscere le modifiche precedentemente applicate al dispositivo. La cronologia dei riavvii consente all'utente di visualizzare tutte le modifiche apportate al dispositivo, inclusi riavvii, modifiche VLAN, ecc.

Questo documento descrive come visualizzare la cronologia dei riavvii dei telefoni IP SPA300 e SPA serie 500 usando l'interfaccia soft key.

Dispositivi interessati

•Telefoni IP serie SPA300 • Telefoni IP serie SPA500

Visualizza cronologia riavvio

Passaggio 1. Premere il tasto software Set Up. Passaggio 2. Premere il tasto software corrispondente a Settings (3).

🗋 Setup					
Â	3	Settings			
h	4	CME Services			
¥	5	Reboot			
UC540					
S	ele	ct	Cancel		

Passaggio 3. Premere il tasto di programmazione 9 (nove) per passare a Cronologia riavvio.



Passaggio 4. La schermata finale è simile a questa e mostra la cronologia di riavvio:

Model Information					
	System 1 1/11/2011 12:00:00				
₽2	System 1				
UC540					
		Cancel			