Modifica dell'ultimo server TFTP sui telefoni IP serie SPA300/SPA500

Obiettivi

Il TFTP è un protocollo di trasferimento file semplice. Viene utilizzato per trasferire piccole quantità di dati tra dispositivi. La modifica consente all'utente di indicare il server a cui accedere dal telefono.

Questo documento descrive come visualizzare la configurazione di rete dei telefoni IP SPA300 e SPA serie 500 usando l'interfaccia soft key.

Dispositivi interessati

Telefoni IP serie SPA300

· Telefoni IP serie SPA500

Visualizza configurazione di rete

Passaggio 1. Premere il tasto software Set Up.

🕒 Setup	1
1 Call History	
2 Directory	
U 3 Settings	
UC540	
Select	Cancel

Passaggio 2. Premere il tasto software per Impostazioni.



Passaggio 3. Premere il tasto software per Configurazione di rete.



Passaggio 4. Per sbloccare l'opzione Ultimo server TFTP, comporre il numero su cui si trova.

Network Configuration							
27	Last TF 10.1.1	TP Server .1					
UC540							
Sele	ct		Edit	Cancel			

Passaggio 5. Premere il pulsante in Modifica.

Network Configuration							
Last TFTP Server							
10.1.1.1_							
UC540							
ОК	<<	Clear	Cancel				

Passaggio 6. Impostare il server TFTP su quello desiderato.

Passaggio 7. Premere il pulsante sotto OK.

Passaggio 8. Premere il pulsante in Save.