Configurazione di Linksys Key System su SPA300/SPA500 IP Phone

Obiettivo

Il SIP (Session Initiation Protocol) è un protocollo di segnalazione utilizzato per creare, gestire e terminare sessioni in una rete IP. Il SIP è un meccanismo per la gestione delle chiamate. Consente inoltre di stabilire la posizione dell'utente e prevede la negoziazione delle funzionalità in modo che tutti i partecipanti a una sessione possano concordare le funzionalità da supportare e consente di modificare le funzionalità di una sessione mentre è in corso.

L'obiettivo di questo documento è mostrare come configurare il parametro di sistema chiave Linksys.

Dispositivi interessati

·SPA serie 300 IP Phone

·SPA serie 500 IP Phone

Configurazione chiave Linksys

Nota: Se il protocollo di segnalazione dell'IP Phone effettivo serie SPA300 o SPA500 è SIP, usare i tasti di navigazione per andare a Amministrazione dispositivi > Impostazioni controllo chiamate > Protocollo di segnalazione > SIP.

Passaggio 1. Usare l'utility di configurazione Web per scegliere Admin Login > Advanced > Voice > SIP. Viene visualizzata la pagina *SIP*:



IP Phone SPA525G2

Cisco Systems, Inc.

Voice	Wi-	Fi	Blueto	ooth	Persona	al Addres	s Book	Call	History	Spe	ed Dials	Fin	mware Upgrade	
Info Sys	tem	SIP	Provisio	ning	Regional	Phone	Ext 1	Ext 2	Ext 3	Ext 4	Ext 5	User	Att Console	
								A	ttendant C	onsole Stat	tus <u>Us</u> e	er Login	basic advanced	
SIP Param	eters													
Max Forward:				70			Max Redirection:					5		
Max Auth:				2			SIP User Agent Name:					\$VERSION		
SIP Server Name:				\$VERSION			SIP Reg User Agent Name:							
SIP Accept Language:							DTMF Relay MIME Type:					application/dtmf-relay		
Hook Flash MIME Type:				application/hook-flash			Remove Last Reg:					no 🖣	•	
Use Compact Header:				no 🔻			Escape Display Name:					no 🖣	•	
SIP-B Enab	le:			no	•		Talk Pa	ckage:				no 🔹	•	
Hold Packag	ge:			no	•		Confere	ence Pa	ckage:			no 🖣	•	
Notify Conf	erence	в:		no	-		RFC 25	43 Call	Hold:			yes 🖣		
Random RE		On F	Reboot:	no	•		Mark A	I AVT P	ackets:			yes •		
SIP TCP Port Min:				5060			SIP TCP Port Max:				5080			
CTI Enable:				no 🔻			Caller ID Header:				PAID-	RPID-FROM 🔻		
SRTP Method:				x-sipura 🔻			Hold Target Before REFER:				no 🖪	•		
Dialog SDP Enable:				no 🔻			Keep Referee When REFER Failed:				no 🖪	-		
Display Diversion Info:			no	-										
SIP Timer	Value	s (se	c)											
SIP T1:				.5			SIP T2:					4		
SIP T4:				5			SIP Tim	ner B:				16		
SIP Timer F	-			16			SIP Tim	ner H:				16		

	Undo All Changes	Submit All Changes	
Force LAN Codec:	none 🔻		
Key System Auto Discovery:	yes 🔻	Key System IP Address:	
Linksys Key System:	no 🔻	Multicast Address:	224.168.168.168:6061
Linksys Key System Parame	ters		
EXT RTP Port Min:		NAT Keep Alive Intvl:	15
STUN Server:		EXT IP:	
STUN Enable:	no 🔻	STUN Test Enable:	no 🔻
Substitute VIA Addr:	no 🔻	Send Resp To Src Port:	no 🔻
Insert VIA received:	no 🔻	Insert VIA rport:	no 🔻
Handle VIA received:	no 🔻	Handle VIA rport:	no 🔻
NAT Support Parameters			
EncapRTP Codec Name:	encaprtp		
G729b Codec Name:	G729ab	G722 Codec Name:	G722
G726r32 Codec Name:	G726-32	G729a Codec Name:	G729a
G711u Codec Name:	PCMU	G711a Codec Name:	PCMA
RTP-Start-Loopback Codec:	G711u 🔻	AVT Codec Name:	telephone-event
EncapRTP Dynamic Payload:	112	RTP-Start-Loopback Dynamic Payload	113
G726r32 Dynamic Payload:	2	G729b Dynamic Payload:	99
SDP Payload Types AVT Dynamic Payload:	101	INFOREQ Dynamic Payload:	
Symmetric RTP:	no 🔻	Stats In BYE:	no 🔻
RTCP Tx Interval:	0	No UDP Checksum:	no 🔻
RTP Packet Size:	0.030	Max RTP ICMP Err:	0
RTP Port Min:	16384	RTP Port Max:	16482

Passaggio 2. Scegliere **Sì** o **No** dall'elenco a discesa *Linksys Key System* per abilitare o disabilitare Linksys Key System. Se scegli Sì, il telefono verrà configurato come parte di Linksys Key System. Il valore predefinito è Sì.

Passaggio 3. Scegliere **Sì** o **No** dall'elenco a discesa *Rilevamento automatico sistema chiave* per abilitare o disabilitare il rilevamento automatico del server di controllo delle chiamate. Questa funzione è disabilitata per i telelavoratori o per altri scenari in cui il multicast non funziona.

Passaggio 4. Selezionare il codec Force LAN desiderato dall'elenco a discesa *Force LAN Codec*.

·G.711u: nome del codec G.711u utilizzato nel protocollo SDP (Session Description Protocol). L'impostazione predefinita è la mu-law (PCMU) di Pulse Code Modulation.

·G.711a — G.711a nome codec utilizzato nel protocollo SDP (Session Description Protocol). L'impostazione predefinita è Pulse Code Modulation A-law (PCMA).

·Nessuno - Il valore predefinito è nessuno.

Passaggio 5. Immettere l'indirizzo multicast nel campo *Indirizzo multicast*. Viene usato per comunicare con i telefoni IP Cisco SPA. Il valore predefinito è 224.168.168.168.6061.

Passaggio 6. Immettere l'indirizzo IP dell'IP del server di controllo delle chiamate nel campo *Indirizzo IP sistema di chiavi*. È l'indirizzo IP per telelavoratori o altri scenari dove il multicast non funziona. Passaggio 7. Fare clic su Invia tutte le modifiche per salvare le impostazioni.