Determinare l'indirizzo del server TFTP sul telefono IP Cisco 504G

Obiettivi

Questo documento spiega come determinare l'indirizzo del server TFTP sul telefono IP Cisco SPA504G. Il telefono in una gerarchia di rete è connesso a un dispositivo di comunicazione unificato. Questo dispositivo ospita un server TFTP che consente la comunicazione tra il dispositivo e il telefono. Il dispositivo di comunicazione unificata dispone del firmware per il telefono.

Dispositivi interessati

·Cisco 504G IP Phone

Determinazione dell'indirizzo IP su Cisco 504G

Passaggio 1. Premere il pulsante Setup su SPA504G per aprire il menu Setup.



Passaggio 2. Premere 3 o scorrere verso il basso con i tasti di navigazione fino all'opzione 3 e premere **Select** soft-key per aprire il menu Settings (Impostazioni).

Setup			
1 Call History 2 Directory 3 Settings			
DND Select	Cancel		

Passaggio 3. Premere 5 o scorrere verso il basso con i tasti di navigazione fino all'opzione 5 e premere **Select** soft-key per aprire il menu Network Configuration (Configurazione di rete).

🗅 Settings				
Î	4	BackLight Timer		
H	5	Network Configuration		
Ų	6	Model Information		
DND				
	Sel	lect Canc	el	

Passaggio 4. Premere 11 o scorrere verso il basso con i tasti di navigazione per visualizzare l'opzione 11. In questo modo viene visualizzato l'indirizzo IP corrente del server TFTP.

