## Abilitare Bluetooth su SPA525G/SPA525G2 IP Phone

## Obiettivo

L'obiettivo di questo documento è spiegare come abilitare la funzione Bluetooth sul telefono IP SPA525G. La tecnologia Bluetooth può essere utilizzata per collegare un telefono cellulare a SPA525G/SPA525G2. SPA525G/SPA525G2 può essere utilizzata come una mano Bluetooth gratuita per il telefono cellulare; i contatti del telefono cellulare possono essere trasferiti anche all'SPA525G se tale funzione è fornita dal telefono cellulare.

## Dispositivi interessati

SPA 525G · SPA 525G2

## Attivare Bluetooth.

Passaggio 1. Premere il pulsante **Setup** sul telefono. Viene visualizzato il menu *Information and Settings*.



01/04/12 01:39p		Angela Martin	
1	Call History		
2	Directories		
3	Network Configuration		
4	User Preferences		
5	Status		
6	CME Services	×	
	LAB		
	Select	Exit	

Passaggio 2. Utilizzare i tasti di spostamento e scorrere verso il basso fino a Preferenze utente. Premere il tasto **Seleziona**.

01/04/12 01:39p		Angela Martin		
1	Ring Settings	<u></u>		
2	Screen Preferences			
3	Bluetooth			
		*		
	LAB			
	Select	Back		

Passaggio 3. Utilizzare i tasti di spostamento e scorrere fino a Bluetooth. Premere il tasto **Seleziona**. Viene visualizzato il menu *Bluetooth Configuration* (Configurazione Bluetooth).

01/04/12 01:39p 📕 🛞		Angela Martin		
Blu	etooth Configuration			
1	Bluetooth			
2	Bluetooth Mode	Both	>	
3	<b>Bluetooth Profile</b>		*	
				×=
	LAB			
	Set		Back	6

Passaggio 4. Con l'opzione Bluetooth selezionata, premere il tasto di navigazione **freccia destra** fino a quando non viene visualizzato un segno di spunta blu.

Passaggio 5. Premere il tasto **Set** softkey per salvare le impostazioni desiderate o premere il tasto **Back** softkey per annullare le impostazioni e tornare al menu precedente.