Configurazione VPN su SPA525G/SPA525G2 IP Phone

Obiettivo

Questo documento illustra la procedura per la configurazione VPN sui telefoni IP SPA525G/SPA525G2. La VPN può essere utilizzata per connettersi in modo sicuro da una postazione fuori sede alla rete in loco.

Dispositivi interessati

SPA 525G · SPA 525G2

Configurazione VPN.

Passaggio 1. Premere il pulsante **Setup** sul telefono. Viene visualizzato il menu *Information and Settings*.



Passaggio 2. Utilizzare i tasti di spostamento e scorrere verso il basso fino a Configurazione di rete. Premere il tasto **Seleziona**. Viene visualizzato il menu *Network Configuration* (Configurazione rete).

01/04/12 01:39p 🕂		Angela Martin	
Info	ormation and Settings		
1	Call History		
2	Directories		
3	Network Configuration		
4	User Preferences	~	
5	Status		
6	CME Services	×	
	LAB		
	Select	Exit	

Passaggio 3. Per configurare la VPN, con l'opzione VPN selezionata premere il tasto di navigazione **freccia destra**. Verrà visualizzato il menu *Impostazioni VPN*.

01/04/12 01:39p 📥			Angela Martin	
Net	work Configuration			
1	Wi-Fi	 ✓ 		
2	Wi-Fi Configuration			
3	Connection Type	DHCP	> 🕋	
4	Static IP Address Setti	ngs		
5	VPN		>>	
6	Web Server		×	
	LAB			
	Set		Back	

Passaggio 4. I campi vengono spiegati come segue. Ogni campo in cui devono essere immessi i caratteri dispone di option softkey e delChar softkey. Il tasto funzione opzionale quando premuto fornisce l'opzione per l'immissione del tipo di caratteri come numeri, indirizzo IP, codice a stella. è possibile premere il pulsante delChar per eliminare un carattere.

·Server VPN: immettere l'indirizzo IP del server VPN da connettere. Premere il tasto di navigazione **freccia giù** per passare all'opzione successiva.

• Nome utente: immettere il nome utente che verrà utilizzato per l'autenticazione quando ci si connette al server VPN. Premere il tasto di navigazione **freccia giù** per passare all'opzione successiva.

· Password: immettere la password che verrà utilizzata per l'autenticazione durante la connessione al server VPN. Premere il tasto di navigazione **freccia giù** per passare all'opzione successiva.

• Tunnel Group: in genere non è richiesto. Se è impostato per il server VPN, immettere il gruppo di tunnel. Premere il tasto di navigazione **freccia giù** per passare all'opzione successiva.

· Connessione all'avvio — È possibile attivare questa funzione premendo il tasto di navigazione **freccia destra**. In questo modo il telefono potrà connettersi al server VPN ogni volta che il telefono viene avviato.

· Attiva connessione - Consente di attivare la connessione.

01/04/12 01:39p	<u>ا</u> _ (Angela Martin 🕋		
VPN Settings				
VPN Ser	ver			
User Na	me			
Passwo	rd			
Tunnel (Group			
Connec	t on Bootup	-		
Enable (Connection	-	23 🚍	
LAB				
Option	Set	delChar	Back	

Passaggio 5. Al termine della configurazione, premere il tasto softkey **Back (Indietro)** per tornare al precedente menu Network Configuration (Configurazione di rete).