Stato VPN su SPA525G/SPA525G2 IP Phone

Obiettivo

Questo documento illustra la procedura per controllare lo stato VPN sui telefoni IP SPA525G/SPA525G2. Le informazioni sullo stato della VPN possono essere utilizzate per verificare che la VPN sia connessa correttamente. A tale scopo, è possibile esaminare parametri quali il numero di byte inviati, il numero di byte ricevuti e così via.

Dispositivi interessati

SPA 525G · SPA 525G2

Configurazione VPN.

Passaggio 1. Premere il pulsante **Setup** sul telefono. Viene visualizzato il menu *Information and Settings*.



01/04/12 01:39p 👝		Angela Martin
Inf	formation and Settings	
1	Call History	
2	Directories	
3	Network Configuration	
4	User Preferences	<u> </u>
5	Status	
6	CME Services	×
	LAB	
	Select	Exit

Passaggio 2. Utilizzare i tasti di spostamento e scorrere verso il basso fino a Status (Stato).

Premere il tasto Seleziona. Viene visualizzato il menu Status (Stato).

Passaggio 3. Usare i tasti di navigazione e scorrere verso il basso fino a Stato VPN. Premere il tasto **Seleziona**. Viene visualizzato il menu *Stato VPN*.

I campi vengono spiegati come segue.

·VPN Connected (Connessione VPN): questo campo notifica se la VPN è connessa o meno. Se la VPN è connessa, il valore di questo campo sarà **yes**. Il valore di questo campo sarà **no** se la VPN non è connessa.

· Indirizzo IP - Questo campo visualizza l'indirizzo IP assegnato dal server VPN.

 \cdot Subnet mask: in questo campo viene visualizzata la subnet mask corrispondente dell'indirizzo IP assegnato dal server VPN.

· Byte inviati: in questo campo viene visualizzato il numero totale di byte inviati da SPA525G/SPA525G2 al server VPN.

· Byte ricevuti: in questo campo viene visualizzato il numero totale di byte ricevuti dal server VPN per SPA525G/SPA525G2.

Passaggio 4. È possibile premere il tasto softkey **Refresh** per ripristinare la connessione VPN. Per tornare al precedente menu Status (Stato), premere il tasto softkey **Back (Indietro)**.