Stato della periferica su SPA525G/SPA525G2 IP Phone

Obiettivo

Questo documento illustra la procedura per controllare lo stato delle periferiche sui telefoni IP SPA525G e SPA525G2. Ai telefoni SPA525G/SPA525G2 è possibile collegare diverse periferiche, come console ausiliarie o unità flash USB. Lo stato Periferica consente di controllare se le periferiche sono collegate correttamente.

Dispositivi interessati

SPA 525G · SPA 525G2

Stato periferica.

Passaggio 1. Premere il pulsante **Setup** sul telefono. Viene visualizzato il menu *Information and Settings*.



01/04/12 01:39p 🕂		Angela Martin	
Information and Settings			
1	Call History		
2	Directories		
3	Network Configuration		
4	User Preferences		
5	Status		
6	CME Services	×	
	LAB		
	Select	Exit	

Passaggio 2. Utilizzare i tasti di spostamento e scorrere verso il basso fino a Status (Stato). Premere il tasto **Seleziona**. Viene visualizzato il menu *Status* (Stato).

01/04/12 01:39p		Angela Martin 🛲	
2	Network Status		
3	Peripheral Status		
4	Status Messages		
5	Network Statistics		
6	VPN Status	×	
	LAB		
	Select	Back	

Passaggio 3. Utilizzare i tasti di spostamento e scorrere verso il basso fino a Stato periferica. Premere il tasto **Seleziona**. Viene visualizzato il menu *Stato periferica*.

01/04/12 01:39p 📕	Angela Martin	
Peripheral Status		
USB Drive	Connected	
Att Cons 1	Not Connected	
Att Cons 2	Not Connected	
		×
LAB		
Refresh		Back

Passaggio 4. I campi vengono spiegati come segue.

·Unità USB: se l'unità USB è inserita correttamente, viene visualizzato Connesso. Viene visualizzato Non connesso se non è inserita alcuna unità.

· Att Cons 1: per la console Attendant 1. Le console Attendant possono essere collegate a SPA525G/SPA525G2 per una gestione migliore e aggiuntiva della chiamata. Se la console è collegata correttamente, viene visualizzato Connesso, altrimenti viene visualizzato Non connesso.

· Att Cons 2: per Attendant Console 2. Se la console è collegata correttamente, viene visualizzato Connected (Connessa), altrimenti viene visualizzato Not Connected (Non

connessa).

Passaggio 5. È possibile premere il tasto softkey **Refresh** per ripristinare le connessioni. Per tornare al precedente menu Status (Stato), premere il tasto softkey **Back (Indietro)**.