Abilitare il controllo della banda su un punto di accesso wireless

Obiettivo

Lo sterzo della banda è una funzione che consente ai dispositivi dual-band di rilevare frequenze radio superiori della banda 5 GHz e consente al dispositivo di trasmettere automaticamente su tale banda. Poiché la banda a 2,4 GHz è una tecnologia sviluppata inizialmente per Wi-Fi, è spesso congestionata e subisce interferenze da diversi dispositivi come Bluetooth e persino forni a microonde. Questa funzione consente al punto di accesso dual-band di dirigere i dispositivi verso una frequenza radio ottimale, migliorando così le prestazioni della rete.

Importante: Se il punto di accesso virtuale (VAP) è configurato con traffico voce o video sensibile al fattore tempo, non è consigliabile abilitare il controllo della banda.

In questo documento viene descritto come attivare e disattivare la direzione della banda su un punto di accesso wireless.

Dispositivi interessati

- Serie WAP100 WAP131, WAP150
- Serie WAP300 WAP351, WAP361, WAP371
- Serie WAP500 WAP571, WAP571E

Versione del software

- 1.0.1.4 WAP131, WAP351
- 1.2.1.3 WAP371
- 1.0.1.2 WAP150, WAP361
- 1.0.0.17 WAP571, WAP571E

Abilita sterzo banda

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web e scegliere Wireless > Reti.

Nota: Le opzioni di menu nell'immagine sottostante possono variare a seconda del modello della periferica in uso. Ad esempio, viene utilizzato WAP361.



Passaggio 2. Fare clic sul pulsante di opzione per l'interfaccia radio 2.4 GHz.

Nota: Le opzioni dell'interfaccia radio possono variare a seconda del modello WAP. Alcuni WAP visualizzano Radio 1 a 2,4 GHz, mentre altri hanno Radio 2 a 2,4 GHz.

Per WAP131, WAP150, WAP351 e WAP361, fare clic su Radio 1 (2,4 GHz).

Networks					
Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters. Radio: Radio 1 (2.4 GHz) Radio 2 (5 GHz)					
Virt	Virtual Access Points (SSIDs)				
	VAP No.	Enable	VLAN ID Add New VLAN	SSID Name	
	0	1	1 🔻	cisco	
Add Edit Delete					
Save					

Per WAP371, WAP571 e WAP571E, fare clic su Radio 2 (2,4 GHz).

Networks						
Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters. Radio: Radio 1 (5 GHz) Radio 2 (2.4 GHz)						
	Virt	ual Access	Points (S	SSIDs)		
		VAP No.	Enable	VLAN ID Add New VLAN	SSID Name	
		0	A.	1	cisco	
Add Edit Delete						
	Save					

Passaggio 3. In Punti di accesso virtuali (SSID), selezionare la casella di controllo da entrambe le caselle di controllo dei VAP predefiniti.

Nota: Nell'esempio, il nome SSID è cisco.

	Networks					
	Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters. Radio: Radio 1 (2.4 GHz) Radio 2 (5 GHz)					
Virtual Access Points (SSIDs)						
		VAP No.	Enable	VLAN ID Add New VLAN	SSID Name	
	\bigcirc	0		1 🔻	cisco	
	Save					

Passaggio 4. Fare clic su Modifica per modificare le impostazioni.

Networks					
Select Radio	elect the radio interface first, and then enter the configuration parameters. Radio: Radio 1 (2.4 GHz) Radio 2 (5 GHz)				
Virt	ual Acc	cess Points (SSIDs)			
	VAP No.	Enable	VLAN ID Add New VLAN	SSID Name	
	0		1 🔻	cisco	
Add Edit Delete					
Save					

Passaggio 5. Selezionare la casella di controllo **Band Steer** per abilitare lo sterzo della banda.

Nota: Per disabilitare la funzione Band Steer, deselezionare la casella di controllo.

SSID Broadcast	Security	MAC Filter	Channel Isolation Band Steer	
Z	WPA Personal 🔻	Disabled 🔻		\odot
	Show Details			

Passaggio 6. Fare clic su Salva.

1	Networks					
	Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters. Radio: Radio 1 (2.4 GHz) Radio 2 (5 GHz) 					
	Virt	tual Access Points (SSIDs)				
l		VAP No.	Enable	VLAN ID Add New VLAN	SSID Name	
				1 🔻	cisco	
	Add Edit Delete					
C	Save					

Questa configurazione deve abilitare e propagare la direzione della banda sul punto di accesso.