Configurare il server RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) su WAP125

Introduzione

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) è un protocollo di rete che consente la gestione centralizzata di autenticazione, autorizzazione e accounting (AAA o Tripla A) per gli utenti che si connettono e utilizzano un servizio di rete. Un server RADIUS regola l'accesso alla rete verificando l'identità degli utenti tramite le credenziali di accesso immesse. Ad esempio, una rete Wi-Fi pubblica è installata in un campus universitario. Solo gli studenti che dispongono della password possono accedere a queste reti. Il server RADIUS controlla le password immesse dagli utenti e consente o nega l'accesso in base alle esigenze.

Come funziona RADIUS?

Il server RADIUS può supportare diversi metodi per autenticare un utente. Quando viene fornito con il nome utente e la password originale forniti dall'utente, può supportare il protocollo PPP (Point-to-Point Protocol), il protocollo PAP (Password Authentication Protocol) o il protocollo CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol), l'accesso UNIX e altri meccanismi di autenticazione.

Le funzionalità di accounting del protocollo RADIUS possono essere utilizzate indipendentemente dall'autenticazione o dall'autorizzazione RADIUS. Le funzioni di accounting RADIUS consentono l'invio di dati all'inizio e alla fine delle sessioni, indicando la quantità di risorse (ad esempio, tempo, pacchetti, byte e così via) utilizzate durante la sessione. Un provider di servizi Internet (ISP, Internet Service Provider) potrebbe utilizzare il software di controllo degli accessi e di accounting RADIUS per soddisfare esigenze speciali di sicurezza e di fatturazione.

L'impostazione di un server RADIUS è utile per migliorare la protezione in quanto esegue l'autenticazione prima di autorizzare un client o un utente ad accedere alla rete. Il server RADIUS risponde ai problemi dei client relativi alla disponibilità del server, alla ritrasmissione e ai timeout. Il server RADIUS gestisce inoltre le richieste di connessione degli utenti, autentica l'utente e invia le informazioni di configurazione necessarie al client per fornire i servizi all'utente.

Il server RADIUS centralizza il controllo di una rete costituita da dispositivi abilitati per RADIUS. I server RADIUS hanno basato le decisioni di inoltro su indirizzi 802.1X o MAC (Media Access Control).

Obiettivo

L'obiettivo di questo documento è mostrare come configurare le impostazioni del server RADIUS sul punto di accesso WAP125 o WAP581.

Dispositivi interessati

- WAP125
- WAP581

Versione del software

- 1.0.0.4 WAP581
- 1.0.0.5 WAP125

Raccolta delle informazioni sul supporto

Passaggio 1. Accedere all'utilità basata sul Web di WAP. Il nome utente e la password predefiniti sono cisco/cisco.

ılıılı cısco

Wireless Access Point



©2017 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. Cisco, the Cisco Logo, and Cisco Systems are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

Nota: Se la password è già stata modificata o è stato creato un nuovo account, immettere le nuove credenziali.

Passaggio 2. Scegliere Configurazione di sistema > Sicurezza.

Nota: Le opzioni disponibili possono variare a seconda del modello esatto del dispositivo. Nell'esempio viene utilizzato WAP125.



Passaggio 3. Nell'area Tipo di indirizzo IP server scegliere un pulsante di opzione per la versione IP utilizzata dal server RADIUS. Le opzioni sono:

- IPv4: il protocollo IP versione 4 (IPv4) è il formato comunemente utilizzato per identificare gli host su una rete e utilizza un formato a 32 bit.
- IPv6 Internet Protocol versione 6 (IPv6) è lo standard di indirizzi IP di nuova generazione destinato a sostituire il formato IPv4. Il protocollo IPv6 risolve il problema della scarsità di indirizzi con l'utilizzo di indirizzi a 128 bit anziché a 32 bit utilizzati nel protocollo IPv4.

Nota: Nell'esempio, è stato scelto IPv4.

Radius Server:	
Server IP Address Type:	IPv4O IPv6
Server IP Address-1: 🕜	
Server IP Address-2: 😮	
Key-1: 😮	
Key-2: 🕜	
Enable RADIUS Accounting:	Enable

Passaggio 4. Nel campo *Indirizzo IP server-1* o *Indirizzo IPv6 server-1*, immettere un indirizzo IPv4 o IPv6 per il server RADIUS globale a seconda del tipo di indirizzo scelto nel <u>Passaggio 3</u>.

Nota: Nell'esempio, 192.168.2.123 è l'indirizzo IP del server RADIUS. È possibile attribuire fino a due indirizzi IP per versione di indirizzo IP.

Radius Server:	
Server IP Address Type:	IPv4 O IPv6
Server IP Address-1: 😮	192.168.2.123

Passaggio 5. (Facoltativo) Immettere l'indirizzo IP di backup o failover nel campo *Indirizzo IP server-2*.

Nota: nell'esempio viene usato 192.168.2.124.

Radius Server:		
Server IP Address Type:	IPv4 O IPv6	
Server IP Address-1: 😮	192.168.2.123	
Server IP Address-2: ?	192.168.2.124	

Passaggio 6. Nel campo *Chiave-1*, immettere la chiave privata condivisa corrispondente al server RADIUS primario utilizzato da WAP per l'autenticazione al server RADIUS. L'intervallo è compreso tra 1 e 64 caratteri alfanumerici e speciali standard.

Nota: le chiavi fanno distinzione tra maiuscole e minuscole e devono corrispondere alla chiave configurata nel server RADIUS.

Radius Server:		
Server IP Address Type:	IPv4 O IPv6	
Server IP Address-1: ?	192.168.2.123	
Server IP Address-2: ?	192.168.2.124	
Key-1: 🕜		
Key-2: 🕜		
Enable RADIUS Accounting: 🗆 Enable		

Passaggio 7. (Facoltativo) Nel campo *Chiave-2*, immettere la chiave RADIUS associata ai server RADIUS di backup configurati. Il server all'indirizzo IP (IPv6) 2 del server utilizza *Key-2*.

Radius Server:	
Server IP Address Type:	IPv4 O IPv6
Server IP Address-1: 😮	192.168.2.123
Server IP Address-2: 😮	192.168.2.124
Key-1: 🕜	••••••
Key-2: 🕜	
Enable RADIUS Accounting:	🗹 Enable

Passaggio 8. Nell'area *Abilita accounting RADIUS* selezionare la casella di controllo **Abilita** per abilitare la registrazione e la misurazione delle risorse utilizzate dall'utente, ad esempio l'ora del sistema e la quantità di dati trasmessi. In questo modo viene attivato l'accounting RADIUS per i server primario e di backup.

Radius Server:		
Server IP Address Type:	IPv4O IPv6	
Server IP Address-1: 😮	192.168.2.123	
Server IP Address-2: 😮	192.168.2.124	
Key-1: 😮	•••••	
Key-2: 🕜	•••••	
Enable RADIUS Accounting: 🞯 Enable		

Passaggio 9. Fare clic sul pulsante **Salva** per salvare le impostazioni del server RADIUS configurate.

Security		Save
Radius Server:		
Server IP Address Type:	IPv4 O IPv6	
Server IP Address-1: 💡	192.168.2.123	
Server IP Address-2: (?)	192.168.2.124	
Key-1: 😮		
Key-2: 😮		
Enable RADIUS Accounting: 🗹 Enable		

A questo punto è necessario aver configurato correttamente il server RADIUS sul punto di accesso WAP125 o WAP581.