Configurare le impostazioni QoS (Quality of Service) su WAP125

Obiettivo

QoS (Quality of Service) viene utilizzato principalmente per migliorare le prestazioni della rete fornendo i servizi desiderati agli utenti. Assegna la priorità al flusso del traffico in base al tipo di traffico per una velocità effettiva superiore. QoS può essere applicato per assegnare priorità al traffico per applicazioni sensibili alla latenza, come voce o video, e per controllare l'impatto del traffico non sensibile alla latenza, come il trasferimento di grandi quantità di dati.

La configurazione di quality of service consente di migliorare la connettività di un dispositivo client e di ottimizzare le prestazioni della rete

In questo articolo viene spiegato come configurare QoS su un access point WAP125.

Dispositivi interessati

• WAP125

Versione del software

• 1.0.0.3

Configura Quality of Service

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web di WAP125 e scegliere Wireless > QoS.



Passaggio 2. Scegliere l'interfaccia radio. Le opzioni sono:

- Radio 1 (2,4 GHz): questa opzione implementa QoS su Radio 1 del WAP125.
- Radio 2 (5 GHz) Questa opzione implementa QoS su Radio 2 del WAP125.



Nota: Nell'esempio, viene scelto Radio 1 (2,4 GHz). Le procedure descritte in questo articolo possono essere applicate anche a Radio 2 (5 GHz).

Passaggio 3. Scegliere un modello EDCA (Enhanced Distributed Channel Access) dall'elenco a discesa. Le opzioni sono:

- Valori predefiniti WFA Questa opzione inserisce automaticamente i parametri EDCA con i valori predefiniti di Wi-Fi Alliance (WFA). Questa è l'impostazione migliore per il traffico misto generale. Se si sceglie questa opzione, andare al passo 13.
- Ottimizzato per la voce Questa opzione popola automaticamente i parametri EDCA con i valori migliori per il traffico vocale. Se si sceglie questa opzione, andare al passo 13.
- Personalizzata Questa opzione consente di implementare i propri parametri EDCA.

Radio 1 (2.4 GHz)	Ra	dio 2 (5 GHz)			
EDCA(Enhanced Distributed Channel Access)Template:		Custom			
		WFA Defaults Optimized for Voice			
		Custom			

Nota: In questo esempio, viene scelto Personalizzato.

Passaggio 4. Immettere un valore nel campo *Spazio tra frame di arbitrato* per Dati 0 (Voce). Lo spazio tra frame di arbitraggio (AIFS, Arbitration Inter-Frame Space) è il tempo di attesa dei frame di dati. Può essere un numero compreso tra 1 e 255. Il dato 0 (voce) è una coda per i dati video sensibili al fattore tempo, che vengono inviati automaticamente a questa coda. È inoltre una coda ad alta priorità con un ritardo minimo.

WAP EDCA					
Queue	Arbitration Inter-Frame Space	Minimum Contention Window	Maximum Contention Window	Maximum Burst	
Data 0 (Voice)	1	3 •	7 •	1.5	
Data 1 (Video)	1	7 •	15 •	3.0	
Data 2 (Best Effort)	3	15 🔻	63 🔻	0	
Data 3 (Background)	7	15 v	1023 •	0	

Nota: Nell'esempio viene utilizzato 1.

Passo 5: scegliere un'impostazione della finestra dei conflitti minimi dall'elenco a discesa Finestra conflitti minimi. Le opzioni sono 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511 o 1023. Il valore di questo campo deve essere inferiore a quello della finestra di conflitto massimo. La finestra Conflitto minimo determina la finestra in cui eseguire un nuovo tentativo in caso di errore di trasmissione.

rbitration iter-Frame pace	Minimum Contention Window	Maximum Contention Window	Maximum Burst
1	7 v	7 •	1.5
1	3	15 v	3.0
3	31 63	63 🔻	0
7	255 511	1023 •	0
	Iter-Frame pace	ter-Frame Contention Window 1 7 1 1 3 1 7 1 3 1 7 1 3 3 63 1 27 7 255 511 1023	ter-Frame pace Contention Window Contention Window 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 3 15 31 63 3 63 127 1023 7 255 1023 1023

Nota: nell'esempio, viene scelto 7.

Passaggio 6. Scegliere un'impostazione per la finestra dei conflitti massimi dall'elenco a discesa Finestra conflitti massimi. Le opzioni sono 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511 o 1023. Il valore di questo campo deve essere superiore al valore della finestra di conflitto massimo. La finestra Conflitto massimo (Maximum Contention Window) rappresenta il limite superiore per il raddoppio del valore di ritorno casuale.

WAP EDCA				
Queue	Arbitration Inter-Frame Space	Minimum Contention Window	Maximum Contention Window	Maximum Burst
Data 0 (Voice)	1	7 •	15 v	1.5
Data 1 (Video)	1	7 •	3 7 15	3.0
Data 2 (Best Effort)	3	15 •	51 63 127	0
Data 3 (Background)	7	15 🔻	255 511 1023	0

Nota: nell'esempio, viene scelto 15.

Passaggio 7. Inserire un valore massimo di burst nel campo *Burst massimo*. Ciò si applica solo al traffico che scorre dal WAP alla stazione client. Specifica la lunghezza massima di burst in millisecondi consentita per i burst di pacchetti in una rete wireless. I valori validi sono compresi tra 0,0 e 999.

WAP EDCA					
Queue	Arbitration	Minimum	Maximum	Maximum	
	Inter-Frame	Contention	Contention	Burst	
	Space	Window	Window		
Data 0	a		(15		
(Voice)		/ •	15 🔻	2.6	
Data 1		_			
(Video)		/ •	15 🔻	3.0	
Data 2					
(Best Effort)	3	15 🔻	63 🔻	0	
Data 3	-	15	1000 -		
(Background)		15 🔻	1023 ¥	0	

Nota: Nell'esempio, viene immesso 2.6.

Passaggio 8. Eseguire i passaggi da 4 a 7 per i dati 1 (video), 2 (massimo sforzo) e 3 (sfondo).

Passaggio 9. (Facoltativo) Verificare che la casella di controllo **Abilita** Wi-Fi Multimedia (WMM) sia selezionata. Questa opzione è selezionata per default. Quando WMM è abilitato, la definizione delle priorità QoS e il coordinamento dell'accesso ai supporti wireless sono attivi. Con WMM abilitato, le impostazioni QoS sul dispositivo WAP controllano il traffico a valle che passa dal dispositivo WAP alla stazione client e il traffico a monte che passa dalla stazione al punto di accesso.



Nota: In questo esempio, viene selezionato Wi-Fi Multimedia (WMM).

Passaggio 10. Eseguire i passaggi da 4 a 7 per dati 0 (voce), dati 1 (video), dati 2 (massimo sforzo) e dati 3 (sfondo) per l'area EDCA della stazione.

Space

Station EDCA	1				
Queue	Arbitration Inter-Frame Space	Minimum Contenti Window	า on	Maximum Contention Window	TXOP Limit
Data 0					
(Voice)	2	3	•	7 •	47
Data 1					
(Video)	2	7	•	15 🔻	94
Data 2			_		
(Best Effort)	3	15 1	•	1023 🔻	0
Data 3			_	(1000)	
(Background)		15	•	1023 🔻	0

Passaggio 11. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo **Abilita** senza riconoscimento per specificare che il dispositivo WAP non deve riconoscere i frame con QoSNoAck come valore della classe del servizio.



Nota: Nell'esempio, l'opzione Nessuna conferma è selezionata.

Passaggio 12. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo **Abilita** APSD (Automatic Power Save Delivery) non programmato. Questa opzione è consigliata se i telefoni VoIP si connettono alla rete tramite il dispositivo WAP.



Passaggio 13. Fare clic su Salva.

ality of Service					Save
Radio 1 (2.4 GHz)	adio 2 (5 GH	z)			
DCA(Enhanced Distributed Channel Access)Template:	Custom			۲	
	WAP EDCA				
	Queue	Arbitration Inter-Frame Space	Minimum Contention Window	Maximum Contention Window	Maximum Burst
	Data 0 (Voice)	1	7 •	(15 •	2.6
	Data 1 (Video)	1	7 •	15 •	3.0
	Data 2 (Best Effort)	3	15 •	63 •	0
	Data 3 (Background)	7	15 •	1023 •	0
Wi-Fi Multimedia (WMM):	Enable	2			
	Station EDCA				
	Queue	Arbitration Inter-Frame Space	Minimum Contention Window	Maximum Contention Window	TXOP Limi
	Data 0 (Voice)	2	3 •	7 •	47
	Data 1 (Video)	2	7 •	15 •	94
	Data 2 (Best Effort)	3	15 •	1023 🔻	0
	Data 3 (Background)	7	15 •	1023 •	0
la Askaaudadaamaati	C Enable				

A questo punto, è necessario configurare correttamente i parametri QoS di WAP125.