# Configurazione di Wireless Distribution System (WDS) su WAP371

## Obiettivo

WDS (Wireless Distribution System) consente di collegare più dispositivi di punti di accesso e di farli comunicare tra loro in modalità wireless. Questa funzionalità è fondamentale per fornire un ambiente di rete uniforme per i client in roaming. WDS semplifica inoltre l'infrastruttura di rete riducendo la quantità di cavi necessari in una configurazione di rete. È possibile configurare e utilizzare contemporaneamente fino a 4 interfacce WDS. Queste configurazioni devono essere effettuate a ciascun punto di accesso su entrambe le estremità del collegamento WDS. È possibile avere un solo collegamento WDS tra qualsiasi coppia di dispositivi WAP.

L'obiettivo di questo documento è mostrare come configurare Wireless Distribution System (WDS) su WAP371.



### Dispositivi interessati

·WAP371

## Versione del software

V1.1.2.3

#### Configurazione di un bridge WDS

Nota: Tutte le periferiche WAP devono avere impostazioni identiche:

•Radio

Modalità IEEE 802.11

·Larghezza di banda del canale

·Canale (opzione automatica non consigliata)

Per ulteriori informazioni sulla configurazione di queste impostazioni, consultare l'articolo <u>Basic Radio Settings su WAP371</u>.

**Nota:** Quando si utilizza un bridge WDS nella banda 802.11n a 2,4 GHz, impostare la larghezza di banda del canale su 20 MHz anziché sul valore predefinito di 20/40 MHz. Poiché la larghezza di banda del canale deve essere la stessa, la selezione di una larghezza di banda specifica invece di consentire al WAP di utilizzare sia 20/40 MHz garantisce che il dispositivo non si disconnetta.

**Nota:** Se si desidera attivare una funzionalità che consenta di rilevare i punti di accesso circostanti, attivare il rilevamento punto di accesso per la radio desiderata nella pagina **Rilevamento punti di accesso non autorizzati** e fare clic su **Trust** per l'indirizzo Mac a cui si sta tentando di creare il collegamento. Per ulteriori informazioni sul rilevamento dei punti di accesso non autorizzati, consultare l'articolo <u>Configurazione del rilevamento dei punti di accesso non autorizzati sui punti di accesso WAP351 e WAP371</u>.

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **Wireless > WDS Bridge**. Viene visualizzata la pagina *WDS Bridge*:

WDS Bridge	
Spanning Tree Mode:	Enable
Radio:	<ul> <li>Radio 1 (5 GHz)</li> <li>Radio 2 (2.4 GHz)</li> </ul>
Local MAC Address:	10.66499.5596.55
WDS Interface:	Enable
Remote MAC Address:	
Encryption:	None
Radio:	<ul> <li>Radio 1 (5 GHz)</li> <li>Radio 2 (2.4 GHz)</li> </ul>
Local MAC Address:	10.66495.6549549
WDS Interface:	Enable
Remote MAC Address:	
Encryption:	None

Passaggio 2. Selezionare la casella di controllo **Abilita** nel campo *Spanning Tree Mode*. Quando questa opzione è abilitata, lo Spanning Tree Protocol è usato per impedire che si formino loop quando gli switch o i bridge sono interconnessi su più percorsi. Lo Spanning Tree Protocol implementa lo standard 802.1D IEEE scambiando messaggi BPDU con altri switch per rilevare i loop e rimuoverli chiudendo le interfacce bridge selezionate. Questo standard garantisce la presenza di un solo percorso attivo tra due dispositivi di rete. Questa opzione è consigliata se si configurano i collegamenti di Servizi di distribuzione Windows.

Spanning Tree Mode:	🗹 Enable
Radio:	<ul> <li>Radio 1 (5 GHz)</li> <li>Radio 2 (2.4 GHz)</li> </ul>
Local MAC Address:	10.39999.3599.59
WDS Interface:	Enable
Remote MAC Address:	(x000000000000)
Encryption:	None

Passaggio 3. Nel campo *Radio*, selezionare Radio 1 (5 GHz) o Radio 2 (2,4 GHz) per ciascun collegamento WDS configurato.

Le opzioni disponibili sono definite come segue:

Radio 1 (5 GHz) - 5 GHz è un po' più veloce di 2,4 GHz e viene utilizzato per i dispositivi

più recenti, ma potrebbe avere un campo di copertura inferiore.

·Radio 2 (2,4 GHz) - 2,4 GHz supporta dispositivi meno recenti e ha una gamma più ampia.

Spanning Tree Mode:	Enable
Radio:	<ul> <li>Radio 1 (5 GHz)</li> <li>Radio 2 (2.4 GHz)</li> </ul>
Local MAC Address:	10.18179.1519530
WDS Interface:	Enable
Remote MAC Address:	
Encryption:	None

Nota: Nel campo Indirizzo MAC locale viene visualizzato l'indirizzo MAC localmente attribuito all'antenna wireless selezionata nel campo Radio.

Passaggio 4. Selezionare la casella di controllo **Abilita** nel campo *Interfaccia WDS* per abilitare il collegamento WDS.

Spanning Tree Mode:	Enable
Radio:	Radio 1 (5 GHz)
	O Radio 2 (2.4 GHz)
Local MAC Address:	10.4944636363630
WDS Interface:	Enable
Remote MAC Address:	(XCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Encryption:	None 🔽

Passaggio 5. Nel campo *Indirizzo Mac remoto*, fare clic sul **pulsante freccia**. Viene visualizzato un elenco a discesa *MAC Address* (Indirizzo MAC) che mostra tutti i punti di accesso adiacenti. Fare clic sull'indirizzo Mac dall'elenco con cui si desidera creare un collegamento WDS.

Remote MAC Address:	(xaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa		
Encryption:	MAC Address	SSID	~
	ait 1875 a175 76	cruznel	
Radio:	ait 1875 at 757e	808-1038	
	ait 1875 a175 71	eduraen	
	60.75.58 all 57.4e	808-1038	
Local MAC Address:	50 b7 ea 40 a7 be	808-1038	
WDS Interface:	68 75 58 w0 57 47	eduroam	
Remote MAC Address:	68 75 56 al 57 48	mumel	~
Encryption:	None		

Nota: L'indirizzo MAC e l'SSID sono sfocati.

Passaggio 6. (Facoltativo) Se non si trova il dispositivo dall'elenco a discesa del <u>Passaggio 5</u>, è possibile anche immettere manualmente l'indirizzo MAC nel campo *Indirizzo MAC remoto* del dispositivo del punto di accesso all'altra estremità del collegamento WDS a cui vengono inviati i dati.

Radio:	<ul> <li>Radio 1 (5 GHz)</li> <li>Radio 2 (2.4 GHz)</li> </ul>
Local MAC Address:	(CARRING)
WDS Interface:	✓ Enable
Remote MAC Address:	(XCXCXCXCXCXX)
Encryption:	None

Passaggio 7. Dall'elenco a discesa *Encryption*, scegliere il metodo di crittografia che si desidera venga utilizzato dai punti di accesso per comunicare tra loro tramite il collegamento a WDS.

Radio:	<ul> <li>Radio 1 (5 GHz)</li> <li>Radio 2 (2.4 GHz)</li> </ul>
Local MAC Address:	103855353538
WDS Interface:	Enable
Remote MAC Address:	(XCXCXCXCXCXXX)
Encryption:	None
	None
	Static WEP
Destin	WPA Personal

Le opzioni disponibili sono definite come segue:

•Nessuno: al collegamento WDS non viene applicata alcuna protezione. Se si sceglie questa opzione, andare al <u>passaggio 13</u>.

·WPA Personal: WPA utilizza una chiave già condivisa per l'autenticazione tra due access point. Questo è il metodo di crittografia consigliato. Se si sceglie questa opzione, andare al passaggio 8.

•WEP statico: WEP statico è la sicurezza minima e può supportare fino a 4 chiavi di lunghezza compresa tra 64 e 128 bit. La stessa chiave deve essere utilizzata in tutte le modalità. Questa opzione è applicabile solo quando la radio funziona in modalità legacy: 802.11a per radio a 5 GHz e 802.11b/g per radio a 2,4 GHz. Se si sceglie questa opzione, andare al passaggio 9.

**Nota:** Il tipo di crittografia scelto per il collegamento a Servizi di distribuzione Windows non deve necessariamente corrispondere al punto di accesso di cui è stato eseguito il bridging.

Passaggio 8. Se nel <u>passaggio 7</u> è stato scelto **WPA Personal**, immettere un nome ID e una chiave per i dispositivi condivisi sul bridge WDS nei campi *WDS ID* e *Key*. Quindi andare al <u>passo 13</u>.

Radio:	<ul> <li>Radio</li> <li>Radio</li> </ul>	1 (5 GHz) 2 (2.4 GHz)	
Local MAC Address:	10,335553		
WDS Interface:	🗹 Enabl	e	
Remote MAC Address:	C.M.C.S.A	(xxxxxxxx)	хсхосхох)
Encryption:	WPA Perso	nal 🔽	
	WDS ID:	ciscotest	(Range: 2-32 Characters)
	Key:	testing123	(Range: 8-63 Characters)

Passaggio 9. Se nel <u>Passaggio 7</u> si sceglie WEP statico, selezionare il pulsante di scelta **64** bit o il pulsante di scelta **128 bit** nel *campo Lunghezza chiave*. Specifica la lunghezza della chiave utilizzata.

Radio:	<ul> <li>Radio 1 (5 GHz)</li> <li>Radio 2 (2.4 GHz)</li> </ul>
Local MAC Address:	10.8899.8595.80
WDS Interface:	Enable
Remote MAC Address:	
Encryption:	Static WEP
	Key Length:  64 bits 128 bits
	Key Type: O ASCII Hex
	WEP Key: (Hint: 10 Characters Required)

Passaggio 10. Nel campo Tipo di chiave, selezionare il pulsante di opzione desiderato.

Radio:	<ul> <li>Radio 1 (5 GHz)</li> <li>Radio 2 (2.4 GHz)</li> </ul>
Local MAC Address:	1038495353630
WDS Interface:	Enable
Remote MAC Address:	
Encryption:	Static WEP
	Key Length: <ul> <li>64 bits</li> <li>128 bits</li> </ul>
	Key Type: O ASCII Hex
	WEP Key: (Hint: 10 Characters Required)

Le opzioni disponibili sono definite come segue:

•ASCII - ASCII (American Standard Code for Information Interchange) è uno schema di codifica dei caratteri basato sull'alfabeto inglese codificato in 128 caratteri specificati. Inserire una combinazione qualsiasi di valori compresi tra 0 e 9, dalla a alla z e dalla A alla Z. Se si sceglie questa opzione, passare al <u>punto 12</u>.

·HEX — HEX (esadecimale) è un sistema numerico posizionale con base 16. Utilizza una combinazione qualsiasi di "0-9" e "a-f" o "A-F". Queste sono le chiavi di crittografia RC4 condivise con le stazioni che usano il dispositivo WAP. Se si sceglie questa opzione, andare al <u>passo 11</u>.

**Nota:** Il numero di caratteri richiesto è indicato a destra del campo e varia in base alle selezioni effettuate nel campo *Tipo di chiave* e *Lunghezza chiave*.

Passaggio 11. Se è stato selezionato **HEX** nel <u>Passaggio 10</u>, immettere in una chiave WEP nel campo *Chiave WEP*. Si tratta di una stringa immessa come chiave. Le stringhe della chiave WEP devono corrispondere al valore della stringa della chiave WEP di tutti i WAP. Il numero di caratteri richiesto è 10 caratteri se sono stati selezionati 64 bit per il campo Lunghezza chiave e 26 caratteri se sono stati selezionati 128 bit nel campo Lunghezza chiave. Quindi andare al <u>passo 13</u>.

Radio:	<ul> <li>Radio 1 (5 GHz)</li> <li>Radio 2 (2.4 GHz)</li> </ul>
Local MAC Address:	10.395753535550
WDS Interface:	Enable
Remote MAC Address:	
Encryption:	Static WEP
	Key Length: <ul> <li>64 bits</li> <li>128 bits</li> </ul>
	Key Type: O ASCII Hex
	WEP Key: 3D2FA6B15A (Hint: 10 Characters Required)

Passaggio 12. Se nel passaggio 10 è stato selezionato **ASCII**, immettere in una chiave WEP nel campo *Chiave WEP*. Si tratta di una stringa immessa come chiave. Le stringhe della chiave WEP devono corrispondere al valore della stringa della chiave WEP di tutti i WAP. Il numero richiesto di caratteri è 5 se si è scelto 64 bit per il campo *Lunghezza chiave*. Se nel campo *Lunghezza chiave* sono stati selezionati 128 bit, sono necessari 13 caratteri.

Radio:	<ul> <li>Radio 1 (5 GHz)</li> <li>Radio 2 (2.4 GHz)</li> </ul>
Local MAC Address:	10.8895.859580
WDS Interface:	Enable
Remote MAC Address:	
Encryption:	Static WEP
	Key Length: <ul> <li>64 bits</li> <li>128 bits</li> </ul>
	Key Type:      ASCII     Hex
	WEP Key: 3z4Ag (Hint: 5 Characters Required)

Passaggio 13. Dopo aver configurato tutte le interfacce di collegamento di Servizi di distribuzione Windows desiderate, fare clic su **Salva** per salvare le modifiche.

Nota: Per completare un collegamento WDS, è necessario seguire le stesse procedure di configurazione per gli altri dispositivi del punto di accesso sul bridge WDS condiviso.