Configurazione delle impostazioni radio di base su WAP571 o WAP571E

Obiettivo

La radio è il componente fisico del punto di accesso wireless (WAP) che crea una rete wireless. Le impostazioni radio nel WAP controllano il comportamento della radio e determinano il tipo di segnali wireless trasmessi dal dispositivo.

L'obiettivo di questo articolo è spiegare come configurare le impostazioni radio di base su WAP571 o WAP571E.

Dispositivi interessati

- WAP571
- WAP571E

Versione del software

• 1.0.0.15

Configura impostazioni radio

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web del punto di accesso e scegliere **Wireless > Radio**.

Nota: Le immagini utilizzate in questo articolo sono di tipo WAP571. Le immagini possono variare a seconda del modello del dispositivo.

Getting Started
Run Setup Wizard
 Status and Statistics
 Administration
► LAN
▼ Wireless
Radio Rogue AP Detection Networks Wireless Multicast Forwarding Scheduler Scheduler Scheduler Association MAC Filtering Bridge QoS
 Spectrum Analyzer
 System Security
 Client QoS
ACL
SNMP
Captive Portal
 Single Point Setup

Nota: È necessario eseguire l'Installazione guidata.

Configura impostazioni radio globali

Passaggio 2. Nel campo *Intervallo di violazione TSPEC*, immettere l'intervallo di tempo (in secondi) che il protocollo WAP deve attendere prima di segnalare i client associati che non rispettano le procedure di controllo di ammissione obbligatorie. Questi report vengono inviati tramite il registro di sistema e l'SNMP (Simple Network Management Protocol), un protocollo per la gestione dei dispositivi nelle reti IP.

Radio	
Global Settings	
TSPEC Violation Interval:	300

Configura impostazioni radio di base

Passaggio 3. Nell'area Impostazioni radio per interfaccia, fare clic sul pulsante di opzione corrispondente alla frequenza della radio che deve essere configurata.

Nota: Nell'immagine seguente, abbiamo scelto Radio 1 (5 GHz) come esempio.

Radio Setting Per Interface	
Select the radio interface first, and then	enter the configuration parameters.
Radio:	Radio 1 (5 GHz)
	Radio 2 (2.4 GHz)

- Radio 1: ha una frequenza radio di 5 GHz e supporta le seguenti modalità radio: 802.11 a/n/ac e 802.11n/ac. Fare riferimento alla sezione <u>Configurazione delle impostazioni radio</u> <u>base a 5 GHz</u>.
- Radio 2: ha una frequenza radio di 2,4 GHz e supporta le seguenti modalità radio: 802.11/b/g, 802.11 b/g/n e 802.11n. Fare riferimento alla sezione <u>Configurazione delle impostazioni radio</u> <u>base a 2,4 GHz</u>.

Configurazione delle impostazioni radio base a 5 GHz

Passaggio 4. Nell'area Impostazioni di base, selezionare la casella di controllo **Abilita** per abilitare l'interfaccia radio.

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	00:FA:FA:FA:FA:FA
Mode:	802.11a/n/ac ▼
Channel Bandwidth:	80 MHz 🔻
Primary Channel:	Lower T
Channel:	Auto 🔻
Spectrum Analysis Mode	Disable •

Nota: L'indirizzo MAC mostrato è l'indirizzo MAC dell'interfaccia radio.

Passaggio 5. Scegliere la modalità radio desiderata dall'elenco a discesa Modalità.

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	00:41:D2:A0:FA:20
Mode:	802.11a/n/ac 🔻
Channel Bandwidth:	802.11a 802.11a/n/ac 802.11n/ac
Primary Channel:	Lower V
Channel:	Auto 🔻
Spectrum Analysis Mode	Disable •
Advanced Settings >	

- 802.11a Solo i client 802.11a possono connettersi al dispositivo WAP. Quando questa modalità è selezionata, i client possono ottenere una larghezza di banda massima di 54 Mbps.
- 802.11a/n/ac: i client 802.11a, 802.11n e 802.11ac che operano nella frequenza di 5 GHz possono connettersi al dispositivo WAP. I client 802.11n possono ottenere un massimo di 150 Mbps di larghezza di banda e i client 802.11ac possono ottenere fino a 1 Gbps.
- 802.11n/ac: solo i client 802.11n e 802.11ac che funzionano a 5 GHz possono connettersi al dispositivo WAP.

Nota: La modalità scelta come esempio è 802.11a/n/ac.

Passaggio 6. Scegliere la larghezza di banda del canale per la radio dall'elenco a discesa Larghezza di banda del canale.

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	00:41:D2:A1:C3:C0
Mode:	802.11a/n/ac ▼
Channel Bandwidth:	80 MHz 🔻
Primary Channel:	20 MHz 20/40 MHz 80 MHz
Channel:	Auto 🔻
Spectrum Analysis Mode	Disable 🔻

- 20 MHz: limita l'uso della larghezza di banda del canale a un canale di 20 MHz.
- 20/40 MHz: è costituito da due canali da 20 MHz contigui nel dominio di frequenza.
- 80 MHz: limita l'uso della larghezza di banda del canale a un canale di 80 MHz.

Nota: Si sceglie ad esempio la frequenza di 20/40 MHz. Se si sceglie 20 o 80 MHz, le opzioni per configurare il campo Canale primario non sono disponibili. Andare al <u>passo 9</u>.

Passaggio 7. Dall'elenco a discesa Canale principale, scegliere un canale da impostare come principale. Il canale principale viene utilizzato per i dispositivi che supportano solo canali a 20/40 MHz.

Le opzioni sono:

- Superiore imposta il canale superiore da 20 MHz come canale primario.
- Inferiore imposta il canale inferiore a 20 MHz come canale principale.

Nota: Ad esempio, il canale principale è impostato su Inferiore. L'utility basata sul Web disattiva l'elenco a discesa Canale principale se il Canale è impostato su Auto.

Passaggio 8. Selezionare dall'elenco a discesa Canale l'intervallo dello spettro radio che la radio utilizza per trasmettere e ricevere.

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	00:41:D2:A0:FA:20
Mode:	802.11a/n/ac ▼
Channel Bandwidth:	80 MHz 🔻
Primary Channel:	Lower T
Channel:	Auto 🔻
Spectrum Analysis Mode	A010 36 ▼ 40
Advanced Settings >	44 48 52 56
Save	60 64
	149
	153 157
	161

Nota. Se si sceglie Auto, WAP analizza i canali disponibili e sceglie un canale in cui viene rilevato il traffico minore.

Passaggio 9. Fare clic su Salva.

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	00:41:D2:A0:FA:20
Mode:	802.11a/n/ac 🔻
Channel Bandwidth:	80 MHz 🔻
Primary Channel:	Lower T
Channel:	Auto 🔻
Spectrum Analysis Mode	Disable •
Advanced Settings ►	
Save	

Configurazione delle impostazioni radio di base a 2,4 GHz

Passaggio 1. Nell'area Impostazioni della radio per interfaccia, fare clic sul pulsante di



Passaggio 2. Nell'area Impostazioni di base, selezionare la casella di controllo **Abilita** per abilitare l'interfaccia radio.

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	00:41:D2:A0:FA:20
Mode:	802.11a/n/ac 🔻
Channel Bandwidth:	80 MHz 🔻
Primary Channel:	Lower T
Channel:	Auto 🔻
Spectrum Analysis Mode	Disable v
Advanced Settings ►	
Save	

Nota: L'indirizzo MAC mostrato è l'indirizzo MAC dell'interfaccia radio.

Passaggio 3. Scegliere la modalità radio desiderata dall'elenco a discesa Modalità.

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	00:41:D2:A0:FA:30
Mode:	802.11b/g/n 🔻
Channel Bandwidth:	802.11b/g 802.11b/g/n 2.4 GHz 802.11n
Primary Channel:	Lower T
Channel:	Auto 🔻
Spectrum Analysis Mode	Disable *
Advanced Settings	
Save	

• I client 802.11b/g â 802.11b e 802.11g possono connettersi al dispositivo WAP. I client 802.11b possono ottenere un massimo di 11 Mbps di larghezza di banda, mentre un client 802.11g può supportare un massimo di 54 Mbps.

802.11 b/g/n - I client 802.11b, 802.11g e 802.11n che operano nella frequenza di 2.4 GHz possono connettersi al WAP.

2.4 GHz 802.11n - Solo i client 802.11n che operano nella frequenza di 2.4 GHz possono connettersi a questa modalità radio.

Nota: Lo standard 802.11n è l'unica specifica che consente un canale di 40 MHz. I passaggi da 3 a 5 sono applicabili solo se è stata scelta una modalità radio che supporta 802.11n nel passaggio 3. Se non è stata scelta la modalità 802.11n, andare al <u>passaggio 6.</u>

Passaggio 4. Scegliere la larghezza di banda del canale per la radio dall'elenco a discesa Larghezza di banda del canale.

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	00:41:D2:A0:FA:30
Mode:	802.11b/g/n 🔻
Channel Bandwidth:	20/40 MHz 🔻
Primary Channel:	20 MHz 20/40 MHz
Channel:	Auto 🔻
Spectrum Analysis Mode	Disable •
Advanced Settings	

- 20 MHz: limita l'uso della larghezza di banda del canale a un canale di 20 MHz.
- 20/40 MHz: è costituito da due canali da 20 MHz contigui nel dominio di frequenza.

Nota: L'opzione scelta come esempio è 20/40 MHz. Se si sceglie 20 MHz, le opzioni per configurare il campo Canale primario non sono disponibili. Andare al <u>passo 7</u>.

Passaggio 5. Dall'elenco a discesa Canale principale, scegliere un canale da impostare come principale. Il canale principale viene utilizzato per i dispositivi che supportano solo canali a 20/40 MHz.

Le opzioni sono:

- Superiore imposta il canale superiore da 20 MHz come canale primario.
- Inferiore imposta il canale inferiore a 20 MHz come canale principale.

Nota: L'utility basata sul Web disattiva l'elenco a discesa Canale principale se la larghezza di banda del canale è impostata su 20 MHz o se il campo Canale è impostato su Auto.

Passaggio 6. Selezionare dall'elenco a discesa Canale l'intervallo dello spettro radio che la radio utilizza per trasmettere e ricevere.

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	00:41:D2:A0:FA:30
Mode:	802.11b/g/n 🔻
Channel Bandwidth:	20/40 MHz 🔻
Primary Channel:	Lower T
Channel:	Auto 🔻
Spectrum Analysis Mode	1 v 2
Advanced Settings >	3 4 5 6
Save	7 8
	9

Nota: Se si sceglie Auto, WAP analizza i canali e sceglie il canale con il traffico minore.

Passaggio 7. Fare clic su Salva.

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	00:41:D2:A0:FA:20
Mode:	802.11a/n/ac 🔻
Channel Bandwidth:	80 MHz 🔻
Primary Channel:	Lower T
Channel:	Auto 🔻
Spectrum Analysis Mode	Disable •
Advanced Settings >	
Save	

A questo punto è necessario configurare le impostazioni radio di base del dispositivo WAP.