Configurazione di ATM-PPP Internetworking

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Convenzioni Configurazione della scheda MGX 8220 Configurazione del scheda MGX 8220 Configurazione del router collegato all'ATM Configurazione del router collegato a seriale Verifica della connettività MGX 8220 Shelf BPX Router Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento contiene una semplice configurazione ATM to Point-to-Point Protocol (PPP). Deve essere usato come esempio per configurare l'internetworking ATM-PPP tra i router Cisco e gli switch Cisco o StrataCom WAN. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei vari componenti, consultare la <u>documentazione sulle tecnologie</u>, le funzionalità <u>PPP over ATM</u> e <u>Virtual Access PPP in Cisco IOS</u>.



Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento <u>Cisco sulle convenzioni</u> nei suggerimenti tecnici.

Configurazione della scheda MGX 8220

Per configurare lo scaffale MGX 8220, attenersi alla seguente procedura:

1. Verificare che la linea esista.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > dsplns

Line Conn Type Status/Coding Length XmtClock Alarm Stats Type Source Alarm ---- --- ---- ----- ----- -----9.1 DB-15 dsx1ESF Dis/dsx1B8ZS 0-110 ft LocalTim

```
9.2 DB-15 dsx1ESF Dis/dsx1B8ZS 0-110 ft LocalTim
9.3 DB-15 dsx1ESF Dis/dsx1B8ZS 0-110 ft LocalTim
9.4 DB-15 dsx1ESF Dis/dsx1B8ZS 0-110 ft LocalTim
LineNumOfValidEntries: 4
Syntax : dsplns
2. Attivare la linea.
```

mxg8820a.1.9.FRSM.a > addln 2

mxg8820a.1.9.FRSM.a >

Se funziona, si otterrà solo il prompt indietro; per verificare che lo stato sia abilitato, usare di nuovo il comando **dspins**.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > dsplns

Line	Conn	Туре	Status/Coding	Length	XmtClock	Alarm	Stats
Туре					Source		Alarm
9.1	DB-15	dsx1ESF	Dis/dsx1B8ZS	0-110 ft	LocalTim		
9.2	DB-15	dsx1ESF	Ena/dsx1B8ZS	0-110 ft	LocalTim	No	No
9.3	DB-15	dsx1ESF	Dis/dsx1B8ZS	0-110 ft	LocalTim		
9.4	DB-15	dsx1ESF	Dis/dsx1B8ZS	0-110 ft	LocalTim		
LineNumOfValidEntries: 4							

Syntax : **dsplns**

- 3. Utilizzare il comando **cnfln** per modificare i parametri della linea in base alle esigenze dell'ambiente.
- Aggiungere la configurazione della porta logica.L'esempio mostra come impostare una porta T1 completa (24 canali) tra lo switch 3640 e lo scaffale MGX 8220, con un tipo di porta frame forward:

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addport 1 2 2 1 24 3

mgx8220a.1.9.FRSM.a > **dspports**

5. Utilizzare il comando **dspports** per verificare che la porta sia stata aggiunta e che la configurazione sia corretta.

PortEna/SpeedEQServSignalTypeT391T392N391N392N393TypeAlarm9.2.1Add/1536k1NoSignalling1015634frForwarNoNumber of ports:10x000000000x000000000x000000000x000000000x000000000x000000000x00000000PortDs0UsedLine2:0x000000000x000000000x000000000x000000000x000000000x00000000PortDs0UsedLine4:0x000000000x000000000x000000000x000000000x0000000000x000000000PortNumNextAvailable:36360x000000000x000000000x0000000000x000000000000

Syntax : **dspports**

6. Aggiungere il canale di inoltro dei frame.A questo punto è possibile aggiungere il canale di inoltro dei frame. In questo passaggio viene illustrato come aggiungere una connessione utilizzando il canale logico numero 100 sulla porta logica 1 (timeslot da 1 a 24). È configurato con DLCI (Data Link Connection Identifier) 0 con un CIR di 1536000 che utilizza l'inoltro di

frame. Il concetto di DLCI è leggermente fuorviante. Le connessioni di inoltro dei frame non indirizzano il traffico in base al DLCI.Nell'esempio, il valore DLCI viene utilizzato come segnaposto:

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addchan 100 1 0 1536000 5

```
SAR-MSG>>LCN 100 is enabled
```

7. Verificare il canale:

mgx8220a.1.9.FRSM.a > dspchans

DLCI Chan EQ I/EQDepth I/EQDEThre I/EECNThre Fst/ DE Type Alarm 9.2.1.1000 100 2 65535/65535 32767/32767 6553/6553 Dis/Dis frFor No Number of channels: 1 ChanNumNextAvailable: 23

Syntax : dspchans

Configurazione di BPX

Per configurare il BPX, attenersi alla seguente procedura:

1. Verificare che la porta ASI (ATM Service Interface) sia attiva. In alto:

upln 10.2

Utilizzare il comando dspins per verificare che la linea sia operativa. bpx8620a TN Cisco BPX8620 9.3.45 Jul. 10 2003 05:25 EDT

Line Type Current Line Alarm Status 10.1 OC3 Major - Loss of Sig (RED) 10.2 OC3 Clear - OK 11.1 T3 Major - Loss of Sig (RED) 11.2 T3 Clear - OK

Last Command: dsplns

Eseguire il comando support per configurare la porta.

bpx8620a TN Cisco BPX8620 9.3.45 Jul. 10 2003 05:23 EDT 10.2 [ACTIVE] MMF-2 Port: Port: Interface: UNI Type: %Util Use:DisabledSpeed:353208 (cps)Shift:SHIFT ON HCF (Normal Operation) VBR Queue Depth: 492 ILMI Protocol: 0.16 VPI.VCI: ILMI Polling Enabled Ν Trap Enabled Y

> 30 3

> > 4

Last	Command:	upport	10.2	

N491 Error Threshold N492 Event Threshold

T491 Polling Interval

Per verificare che la porta sia attiva, usare il comando **dsupport**.Utilizzare il comando **confport** per apportare alle porte le modifiche necessarie per adattare la configurazione delle porte all'ambiente in uso.

2. Aggiungere lo scaffale alla rete.Su il trunk sulla porta BNI 1.1:

uptrk 1.1

Aggiungere lo scaffale MGX 8220 collegato alla versione 1.1:

addshelf 1.1 A

- 3. Verificare che lo scaffale MGX 8220 sia presente nella rete.Utilizzare il comando **dspnode** per verificare se lo scaffale MGX 8220 è presente nell'elenco.
- Aggiungere il collegamento dall'ASI (porta 10.2) al BNI (1.1) dove si trova lo scaffale MGX 8220.Utilizzare il numero di slot (9) e il numero di canale (100) configurati nella sezione <u>Configurazione della scheda MGX 8220</u>.

addcon 10.2.0.32 bpx8620a 1.1.9.100 atfr * 1536 * * * * * * * * * *

La connessione può essere costituita dallo stesso nodo o da un nodo diverso della rete.l requisiti di qualità del servizio e larghezza di banda devono corrispondere ai requisiti di rete. In questo esempio, l'impostazione della velocità di linea di 1536 Kbps sullo scaffale MGX 8220 corrisponde alla PCR e il CIR è impostato come uguale alla SCR.Utilizzare il comando **dspcon** per verificare il lavoro svolto.

bpx8620aTNCiscoBPX86209.3.45Jul. 10200305:25EDTConn:10.2.0.32bpx8620a1.1.9.100atfrStatus:OKPCR(0+1)SCRMBSMCRSCREN UPCCLPRM% util1536/15361536/15361000/1000--/--1/1yyn/n100/100Path:Routeinformationnotapplicableforlocalconnectionsbpx8620aASI-OC3:OKbpx8620aBNI-T3:OKLine10.2:OKLine1.1:OKNNI::OKNNI::OK

Last Command: dspcon 10.2.0.32

Configurazione del router collegato all'ATM

Sul router collegato ad ATM (nell'esempio, un Cisco 4700) deve essere in esecuzione una versione del software Cisco IOS® che supporta la funzionalità ATM-PPP. Questa funzione è stata aggiunta nell'immagine 11.2(4)F per alcune piattaforme. Controllare le note sulla versione per verificare che questa funzionalità sia stata inclusa nella versione Cisco IOS sul router in uso.

Questa è la configurazione richiesta per il router collegato all'ATM.

Nota: gli elementi hostname e username sono inclusi nella negoziazione CHAP.

hostname bell

username wansw-3640-2 password *chappwd* ! interface Virtual-Template1 ip address 10.29.69.100 255.255.255.0 cdp enable ppp authentication chap ! ! interface ATMO no ip address ! interface ATMO.100 point-to-point atm pvc 10 0 32 aal5ppp 1536 1535 96 virtual-template 1 !

Configurazione del router collegato a seriale

In questo esempio viene usato un router Cisco 3640 con una CSU (Channel Service Unit) integrata, che richiede anche la configurazione delle informazioni sul controller. Se si utilizza un'unità di servizio del canale esterno/un'unità di servizio dati (CSU/DSU) per una serie 2500, ad esempio, è necessaria la configurazione del controller.

Questa è la configurazione per Cisco 3640 collegato allo scaffale MGX 8220:

hostname wansw-3640-2
!
username bell password chappwd ! controller T1 2/0 framing esf linecode b8zs channel-group 0
timeslots 1-24 speed 64 ! interface Serial2/0:0 ip address 10.29.69.101 255.255.255.0
encapsulation ppp ppp authentication chap !

Verifica della connettività

MGX 8220 Shelf

Utilizzare il comando **spchancant** per visualizzare i frame e i byte che attraversano l'interfaccia seriale per questo particolare canale:

mgx8220a.1.9.FRSM.a > **dspchancnt 100**

ChanNum:	100	
ChanState:	okay	
ChanUpTime:	71	
	Tx	Rx
AbitState:	Sending A=1	Off
ATMState:	Not sending any state	Not receiving any state
Total Frames:	20	21
Total Bytes:	1097	1398
Frames DE:	0	0
Bytes DE:	0	0
Frames Discarded:	0	0
Bytes Discarded:	0	0
FramesDiscXceedQDepth:	0	0
BytesDiscXceedQDepth:	0	0
FramesDiscXceedDEThresh:	0	0
Frames FECN:	0	0
Frames BECN:	0	0
FramesTagged FECN:	0	0
FramesTagged BECN:	0	0
KbpsAIR:	0	0
FramesTaggedDE:	0	0
BytesTaggedDE:	0	0
RcvFramesDiscShelfAlarm:		0
XmtFramesDiscPhyLayerFail:	0	
XmtFramesDiscCRCError:	0	
XmtFramesDiscReAssmFail:	0	

XmtFramesDiscSrcAbort:	0	
XmtFramesDuringLMIAlarm:	0	
XmtBytesDuringLMIAlarm:	0	
RcvFramesDiscUPC:		0
XmtFramesInvalidCPIs:	0	
XmtFramesLengthViolations:	0	
XmtFramesOversizedSDUs:	0	
XmtFramesUnknownProtocols:	0	
RcvFramesUnknownProtocols:		0
BPX		

Sul lato BPX, usare il comando dspchstats per ottenere un numero di celle per l'interfaccia ATM.

bpx8620a TNCisco BPX8620 9.3.45 Jul. 10 2003 05:25 EDT Channel Statistics for 10.2.0.32 Cleared: Sep. 10 1997 05:26 (-) PCR: 2170 cps Collection Time: 0 day(s) 00:00:36 Corrupted: NO Traffic Cells Avg CPS %util 37 From Port : 1 0 37 1 0 To Network : From Network: 44 1 0 44 1 0 To Port :

This Command: dspchstats 10.2.0.32

Router

Per il router connesso in modalità seriale, usare il comando **show interface serial** per verificare che il protocollo LCP (Link Control Protocol) e tutti gli altri protocolli di controllo desiderati siano aperti e che il traffico sia in transito.

```
wansw-3640-2# show interface serial 2/0:0
Serial2/0:0 is up, line protocol is up
 Hardware is DSX1
 Internet address is 10.29.69.101/24
 MTU 1500 bytes, BW 1536 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
 Encapsulation PPP, loopback not set, keepalive set (10 sec)
 LCP Open
 Open: IPCP, CDP
 Last input 00:00:04, output 00:00:04, output hang never
 Last clearing of "show interface" counters 01:02:05
 Input queue: 0/75/1 (size/max/drops); Total output drops: 0
 Queueing strategy: weighted fair
 Output queue: 0/64/0 (size/threshold/drops)
     Conversations 0/1 (active/max active)
     Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     570 packets input, 21903 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     1 input errors, 1 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 1 abort
     737 packets output, 25962 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 50 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     4 carrier transitions
 Timeslot(s) Used:1-24, Transmitter delay is 0 flags
```

Per il router connesso all'ATM, usare il comando **show interface virtual-access** per visualizzare l'interfaccia di accesso virtuale e valutare la connettività.

```
bell# show interface virtual-access 1
Virtual-Access1 is up, line protocol is up
 Hardware is Virtual Access interface
 Internet address is 10.29.69.100/24
 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100000 usec, rely 255/255, load 1/255
 Encapsulation PPP, loopback not set, keepalive set (10 sec)
 DTR is pulsed for 5 seconds on reset
 LCP Open
 Open: IPCP, CDP
 Bound to ATM0.100 VCD: 10, VPI: 0, VCI: 32
 Cloned from virtual-template: 1
 Last input 00:00:08, output never, output hang never
 Last clearing of "show interface" counters 00:43:41
 Queueing strategy: fifo
 Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    386 packets input, 14956 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     476 packets output, 17424 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     0 carrier transitions
```

Nell'esempio, entrambi i router sono configurati per l'utilizzo del protocollo CDP (Cisco Discovery Protocol). La tabella dei nodi adiacenti CDP consente di verificare rapidamente la connettività.

wansw-3640-2# s l	how cdp neighbors					
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater						
Device ID bell	Local Intrfce Ser 2/0:0	Holdtme 167	Capability R	Platform 4700	Port ID Virtual-Access1	
bell# show cdp 1	neighbors					
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater						
Device ID wansw-3640-2	Local Intrfce Virtual-Acces	Holdtme s1153	Capability R	Platform 3640	Port ID Ser 2/0:0	

Informazioni correlate

- Guida ai nuovi nomi e colori per i prodotti di switching per WAN
- <u>Download Software di switching per WAN</u> (solo utenti registrati)
- Documentazione e supporto tecnico Cisco Systems