Distribuire un modulo VSM N1K come servizio su CSP2100.

Sommario

Introduzione Prerequisiti Componenti usati Configurazione Esempio di rete Configurazioni preliminari Configurazione del servizio

Introduzione

In questo documento viene descritto come implementare un VSM Nexus 1000v su un CSP 2100.

Prerequisiti

CSP2100 configurato e configurato con connettività di gestione.

Componenti usati

CSP2100 con versione 2.1.0.6 in esecuzione

Configurazione

Esempio di rete



La topologia di uplink sopra riportata viene utilizzata nel documento seguente. Da utilizzare solo come riferimento per informazioni sulla creazione e l'assegnazione di uplink al servizio.

Il PortChannel indicato sopra è definito come trunk e le VLAN utilizzate per la comunicazione con il servizio sono consentite.

Configurazioni preliminari

- Aggiungere le immagini VSM nel 'repository'
- Èpossibile trovare le informazioni seguenti tramite 'Configuration' (angolo superiore destro) > 'Repository'

Serv	ces Reposi	tory pNICs Cluster NFS SNMP			
	Reposit	tory Files			
					Select O Upload
		File Name	Modified	Size (Bytes)	Host Name
	8	n1000v-dk9.5.2.1.SV3.2.1.1010.ova	2016-09-08 19:56	219385379	bgl-csp-2100-01
	•	n1000v-dk9.5.2.1.SV3.2.1.iso	2016-09-08 19:57	248762368	bgl-csp-2100-01
		n1000v-dk9.5.2.1.SV3.2.1.ova	2016-09-08 19:58	218429440	bgl-csp-2100-01

- Scegliere un file tramite 'Seleziona' e 'Carica' per aggiungerlo al repository
- Configurare gli uplink del CSP. Configurazione > pNIC

enp7s0f0	up	10G	Po12	ethernet	4
enp7s0f1	up	10G	Po12	ethernet	4
		Port Channel	Configure		
Port Channel Members enp7s0f0 enp7s0f1		Enter Port Channel Name Po12 Choose Bond Mode balance-elb		Enter VLAN Trunk Range 1-13 Choose LACP Type	
		active-backup balance-top		passive	
Submit Delete Clear Configuration	Done				

- Selezionare le interfacce dall'elenco di uplink disponibili da associare a PortChannel
- Assegnare un nome al canale della porta e aggiungere un intervallo di VLAN consentite
- Impostare la modalità Bond su 'active/standy' Selezionare una modalità LACP (disattivata è sostanzialmente la modalità "on" - nessun protocollo)
- Fare clic su 'Submit' per creare il canale della porta
- 'Configurazione completata' esce dal prompt di configurazione.

Verrà visualizzato un nuovo uplink:

		Physical Network Inter	faces on bgl-csp-2100-01		
Name	Link State	Speed	Member	Vlan Range	Passthrough
Po12		10G		1-13	none
enp1s0f0	up	1G			none
enp1s0f1	down	1G			none

Èpossibile utilizzare un canale porta o un singolo uplink, a seconda della topologia specifica.

Configurazione del servizio

• Andare a Configurazione > Servizi e fare clic su Crea.

							k	
		Service Crea	ation	Please select a boot ima	ge.			Day Zero Filter
Service Name	e. SV3-TEST			Image Filter			n1000v-dk9.5.2.1.SV3.2.1.ova	~
arget Host N	Name•: bgl-csp-	2100-01						
IA Host Nam	ne:			n1000v-dk9.5.2.1.SV3.2 size: 218429440 bytes	2.1.ova			
mage Name 11000v-di	•: k9.5.2.1.SV3.2	.1.ova		> n1000v-dk9.5.2.1.SV3.2 size: 219385379 bytes	2.1.1010.ova			
NIC:				n1000v-dk9.5.2.1.SV3.2	2.1.iso			
Name	Vlan	Туре	Network Name	size: 248762368 bytes				
0		Α.		Add Image		0		
		A.						

- Immettere un nome per il servizio
- Selezionare un nodo dal cluster in cui distribuirlo
- Scegliere l'immagine desiderata dal repository

		Service	Creation				VNIC	Configuration	
Service Nam	e.: SV3-TEST				NIC 1	۰	Name: vnet 1		Internal Network
Target Host N	Name•: bgl-csp	-2100-01		V	INIC 2	٥	VLAN: 12		External Network
HA Host Nan	me:			v	INIC 3	٥	VLAN Type: access		
Image Name	•:			A	Add vNIC	0	VLAN Tagged: false		
n1000v-d	k9.5.2.1.SV3.	2.1.ova		s	Save	<u>+</u>	Native VLAN: none		
VNICe: Name	Vian	Type	Network Name				Model: e1000		
							Network Name +:Po12		
							Required fields		
Resource Co (1 cores, 4 G	onfig: 3B. 2048 MB)						Select Net	twork Interface	
Storage Com	fio:			Name	• •	Link State	Speed	Vian Range	Passthrough
UNIC Deserve	-			Polz	h .		109	1-13	none

- Ènecessario definire 3 vNIC come previsto dalla VM (gestione, controllo, pacchetto)
- Selezionare I'ID VLAN, il tipo di VLAN 'access', con tag 'false', il modello 'e1000'
- Per la rete, selezionare 'rete esterna' e scegliere il canale della porta definito in precedenza (o qualsiasi uplink desiderato)
- Ripetere per le altre due schede NIC
- Impostare le risorse come richiesto dal modulo VSM (a seconda della versione)
- Aggiunta di una password VNC: la connessione VNC consente l'accesso da console al

Servizio una volta distribuito

Dopo aver immesso tutti i campi, selezionare 'Distribuisci'. In caso di errori nella distribuzione, la GUI deve segnalarli.

Una volta distribuito il servizio. Selezionare Configurazione > Servizi e accendere il nuovo VSM.

A questo punto, è possibile collegarsi tramite il collegamento VNC per configurare il VSM.

Rif.:

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/quick_start/b_Cisco_CSP_21 00 Quick_Start 2_1_0.html#task_3FB0EE9C7BC44F2893A83AFF373EA669