# Configurazione di FlexPod e FCoE con storage VPC e NetApp

## Sommario

Introduzione **Prerequisiti** Requisiti Componenti usati Premesse **Configurazione** Esempio di rete **Rete fisica** Vista VSAN logica Configurazioni della piattaforma **Nexus 5000** Configurazione QoS (Quality of Service) **UCS Manager** NetApp Verifica Controllo dello stato delle interfacce VFC Verificare che NetApp e UCS siano connessi all'infrastruttura Risoluzione dei problemi Funzionalità configurate Configurazione di VLAN e VSAN Spanning Tree e VLAN FCoE VPC e VLAN FCoE Stato controllo del flusso di priorità Appartenenza VSAN Problemi noti e comuni Informazioni correlate

## Introduzione

In questo documento viene descritto un Nexus 5000 in una configurazione VPC (Virtual Port Channel) su uno storage NetApp per ottenere FCoE (Fibre Channel over Ethernet).

## Prerequisiti

### Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza di Unified Computing System (UCS) e Nexus 5000.

### Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- 2 Nexus 5548 con NXOS 5.2. Chiamato bdsol-n5548-05 e -06-0.
- 2x UCS 6248 fabric interconnect (FI) con software 2.2. Chiamato bdsol-6248-03-, A e B.
- 2x NetApp 3220 esegue la versione 8.1. Chiamato bdsol-3220-01-, A e B.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

## Premesse

In questo documento viene descritta la configurazione dello switch Nexus 5000 in una configurazione VPC (Virtual Port Channel) su uno storage NetApp per ottenere la connettività FCoE (Fibre Channel over Ethernet).

## Configurazione

## Esempio di rete

Tutti i diagrammi del documento sono stati creati con i diagrammi applicazioni.

#### Rete fisica

Questa configurazione è destinata ad essere un semplice riferimento. Utilizza collegamenti singoli anche se i canali delle porte menzionati possono essere facilmente estesi con più collegamenti per fornire una maggiore larghezza di banda.

Tra gli UCS FI e i Nexus 5000 c'è solo un singolo collegamento su ogni lato. Tra ciascun Nexus 5000 e ciascun NetApp è presente anche un collegamento associato ai VPC associati.



UCS Chassis

#### Vista VSAN logica

In questo caso, la VSAN 70 viene utilizzata per il lato sinistro del fabric e la VSAN 80 per il lato destro. Rispettivamente, le VLAN 970 e 980 sono VLAN FCoE.



UCS Chassis

### Configurazioni della piattaforma

La maggior parte della complessità di questa configurazione è concentrata sulla piattaforma Nexus 5000. La configurazione di UCS e NetApp è piuttosto semplice.

#### Nexus 5000

Questa configurazione ha molte somiglianze con l'<u>esempio di configurazione di Nexus 5000 NPIV</u> <u>FCoE con FCoE NPV Attached UCS</u>.

#### Attivazione delle funzionalità

Su entrambi i sistemi Nexus 5000:

feature npiv feature fcoe feature lacp **Creazione della VSAN (Virtual Storage Area Network)** 

bdsol-n5548-05

vsan database

vsan 70

bdsol-n5548-06

vsan database vsan 80

#### Aggiunta di nuove VLAN per il trasporto del traffico FCoE

bdsol-n5548-05 vlan 970 fcoe vsan 70 bdsol-n5548-06 vlan 980 fcoe vsan 80

#### Configurazione connettività fisica

Questo tipo di configurazione consente di trasportare il protocollo FCoE e un'altra VLAN in un singolo trunk. In questo caso, i VPC hanno la VLAN 3380, configurata come VLAN NFS (Network File System) sul lato NetApp come mostrato in seguito.

La configurazione è presa da bdsol-n5548-05.

Configurare VPC su NetApp-B:

interface Ethernet1/5
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 970,3380
spanning-tree port type edge trunk
channel-group 105 mode active

interface port-channel105 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 970,3380 vpc 105 Configurare VPC su NetApp-A:

interface Ethernet1/6
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 970,3380
spanning-tree port type edge trunk
channel-group 106 mode active

interface port-channel106
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 970,3380
vpc 106
Configurare il canale della porta che conduce a UCS:

interface Ethernet1/3
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 970
spanning-tree port type edge trunk

spanning-tree bpdufilter enable
channel-group 103 mode active

interface port-channel103
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 970

Questa configurazione è riflessa sullo switch bdsol-n5548-06. L'unica differenza è che la VLAN 980 viene trasferita nei trunk e non in 970.

#### Creazione e associazione della configurazione VSAN

Ora che la connettività fisica è configurata, le interfacce VFC (Virtual Fibre Channel) appena configurate devono essere associate ai canali delle porte creati in precedenza.

**Nota**: questa configurazione si riferisce all'UCS quando funziona in modalità Fabric End Host, non nella commutazione Fibre Channel (FC). Quando si esegue la modalità di switching FC sul server UCS, ricordarsi di modificare la modalità VFC da Trunking Fabric (TF) predefinito a Trunking E\_port (TE).

La configurazione di bdsol-n5548-05 su NetApp:

interface vfc105 bind interface port-channel105 switchport trunk allowed vsan 70 no shutdown

interface vfc106 bind interface port-channel106 switchport trunk allowed vsan 70 no shutdown La configurazione bdsol-n5548-05 FCoE su UCS:

interface vfc103 bind interface port-channel103 switchport trunk allowed vsan 70 no shutdown

Come accennato nell'introduzione a questo documento, questa configurazione mostra un singolo collegamento in un canale di porta tra gli switch UCS e Nexus. Viene utilizzato solo come riferimento e può essere esteso ad altri collegamenti.

La configurazione precedente è riportata sul bdsol-n5548-06. L'unica modifica consiste nell'utilizzare VSAN 80 anziché VSAN 70.

#### Peer Link Port Channel

In questa configurazione, ciascun lato della struttura dispone di una sola VLAN FCoE. Le VLAN non possono essere trunking tra Nexus 5000.

A seconda degli standard di configurazione e delle best practice, è possibile completare questa procedura nei modi seguenti:

• Nessuna modifica aggiuntiva - poiché le VLAN non vengono create su entrambi i sistemi

Nexus 5000, non possono essere trunking. Queste VLAN vengono visualizzate nella sezione "Vlan err-disabled on Trunk".

- Rimuovere le VLAN dal trunk con il comando switchport trunk allowed vlan except.
- Menzionare esplicitamente le VLAN consentite; non menzionare le VLAN FCoE.

#### Aggiunta delle VFC al database VSAN

Le VFC appena configurate vengono aggiunte al database VSAN.

bdsol-n5548-05:

vsan database vsan 70 interface vfc103 vsan 70 interface vfc105 vsan 70 interface vfc106 bdsol-n5548-06:

vsan database vsan 80 interface vfc103 vsan 80 interface vfc105 vsan 80 interface vfc106

#### Configurazione QoS (Quality of Service)

Questa configurazione ha un semplice profilo QoS, che viene inteso come riferimento.

Per abilitare Priority Flow Control (PFC), che consente la trasmissione senza perdite necessaria per FCoE, la configurazione QoS deve corrispondere.

In questo caso vengono utilizzate solo due classi. Una per FC/FCoE e una per il traffico NFS che consente i frame jumbo.

bdsol-n5548-05# show running-config ipqos class-map type qos class-fcoe class-map type queuing class-fcoe match qos-group 1 class-map type network-qos class-fcoe match qos-group 1 policy-map type network-gos jumbo class type network-qos class-fcoe pause no-drop mtu 2158 class type network-qos class-default mtu 9216 multicast-optimize system qos service-policy type network-qos jumbo service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy service-policy type qos input fcoe-default-in-policy

#### **UCS Manager**

Nell'<u>esempio</u> di <u>configurazione</u> di <u>Uplink UCS FCoE</u> è disponibile una guida dettagliata che illustra come configurare gli uplink <u>FCoE</u>.

Come accennato in precedenza, in questo esempio viene usato solo un collegamento singolo, ma questa configurazione può essere estesa a più collegamenti in un canale di porta.

#### Port-channel Configuration

>> 📑 LAN 🕨 🙆 LAN Cloud 🕨 🔤 I	Fabric A 🕨 😝 Port Channels	Port-Channel 2 (Uplink-FCoE)	Port-Channel 2 (Uplink-FCoE)
General Ports Faults Events St	tatistics		
Status	Properties		
Overal Status: 1 Up	ID:	2	
Additional Info:	Fabric ID:	Α	
	Port Type:	Aggregation	
Actions	Transport Type:	Ether	
Enable Port Channel	Name:	Uplink-FCoE	
Disable Port Channel	Description:		
	Flow Control Policy:	default 🗾 🔽	
Add Ports	LACP Policy:	default 🔹	
	Note: Changing LACP polic	cy may flap the port-channel if the susp	pend-individual value changes!
	Admin Speed:	<ul> <li>1 Gbps    <ul> <li>10 Gbps</li> </ul> </li> </ul>	
	Operational Speed(Gbps):	10	



L'esempio precedente mostra il punto di vista di UCS. Ogni lato del fabric dispone di un canale di porta, numero 2, basato sulla porta ethernet1/21.

In questo esempio, le uniche VSAN esistenti sono la 70 e la 80, quindi si può presumere che siano quelle trunking.

bdsol-6248-03-A(nxos) # show vlan fcoe

Original VLAN ID	Translated VSAN ID	Association State
970	70	Operational
4048	1	Operational

interface Ethernet1/21 description UF: UnifiedUplink pinning border switchport mode trunk switchport trunk native vlan 4049 switchport trunk allowed vlan 1,970,4048-4049 udld disable channel-group 2 mode active no shutdown interface port-channel2 description UF: UnifiedUplink switchport mode trunk switchport trunk native vlan 4049 switchport trunk allowed vlan 1,970,4048-4049 pinning border speed 10000 La VLAN 970 è trunking tramite il canale 2.

#### Configurazione QoS

Come accennato, nella configurazione QoS su Nexus 5000 una configurazione QoS end-to-end consente il funzionamento del PFC.

In questo esempio vengono attivate solo due classi. La classe predefinita che trasporta i frame jumbo (MTU 9216) e la classe FC.

>> 🖃 LAN 🕴 📿 LAN Cloud 🔸 🙀 QoS System Class 🙀 🙀 🖓 🙀 👬									
General Events FSM									
Priority	Enabled	CoS	Packet Drop	Weight		Weight (%)	MTU		Multicast Optimized
Platinum		5		10	Ŧ	N/A	normal	•	
Gold		4	<b>V</b>	9	•	N/A	normal	•	
Silver		2	<b>V</b>	8	•	N/A	normal	•	
Bronze		1	<b>V</b>	7	٠	N/A	normal	•	
Best Effort	<b>V</b>	Any	<b>V</b>	5	•	50	9216	•	
Fibre Channel	<b>V</b>	3		5	•	50	fc	•	N/A

Corrisponde a quanto configurato sul lato Nexus nei passaggi precedenti. Sono presenti altre classi, ma non sono abilitate.

#### NetApp

In questo esempio NetApp funziona in modalità 7. Una guida dettagliata su come configurare il lato NetApp è disponibile nella <u>Guida alla distribuzione dello storage NetApp</u>.

#### Licenza

Affinché la licenza FCP (FC/FCoE) funzioni correttamente, è necessario che sia presente almeno la licenza FCP (FC/FCoE).

#### Configurazione

Le VLAN FCoE non devono essere aggiunte in alcuna posizione su NetApp. Vengono rilevati nella fase di rilevamento della VLAN della negoziazione FCoE.

Come accennato in precedenza, durante la configurazione di Nexus 5000 il NFS viene gestito dagli stessi Uplink.

```
eOM mtusize 1500
ifconfig dvif-3380 `hostname`-dvif-3380 netmask 255.255.255.0 partner dvif-3380
mtusize 9000 trusted
route add default 10.48.43.100 1
routed on
```

La configurazione mostra che il canale porta LACP (ifgroup) viene creato dalle interfacce e1a e e1b e che viene aggiunta l'interfaccia virtuale per la VLAN 3380.

La stessa configurazione della GUI mostra:

▲ 🔠 bdsol-3220-01-A/bdsol-3220-01	Network Interfaces				
⊿  bdsol-3220-01-A	🛱 Create VIF 🙀 Create VLAN   📝 Edit 🖂 Status 🕶 🗙 Delete   🌄 Refresh				
▷ 🗟 Storage	Name <b>T</b>	Туре			
Configuration	cOa	Ethernet			
Local Users and Grc	- Ob	Ethornot			
A Strange Vetwork	000	Emerner			
a DNS	dvif	Physical VLAN (VIF)			
💽 Network Interfac	dvif-3380	VLAN			
Network Files	e0a	Ethernet			
NIS	e0b	Ethernet			
▲ ↓ Protocols	e0M	Ethernet			
	e0P	Ethernet			
Security	e1a	Ethernet(Trunked)			
A 🖧 System Tools	e1b	Ethernet(Trunked)			

#### Configurazione gruppo interfaccia

```
bdsol-3220-01-A> ifgrp status
default: transmit 'IP Load balancing', Ifgrp Type 'multi_mode', fail 'log'
dvif: 2 links, transmit 'IP Load balancing', Ifgrp Type 'lacp' fail 'default'
Ifgrp Status Up Addr_set
up:
ela: state up, since 28Sep2014 00:48:23 (142+11:23:01)
mediatype: auto-10g_twinax-fd-up
flags: enabled
active aggr, aggr port: elb
input packets 766192514, input bytes 2560966346135
input lacp packets 410301, output lacp packets 410438
output packets 615632, output bytes 81875375
up indications 9, broken indications 5
drops (if) 0, drops (link) 1
indication: up at 28Sep2014 00:48:23
consecutive 0, transitions 14
elb: state up, since 28Sep2014 00:48:22 (142+11:23:02)
mediatype: auto-10g_twinax-fd-up
flags: enabled
active aggr, aggr port: elb
input packets 246965410, input bytes 702882508932
input lacp packets 410301, output lacp packets 410442
output packets 615646, output bytes 81876343
up indications 9, broken indications 5
drops (if) 0, drops (link) 2
indication: up at 28Sep2014 00:48:22
```

## Verifica

Nota: solo gli utenti Cisco registrati possono accedere agli strumenti e alle informazioni interni di Cisco.

Per verificare che la configurazione funzioni correttamente, consultare questa sezione. Cisco CLI Analyzer supporta alcuni comandi show. Usare Cisco CLI Analyzer per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Le sezioni Verify and Troubleshoot di questo documento si concentrano sugli switch Nexus 5000 in quanto sono fondamentali per questa configurazione.

#### Controllo dello stato delle interfacce VFC

bdsol-n5548-05# show int vfc 105 vfc105 is trunking Bound interface is port-channel105 Hardware is Ethernet Port WWN is 20:68:00:2a:6a:28:68:7f Admin port mode is F, trunk mode is on snmp link state traps are enabled Port mode is TF Port vsan is 70 Trunk vsans (admin allowed and active) (70) Trunk vsans (up) (70) Trunk vsans (isolated) () Trunk vsans (initializing) () 1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec 1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec 65 frames input, 6904 bytes 0 discards, 0 errors 65 frames output, 9492 bytes 0 discards, 0 errors L'output precedente mostra che VSAN 70 è attivo e trunk su VFC e che funziona effettivamente

#### Verificare che NetApp e UCS siano connessi all'infrastruttura

Controllare il database floppy sugli switch.

INTERFACE	VSAN	FCID	PORT NAME	NODE NAME		
vfc103	70	0xa00020	22:c8:54:7f:ee:f2:d6:bf	20:46:54:7f:ee:f2:d6:81		
vfc105	70	0xa00000	50:0a:09:81:98:fd:66:a5	50:0a:09:80:88:fd:66:a5		
[bdsol-3220-01-B-1a]						
vfc106	70	0xa00001	50:0a:09:81:88:fd:66:a5	50:0a:09:80:88:fd:66:a5		
		[bdsol·	-3220-01-A-1a]			

bdsol-n5548-05# show flogi database

nella modalità prevista - TF.

L'output precedente mostra che ogni VFC ha un dispositivo connesso. Questo è previsto in una configurazione molto semplice.

In caso di dubbi, è possibile controllare lo stato sul lato UCS. In modalità host finale è possibile utilizzare la funzione VAN.

Nota: I'FCID (0xa00020) in NPV corrisponde a quello visualizzato dallo switch Nexus.

VSAN1 non è attivo sul trunk né configurato, quindi può essere ignorato. Ecco la verifica del VFC 713 sull'UCS.

bdsol-6248-03-A(nxos)# show interface vfc 713 vfc713 is trunking (Not all VSANs UP on the trunk) Bound interface is port-channel2 Hardware is Ethernet Port WWN is 22:c8:54:7f:ee:f2:d6:bf Admin port mode is NP, trunk mode is on snmp link state traps are enabled Port mode is TNP Port vsan is 1 Trunk vsans (admin allowed and active) (1,70) Trunk vsans (up) (70) Trunk vsans (isolated) () Trunk vsans (initializing) (1) 1 minute input rate 2523680 bits/sec, 315460 bytes/sec, 163 frames/sec 1 minute output rate 1114056 bits/sec, 139257 bytes/sec, 69 frames/sec 134861480 frames input, 159675768364 bytes 0 discards, 0 errors 405404675 frames output, 792038498124 bytes 0 discards, 0 errors

Questo output mostra che la VSAN 70 è attiva e che la porta funziona nella porta del nodo in modalità NPV (NP). Ciò è previsto poiché UCS funziona in modalità host finale.

#### NetApp

Come accennato in precedenza, questa installazione viene eseguita in modalità 7. Il comando cluster mode può essere diverso.

Stato FCP sulle interfacce:

```
bdsol-3220-01-A> fcp topology show
Switches connected on adapter 1a:
Switch Name: bdsol-n5548-05
Switch Vendor: Cisco Systems, Inc.
Switch Release: 5.2(1)N1(1b)
Switch Domain: 160
Switch WWN: 20:46:00:2a:6a:28:68:41
Port Count: 5
(...)
```

```
Switches connected on adapter 1b:
```

```
Switch Name: bdsol-n5548-06
Switch Vendor: Cisco Systems, Inc.
Switch Release: 5.2(1)N1(1b)
Switch Domain: 35
Switch WWN: 20:50:00:2a:6a:28:6e:41
Port Count: 5
```

## Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione. <u>Cisco CLI Analyzer</u> supporta alcuni comandi **show**. Usare Cisco CLI Analyzer per visualizzare un'analisi dell'output del comando **show**.

Nota: solo gli utenti Cisco registrati possono accedere agli strumenti e alle informazioni interni.

### Funzionalità configurate

Verificare che tutte le funzionalità necessarie siano abilitate.

```
bdsol-n5548-05# show feature | i npiv|fcoe|lacp
fcoe 1 enabled
fcoe-npv 1 disabled
lacp 1 enabled
npiv 1 enabled
```

### Configurazione di VLAN e VSAN

Verificare l'esistenza della VLAN FCoE e la destinazione dell'invio.

show vlan fcoe show vlan id X Di seguito è riportato un esempio per il lato sinistro della struttura:

bdsol-n5548-05# <b>show</b>	vlan fcoe	
Original VLAN ID	Translated VSAN ID	Association State
970	70	Operational
bdsol-n5548-05# <b>show</b> VLAN Name	<b>vlan id 970</b> Status	Ports
970 VLAN0970	active	Po1, Po103, Po105, Po106, Po107 Po202, Po203, Po204, Eth1/3 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8

La VLAN 970 esiste e viene trunkata sulle porte descritte nella configurazione, oltre a ricevere la conferma che contiene la VSAN 70.

### Spanning Tree e VLAN FCoE

Le VLAN FCoE sono un caso speciale e non devono esistere nello spanning tree.

bdsol-n5548-05# **show spanning-tree vlan 970** Spanning tree instance(s) for vlan does not exist.

Esiste un caso speciale per le VLAN MST (Multiple Spanning Tree) e FCoE. Per trasportare le VLAN FCoE e non altre VLAN, è necessario creare un'istanza dell'MST. Vedere <u>Istanze MST per</u> <u>le implementazioni FCoE a doppia fabric</u>.

## VPC e VLAN FCoE

Nell'esempio precedente, le VLAN FCoE vengono aggiunte ai VPC e i VPC si trovano su due dispositivi diversi. La configurazione per il trunking è leggermente diversa per ogni VPC.

Le VLAN FCoE non possono essere visualizzate come VLAN consentite nella verifica di coerenza VPC.

bdsol-n5548-05# show vpc consistency-parameters vpc 105

Legend:

Type 1 : vPC will be suspended in case of mismatch

Name	Туре	Local Value	Peer Value
Shut Lan	1	No	No
STP Port Type	1	Default	Default
STP Port Guard	1	None	None
STP MST Simulate PVST	1	Default	Default
lag-id	1	[(1, 2-a0-98-40-ba-fa,	[(1, 2-a0-98-40-ba-fa,
		1, 0, 0), (7f9b,	1, 0, 0), (7f9b,
		0-23-4-ee-be-35, 8069, (	0-23-4-ee-be-35, 8069,
		0, 0)]	0, 0)]
mode	1	active	active
Speed	1	10 Gb/s	10 Gb/s
Duplex	1	full	full
Port Mode	1	trunk	trunk
Native Vlan	1	1	1
MTU	1	1500	1500
Admin port mode	1		
Allowed VLANs	-	3380	3380
Local suspended VLANs	-	-	-
Questo è previsto.			

Per verificare che le VLAN FCoE siano trunking, verificare il trunking per interfaccia.

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ Native Status Port Port Vlan Channel \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ Po105 1 trunking \_\_\_\_\_ Port Vlans Allowed on Trunk \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ **970,**3380 Po105

bdsol-n5548-05# show interface port-channel 105 trunk

Port

\_\_\_\_\_

Po105 3380

Come accennato, le VLAN FCoE non partecipano allo Spanning Tree e non sono visibili come VLAN di inoltro STP. Tuttavia possono apparire come trunking.

#### Stato controllo del flusso di priorità

Il controllo del flusso con priorità è fondamentale per il funzionamento di FCoE. Affinché la PFC sia operativa, la configurazione QoS deve corrispondere da un'estremità all'altra.

Per verificare lo stato per singola interfaccia:

bdsol-n5548-05# show interface ethernet 1/3 priority-flow-control
Port Mode Oper(VL bmap) RxPPP TxPPP

Ethernet1/3 Auto On (8) 2852 13240218

L'output precedente mostra che il PFC è operativo (On) e che i frame PPP (Per Priority Pause) sono stati ricevuti e trasmessi.

Per una visualizzazione a livello di dispositivo, l'amministratore può immettere il comando **show int priority-flow-control**:

bdsol-n5548-05# **show int priority-flow-control** Port Mode Oper(VL bmap) RxPPP TxPPP

Ethernet1/1 Auto Off 4 0 Ethernet1/2 Auto Off 4 0 Ethernet1/3 Auto On (8) 2852 13240218 Ethernet1/5 Auto On (8) 0 0 Ethernet1/6 Auto On (8) 0 0 (...)

Le interfacce descritte in questo documento, Ethernet 1/3, 1/5 e 1/6, hanno la funzionalità PFC abilitata e operativa.

### Appartenenza VSAN

Le VFC configurate associate devono far parte della VSAN corretta. Nell'esempio viene mostrato che le interfacce virtuali configurate fanno parte della VSAN corretta.

```
bdsol-n5548-05# show vsan membership
vsan 1 interfaces:
fc2/15
vsan 70 interfaces:
fc2/16 vfc103 vfc105 vfc106
Avvio FCoE
```

Il protocollo di avvio FCoE prevede diverse fasi per attivare il collegamento tra l'host terminale e lo switch.

Èimportante ricordare che per visualizzare correttamente l'interfaccia, è necessario eseguire un paio di operazioni diverse, come illustrato nel diagramma.



Enode è un nodo finale, mentre FCF è lo switch.

Per verificare i passaggi da uno dei dispositivi, è possibile usare la funzione fcoe\_mgr (FCoE manager). In questo caso è vfc 105.

bdsol-n5548-05# show platform software fcoe\_mgr info interface vfc 105 vfc105(0x841e4c4), if\_index: 0x1e000068, VFC RID vfc105 FSM current state: FCOE\_MGR\_VFC\_ST\_PHY\_UP PSS Runtime Config:-Type: 3 Bound IF: Po105 FCF Priority: 128 (Global) Disable FKA: 0 PSS Runtime Data: -IOD: 0x00000000, WWN: 20:68:00:2a:6a:28:68:7f Created at: Sat Sep 27 22:45:05 2014 FC Admin State: up Oper State: up, Reason: down Eth IF Index: Po105 Port Vsan: 70 Port Mode: F port Config Vsan: 70 Oper Vsan: 70

Solicits on vsan: 70 Isolated Vsan: FIP Capable ? : TRUE UP using DCBX ? : FALSE Peer MAC : 00:c0:dd:22:79:39 PSS VN Port data:-FC ID 0xA00000 vfc index 503316584 vfc name vfc105 vsan id 70 enode\_mac 00:c0:dd:22:79:39 vfc wwn 50:0a:09:81:98:fd:66:a5

L'output viene proseguito.

L'output contiene alcune informazioni utili. Verifica lo stato corrente, visualizza il binding effettivo tra VFC e portchannel e lo stato effettivo della VFC sulla VSAN. Mostra le transizioni tra i diversi stati delineati nel diagramma prima che venga visualizzata l'interfaccia. Viene eseguito il rilevamento della VLAN e la richiesta FIP viene ricevuta e ricevuta una risposta che consente alla VFC di apparire.

Continuazione dell'output precedente:

```
17) FSM:<vfc105> Transition at 554094 usecs after Sat Sep 27 22:48:06 2014
Previous state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]
Triggered event: [FCOE_MGR_VFC_EV_BRING_UP]
Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]
18) FSM:<vfc105> Transition at 685820 usecs after Sat Sep 27 22:48:07 2014
Previous state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]
Triggered event: [FCOE_MGR_VFC_EV_FIP_VLAN_DISCOVERY]
Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]
19) FSM:<vfc105> Transition at 686781 usecs after Sat Sep 27 22:48:07 2014
Previous state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]
Triggered event: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]
Triggered event: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]
Next state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]
Triggered event: [FSM_ST_NO_CHANGE]
```

```
Curr state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]
```

#### Problemi noti e comuni

Esistono un paio di problemi noti e comuni relativi alla configurazione FCoE rilevati dal team del centro di assistenza tecnica per le soluzioni di rete per data center.

• Protocollo trunk: il protocollo trunk deve essere attivo.

```
bdsol-n5548-05# show trunk protocol
```

Trunk Protocol is enabled.

 NetApp 8.2.2 e Nexus 5500/5600 con software NX-OS 7.x. Al momento in cui il documento è stato redatto, esiste un problema noto tra queste due versioni, attualmente allo studio di Cisco e NetApp. Le versioni 6.x e 5.x di NX-OS sono compatibili con NetApp 8.2.2.

## Informazioni correlate

• Modalità Di Interfaccia (Descrizioni Delle Porte)

<u>Supporto tecnico e download Cisco</u>

#### Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).