Jabber per Android - Guida introduttiva

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti software Requisiti hardware Configurazione dei servizi telefonici Jabber Softphone Configurazione di Voicemail Configurazione di Unity Connection Configurazione CUCM Configurazione della directory Servizi di elenchi in linea LDAP Servizi directory UDS Configurazione degli utenti finali CUCM

Individuazione servizio Download e installazione di Cisco Jabber Accesso a Jabber

Introduzione

Questo documento descrive i passaggi necessari per una corretta distribuzione di Cisco Jabber per Android con funzionalità di base. Questa è una guida introduttiva e non copre alcuna delle funzionalità avanzate supportate da Cisco Jabber per Android.

Prerequisiti

Cisco consiglia di avere una conoscenza di base della pagina Web di amministrazione di Cisco Unified Communications Manager (CUCM) nonché un'esperienza nelle configurazioni telefoniche di base.

Requisiti software

In questa guida si presume che siano in uso le seguenti versioni software:

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) versione 10.5(2) o successiva.
- Cisco Unified IM and Presence (IM&P) versione 10.5(2) o successiva.
- Cisco Unity Connection (CUXN) versione 10.5 o successiva.
- Jabber per Android 12.1 o versione successiva.
- Sistema operativo Android 4.4 o versioni successive.

Requisiti hardware

Le specifiche hardware riportate di seguito rappresentano i requisiti minimi consigliati per l'esecuzione di Cisco Jabber per Android su un sistema operativo Android:

- CPU dual-core da 1,5 GHz1,2 GHz quad-core o superiore
- Visualizza

La risoluzione minima per i video bidirezionali è 480 x 800.La risoluzione minima dello schermo per IM è di 320 x 480.

Nota: Cisco Jabber per Android non è supportato sui dispositivi Android basati su chipset Intel o sui dispositivi Android con chipset Tegra 2

Configurazione dei servizi telefonici

Jabber Softphone

Jabber per Android fornisce un'opzione per fornire servizi telefonici tramite un dispositivo Cisco Dual Mode per Android che viene spesso indicato come BOT o Softphone.

Per configurare un dispositivo BOT, accedere alla pagina Web di amministrazione di CUCM e selezionare **Dispositivo > Telefono.**



Dal menu Trova ed elenca telefoni selezionare Aggiungi nuovo.



Una volta sul menu Add a New Phone cercare il tipo di telefono a discesa Cisco Dual Mode for Android device type. Una volta selezionato, fare clic su Avanti.

Add a New Phone		
Not Not		
Status	the phone type or a phone template	
Phone Type*	Cisco Dual Mode for Android	:
O BAT Phone Templa	te* (Not Selected	1

La tabella seguente (Tabella 1.0) contiene tutti i campi da configurare quando si configura un dispositivo BOT (Cisco Dual Mode for Android) in CUCM. La maggior parte dei campi obbligatori dispone di configurazioni predefinite e non deve essere configurata manualmente se non

diversamente richiesto per la distribuzione. È necessario configurare manualmente tutti i campi in cui la colonna **Configurato per impostazione predefinita** nella tabella seguente è impostata su **NO**.

Suggerimento: Cisco consiglia di configurare tutti i dispositivi Cisco Dual Mode per Android con un prefisso BOT (nome dispositivo). Ad esempio, è possibile effettuare il provisioning di un utente chiamato Holly Day con un dispositivo BOT. Il suo ID utente finale CUCM è hday quindi il suo nome dispositivo BOT sarebbe BOTHDAY.

Tabella 1.0

		Configurato	
Campi obbligatori	Parametro predefinito	per impostazione predefinita	Descrizione
Nome dispositivo	Deve essere aggiunto manualmente. Il nome del dispositivo deve iniziare con BOT.	NO	Immettere un nome per identificare i telefoni basati su software
Pool di dispositivi	Selezionare uno dei pool di dispositivi disponibili.	NO	Scegli il pool di dispositivi a cui assegnare il telefono. Il pool di dispositivi definisce insiemi di caratteristiche comuni per i dispositivi, ad esempio area geografica, gruppo di data/ora e modello softkey.
Modello pulsante telefono	Framework servizi client standard	NO	Scegliere il modello di pulsante del telefono appropriato. Il modello di pulsante del telefono determina la configurazione dei pulsanti di un telefono e identifica la funzione (linea, composizione veloce e così via) utilizzata per ogni pulsante.
Profilo telefonico comune	Profilo telefonico comune standard	SÌ	Scegliere un profilo telefonico comune dall'elenco dei profili telefonici comuni disponibili
Posizione	Hub_None	SÌ	Utilizzare le ubicazioni per implementare il controllo di ammissione di chiamata (CAC) in un sistema di elaborazione delle chiamate centralizzato. Il percorso specifica la larghezza di banda totale disponibile per le chiamate da e verso questo percorso. L'impostazione del percorso Hub_None indica che la funzionalità relativa ai percorsi non tiene traccia della larghezza di banda utilizzata da questo Cisco Unified IP Phone. L'impostazione di posizione Phantom specifica una posizione che consente la riuscita di CAC tra trunk intercluster che utilizzano il protocollo H.323 o SIP. Attivare o disattivare il bridge per conferenze
Bridge incorporato	Predefinito	SÌ	incorporato per la funzionalità di rimozione mediante la casella di riepilogo a discesa

Privacy	Predefinito	SÌ
Sul dispositivo bootflash o slot0: Modalità mobilità	Predefinito	SÌ
ID utente proprietario	Impostare l'ID utente	NO
Usa punto di inoltro attendibile	Predefinito	SÌ
Usa sempre linea principale	Predefinito	SÌ
Utilizza sempre Prime Line per i messaggi vocali	Predefinito	SÌ
Modalità di acquisizione pacchetto	Nessuna	SÌ
BLF Presence Group	Gruppo di presenza standard	SÌ

Bridge incorporato (scegliere Attivato, Disattivato o Predefinito) Per ogni telefono che richiede Privacy, scegliere Attivato nella casella di riepilogo a discesa Privacy. Quando la privacy è abilitata, il sistema rimuove le informazioni di chiamata da tutti i telefoni che condividono linee e impedisce ad altre linee condivise di effettuare chiamate. Attivare o disattivare la funzione di mobilità per questo dispositivo oppure scegliere Predefinito per utilizzare la modalità di mobilità predefinita. L'impostazione predefinita utilizza il valore per il parametro del servizio Device Mobility Mode del dispositivo. Dalla casella di riepilogo a discesa, scegliere l'ID dell'utente del telefono assegnato. L'ID utente viene registrato nel record dettagli chiamata (CDR) per tutte le chiamate effettuate da questo dispositivo. L'assegnazione di un ID utente al dispositivo comporta anche lo spostamento del dispositivo da "Dispositivi non assegnati" a "Utenti" nel Report utilizzo licenze. Dalla casella di riepilogo a discesa, abilitare o disabilitare l'inserimento da parte di Cisco Unified CM di un dispositivo punto di inoltro attendibile (TRP) con questo endpoint multimediale. Un dispositivo Trusted Relay Point (TRP) designa un dispositivo MTP o transcodificatore etichettato come Trusted Relay Point. Dalla casella di riepilogo a discesa selezionare (Off, On o Default). Impostazione predefinita -**Cisco Unified Communications Manager** utilizza la configurazione del parametro di servizio Always Use Prime Line, che supporta il servizio Cisco CallManager Dalla casella di riepilogo a discesa selezionare (Off, On o Default). Impostazione predefinita -Cisco Unified CM utilizza la configurazione del parametro di servizio Always Use Prime Line for Voice Message, che supporta il servizio Cisco CallManager. Questa impostazione esiste solo per la risoluzione dei problemi di crittografia; l'acquisizione dei pacchetti può causare un elevato utilizzo della CPU o interruzioni nell'elaborazione delle chiamate. Scegliere un gruppo di presenza per l'utente finale. Il gruppo selezionato specifica i dispositivi, gli utenti finali e gli utenti dell'applicazione che possono monitorare

			questo numero di directory. Il valore predefinito per Gruppo di presenza specifica Gruppo di presenza standard, configurato con l'installazione.
Profilo di sicurezza del dispositivo	Deve essere selezionato manualmente.	NO	È necessario applicare un profilo di sicurezza a tutti i telefoni configurati in Amministrazione di Cisco Unified Communications Manager. <i>Installazione di Cisco Unified</i> <i>Communications Manager</i> fornisce un insieme di profili di sicurezza predefiniti e non protetti per la registrazione automatica. Per abilitare le funzionalità di protezione per un telefono, è necessario configurare un nuovo profilo di protezione per il tipo di dispositivo e il protocollo e applicarlo al telefono. Se il telefono non supporta la sicurezza, scegli un profilo non sicuro.
Profilo SIP	Deve essere selezionato manualmente.	NO	Scegliere il profilo SIP predefinito o un profilo specifico creato in precedenza. I profili SIP forniscono informazioni SIP specifiche per il telefono, quali timer di registrazione e keepalive, porte multimediali e non disturbano il controllo. In genere, il profilo SIP standard per i dispositivi mobili viene utilizzato su un dispositivo BOT.
Operazione certificato	Nessuna operazione in sospeso	SÌ	Questo campo è correlato all'iscrizione CAPF.
Opzione DND	Rifiuto chiamata	SÌ	Quando si abilita DND sul telefono, questo parametro consente di specificare la modalità di gestione delle chiamate in ingresso da parte delle funzionalità DND.

Dopo aver configurato tutti i campi obbligatori per la configurazione BOT, salvare la configurazione selezionando il pulsante **Save**.



Dopo aver creato un BOT, è necessario aggiungere un numero di directory al dispositivo. A tale scopo, selezionare l'opzione **Add a new DN** (Aggiungi nuovo DN) nella parte superiore sinistra della configurazione BOT.

Ass	- Association		
	Modify Button Items		
1	Entry Line [1] - Add a new DN		
	<u> </u>		

Nota: Questo documento non copre l'intera configurazione della linea per il dispositivo BOT. La configurazione in linea è una configurazione standard che deve essere eseguita per tutti i telefoni e non è una configurazione specifica dei dispositivi BOT.

Suggerimento: dopo aver configurato un numero di directory, il dispositivo BOT deve associare l'utente finale CUCM al numero di directory. A tale scopo, scorrere fino alla fine della configurazione del numero di directory e selezionare **Associa utenti finali**. Questa configurazione è necessaria se si intende utilizzare Jabber per la presenza telefonica.

Configurazione di Voicemail

Jabber per Android è in grado di recuperare e riprodurre i messaggi vocali che sono stati memorizzati su Cisco Unity Connection. Per configurare la segreteria telefonica per Jabber per Android, procedere come segue:

Configurazione di Unity Connection

Per iniziare, accedere alla pagina Web di amministrazione di Cisco Unity Connection e selezionare **Utenti > Utenti**.



Quando viene visualizzata la pagina **Cerca utenti**, cercare e selezionare la cassetta postale degli utenti di Jabber per Android.

Search Users			
User Refresh Help			
Chature			
Found 1 User(s)			
Search Limits Limit search to All \$			
Users (1 - 1 of 1)			
Find Users where Alias \$ contain	is 🗘 tuser	Find	
	Alias *		Extension
	tuser	8675309	
Delete Selected Add New Bulk Edit Show Dependencies			

Una volta visualizzata la pagina **Modifica nozioni di base utente** della cassetta postale dell'utente, notate le **chiamate di servizio** configurate.

Nel riquadro di navigazione a sinistra, selezionare Class of Service > Class of Service.

Class of Service Class of Service Class of Service Membership

Quando viene visualizzata la pagina **Cerca classe del servizio** cercare e selezionare la classe del servizio annotata in precedenza.

Search Class of Service	3			
Class of Service Refree	sh Help			
- Status				
Found 1 Class of Se	ervice(s)			
Class of Services ((1 - 1 of 1)			
Find Class of Services w	vhere Display Name	begins with	Voice Mail User COS	Find
			Voice Mail User COS	

Nella pagina Modifica classe di servizio verificare quanto segue:

- 1. Verificare che la casella di controllo sia selezionata per la caratteristica Consenti agli utenti di utilizzare la cartella Posta in arrivo Web e i feed RSS.
- 2. Verificare inoltre che la funzionalità **Consenti agli utenti di utilizzare il client unificato per accedere alla** segreteria telefonica sia abilitata selezionando la casella accanto al nome della funzionalità.

Una volta verificata la configurazione della classe di servizio, passare a **Impostazioni di sistema > Avanzate > Impostazioni API** nel riquadro di navigazione a sinistra. Abilitare tutte e tre le impostazioni presentate nella pagina **Configurazione API**.

API Configuration	
API Configuration Refreah Help	
Save	
API Configuration	
Name	Value
Allow Access to Secure Message Recordings through CUMI	0
Display Message Header Information of Secure Messages through CUMI	0
Allow Pressige Atlachments through OJMI	0

Configurazione CUCM

Ora che Unity Connection è stato configurato, passeremo alla configurazione CUCM per la segreteria telefonica di Jabber per Android. Passare innanzitutto a **Gestione utenti > Impostazioni utente > Servizio UC.**

User Management - Bulk Administration	n ≠ Help ≠
Application User End User User/Phone Add SIP Realm	
User Settings Setf-Provisioning Assign Presence Users	Credential Policy Default Credential Policy Role Access Control Group Application User CAPF Profile End User CAPF Profile
	UC Service Service Profile User Profile User Group User Rank

Nella pagina Trova ed elenca servizi UC selezionare Aggiungi nuovo.



Quando viene visualizzata la pagina **Configurazione servizio UC**, selezionare **Voicemail** dal menu a discesa **Tipo di servizio UC**, quindi selezionare **Successivo**.

UC Service Configuration		
Next		
_ Status		
i Status: Ready		
Add a UC Service		
UC Service Type Voicemail	ŧ	

Viene visualizzata la pagina **Configurazione servizio UC**. Iniziare selezionando **Unity Connection** dall'elenco a discesa **Product Type**. È inoltre necessario configurare un nome per il servizio UC Voicemail e fornire l'**IP, il nome host o il nome di dominio completo (FQDN)** del server Unity Connection che esegue i servizi REST e Jetyservices.

UC Service Configuration		
Save		
Status Status: Ready		
UC Service Type:	Voicemail	
Product Type*	Unity Connection	\$
Name*	CUXN-Sub-01	
Description	Unity Connection Subscriber 1	
Host Name/IP Address*	CUXN-SUB-01.testlab.com	
Port	443	
Protocol	HTTPS	\$

Nota: è possibile assegnare fino a tre servizi UC di Voicemail a un profilo di servizio UC.

Dopo aver definito i servizi UC di Voicemail, li assegneremo al profilo del servizio. Passare innanzitutto a **Gestione utente > Impostazioni utente > Profilo servizio**.

User Management 👻 Bulk Administration	n ▾ Help ▾
Application User End User User/Phone Add SIP Realm	
User Settings	Credential Policy Default
Self-Provisioning	Credential Policy
Assign Presence Users	Role
	Access Control Group
	Application User CAPF Profile
	End User CAPF Profile
	UC Service
	Service Profile
	User Profile
	User Group
	User Rank

Dal menu **Trova e Elenca profili di servizio** cercare e selezionare il profilo di servizio utilizzato da Jabber per gli utenti Android o creare un nuovo profilo di servizio selezionando **Aggiungi nuovo**.

Find and List Service Profiles						
🖧 Add New 🔠 Select All 🗮 Clear All 🎇 Delete Selected						
Status i 4 records found						
Service Profiles (1	- 4 of 4)					
Find Service Profiles when	Find Service Profiles where Name					
0	Name *	Description				
	Full_UC_SP		System Default Service Profile			
0	Full UC SP No-CTI					
0	Full UC UDS SP					
	Voice Only SP					

Nella pagina **Configurazione profilo servizio** scorrere verso il basso fino alla sezione **Profilo Voicemail** e assegnare i servizi UC Voicemail al profilo del servizio, quindi selezionare **Salva**.

Voicemail	Profile	
Primary	CUXN-Sub-01 \$	
Secondary	CUXN-Sub-02 \$	
Tertiary	<none> \$</none>	
Credentials	source for voicemail service* Unified CM - IM and Presence	\$

Nota: L'installazione di Jabber per Android presuppone che Unity Connection utilizzi l'autenticazione LDAP. Se le cassette postali non sono integrate in LDAP, consultare la Cisco On-Premises Deployment Guide (Guida all'implementazione locale di Cisco).

Configurazione della directory

Jabber per Android dipende dai servizi directory per la risoluzione dei contatti aziendali. Jabber è in grado di eseguire la risoluzione delle directory tramite il protocollo LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) o il protocollo UDS (User Data Services) CUCM. Fare riferimento alle sezioni seguenti per informazioni sulla configurazione dei servizi di directory LDAP o UDS per Jabber per Android.

Servizi di elenchi in linea LDAP

Jabber per Android supporta tre servizi di directory LDAP noti, come illustrato di seguito:

- Servizi di dominio Active Directory
- OpenLDAP
- Active Directory Lightweight Directory Service (AD LDS)

In questa guida vengono illustrati i passaggi per configurare Jabber per Android 12.1 o versione successiva per l'integrazione con Servizi di dominio Active Directory, in quanto si tratta di un'integrazione comune.

Accedere innanzitutto alla pagina Web di amministrazione di CUCM e selezionare **Gestione utente** > **Impostazioni utente** > **Servizio UC**.

User Management - Bulk Administration	n ≠ Help ≠
Application User End User User/Phone Add SIP Realm	
User Settings Setf-Provisioning Assign Presence Users	Credential Policy Default Credential Policy Role Access Control Group Application User CAPF Profile End User CAPF Profile
	UC Service Service Profile User Profile User Group User Rank

Nella pagina Trova ed elenca servizi UC selezionare Aggiungi nuovo.



Quando viene visualizzata la pagina **Configurazione servizio UC**, selezionare la **directory** dall'elenco a discesa **Tipo di servizio UC** e scegliere **Avanti**.

UC Service Configuration	
Next	
Status	_
Status: Ready	
Add a UC Service	_
UC Service Type Directory	ŧ

Viene visualizzata la pagina **Configurazione servizio UC**. Selezionare **Directory avanzata** dall'elenco a discesa **Tipo di prodotto**. È inoltre necessario configurare un **nome** per il servizio UCS di directory e specificare l'**IP**, **il nome host o il nome di dominio completo (FQDN)** del server di directory.

Per impostazione predefinita, il **Tipo di connessione** verrà impostato su **Catalogo globale** che presuppone l'utilizzo di un controller di dominio Microsoft come origine della directory. Se è in uso un server di catalogo globale, il numero di **porta** nella configurazione deve essere impostato su **3268**. Cisco consiglia di utilizzare un server di catalogo globale come risorsa di directory in quanto fornisce risoluzioni delle query più efficienti.

Suggerimento: Nei casi in cui non si utilizza un controller di dominio per Servizi di dominio Microsoft Active Directory, la **porta** del servizio UC di directory deve essere impostata su **389** a **Tipo di connessione** deve essere impostata su **Ldap**.

UC Service Informatio	n			
UC Service Type:	Directory			
Product Type*	Enhanced Directory	\$		
Name*	MS_AD_01			
Description	Microsoft Domain Controller			
Host Name/IP Address*	MS-AD-01.testlab.com			
Port	3268			
Protocol	TCP	\$		
Connection Type*	Global Catalog			
Use Secure Connection	n			
Use Wildcards				
Disable Secondary Number Lookups				
Uri Prefix				
Phone Number Masks				

Nota: è possibile assegnare fino a tre servizi UC di directory a un profilo di servizio UC.

Una volta definiti i servizi UC di directory, verranno assegnati al profilo di servizio. Passare innanzitutto a **Gestione utente > Impostazioni utente > Profilo servizio**.

User Management 👻 Bulk Administration	on ▼ Help ▼
Application User End User User/Phone Add SIP Realm	
User Settings Self-Provisioning Assign Presence Users	Credential Policy Default Credential Policy Role Access Control Group Application User CAPF Profile End User CAPF Profile
	UC Service Service Profile User Profile User Group User Rank

Dal menu **Trova e Elenca profili di servizio** cercare e selezionare il profilo di servizio utilizzato da Jabber per gli utenti Android o creare un nuovo profilo di servizio selezionando **Aggiungi nuovo**.

Find and List Service Profiles							
Add New 🔛 Sel	🕂 Add New 🔠 Select All 🔛 Clear All 💥 Delete Selected						
Status (i) 4 records found Service Profiles (1 - 4 of 4)							
Find Service Profiles wh	Find Service Profiles where Name 2 begins with 2 Find Clear Filter 4 -						
	N	ame	Description				
	Full_UC_SP			System Default Service Profile			
	Full_UC_SP_No-CTI						
0	Full UC UDS SP						
	Voice Only SP						

Nella pagina **Configurazione profilo di servizio** scorrere verso il basso fino alla sezione **Profilo directory** e assegnare i servizi UC di directory al profilo di servizio. È inoltre necessario definire la base di ricerca di Active Directory, ovvero l'unità organizzativa o la directory in cui si trovano gli utenti aziendali.

Durante la configurazione della sezione **Profilo** directory sarà inoltre necessario configurare un metodo di autenticazione delle directory. Selezionare la casella di controllo accanto a "**Usa credenziali utente connesso**" per impedire query anonime e imporre a Jabber l'autenticazione con le credenziali immesse durante l'accesso a Jabber. Se l'opzione **Usa credenziali utente connesso** non è selezionata, Jabber tenterà di eseguire l'accesso anonimo al server delle directory. L'accesso anonimo alla directory non è consigliato da Cisco.

Una volta completata la configurazione del profilo di directory, selezionare Salva.

Nota: Se si utilizza CUCM 10.X - 11.5.X, la sezione Profilo directory del Profilo servizio includerà anche i campi nome utente e password che consentono di utilizzare un nome distinto come ID utente autorizzato a eseguire query sul server LDAP. In CUCM 12.X se si desidera utilizzare un singolo ID utente per l'autenticazione per i servizi directory, è necessario utilizzare i parametri ConnectionUsername e ConnectionPassword in jabber-config.xml.

l,	- Directory Profile	
	Primary MS_AD_01 \$	
	Secondary MS_AD_02 \$	
	Tertiary <pre><none> \$</none></pre>	
	Use UDS for Contact Resolution	
	Use Logged On User Credential	
	Search Base 1	OU=Users,DC=testlab,DC=com
	Search Base 2	
	Search Base 3	
	Recursive Search on All Search Bases	
	Search Timeout (seconds)*	5
	Base Filter (Only used for Advance Directory)	
	Predictive Search Filter (Only used for Advance Directory)	
	Allow Jabber to Search and Add Security Groups	
1		

Attenzione: Cisco Jabber esegue una query sull'origine del contatto utilizzando vari attributi, che per impostazione predefinita non sono tutti indicizzati. Per garantire ricerche efficienti, gli attributi utilizzati da Cisco Jabber devono essere indicizzati sul server delle directory. Per

ulteriori informazioni, vedere la sezione Prerequisiti LDAP della Guida alla pianificazione di Jabber.

Servizi directory UDS

CUCM User Data Services (UDS) fornisce un'API dell'origine contatto che può essere utilizzata da Jabber su Cisco Expressway mobile e accesso remoto per la risoluzione dei contatti ed è un servizio di contatto facoltativo per i client della rete aziendale. L'origine contatto UDS utilizza le informazioni della tabella degli utenti finali di Unified CM per fornire una risoluzione della directory.

Accedere innanzitutto alla pagina Web di amministrazione di CUCM e selezionare **Gestione utente** > **Impostazioni utente** > **Profilo servizio**.



Dal menu **Trova e Elenca profili di servizio** cercare e selezionare il profilo di servizio utilizzato da Jabber per gli utenti Android o creare un nuovo profilo di servizio selezionando **Aggiungi nuovo**.

Find and List Service Profiles					
🕂 Add New 🌐 Select All 🔛 Clear All 🔆 Delete Selected					
Status (i) 4 records found					
Service Profiles (1	- 4 of 4)				
Find Service Profiles when	e Name begins with	Find Clear Filter 💠 👄			
	Name	•	Description		
	Full_UC_SP			System Default Service Profile	
	Full_UC_SP_No-CT1				
0	Full UC UDS SP				
0	Voice Only SP				

Nella pagina Configurazione profilo di servizio scorrere verso il basso fino alla Directory Profilo e

selezionare la casella di controllo Usa UDS per la risoluzione dei contatti, quindi selezionare Salva.

- Directory Profile	
Primary <pre><none> \$</none></pre>	
Secondary <pre><none> \$</none></pre>	
Tertiary <none> \$</none>	
Use UDS for Contact Resolution	
Use Logged On User Credential	
Search Base 1	
Search Base 2	
Search base 2	
Search Base 3	
Recursive Search on All Search Bases	
Search Timeout (seconds)*	5
Page Eliter (Only used for Advance Directory)	
Base Filter (Only used for Advance Directory)	
Predictive Search Filter (Only used for Advance Directory)	
Allow Jabber to Search and Add Security Groups	

Una volta abilitato UDS sul profilo del servizio, Jabber per Android individuerà automaticamente i server UDS CUCM durante il processo di accesso a Jabber.

Configurazione degli utenti finali CUCM

La configurazione dell'utente finale CUCM è un passaggio cruciale nella distribuzione di Jabber per Android, in quanto molte funzionalità di Jabber dipendono da questa configurazione. L'immagine seguente mostra tutte le configurazioni Jabber che dipendono dalla configurazione dell'utente finale CUCM.



Per configurare Jabber per l'utente finale Android CUCM, accedere alla pagina Web di amministrazione di CUCM e selezionare **Gestione utente > Utente finale**.

U	ser Management 👻	Bulk Administration
	Application User	
	End User	
	User/Phone Add	,
	SIP Realm	[
	User Settings	•
	Self-Provisioning	
1	Assign Presence I	Jsers

Dal menu **Find and List Users** cercare e selezionare l'utente finale CUCM da configurare per Jabber per Android.

Find and List Users							
📲 Add New 🏢 Select Al 🔛 Clear Al 💥 Delete Se	Add New 🔛 Select Al 🔛 Clear Al 💥 Defets Selected						
Status							
1 records found							
User (1 - 1 of 1)							
Find User where Find name 3) begins with 3) test Find Caar Filter 4 =							
User 10 * Meding Kumber Finit Name Last Kame Department Directory URI User Status							
 tuse: 	test	user nowhere	tusen@testiab.com	Active Enabled LDAP Synchronized User			
Add New Beliect All Davids Selected							

Nella pagina Web **Configurazione utente finale** scorrere verso il basso fino alla sezione **Impostazioni servizio**, in cui è possibile assegnare all'utente finale i servizi che si desidera vengano utilizzati. Per consentire a un utente di accedere a Jabber per Android, è necessario abilitare il servizio cluster **Home** selezionando la casella di controllo accanto al nome del servizio.

Se gli utenti finali utilizzeranno Jabber per Android per la messaggistica immediata, sarà necessario abilitare l'utente finale per il servizio selezionando la casella di controllo accanto al campo **Abilita utente per messaggistica istantanea e presenza unificate**.

Sarà quindi necessario assegnare un profilo di servizio selezionando un profilo di servizio dall'elenco a discesa **Profilo di servizio UC**. Il profilo del servizio viene utilizzato per fornire al client Jabber la configurazione del servizio UC CUCM.

Nota: Se non si assegna un profilo di servizio all'utente finale CUCM, l'utente utilizzerà automaticamente il profilo di servizio impostato come profilo di servizio predefinito del sistema.

l,	- Service Settings				
	Service Settings				
	V Home Cluster				
	Enable User for Unified CM IM and Presence (Configure IM and Presence in the associated UC Service Profile)				
	Include meeting information in presence(Requires Exchange Presence Gateway to be configured on CUCM IM and Presence server)				
	Presence Viewer for User				
	UC Service Profile Use System Default("Full_UC_SP") View Details				

Quindi scorrere verso il basso fino alla sezione **Informazioni periferica**. Qui è possibile gestire i dispositivi controllati dagli utenti finali CUCM. Assegnare all'utente il proprio softphone (BOT). CUCM fornisce questo elenco di dispositivi a Jabber per Android durante l'accesso a Jabber.

Device information		
Controlled Devices	BOTTUSER	
		Device Association
		Line Appearance Association for Presence

Èpossibile assegnare un dispositivo a un utente selezionando il pulsante **Associazione dispositivo**. Verrà quindi visualizzato il menu **Associazione dispositivo utente**. Da qui è possibile cercare i dispositivi degli utenti finali CUCM. Quando si trova un dispositivo, selezionare la casella di controllo accanto al dispositivo e selezionare **Salva modifiche selezionate**.

User Device Association				
Select All 🔛 Clear All 🔛 Select All In Search 🔛 Clear All In Search 🔛 Save Selected/Changes				
User Device Association For tuser (1 - 1 of 1)				
Find User Device Association where Name Image: Contains Image: Dottuber Imag				
	Device Name	Directory Number		
	BOTTUSER	8675309		
Select All Clear All Select All In Search Clear All In S	earch Save Selected/Changes			

Scorrere ora verso il basso fino alla sezione **Associazione numero directory** e selezionare l'estensione primaria Utenti finali CUCM dall'elenco a discesa **Estensione primaria**.

Directory Number Associations		
Primary Extension (8675309 in RTP_Internal_PT	4)

Scorrere quindi verso il basso fino alla sezione **Informazioni autorizzazioni**. Verranno assegnate le autorizzazioni necessarie a Jabber per Android.

La tabella seguente (Tabella 1.1) elenca tutti i ruoli richiesti, i relativi privilegi e il motivo per cui Jabber ha bisogno del ruolo assegnato.

Tabella 1.1

Ruoli	Privilegi/Risorse	Uso del ruolo Jab
Utenti finali CCM standard	Concedere a un utente finale i diritti di accesso a Cisco Unified CM User Options.	Autenticazione S Jabber
Amministrazione standard	Consente di accedere alle opzioni utente di Cisco Unified	Jabber SAPONE
CCMUSER	CM.	Autenticazione

Per assegnare un gruppo di autorizzazioni all'utente finale CUCM, selezionare il pulsante Aggiungi a gruppo di controllo di accesso.

Groups	Standard CCM End Users		
			Add to Access Control Group
			Remove from Access Control Group
		View Details	
Roles	Standard CCM End Users Standard CCMUSER Administration		
		View Details	

Cercare quindi il gruppo di controllo di accesso che si desidera aggiungere e selezionare la casella di controllo accanto al nome del gruppo di controllo di accesso. Al termine, selezionare il pulsante **Aggiungi selezione**.

First and	List Access Control Groups	
-	net Carrie 🛶 All Second 💽 Doe	
	ands frank	
Access	Cantosi Braup (1 - # of #)	Rows Jos Pope 10-1
Red Asse	a Carlord Droup where TRE'S 1 (1973) E. Dandard over	THE DWTHE () -
	Apres *	Rent.
	Brandard CD4 Administration	
	Randard CD4 End Game	
	Standard CD4 Ealowar Administration	
	Randard CD4 Pione Administration	
	Ramained CDN Read Only	
	Standard CD4 Senier Heintenunce	
	Randard CDP Server Pentaring	1
	Randord CDR Ruper Users	

Individuazione servizio

Affinché il client Cisco Jabber sia in grado di eseguire il login, è necessario che conosca i servizi (CUCM, IM&P o Expressway) che utilizzerà per l'autenticazione e il recupero della configurazione. Cisco consiglia di configurare l'individuazione automatica dei servizi tramite l'utilizzo dei record SRV (Domain Name System), in quanto ciò garantisce un'esperienza utente ottimale e una semplicità di amministrazione.

L'immagine seguente rappresenta graficamente il processo di rilevamento automatico dei servizi di Jabber.



Per aggiungere un record DNS SRV a Microsoft DNS Manager, passare al dominio ed espandere

la struttura. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella **_tcp** e selezionare **Altri nuovi** record...

🤱 DNS		Name
⊿ 📋 2K12-AD		gc
⊿ I Forward Looku	p Zones	_ Idap
b 👸 _msdcs.test	tlab.com	kpasswd
⊿ 🛐 testlab.com	n	kerberos
▷ 🛐 _msdcs		_cisco-uds
D		cuplogin
_ten	No. 11	(4 4 4 4 4)
Þ 🚞 _4	New Hos	t (A or AAAA)
þ 🧰 De	New Alias	s (CNAME)
⊳ 🦳 Fo	New Mail	Exchanger (MX)
Reverse L	New Dom	nain
Trust Poin		
Condition	New Dele	gation
b 🔝 Global Lo	Other Ne	w Records

Quando viene visualizzata la finestra **Tipo di record di risorse**, evidenziare la **posizione di servizio** (SRV), quindi selezionare **Crea record...**

Resource Record Type	×
Select a resource record type:	
Route Through (RT)	~
Service Location (SRV)	
Signature (SIG)	
Text (TXT)	
Well Known Services (WKS)	
X.25	~

Verrà visualizzato il riquadro "Nuovo record di risorse". In questa finestra è possibile configurare un record SRV per ogni server CUCM che verrà utilizzato per la ricerca iniziale del cluster UDS di Jabbers.

Di seguito è riportato un esempio di configurazione per il record cisco-udsSRV. In questo esempio il record _cisco-uds viene risolto in tre nodi CUCM all'interno di un cluster CUCM.

_cisco-uds._tcp.testlab.com SRV service location: priority = 6 weight = 30 port = 8443 svr hostname = cucm3.testlab.com _cisco-uds._tcp.testlab.com SRV service location: priority = 2 weight = 20 port = 8443 svr hostname = cucm2.testlab.com _cisco-uds._tcp.testlab.com

priority	= 1	
weight	= 5	
port	= 8443	
svr hostname	= cucm1.testlab.com	m

Download e installazione di Cisco Jabber

Iniziare aprendo Android Play Store sul dispositivo Android.



Una volta nell'applicazione **Play Store**, cercare **Jabber** utilizzando la barra di ricerca di Play Store. Dopo aver trovato l'applicazione **Cisco Jabber**, selezionarla e scegliere l'opzione **INSTALL** (INSTALLA).



Accesso a Jabber

Per eseguire il primo accesso per Jabber per Android, individuare l'applicazione Cisco Jabber sul dispositivo Android e avviarla.



Una volta avviata l'applicazione Jabber per Android, verrà visualizzato il **contratto di licenza con l'utente finale**. Leggi gli avvisi e i termini del servizio. Per continuare, selezionare **Accetta**.



Jabber richiederà quindi l'autorizzazione per l'integrazione con le chiamate native, i contatti e le funzionalità di archiviazione del telefono Android. Se ciò è accettabile e si desidera continuare con il login Jabber, selezionare **GET STARTED** (INIZIA).



Successivamente l'applicazione Jabber visualizzerà la schermata di accesso per l'individuazione del servizio. In questa schermata vengono forniti il nome utente Jabber e il dominio che verrà utilizzato per l'individuazione dei servizi (esempio). tuser@testlab.com). Per continuare con l'accesso, selezionare il pulsante **CONTINUA**.



Al termine dell'individuazione del servizio, verrà richiesto di fornire le credenziali per il registro Jabber. Fornire un nome utente e una password Jabber validi e selezionare **SIGN IN**.

