Configura Cisco Jabber in modalità telefono per i contatti

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Configurazione Verifica Risoluzione dei problemi

Introduzione

Questo documento descrive come implementare i contatti per Cisco Jabber che vengono usati in modalità telefono.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza di:

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM)
- Messaggistica immediata e presenza (IM&P)
- Cisco Jabber per Windows

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulle seguenti versioni software:

- Cisco Jabber per Windows 12.0(0) o versioni successive.
- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) versione 11.5(1)SU4 (11.5.1.14900-11)
- Instant Messaging & Presence (IM&P) versione 11.5(1)SU4 (11.5.1.14900-32)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Cisco Jabber per Windows versione 12.0 introduce il supporto per i contatti e persino la presenza telefonica quando viene utilizzato in modalità Telefono (in precedenza nota come modalità Solo

telefono). L'utilizzo di PRODUCT_MODE=Phone_Mode durante l'installazione con estensione msi non è più necessario, come indicato nella <u>Guida alla distribuzione locale</u> per Cisco Jabber. Per consentire l'archiviazione dei contatti, quando Cisco Jabber versione 12.0 utilizza un profilo di servizio UC (Unified Communications) senza server IM&P configurati, ovvero in modalità telefono, è necessario modificare l'impostazione di IM&P GLOBALE.

Nota: Jabber in modalità telefono con i contatti utilizza il server IM&P come server dell'elenco dei contatti (le modifiche apportate alle impostazioni del server IM&P influiscono su tutti gli utenti di Instant Messaging Server).

Affinché i contatti possano essere utilizzati in modalità Solo telefono, è necessario deselezionare l'opzione **Abilita messaggistica immediata** sui server IM&P (in modo che nessuno possa utilizzare la messaggistica immediata) come mostrato nell'immagine; tuttavia, in questo modo l'icona Messaggistica immediata viene disabilitata da tutti i client Cisco Jabber.

CISCO For Cisco Uni	nified CM IM and Presence Adm fied Communications Solutions	inistration
System - Presence -	Messaging Application Bulk Administration	Diagnostics - Help -
Messaging Settings	Settings	
Save Status Status: Ready	External Server Setup Compliance File Transfer Group Chat and Persistent Chat Group Chat Server Alias Mapping	
Enable instant mess	Group Chat System Administrators	Message from webpage
Suppress offline ins Allow clients to log i Allow cut & paste in	must be unchecked ant messaging Instant message history (on supported clients only) instant messages	Please note, changes to this setting will not take effect until the XCP Router service is restarted.
i *- indicates requi	red item.	ОК

Abilitare la condivisione della disponibilità può anche essere Deselezionato (se non si desidera la presenza) come mostrato nell'immagine:

System -	Presence -	Messaging 🕶	Application	 Diagnostics Help 		
Presence §	Settings		•	Standard Configuration		
Save	Gateways	tering	- F	Advanced Configuration		
Status	Inter-Dom	ain Federation	•			
(i) Stat	Intradoma	in Federation Set	up			
	Routing		•			
Pres	Domains					
Cluster ID)*			Star	dAloneCluster39eb7	
Enable	e availability sl	haring				
Allow 1	users to view	the availability	of other use	s without being prompted for a	oproval	
NOTE.	this option n	nust be turned a	on for SIP cli	nts to function properly		
🗌 Enable	use of Email	Address for Int	er-domain F	deration		
Maximum	Contact List 9	Size (per user)*		200		🗌 No Limit
Maximum	Watchers (pe	r user)*		200		🗌 No Limit

Dopo aver deselezionato le caselle **Abilita messaggistica immediata** e **Abilita condivisione della disponibilità**, quindi aver riavviato il servizio router Cisco XCP su tutti i nodi, è possibile utilizzare un profilo del servizio UC senza server IM&P e i contatti vengono visualizzati da Cisco Jabber per i client Windows 12.0.

Nota: se si desidera che gli utenti Jabber visualizzino lo stato della presenza, è necessario il server IM e Presence.

Per visualizzare i contatti, è necessario selezionare la casella di controllo Abilita utente per messaggistica immediata unificata e presenza (Configura messaggistica immediata e presenza nel profilo del servizio UC associato) anche se il profilo del servizio UC non include alcun server IM&P:

System Call Routing	Media Resources - Advanced Features - Device -	Application 👻 User Management 👻	Bulk Administration 👻	Help
End User Configuration				
🔚 Save 🗙 Delete 🚽	Add New			
User Information				
User Status	Active Enabled I DAP Synchronized User			
User ID*	ccooper			
Self-Service User ID	1001			
PIN		Edit Credential		
Confirm PIN				
Last name *	Cooper			
Middle name	Cooper			
First name	Crain			
Display name	Crain Cooper			
Title				
Directory URI	ccooper@			
Telephone Number	1001			
Home Number				
Mobile Number				
Pager Number				
Mail ID	ccooper@			
Manager User ID				
Department				
User Locale	English, United States	 Image: A set of the set of the		
Associated PC/Site Code				
Digest Credentials	••••••			
Confirm Digest Credentials	••••••			
User Profile	Use System Default("Standard (Factory Default) U: 🗸	View Details		
User Rank*	1-Default User Rank			
Convert User Account				
Convert LDAP Synchron	ized User to Local User			
Service Settings				
Home Cluster				
Enable User for Ur	nified CM IM and Presence (Configure IM and Presence i	in the associated UC Service Profil	le)	
Include meet	ting information in presence(Requires Exchange Presence	ce Gateway to be configured on C	UCM IM and Presence s	erver)
Presence Viewer	for User			
UC Service Profile	PhoneOnlyServiceProfile	View Details		

...anche se PhoneOnlyServiceProfile ha:

Primary	<none></none>	V
Secondary	<none></none>	~
Tertiary	<none></none>	V

Verifica

La differenza tra un client Cisco Jabber versione 12.0(1) e un vecchio client 11.7(1) (entrambi in modalità Telefono) è visibile qui:



Se è ancora richiesta la presenza:

- 1. Ècomunque possibile controllare l'abilitazione della condivisione della disponibilità (in Presenza → Impostazioni → Configurazione standard)
- 2. servizio router Cisco XCP riavviato (su ogni nodo)
- 3. il client Jabber viene reimpostato (disconnettersi, quindi scegliere **impostazioni** → **Ripristino file Cisco Jabber**)





Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.