Configurazione e risoluzione dei problemi di Device Mobility

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Premesse Configurazione Configurazione Configurazione dei parametri del servizio Pagina Configurazione telefono Verifica Risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare e risolvere i problemi relativi alla funzionalità Device Mobility.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Servizio Cisco Database Layer Monitor in esecuzione sullo stesso server del servizio Cisco CallManager.
- Servizio Cisco TFTP in esecuzione in almeno un server del cluster.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulla versione di Cisco Unified Communications Manager (CUCM): 11.5.1.12018-1

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Cisco Device Mobility è una funzione che consente a CUCM di determinare se il telefono si trova nella propria abitazione o in una località di roaming. Utilizza inoltre le subnet IP del dispositivo per determinare la posizione esatta del telefono. Attivando la mobilità dei dispositivi all'interno di un cluster, gli utenti mobili possono spostarsi da un sito all'altro e acquisire le impostazioni specifiche del sito. CUCM utilizza quindi queste impostazioni allocate in modo dinamico per il routing delle chiamate, la sezione codec, la selezione delle risorse multimediali e così via.

Le impostazioni della località modificate in modo dinamico garantiscono che la qualità della voce e l'allocazione delle risorse siano appropriate per la nuova località:

·Quando un utente mobile si sposta in un'altra sede, il controllo di ammissione di chiamata (CAC) può garantire la qualità video e audio con le allocazioni appropriate della larghezza di banda.

·Quando un utente di telefonia mobile effettua una chiamata PSTN, il telefono può accedere al gateway locale anziché al gateway di casa.

·Quando un utente di telefonia mobile chiama il luogo di residenza, CUCM può assegnare il codec appropriato per la regione.

Configurazione

Configurazioni

Attenersi alla procedura seguente per configurare la funzionalità di mobilità dei dispositivi.

Passaggio 1. Abilitare la modalità di mobilità del dispositivo nella pagina Configurazione dei parametri del servizio o Configurazione telefono.

Configurazione dei parametri del servizio

- 1. Passare a **Sistema > Parametri servizio**, in Amministrazione di Cisco Unified Communications Manager.
- 2. Dal server, selezionare il server su cui è in esecuzione il servizio Cisco CallManager.
- 3. Dal **Servizio**, selezionare il **servizio Cisco CallManager**. La Configurazione dei parametri di servizio visualizza la finestra come mostrato nell'immagine:

System - Ca	all Routing Media Resources	Advanced Features 🔻	Device Application	 User Management 	Bulk Administration 🔻	Help 🔻	
Service Para	meter Configuration						Related Links: Parameters for All Servers V Go
📄 Save 👸	🌮 Set to Default 🔍 Advanced						
Status: i Status: Ready							
Select Serve	er and Service						
Server*	10.106.99.199CUCM Voice/Vid	leo (Active)	•				
Service*	Cisco CallManager (Active)		•				
All parameters apply only to the current server except parameters that are in the cluster-wide group(s).							

4. Per abilitare il parametro del servizio Device Mobility Mode, selezionare **On**, come mostrato nell'immagine:

· Clusterwide Parameters (Device - Phone)					
Always Use Prime Line *	False	•	False		
Always Use Prime Line for Voice Message *	False	•	False		
Builtin Bridge Enable *	Off	•	Off		
Device Mobility Mode.*	On	•	Off		
Display Device Mobility Location During Phone Registration *	True	•	True		
Auto Answer Timer *	1		1		

Pagina Configurazione telefono

- 1. Selezionare **Periferica > Telefono** in CUCM.
- 2. Individuare e selezionare il dispositivo da configurare per la funzionalità di mobilità del dispositivo.
- Dalla modalità Device Mobility, selezionare On per abilitare la mobilità dei dispositivi, selezionare Off (Disattivato) per disabilitare la mobilità dei dispositivi oppure Default (Predefinito), per garantire che il telefono utilizzi la configurazione del parametro del servizio Device Mobility Mode (Modalità Device Mobility).

Device is trusted		
MAC Address*	A40CC3957CC7	
Description	SEPA40CC3957CC7	
Device Pool*	Default	▼ <u>View Details</u>
Common Device Configuration	< None >	▼ <u>View Details</u>
Phone Button Template*	Standard 9951 SIP	▼
Softkey Template	Standard User	▼
Common Phone Profile*	Standard Common Phone Profile	▼ <u>View Details</u>
Calling Search Space	CSS-CUG	▼
AAR Calling Search Space	< None >	▼
Media Resource Group List	< None >	▼
User Hold MOH Audio Source	< None >	▼
Network Hold MOH Audio Source	< None >	▼
Location*	Hub_None	▼
AAR Group	< None >	▼
User Locale	< None >	▼
Network Locale	< None >	▼
Built In Bridge [*]	Default	▼
Privacy*	Default	▼
Device Mobility Mode*	On	 View Current Device Mobility Settings

Passaggio 2. Configurare un gruppo di mobilità dispositivi.

1. Selezionare **Sistema > Device Mobility > Device Mobility Group**, come mostrato nell'immagine:

Server	M Administration	Navigation Cisco Unified CM Administration 🔻 G
Cisco Unified CM	unications Solutions	c Search Documentation About Logo
Cisco Unified CM Group	Irces Advanced Features Device Application User Management Bulk Administration Help	
Presence Redundancy Groups		
Phone NTP Reference		
Date/Time Group	up device is configured. This is required to recover your system in case of failure.	
BLF Presence Group		
Region Information	•	
Device Pool	Administration	
Device Mobility	Device Mobility Group	
DHCP	Device Mobility Info	
LDAP	2.10GHz, disk 1: 120Gbytes, 5120Mbytes RAM, Partitions aligned	

2. Come mostrato nell'immagine, fare clic su **Add New** (Aggiungi nuovo), quindi immettere il nome e la descrizione.

🔚 Save 🗙 Delete 🗋 Copy 🕂 Add New				
Status				
i Status: Ready				
- Device Mobility Group Information				
Name* DMG				
Description Device Mobility Group				
Save Delete Copy Add New				

3. Fare clic su **Salva** per salvare le informazioni sul gruppo di dispositivi mobili nel database. Passaggio 3. Configurare un'ubicazione fisica.

- 1. Passare a **Sistema > Posizione fisica**.
- 2. Come mostrato nell'immagine, fare clic su Aggiungi nuovo

Find and List Physical Locations	
Add New	
Physical Location	
Find Physical Location where Name	Find Clear Filter
	No active query. Please enter your search criteria using the options above.
Add New	

- 3. Immettere il nome e la descrizione.
- 4. Per salvare le informazioni sulla posizione fisica nel database, fare clic su Salva.

Nota: Qui la posizione fisica è semplicemente un'etichetta ma gioca un ruolo importante per selezionare il pool di dispositivi mobili.

Nell'immagine viene mostrato un output di esempio:

Save	🗙 Delete 📔 Copy 🕂 Add New					
-Status						
i Status	(i) Status: Ready					
Dhysical L						
-Physical Lo	Scation Information					
Name*	HQ					
Description						
Save	Delete Copy Add New					

Passaggio 4: Configurare un pool di dispositivi.

- 1. Selezionare Sistema > Pool di dispositivi.
- 2. Qui è possibile trovare o selezionare un pool di dispositivi esistente o creare un nuovo pool di dispositivi.
- 3. Per creare un nuovo pool di dispositivi, fare clic su Aggiungi nuovo.
- 4. Questo è il fattore chiave da considerare durante la configurazione o l'aggiornamento del pool di dispositivi esistente:
- Percorso fisico
- Gruppo di mobilità dispositivi
- Spazio di ricerca per le chiamate di Device Mobility

Nell'immagine viene mostrato un output di esempio:

Roaming Sensitive Settings—		
Date/Time Group*	CMLocal	•
Region *	Default	•
Media Resource Group List	MRGL-Mulicast	•
Location	< None >	▼
Network Locale	< None >	▼
SRST Reference*	Disable	▼
Connection Monitor Duration***		
Single Button Barge*	Default	▼
Join Across Lines*	Default	▼
Physical Location	HQ	▼
Device Mobility Group	DMG	▼
Wireless LAN Profile Group	< None >	▼ <u>View Deta</u>

Device Mobility Related Information****

Device Mobility Calling Search Space	CSS-Local 🗸 🗸
AAR Calling Search Space	< None >
AAR Group	< None >
Calling Party Transformation CSS	< None >
Called Party Transformation CSS	< None > •

Passaggio 5. Configurazione delle informazioni sulla mobilità dei dispositivi

1. Selezionare Sistema > Device Mobility > Device Mobility Information, come mostrato nell'immagine:



2. Fare clic su Add New -Name -Subnet

Nome: È possibile mantenere il nome desiderato ed è un campo obbligatorio.

Subnet: Subnet indica l'indirizzo iniziale della subnet mask.

Subnet mask (dimensioni bit): Equivale alla subnet mask di rete.

Nota: Se è stato immesso un indirizzo IP non corretto in relazione alla subnet mask CUCM, viene visualizzato il messaggio di errore.

Pool di dispositivi selezionati: Qui è possibile mantenere il pool di dispositivi che ha la priorità sulla configurazione del pool di dispositivi di casa.

Nell'immagine viene mostrato un output di esempio del comando lab:

-Device Mobility Info I	nformation	
Name [*]	BGL-Roam	
Subnet*	10.106.99.0	
Subnet Mask (bits size)	24	
-Device Pools for this I	Device Mobility Info	
Available Device Pools	BR DM_Animesh Default	•
	~~	Ŧ
Selected Device Pools*	HQ	•
		~
Save Delete 0	Copy Add New	

Prendere nota della chiave importante seguente per poter utilizzare la funzionalità di mobilità dei

dispositivi.

- Il dispositivo deve utilizzare "CSS dispositivo" anziché "CSS linea DN.
- Ènecessario configurare un solo gruppo di dispositivi mobili.
- Posizione fisica
- Informazioni sulla mobilità del dispositivo
- CSS roaming per consentire le chiamate per il dispositivo di roaming.

Verifica

- 1. Verificare tutte le configurazioni una volta per utilizzare la mobilità dei dispositivi.
- Nella pagina Configurazione telefono, selezionare Dispositivo > Telefono > Trova il dispositivo e fare clic su Visualizza impostazioni correnti di mobilità del dispositivo. Verificare quindi che il pool di dispositivi mobili corretto sia selezionato in base alle informazioni sulla mobilità dei dispositivi (intervallo di indirizzi IP).

Privacy*	Default •		
Device Mobility Mode [*]	On	•	<u>View Current Device Mobility Settings</u>

Current Device Mobility Settings –

Device Name*	SEPA40CC3957CC7
Cisco Unified Communications Manager Group*	Default •
Roaming Device Pool	HQ 🗸
Location	< None >
Region*	Default 🔹
Network Locale	< None >
AAR Group	< None >
AAR Calling Search Space	< None >
Device Calling Search Space	CSS-Local 🗸
Media Resource Group List	MRGL-Mulicast
SRST*	Disable <

Risoluzione dei problemi

Scenario: Il telefono IP si trova nel pool di dispositivi predefinito.

Requisito: Quando il telefono si trova in roaming in un'altra località e ottiene l'indirizzo IP nell'intervallo di 10.106.99.23X, deve selezionare il pool di dispositivi della sede centrale come pool di dispositivi mobili e ha bisogno di previledge di chiamata locale.

Soluzione: Qui dobbiamo concentrarci su belows:

Passaggio 1. Verificare innanzitutto se la funzionalità di mobilità del dispositivo è abilitata sul dispositivo.

Privacy*	Default	▼
Device Mobility Mode*	On	 View Current Device Mobility Settings

Passaggio 2. Controllare Visualizza impostazioni di mobilità correnti dal telefono nella pagina di configurazione.

Current Device Mobility Settings	
Device Name*	SEPA40CC3957CC7
Cisco Unified Communications Manager Group*	Default
Roaming Device Pool	Not Selected 🔻
Location	< None >
Region *	Default 🔹
Network Locale	< None >
AAR Group	< None >
AAR Calling Search Space	< None >
Device Calling Search Space	CSS-CUG 🗸
Media Resource Group List	MRGL-Mulicast
SRST*	SRST-MOH 🔻

Come per l'output precedente, è possibile che il pool di dispositivi mobili non sia selezionato.

Passaggio 3. Controllare le informazioni sulla mobilità dei dispositivi (intervallo di indirizzi IP) configurate correttamente e il pool di dispositivi associato alle informazioni sulla mobilità dei dispositivi.

-Device Mobility Info Information		
Name*	Phone A	
Subnet*	10.106.99.0	
Subnet Mask (bits size)*	24	

Device Pools for this	Device Mobility Info	
Available Device Pools	BR	^
	DP-Roaming	
	Default	
		*
	**	
Selected Device Pools*	HQ	^

Passaggio 4. Verificare che il pool di dispositivi mobili (qui sede centrale) sia configurato

correttamente.

-Roaming Sensitive Settings		
Date/Time Group*	CMLocal	•
Region *	Default	•
Media Resource Group List	MRGL-Mulicast	•
Location	< None >	•
Network Locale	< None >	•
SRST Reference*	Disable	•
Connection Monitor Duration***		
Single Button Barge*	Default	•
Join Across Lines*	Default	•
Physical Location	< None >	•
Device Mobility Group	DMG	•
Wireless LAN Profile Group	< None >	View Detail

Come indicato nell'output precedente, è possibile che il campo Posizione fisica sia stato impostato su **Nessuno** e che pertanto il pool di dispositivi mobili non sia selezionato.

Per utilizzare la funzionalità di mobilità dei dispositivi, è necessario confermare la posizione fisica, il gruppo di mobilità dei dispositivi e le informazioni sulla mobilità dei dispositivi configurate correttamente.

Passaggio 5. Aggiornare la configurazione per la posizione fisica nel pool di dispositivi della sede centrale e controllare la pagina **Visualizza impostazioni correnti di mobilità dei dispositivi** dalla configurazione del telefono.

- Dooming Soncitive Settings		
Roanning Sensitive Settings		
Date/Time Group*	CMLocal	•
Region*	Default	•
Media Resource Group List	MRGL-Mulicast	•
Location	< None >	•
Network Locale	< None >	•
SRST Reference*	Disable	•
Connection Monitor Duration***		
Single Button Barge*	Default	•
Join Across Lines*	Default	•
Physical Location	HQ	•
Device Mobility Group	DMG	•
Wireless LAN Profile Group	< None >	•

Passaggio 6. Verificare il CSS e la configurazione del pool di dispositivi mobili:

Device Mobility Related Information****		
Device Mobility Calling Search Space	CSS-Local 🗸	
AAR Calling Search Space	< None >	
AAR Group	< None >	
Calling Party Transformation CSS	< None >	
Called Party Transformation CSS	< None >	

Passaggio 7. Controllare la pagina Visualizza impostazioni correnti di mobilità dei dispositivi dalla configurazione telefonica.

-Current Device Mobility Settings	
Device Name*	SEPA40CC3957CC7
Cisco Unified Communications Manager Group*	Default
Roaming Device Pool	HQ
Location	< None >
Region *	Default
Network Locale	< None >
AAR Group	< None >
AAR Calling Search Space	< None >
Device Calling Search Space	CSS-Local 🔻
Media Resource Group List	MRGL-Mulicast 🔹
SRST*	Disable