Configura opzioni Ping tra CUCM e CUBE

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Premesse Configurazione Verifica Risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene descritto come abilitare la funzionalità Options Ping tra Cisco Unified Communications Manager (CUCM) e Cisco Unified Border Element (CUBE).

Contributo di Luis J. Esquivel Blanco, Cisco TAC Engineer.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Amministrazione di Cisco Call Manager
- Amministrazione di Cisco Unified Border Element o Gateway
- SIP (Session Initiation Protocol)

Componenti usati

- Cisco Integrated Services Router (ISR4351/K9)
- Cisco Unified Communications Manager 12.0
- Cisco Unified IP Phone

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Èimportante esaminare in che modo CUCM estende una chiamata da un trunk SIP come mostrato di seguito:



Affinché CUCM estenda una chiamata da un trunk SIP, procede a stabilire un handshake a 3 vie TCP (Transmission Control Protocol) con l'indirizzo IP specificato nella pagina Configurazione trunk, come mostrato nell'immagine:



L'handshake a 3 vie TCP in wireshark ha l'aspetto mostrato nell'immagine:

Source		Destination]	Protocol	Length	Info	
192.	.26	19257		TCP	74	38672 → 5060	0 [SYN] Seq=0 Win=14600 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=
192.	.57	19226		TCP	60	5060 → 38672	2 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=4128 Len=0 MSS=1460
192.	.26	19257		TCP	54	38672 → 5060	0 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=14600 Len=0
192.	.26	19257		SIP	1271	Request: INV	/ITE sip:5123@19257:5060

Questa operazione viene eseguita per chiamata, per nodo; CUCM è quindi costretto ad attendere il messaggio SYN (Synchronize) o un errore del servizio SIP prima di provare un trunk alternativo o un GW (Gateway).

Per risolvere questo problema, abilitare Options Ping e controllare in modo proattivo lo stato dei trunk SIP.

Quando si abilita Options Ping sul trunk SIP, si aggiungono anche statistiche sullo stato del trunk SIP e sul tempo di attività, in cui è possibile monitorare lo stato di ciascun trunk SIP e risolvere i problemi nel momento in cui il trunk diventa inattivo. Queste statistiche sono visualizzate nella pagina Configurazione trunk SIP.

Configurazione

Passaggio 1. Abilitare il ping delle opzioni SIP nella configurazione del profilo SIP:

• Passare a Amministrazione Cisco Unified CM >> Periferica >> Impostazioni dispositivo >> Profilo SIP come mostrato nell'immagine:

ions												
atures 🔻	Dev	vice 🔻	Application	•	User Manager	nent	 Bulk Admir 	nistration	•	Help	•	
		CTI Rou	ite Point									
		Gateke	eper					_				
		Gatewa	ay									
		Phone				⊢						
		Trunk							_			
ins with		Remote	Destination			Ľ	Clear Filter	4	-			
_		Device	Settings		•		Device Defau	lts				
							Firmware Loa	d Informa	ation			ir sear
							Default Device	e Profile				
							Device Profile					
							Phone Button	Template				
							Softkey Temp	late				
							Phone Service	es				
							SIP Profile	1				
							Common Devi	ce Config	urat	ion		

• Fare clic su Trova e decidere se si desidera creare un nuovo profilo SIP, modificare un profilo SIP già esistente o creare una copia di un profilo SIP. Per questo esempio, creare una copia del profilo SIP standard come mostrato nelle immagini:

SIP Profile Configuration								
🗋 Copy 🎦 Reset 🧷 Apply Config 🕂 Add New								
┌ Status								
i Status: Ready								
(i) All SIP devices using this profile must be	e restarted before any changes will take affect.							
- SIP Profile Information								
Name*	Standard SIP Profile							
Description Default SIP Profile								
Default MTP Telephony Event Payload Type*	101							

• Rinominare il nuovo profilo SIP e abilitare le opzioni ping, come mostrato nell'immagine:

SIP Profile Configuration				
Save				
Status				
(i) Status: Ready				
All SIP devices using this profile must b	e restarted l	before any change	es will take affect.	
⊂SIP Profile Information				
Name*	Options Pin	g SIP Profile		
Description	Default SIF	Profile		
Default MTP Telephony Event Payload Type*	101			
Early Offer for G.Clear Calls*	Disabled		~	
User-Agent and Server header information*	Send Unifie	ed CM Version Inf	ormation as User-Ageni 🗸	
Version in User Agent and Server Header*	Major And	Minor	~	
Dial String Interpretation*	Phone num	nber consists of ch	maracters 0-9, *, #, and \checkmark	
Confidential Access Level Headers*	Disabled		~	
⊂ SIP OPTIONS Ping				
Enable OPTIONS Ping to monitor destination status for	or Trunks with :	Service Type "None (D	Default)"	
Ping Interval for In-service and Partially In-service Trun	ks (seconds)*	60		
Ping Interval for Out-of-service Trunks (seconds)*		120		
Ping Retry Timer (milliseconds)*		500		

Passaggio 2. Aggiungere il profilo SIP al trunk SIP in questione e fare clic su Salva:

Ping Retry Count*

Nota: Tenere presente che questo trunk deve essere stato configurato in precedenza. Per istruzioni su come configurare un trunk SIP, visitare il collegamento: <u>Guida alla</u> <u>configurazione del sistema</u>

6

• **Passare a Dispositivo >> Trunk** e scegliere il trunk da modificare come mostrato nell'immagine:

Cisco Unified CM Ac	ministration	1							
For Cisco Unified Communica	ations Solutions								
Call Routing 👻 Media Resources 👻	Advanced Features 💌	Dev	vice 🔻	Applic	ation 🔻	User M	anagem	ent 🔻	
le Configuration		CTI Ro	ute Poin	ıt					
			Gatekeeper						
X Delete Copy 🍟 Rese		Gatew	/ay						
			Phone						
			Trunk						
successful			Remot	e Destin	ation				
IP devices using this profile must be	e restarted before any		Device	e Setting	IS		•		
ile Information								1	
ne information									
	Options Ping SIP Pro	file						_	
nc	Default SIP Profile	Default SIP Profile							
TP Telephony Event Payload Type*	101								
er for G.Clear Calls*	Disabled V								
nt and Server header information*	Send Unified CM Version Information as User-Agen \checkmark								
1 User Agent and Server Header*	Major And Minor					~	/		
g Interpretation*	Phone number consi	sts o	of chara	acters	0-9, *, ;	#, and 🗸	/		
								_	
Find and List Trunks									
Add New Select All	Clear All Delete S	Select	ed P	Res	et Selecte	d			
Status									
1 records found									
Trunks (1 - 1 of 1)									
Find Trunks where Device Name	✓ begins	with	ו ע	TAC				Find	
			-						

			Select it	em or enter search	text 🗸
	Name 着	Descri	ption	Calling Search Sp	pace
	TAC-SIP-Trunk	TAC SIP	Trunk		

- Si noti che Stato, Motivo stato e Durata sono impostati su N/D.
- Scegliere il profilo SIP corretto e fare clic su Salva

ļ,	SIP Information									
	Destination									
	Destination Address is an SRV									
	Destination Add	lress	Desti	ation Address IPv	Destinatio	n Port	Status	Status Reason	Duration	
	1* 192 .57				\$060		N/A	N/A	N/A	·
	NTO Defend Origination Codes									
	MTP Preferred Originating Codec	711ulaw								
	BLF Presence Group*	Standard Presence gri	oup	~						
	SIP Trunk Security Profile*	Non Secure SIP Trunk	Profile	~						
	Rerouting Calling Search Space	< None >		~						
	Out-Of-Dialog Refer Calling Search Space	< None >		~						
	SUBSCRIBE Calling Search Space	< None >		~						
	SIP Profile*	Options Ping SIP Profi	le	View Deta	ils.					
	DTMF Signaling Method*	No Preference		~						



• A questo punto CUCM deve essere in grado di monitorare lo stato del **trunk SIP** come mostrato nell'immagine:

Trunks (1 - 1 of 1)												
Find Trunks where Device Name	√ begin	tac swith v tac Select	Find item or enter search text	Clear Filter	4 -							
	Name *	Description	Calling Search Space	Device Pool	Route Pattern	Partition	Route Group	Priority	Trunk Type	SIP Trunk Status		SIP Trunk Duration
	TAC-SIP-Trunk	TAC SIP Trunk		Default	5XXX				SIP Trunk	Full Service	Time In Fu	Il Service: 0 day 0 hour 2 minutes
-SIP Information												
Destination Address is an S	RV											
Desti	nation Address		Destinatio	n Address IP	v6	Des	tination Port	_	Status	Status	Reason	Duration
1* 192. 57						5060			up			Time Up: 0 day 0 hour 4 minutes

Passaggio 3. (Facoltativo) Abilitare il **ping delle opzioni** SIP sull'estremità remota del trunk SIP. In questo caso: 192.X.X.57 (ISR 4351)

• Passare all'ISR Cisco Unified Border Element o Gateway e confermare il dial-peer a cui si desidera aggiungere il ping delle opzioni, come mostrato nell'immagine:



• Aggiungere Options Ping con il comando: **voice-class sip options-keepalive**, come mostrato nell'immagine:

```
LESQUIVE-4351-A(config) #do show run | sec dial-peer voice 100
dial-peer voice 100 voip
description CUCM dial-peer
session protocol sipv2
session target ipv4:192. .26
dtmf-relay rtp-nte sip-kpml
codec g711ulaw
LESQUIVE-4351-A(config) #dial-peer voice 100
LESQUIVE-4351-A(config-dial-peer) #voice-class sip options-keepalive
```

Verifica

Per verificare che i messaggi Options siano stati scambiati correttamente, consultare questa sezione.

Nota: Per informazioni su come eseguire un'acquisizione pacchetti sulla porta CUCM eth0, seguire le istruzioni riportate in questo collegamento: <u>Acquisizione di pacchetti sul modello di</u> <u>accessorio CUCM</u>

 Notare che l'handshake TCP a 3 vie viene eseguito una sola volta, quando il trunk viene riavviato e in seguito vengono inviati solo messaggi OPTIONS da CUCM a ISR, dove come risposta è previsto un OK 200. Per impostazione predefinita, questi messaggi vengono scambiati ogni 60 secondi.

Source	Destination	Protocol	Length	Info
192	192	TCP	74	46535 → 5060 [SYN] Seq=0 Win=14600 Len=0 MSS=1460 S
19257	192	TCP	60	5060 → 46535 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=4128 Len=0
19226	19257	TCP	54	46535 → 5060 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=14600 Len=0
192	192	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
19257	19226	TCP	60	5060 → 46535 [ACK] Seq=1 Ack=398 Win=3731 Len=0
192	192	SIP/SDP	1014	Status: 200 OK

• Si noti che i messaggi Options vengono inviati solo da 192.X.X.26 (CUCM) a 192.X.X.57 (ISR), in quanto solo CUCM è configurato per monitorare lo stato del trunk:

(1013), ili qu		in e conigurato p		0 10 3	
Time	Sou	irce	Destination	Protocol	Length	Info
13:37	46.029581 192	226	192	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
13:37	46.031672 192	257	192	SIP/SDP	1014	Status: 200 OK
13:38	47.552245 192	226	192	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
13:38	47.554691 192	257	192	SIP/SDP	513	Status: 200 OK
13:39	48.895232 192	226	192. 57	SIP	452	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
13:39	48.897399 192	257	192	SIP/SDP	1014	Status: 200 OK
13:40	50.418479 192	226	192	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
13:40	50.420957 192	257	192	SIP/SDP	1014	Status: 200 OK
13:41	51.014881 192	226	192	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
13:41	51.017117 192	257	192. 26	SIP/SDP	1013	Status: 200 OK
13:42	52.389610 192	226	192. 57	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060

• Quando viene effettuata una chiamata, CUCM sa già che il trunk è in stato operativo e invia immediatamente un invito:

192.	57	192. 2	5 SIP/SDP	1013 Status: 200 OK
192.	26	1925	7 SIP	451 Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
192.	57	192. ,2	5 SIP/SDP	1013 Status: 200 OK
192.	26	1925	7 SIP	1271 Request: INVITE sip:5123@19257:5060

• Se è stato eseguito il passaggio 3 (Configurazione facoltativa per CUBE), verranno visualizzati i messaggi di opzioni inviati in entrambi i modi:

192	26	SIP	440 Request: OPTIONS sip:192 26:5060
192	,57	SIP	449 Status: 200 OK
192	,57	SIP	452 Request: OPTIONS sip:192 57:5060
192	.26	SIP/SDP	1014 Status: 200 OK

Risoluzione dei problemi

- Per risolvere i problemi relativi alle opzioni Ping in CUCM, è necessario:

- L'opzione migliore per iniziare è con una porta Packet Capture da CUCM Eth0. Ulteriori dettagli: <u>Packet Capture on CUCM Appliance Model</u>
 Apri l'acquisizione con il software gratuito di terze parti Wireshark e filtra con SIP
- Èanche possibile controllare le tracce dettagliate di Cisco Callmanager, scaricarle con RTMT, fare clic qui: <u>Come raccogliere le tracce per CUCM 9.x o versioni successive</u>
- Verificare i codici motivo SIPTrunkOOS in questo collegamento: Messaggio di errore di sistema
 - Local=1 (timeout richiesta)

- Local=2 (lo stack SIP locale non è in grado di creare una connessione socket con il peer remoto)

- Local=3 (query DNS non riuscita)
- Per risolvere i problemi relativi alle opzioni ping in ISR4351, è necessario:
 - Messaggi Cisco di debug
 - Inizio debug capi
 - Packet Acquisisce dall'interfaccia che punta verso CUCM