Configurazione della funzionalità di autoprovisioning in CUCM (basata su URL)

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Cos'è l'autoprovisioning? Configurazione Servizi associati all'autoprovisioning Esperienza utente finale al telefono Risoluzione dei problemi Log da raccogliere Errori comuni rilevati nei registri UDS e nelle relative soluzioni: Difetti noti Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare la funzionalità di provisioning automatico su Cisco Unified Communications Manager (CUCM) (basata su URL).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco Unified Communications Manager
- VoIP (Voice over Internet Protocol)
- Processo di registrazione telefono.

Componenti usati

Il riferimento delle informazioni contenute in questo documento è Cisco Unified Communications Manager 10.5

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Cos'è l'autoprovisioning?

L'autoprovisioning è una funzione introdotta nella versione 10.x di Cisco Unified Communications Manager (CUCM). Fornisce un tipo di funzionalità **plug and play** che semplifica il processo di installazione telefonica. Utilizzando la **registrazione automatica**, alcune configurazioni di modelli e profili, insieme a un servizio IVR, gli amministratori CUCM hanno la possibilità di installare telefoni con configurazione iniziale minima.

Nota: L'autoprovisioning funziona solo per i telefoni con registrazione automatica.

Configurazione

1. Creare un modello di dispositivo universale (UDT)

Passaggio 1. Passare a **Gestione utente > User Phone add > Universal Device Template** e Aggiungi nuovo modello.

CISCO Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions									
System • Call Routing • Media Resources • Advanced Features • Device • Application •	Us	er Management 👻 Bulk Administratio	n '	▼ Help ▼					
		Application User	I						
		End User							
Cisco Unified CM Administration		User/Phone Add	•	Page Layout Preference					
Sustem version: 10 5 2 13001-2		SIP Realm		Universal Device Template					
		User Settings	·	Universal Line Template					
VMware Installation: 2 vCPU Intel(R) Xeon(R) Platinum 8176 CPU @ 2.10GHz, WARNING, DNS upreachable		Self-Provisioning		Feature Group Template					
		Assign Presence Users		Quick User/Phone Add					
Last Successful Backup: 513 day(s) ago									
CISCO Cisco Unified CM Administrat	ti	on							
Add Nam 👻 Call Routing 👻 Media Resources 👻 Advanced Features 👻 Device 👻 Application 👻 User Management 👻 Bulk Administration 👻 Help 👻									
Find and List Universal Device Templates									
Add New Select All 🔛 Clear All 💥 Delete Selec	cte	d							

Passaggio 2. Applicare la configurazione che si prevede venga eseguita dai telefoni dopo la registrazione automatica al nuovo UDT (pool di dispositivi/profilo SIP/profilo di sicurezza dispositivo/modello pulsante telefono)

System Call Routing	Media Resources • Advanced Features • Device • Application • User Management • Bulk Administration • Help •
Universal Device Templa	ite Configuration
🔚 Save X Delete Expa	and All 🛟 Add New
 Template Information 	
Name * Auto-registration	n Template
 Required and Frequently Ent 	tered Settings
Device Description	#FirstName# #LastName# (#Pro
Device Pool *	Default view Details
Device Security Profile *	Universal Device Template - Moc *
SIP Profile *	Standard SIP Profile
Phone Button Template *	Universal Device Template Butto -

Passaggio 3. Aggiungere l'URL di autoprovisioning a CUCM, come mostrato nell'immagine.

System - Call Routing -	Media Resources	Advanced Features -	Device 🔻 🖉	Application 🔻	User Managemer	nt 🔻	Bulk Administration 👻	Help 🔻
Universal Device Templa	ate Configurat	tion						
🔚 Save 🗙 Delete Exp	and All 🕂 Add	d New						
 Device Settings 								
Device Routing								
Phone Settings								
 Protocol Settings 								
Phone Buttons Configuration	n							
► IP Phone Services Subscript	ion							
 Security Settings 								
 Service Configuration Settin 	gs							
Information	Default 🔻							
Directory	Default 🔻							
Messages	Default 🔻							
Services	Default 🔻							
Authentication Server	Default 🔻							
Proxy Server	Default 🔻							
Idle	Override 🔻	https://10.106.114.151/cu		e/selt				
Idle Timer (seconds)	Override 🔻	1						
Secure Authentication URL	Default 🔻							
Secure Directory URL	Default 🔻							
Secure Idle URL	Default 🔻							
Secure Information URL	Default 🔻							
Secure Messages URL	Default 🔻							
Secure Services URL	Default 🔻							
Services Provisioning *		Default		Ŧ				

Nota: Il formato dell'URL con provisioning automatico è https://<callManager>/cucm-uds/private/selfProvision

2. Creare un modello linea universale (ULT)

Passaggio 1. Passare a Gestione utente >> Utente/Telefono Aggiungi >> Modello linea utente.



Passaggio 2. Aggiungere la partizione di route e i fogli di stile CSS previsti nel telefono dopo la registrazione automatica.

Syste	m 👻 Call Routing	 Media Resource 	irces 🔻	Advanced Features 👻	Device	 Applica 	tion 👻	User Management	•	Bulk Administratio	n 👻	Help 👻	
Univ	ersal Line Temp	late Configura	tion										
	Save X Dele	ete Expand A		Add New									
	Template I	nformation											
	Name * San	nple Line Temp	olate w	ith TA Urgent Pr	iority								
	Required an	nd Frequent	ly Ent	ered Settings									
	Line Descriptio	on:	#Fir	stName# #LastNam	ie# (#	/							
	Route Partitior	1:	PT-I	ntra	-								
	Voice Mail Prof	file:			•								
	Calling Search	Space:	CSS	-Inter	-								
	Alerting Name	:	#Fir	stName# #LastNam	ie#]/							
	External Call C	Control Profile:	[-								

Passaggio 3. Il modello di dispositivo universale e il modello di linea universale devono essere collegati con la registrazione automatica in modo che i telefoni possano eseguire la configurazione durante la registrazione automatica.

3. Aggiungere i modelli al nodo CUCM per la configurazione della **registrazione automatica** e passare a **Sistema > Cisco Unified CM**, come mostrato nell'immagine.



System - Call Routing - M	ediaResources 🔻	Advanced Features 🔻	Device 🔻	Application 🔻	User Management 🔻	Bulk Administration 🔻	Help 🔻
Cisco Unified CM Configur	ation						
🔜 Save 睯 Reset 🥖	Apply Config						
_ Status							
(i) Status: Ready							
Cisco Unified Communicat	ions Manager Inf	ormation					
Cisco Unified Communication	s Manager: CM_UC	CM-PUB10 (used by 74	4 devices)				
Server Information							
CTI ID		1					
Cisco Unified Communication	s Manager Server*	10.106.114.151					
Cisco Unified Communication	s Manager Name*	CM_UCM-PUB10					
Description		10.106.114.151					
Location Bandwidth Manager	Group	< None >			0		
- Auto-registration Informa	tion —						
Universal Device Template*	Auto-registration	Template					
Universal Line Template*	Sample Line Tem	plate with TAG usage	examples				
Starting Directory Number*	1000						

4. Aggiungere un nuovo profilo utente per l'autoprovisioning.

Passaggio 1. Passare a **Gestione utente > Impostazioni utente > Profilo utente**, come mostrato nell'immagine.

Cisco U Cisco U For Cisco U	nified CM Administr	ration s						
System - Call Routing -	Media Resources - Advanced F	eatures - Device - Application -	Use	er Management 👻	Bulk Administrat	on 👻	Help 🔻	
				Application User				
				End User				
Cisco Unifie	d CM Administr	ation		User/Phone Add				
		ution		SIP Realm				
System version: 10.	5.2.13901-2			User Settings		•	Credential Policy Default	
VMware Installation	: 2 vCPU Intel(R) Xeon(R) P	Platinum 8176 CPU @ 2.10GHz,		Self-Provisioning			Credential Policy	
WARNING: DNS unr				Assign Presence U	Isers		Role	
Last Successful Bac	kup: 514 day(s) ago		_				Access Control Group	
							Application User CAPF Profile	
Jser administrator last log	ged in to this cluster on Friday, Fe	bruary 15, 2019 8:57:30 PM CST, to	nod	le 10.106.114.151	, from 10.142.1	8	End User CAPF Profile	
opyright © 1999 - 2015 Ci	sco Systems. Inc.						UC Service	
Il rights reserved.							Service Profile	
his product contains crypto sers are responsible for cor	graphic features and is subject to U mpliance with U.S. and local country	Inited States and local country laws gov y laws. By using this product you agree	verni e to c	ing import, export, comply with applica	transfer and use ble laws and reg		User Profile	oes not imply third-party authority S, and local laws, return this prod

Passaggio 2. Aggiungere il modello di dispositivo utente, il modello di linea utente e selezionare la casella di controllo Consenti all'utente finale di effettuare il provisioning del proprio telefono.

System Call Routing Media Resources Advanced Features Device Application User Management Bulk Administration Help
User Profile Configuration
🔚 Save 💢 Delete 🕂 Add New
⊂ Status
i Status: Ready
User Profile
Name* selfpro
Description
Make this the default licer Brafile for the system
- Universal Device Template
Desk Phones Auto-registration Template 📀 View Details
Mobile and Desktop Devices Auto-registration Template 📀 View Details
Remote Destination/Device Profiles Auto-registration Template
-Universal Line Template
Universal Line Template Sample Line Template with TAG usage examples 🔷 <u>View Details</u>
- Self-Provisioning
Limit Provisioning once End User has this many phones

Nota: Queste impostazioni vengono applicate quando gli utenti tentano di eseguire il provisioning automatico dei dispositivi con le proprie estensioni.

Nota: È inoltre possibile impostare un limite massimo per gli utenti per il numero di dispositivi dopo il quale l'autoprovisioning non funzionerebbe per gli utenti. Ad esempio: Se all'utente sono già stati assegnati 9 dispositivi Poiché il limite massimo nella schermata precedente è impostato su 10, l'utente può eseguire il provisioning di un solo dispositivo.

Nota: Se la casella di controllo Consenti all'utente finale di effettuare il provisioning del proprio telefono non è selezionata. L'autoprovisioning non funziona per gli utenti.

 Create un modello di gruppo di feature e assegnate il profilo utente. Selezionare Gestione utente > Aggiungi utente/telefono > Modello gruppo di funzionalità, quindi fare clic su Aggiungi nuovo.

CISCO Unified CM /	Administration							
System - Call Routing - Media Resources	✓ Advanced Features ✓ Device		Us	er Management 👻	Bulk Administra	tion .	✓ Help	
				Application User				
				End User				
Cisco Unified CM Ad	ministration			User/Phone Add		۲	Page Layout Preference	
				SIP Realm			Universal Device Template	
System version: 10.5.2.13901-2				User Settings		•	Universal Line Template	
VMware Installation: 2 vCPU Intel(R) Xeon(R) Platinum 8176 C	PU @ 2.10GHz,		Self-Provisioning			Feature Group Template	
martine. Dits unreachable				Assign Presence	Users		Quick User/Phone Add	
Last Successful Backup: 514 day(s)) ago		_					

System - C	all Routing Media Resources	Advanced Features	Device -	Application -
Feature Gro	up Template Configuration			
🔚 Save 🗙	Delete 🕂 Add New			
Feature Gro	up Template			
Name *	self_fg			
Description				
Features				
Home Cluster	ster			
Enable Us	er for Unified CM IM and Presence (C	Configure IM and Prese	nce in the as	sociated UC Servic
Include m	eeting information in Presence(Requi	res Exchange Presence	Gateway to	be configured on
Services Profi	Ile Use System Default	View Details		
User Profi	ile selfpro	View Details		
✓ Allow Con	trol of Device from CTI			
Enable Ex	tension Mobility Cross Cluster			
Enable Mo	bility			
	DDIIE VOICE ACCESS			
Maximum Wa	it Time for Desk Pickup * 10000			

6. Creare un utente dalla pagina di **aggiunta rapida utente/telefono** e aggiungere il **modello di gruppo di funzionalità**.

Passaggio 1. Passare a **Gestione utente > User Phone Add > Quick User /Phone Add**, come mostrato nell'immagine.

Cisco Unified CM Administration	
System • Call Routing • Media Resources • Advanced Features • Device • Application •	User Management - Bulk Administration - Help -
	Application User
	End User
Cisco Unified CM Administration	User/Phone Add Page Layout Preference
Suntan unrilan 10 5 3 13001 3	SIP Realm Universal Device Template
System version: 10.5.2.13901-2	User Settings Universal Line Template
VMware Installation: 2 vCPU Intel(R) Xeon(R) Platinum 8176 CPU @ 2.10GHz,	Self-Provisioning Feature Group Template
WARNING: DRS Unreachable	Assign Presence Users Quick User/Phone Add
Last Successful Packup E14 day(s) and	

Passaggio 2. Aggiungere **Utenti finali CCM standard** in Appartenenza al gruppo di controllo di accesso.

System Call Routing	✓ Media Resources
Quick User/Phone Ac	ld
🔚 Save	
User Information	
First Name	akash
Middle Name	
Last Name *	sethi
User ID *	aksethi
Feature Group Template	self_fg View Details
Assess Control Crown	Manuhanahin
Access Control Group	Membersnip
User is a member of:	+ ↓
Access Control	Group Membership
User is a member	of: Standard CCM End Users 🗸 🕂 🗕

Passaggio 3. Aggiungere un'estensione nel campo dell'estensione all'utente, fare clic sull'icona + sotto Azione per abilitare il campo.

Access Control Group	Membership			
User is a member of:	Standard CCM End Users	▼ 🕆 💻		
Credentials				
Use default credential				
Password				
Confirm Password				
PIN				
Confirm PIN				
Extensions				
Order Extension		Line Primary URI/Partition		Acti
	* New		1	+

Passaggio 3. Se deve essere creata una nuova estensione, fare clic su **Nuovo** e aggiungere un nuovo DN (come mostrato nell'immagine, opzione 1). Se l'estensione esiste già in CUCM e deve

essere assegnata a Utente, scegliere quella dal menu a discesa mostrato nell'opzione 2 dell'immagine qui.

Access Control Group User is a member of:	Membership Standard CCM End Users	▼ ♣ ━	
Credentials			
Use default credentia			
Passwor			
Confirm Passwor	t		
PI	4		
Confirm PI			
Extensions			
Order Extension	2 1	Line Primary URI/Partition	Action
	• New		•

Nota: Una volta creato l'utente, per impostazione predefinita assume come linea principale l'ID utente self-service.

7. Verificare che l'utente finale abbia ricevuto l'**estensione primaria**, l'**ID utente self-service, il profilo utente** e il **ruolo utente finale CCM standard**. Passare a **Gestione utente > Utente finale** e accedere all'utente appena creato, come mostrato nell'immagine.

CISCO Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions							
System 👻	Call Routing - Media Resources - Advanced Features -	Device 👻	Application \bullet	▼ User Management ▼ Bulk Administration ▼ Help ▼			
					Application User		
					End User		
Cisco Unified CM Administration			Linor/Dhone Add				

End User Configuration					
abled Local User					
sethi					
	Edit Credential				
04					
	Edit Credential				
••••••					
thi					
ash					
nced Features Device Application User Mana	agement Bulk Administration Help				
elfpro 🗘	View Details				
thiakash					
Number of Digits needed for the Unique AA Name 2					
	bled Local User sethi 04 04 bled Local User sethi 04 04 04 04 04 04 04 0				

əlp 🕶

Nota: L'utente deve disporre di un'estensione primaria e di un ID utente self-service, ruolo **Utenti finali CCM standard**, affinché l'autoprovisioning funzioni.

8. Il servizio di autoprovisioning può essere impostato a livello di sistema per l'utilizzo in modalità protetta ed è possibile impostare una password.

Questa funzionalità è impostata sulla modalità **Non autenticazione richiesta**, che **non** richiede alcun PIN per l'utilizzo dell'autoprovisioning. Passare a **Gestione utenti > Auto-provisioning**

Self-Provisioning
Save
_ Status
Status: Ready
CAuthentication Mode
Require Authentication In this mcde, users may use their password or PIN to authenticate and provision devices based on the permissions in their User Profile. Additionally, administrators may authenticate on behall
Allow authentication for users only(via Password/PIN)
Allow authentication for users(via Password/PIN) and Administrators(via Authentication Code)
Authentication Code
No Authentication Required
In this mode, authentication is disabled during device self-provisioning. The administrator or end user can enter a user ID or self-provisioning ID into an endpoint and the endpoint will associ

Nota: Anche se il passaggio 8 non è configurato, l'autoprovisioning funziona comunque, in quanto viene scelto il valore predefinito Nessuna autenticazione richiesta.

Servizi associati all'autoprovisioning

Cisco Call Manager

Il servizio è associato alla registrazione del telefono e deve essere abilitato sul nodo al quale si tenta di eseguire la registrazione.

Cisco User Data Services

Questo servizio è abilitato per impostazione predefinita e non può essere disabilitato.

Questo Servizio è disponibile nella sezione **Servizi CM** nella pagina **Servizi di rete** in **Cisco Unified Serviceability**.

Esperienza utente finale al telefono

1. Dopo un timeout di 1 secondo, il telefono avrebbe avuto accesso all'URL IDLE, che avrebbe richiesto la finestra Login.



2. L'utente immette l'ID utente e il PIN (non la password).



3. Viene visualizzata la schermata Login riuscito (Login riuscito) dell'utente e il numero di cui verrebbe eseguito il provisioning, ovvero la linea principale aggiunta all'utente.



Dopo aver fatto clic su Continua, il dispositivo richiede un riavvio e viene visualizzato con le impostazioni specificate nel modello e con la linea primaria associata all'utente.

Risoluzione dei problemi

Di seguito sono riportati alcuni dei messaggi di errore più comuni restituiti dal client Phone:

Codice errore

SELFPROV_NOT_ALLOWED

LIMITE_DISPOSITIVO_SELFPROV II dispositivo di proprietà dell'utente ha già raggiunto MODELLO_DISPOSITIVO_NON_VALIDO II modello di dispositivo specificato non è valido. MODEL_PHONETEMPELATE_NOT_FOUND II tipo definito dall'utente richiesto non è configurato.

Log da raccogliere

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi a UDS (User Data Service), raccogliere il log "Cisco User Data Services" da RTMT.

I nomi dei file sono nel formato cucm-uds###.log. (# rappresenta un numero).

Le tracce sono impostate su Livello info (Info Level) per default.

Per impostazione predefinita, la dimensione massima del file è 1 MB. Il numero massimo di file archiviati predefinito è 250.

Nota: Quando si modificano le impostazioni Numero massimo di file o Dimensione massima

Soluzione/Causa Verificare se la casella di controllo Provisioning automatico selezionata nel profilo utente dell'utente. Il dispositivo di proprietà dell'utente ha già raggiunto il limite Il modello di dispositivo specificato non è valido. file nella finestra Configurazione traccia, il sistema elimina tutti i file di log del servizio ad eccezione del file corrente, ossia se il servizio viene eseguito.

Se il servizio non è stato attivato, il sistema elimina i file immediatamente dopo l'attivazione del servizio.

Errori comuni rilevati nei registri UDS e nelle relative soluzioni:

2013-07-23 23:47:43,016 ERROR [http-bio-443-exec-177] handlers.SelfProvisionHandler - Model phone template is not available.

Solution: Ensure the User Profile has a UDT assigned (the default sample is fine)

2013-07-23 23:48:25,852 ERROR [http-bio-443-exec-181] handlers.SelfProvisionHandler - Device Self-Provision is not allowed.

Solution: Ensure the User Profile has "Allow End User to Provision their own phones" checked.

2013-07-23 23:54:06,039 ERROR [http-bio-443-exec-220] handlers.SelfProvisionHandler - Device Self-Provision has reached its device limit.

Solution: Ensure the Usure Profile has a non-zero value in "Limit Provisioning once End User has this many phones" field.

Difetti noti

- <u>CSCuq00358</u>
- <u>CSCve52657</u>
- <u>CSCun7515</u>
- <u>CSCun1382</u>

Informazioni correlate

Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems