Configura funzionalità di autoprovisioning in CUCM (basato su IVR)

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Cos'è l'autoprovisioning? Configurazione Servizi associati all'autoprovisioning Esperienza dell'utente finale al telefono Risoluzione dei problemi Log da raccogliere Difetti noti Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare la funzione di autoprovisioning su CUCM (basato su IVR).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco Unified Communications Manager
- VoIP (Voice over Internet Protocol)
- Processo di registrazione telefono.

Componenti usati

Il riferimento delle informazioni contenute in questo documento è Cisco Unified Communications Manager 10.5

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Cos'è l'autoprovisioning?

L'autoprovisioning è una funzione introdotta nella versione 10.x di Cisco Unified Communications Manager (CUCM). Fornisce un tipo di funzionalità **plug and play** che semplifica il processo di installazione telefonica. Utilizzando la **registrazione automatica**, alcune configurazioni di modelli e profili, insieme a un servizio IVR, gli amministratori CUCM hanno la possibilità di installare telefoni con configurazione iniziale minima.

Self-Provisioning (basato su IVR) simile al vecchio strumento per i telefoni con registrazione automatica (TAPS). La differenza chiave con l'autoprovisioning è che il **servizio IVR viene eseguito su CUCM** quindi non è necessario UCCX come con TAPS.

Configurazione

1. Creare un modello di dispositivo universale (UDT).

Passaggio 1. Passare a **Gestione utenti > User Phone add > Universal Device Template** e Aggiungi nuovo modello.

CISCO Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions							
System • Call Routing • Media Resources • Advanced Features • Device • Application •	User Management 👻 Bulk Administration	▼ Help ▼					
	Application User						
	End User						
Cisco Unified CM Administration	User/Phone Add	Page Layout Preference					
System varsion: 10 5 2 13901-2	SIP Realm	Universal Device Template					
ofsten version, 10.0.2.1.3901-2	User Settings	Universal Line Template					
VMware Installation: 2 vCPU Intel(R) Xeon(R) Platinum 8176 CPU @ 2.10GHz, WARNING: DNS upprochable	Self-Provisioning	Feature Group Template					
	Assign Presence Users	Quick User/Phone Add					
Last Successful Backup: 513 day(s) ago							
Cisco Unified CM Administrat	tion						
Add Nam - Call Routing - Media Resources - Advanced Feature	tures - Device - Applica	ation 👻 User Management	➡ Bulk Administration ➡ Help ➡				
Find and List Universal Device Templates							
Add New Elect All Elect All 🔛 Clear All 💥 Delete Select	cted						

Passaggio 2. Applicare la configurazione prevista per i telefoni dopo la registrazione automatica al nuovo UDT.

System Call Routing	Media Resources • Advanced Features • Device • Application • User Management • Bulk Administration • Help	•
Universal Device Templa	ite Configuration	
🔚 Save X Delete Expa	and All 🛟 Add New	
 Template Information 		
Name * Auto-registration	n Template	
 Required and Frequently En 	tered Settings	
Device Description	#FirstName# #LastName# (#Pro	
Device Pool *	Default view Details	
Device Security Profile *	Universal Device Template - Moc -	
SIP Profile *	Standard SIP Profile 👻	
Phone Button Template *	Universal Device Template Butto -	

2. Creare un modello linea universale (ULT).

Passaggio 1. Passare a **Gestione utente > User/Phone Add > User Line Template**, come mostrato nell'immagine.

cisco	Cisco UI For Cisco Un	ified CM Ad	ministration								
System 👻	Call Routing 🔻	Media Resources 🔻	Advanced Features 🔻	Device 🔻	Application 👻	Use	er Management 🔻	Bulk Administration	n 🔻	Help 👻	
							Application User				
							End User				
Cisc	o Unifie	d CM Adm	inistration				User/Phone Add	•		Page Layout Preference	
							SIP Realm			Universal Device Template	
System	version: 10.5	.2.13901-2					User Settings	•		Universal Line Template	
VMware	Installation:	2 vCPU Intel(R)	Xeon(R) Platinum	8176 CPU	@ 2.10GHz,		Self-Provisioning			Feature Group Template	

Passaggio 2. Aggiungere la partizione di route e i fogli di stile CSS previsti nel telefono dopo la registrazione automatica.

System - Call Routing - Media Resource	ces · Advanced Features ·	Device - Application - Us	ser Management 👻 Bulk Administr	ation - Help -
Universal Line Template Configura	tion			
🔚 Save 🗙 Delete Expand A	ll ᆛ Add New			
 Template Information 				
Name * Sample Line Temp	late with TA Urgent Pri	rity		
 Required and FrequentI 	y Entered Settings			
Line Description:	#FirstName# #LastNam	2# (# 🖊		
Route Partition:	PT-Intra	•		
Voice Mail Profile:		-		
Calling Search Space:	CSS-Inter	-		
Alerting Name:	#FirstName# #LastNam	*# 🖉		
External Call Control Profile:		-		

Nota: I modelli Universal Device Template e Universal Line Template devono essere collegati alla registrazione automatica in modo che i telefoni possano eseguire la configurazione quando vengono registrati automaticamente.

3. Aggiungere i modelli al nodo CUCM per la configurazione della **registrazione automatica** e passare a **Sistema > Cisco Unified CM**, come mostrato nell'immagine.

ci	sco	Cisco U For Cisco Ur	nified Comm	M Ad	ministratio	1				
Syster	n 🕶	Call Routing 👻	Media Reso	urces 🔻	Advanced Features	 Device 	 Application • 	User Management 👻	Bulk Administration 👻	Help 🔻
s	erver									
C	isco U	Jnified CM								
С	isco U	Inified CM Group		Adm	inistratio	n				

System - Call Routing - M	edia Resources 🔻	Advanced Features 🔻	Device 🔻	Application 🔻	User Management 🔻	Bulk Administration 🔻	Help 🔻
Cisco Unified CM Configura	ation						
📄 Save 🎦 Reset 🥖	Apply Config						
_ Status							
i Status: Ready							
⊂ Cisco Unified Communicat	ions Manager Inf	ormation					
Cisco Unified Communication	s Manager: CM_UC	M-PUB10 (used by 74	devices)				
Server Information							
CTI ID		1					
Cisco Unified Communication	s Manager Server*	10.106.114.151					
Cisco Unified Communication	s Manager Name*	CM_UCM-PUB10					
Description		10.106.114.151					
Location Bandwidth Manager	Group	< None >			0		
- Auto-registration Informa	tion						
Universal Device Template*	Auto-registration	Template					
Universal Line Template*	Sample Line Tem	plate with TAG usage	examples	0			
Starting Directory Number*	1000						

4. Aggiungere un nuovo profilo utente per l'autoprovisioning.

Passaggio 1. Passare a **Gestione utente > Impostazioni utente > Profilo utente**, come mostrato nell'immagine.

CISCO Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions					
System Call Routing Media Resources Advanced Features Device Application	Us	er Management 👻 Bulk Administra	tion .	▪ Help ▼	
		Application User			
	1	End User	- E		
Cisco Unified CM Administration		User/Phone Add	•		
		SIP Realm			
System version: 10.5.2.13901-2		User Settings	•	Credential Policy Default	
VMware Installation: 2 vCPU Intel(R) Xeon(R) Platinum 8176 CPU @ 2.10GHz,	Self-Provisioning			Credential Policy	
WARNING: DNS unreachable		Assign Presence Users		Role	
Last Successful Backup: 514 day(s) ago				Access Control Group	
				Application User CAPF Profile	
Jser administrator last logged in to this cluster on Friday, February 15, 2019 8:57:30 PM CST, to	nor	de 10.106.114.151, from 10.142	18	End User CAPF Profile	
apyright © 1999 - 2015 Cisco Systems, Inc.				UC Service	
ll rights reserved.				Service Profile	
his product contains cryptographic features and is subject to United States and local country laws go isers are responsible for compliance with U.S. and local country laws. By using this product you agree	vern e to	ing import, export, transfer and us comply with applicable laws and re	e. gul	User Profile	oes not imply third-party authority A.S. and local laws, return this prod

Passaggio 2. Aggiungere il modello di dispositivo utente, il modello della linea utente e selezionare la casella di controllo **Consenti all'utente finale di effettuare il provisioning del proprio telefono**.

System Call Routing Media Resources Advanced Features Device Application User Management	ent 🔻 Bulk Administration 👻 Help 👻
User Profile Configuration	
🔚 Sava 💢 Dalete 🕂 Add New	
⊂ Status	
i Status: Ready	
User Profile	
Name* selfpro	
Description	
Make this the default liser Profile for the system	
- Universal Device Template	
Desk Phones Auto-registration Template 📀 View Details	
Mobile and Desktop Devices Auto-registration Template 😒 View Details	
Remote Destination/Device Profiles Auto-registration Template	
-Universal Line Template	
Universal Line Template Sample Line Template with TAG usage examples 😔 View Details	
- Self-Provisioning	
Allow End User to Provision their own phones	
Limit Provisioning once End User has this many phones 10	

Nota: Queste impostazioni vengono applicate quando gli utenti tentano di eseguire il provisioning automatico dei dispositivi con le proprie estensioni.

Nota: È inoltre possibile impostare un limite massimo per gli utenti per il numero di dispositivi dopo il quale l'autoprovisioning non funzionerebbe per gli utenti. Ad esempio: se all'utente sono già stati assegnati 9 dispositivi poiché il limite massimo nella schermata precedente è impostato su 10, l'utente può effettuare il provisioning di un solo dispositivo.

Nota: Se la casella di controllo "Consenti all'utente finale di effettuare il provisioning del proprio telefono" non è selezionata. L'autoprovisioning non funziona per gli utenti.

5. Creare il **gruppo di modelli di funzionalità** e assegnare il **profilo utente.** Passare a **Gestione utente > Aggiungi utente/telefono > Modello gruppo di funzionalità** e fare clic su **Aggiungi nuovo**.

cisco	Cisco Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions							
System 👻	Call Routing - Media Resources - Advanced Features - Device -	Application -	Use	r Management 👻	Bulk Administrat	ion 🔻	Help 👻	
				Application User				
				End User				
Cisc	o Unified CM Administration	[User/Phone Add		•	Page Layout Preference	
•				SIP Realm			Universal Device Template	
System	version: 10.5.2.13901-2			User Settings		•	Universal Line Template	
VMware	: Installation: 2 vCPU Intel(R) Xeon(R) Platinum 8176 CPU (@ 2.10GHz,		Self-Provisioning			Feature Group Template	
WARNI				Assign Presence L	lsers		Quick User/Phone Add	
Last Su	ccessful Backup: 514 day(s) ago							

System - Call	Routing - Media Resources	Advanced Features Device	Application -
Feature Group	Template Configuration		
🔚 Save 🗙 [Delete 🕂 Add New		
Feature Group	Template		
Name * se	lf_fg		
Description			
		1	
Features			
Home Cluste	for Unified CM IM and Dresence	Configure IM and Presence in the acc	cisted UC Sonia
	ing information in Presence(Re	uires Exchange Presence Gateway to b	e configured on
		,,,	ja oo oo oo
Services Profile	Use System Default	 View Details 	
User Profile	selfpro	 View Details 	
Allow Control	of Device from CTI		
Enable Exten	sion Mobility Cross Cluster		
Enable Mobil	ty		
Enable Mobil	e Voice Access		
Maximum Wait 1	ime for Desk Pickup * 10000		

6. Creare un utente dalla pagina **Aggiungi utente rapido/telefono** e aggiungere il **modello di gruppo di funzionalità**.

Passaggio 1. Passare a Gestione utente > User Phone Add > Quick User/Phone Add.



Passaggio 2. Aggiungere **Utenti finali CCM standard** in Appartenenza al gruppo di controllo di accesso.

System Call Routing	 Media Resources Advanced F 	eatures · Device ·	Application - Us	ser Management 🔻	Bulk Administration 🔻	Help 🔻
Quick User/Phone Ad	ld					
🔚 Save						
User Information						
First Name	akash					
Middle Name						
Last Name *	sethi					
User ID *	aksethi					
Feature Group Template	self_fg *	View Details				
Access Control Group	Membership					
User is a member of:		· +				
Access Control	Group Membership				,	
User is a member	of: Standard CCM End U	Jsers		- + -		

Passaggio 3. Aggiungere un'estensione nel campo dell'estensione all'utente, fare clic sull'icona + sotto Azione per abilitare il campo.

Access Control Group User is a member of:	Membership Standard CCM End Users	• ± -		
Credentials				
Use default credential Password				
Confirm Password				
PIN				
Confirm PIN				
Extensions				/
Order Extension		Line Primary URI/Partition		Actic
	т New		1	+

Passaggio 4. Se è necessario creare una nuova estensione, fare clic su **New** (Nuovo) e su Add a New DN (Aggiungi un nuovo DN), come mostrato nell'opzione immagine 1. Se l'estensione esiste

già in CUCM e deve essere assegnata a User (Utente), sceglierla dal menu a discesa mostrato nell'opzione 2 dell'immagine.

Access Control Group	1embership		
User is a member of:	tandard CCM End Users	▼ ⁴ / ₁ =	
Credentials			
✓ Use default credential			
Password			
Confirm Password			
PIN			
Confirm PIN			
Extensions			
Order Extension	<u>2 1</u>	Line Primary URI/Partition	Action
	• New		-

Nota: Una volta creato l'utente, per impostazione predefinita assume come linea principale l'ID utente self-service.

7. Verificare che l'utente finale abbia ricevuto l'**estensione principale**, l'**ID utente self-service, il profilo utente e il ruolo utente finale CCM standard**. Passare a **Gestione utenti > Utente finale** e accedere all'utente appena creato, come mostrato nell'immagine.

cisco	Cisco Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions						
System 👻	Call Routing - Media Resources - Advanced Features -	Device 🔻	Application -	Use	er Management 👻	Bulk Administration	•
					Application User		
					End User		
Cico	- Unified CM Administration				Lloor/Dhopo Add	•	

System Call Routing Addia Resources A	dvanced Features Device Application User Ma	nagement Bulk Administration Help
End User Configuration		
🔜 Save 🗙 Delete 🕂 Add New		
-		
-User Information		
User Status	Enabled Local User	
User 1D	þksethi	
Password	•••••	Edit Credential
Confirm Password	••••••	
Self-Service User ID	1004	
PIN	•••••	Edit Credential
Confirm PIN	•••••	
Last name*	sethi	
Middle name		
First name	akash	
Title		
System Call Routing Media Resources	Advanced Features Device Application User Ma	anagement 👻 Bulk Administration 👻 Help 👻
End User Configuration		
🔲 Save 💙 Delete 💾 Add New		
User Locale	< None >	
Associated PC		
Digest Credentials		
User Profile	selfpro	View Details
Name Dialing	sethiakash	
Number of Digits needed for the Unique AA Nam	e 2	

System Call Routing Media Resources Advanced Features Device	Application User Management Bulk Administration Help
End User Configuration	
Save 🗶 Delete 🕂 Add New	
✓ Allow Control of Device from CTI	
Enable Extension Mobility Cross Cluster	
□ Directory Number Associations	
Primary Extension 1004	
IPCC Extension < None >	
11 - Liffer T. F	
	View Details
-Permissions Information	
Groups Standard CCM End Users	
	Add to Access Control Group
	Remove from Access Control Group
	View Details

8. Per creare un **punto di instradamento CTI**, selezionare **Dispositivo > Punto di instradamento CTI**, quindi fare clic su **Aggiungi nuovo**, come mostrato nell'immagine.

cisco	Cisco UI For Cisco Un	nified CM Ad	ministration					
System 💌	Call Routing 👻	Media Resources 🔻	Advanced Features 👻	Device -	Application •	User Management	Bulk Administration	Help 👻
				CTI Route Point				

Passaggio 1. Aggiungere le voci Name e Device Pool e fare clic su **Save**, come mostrato nell'immagine.

Save		
 Status		
i Status: Ready		
Device Information		
Device is trusted		
Device Name*	Self_Pro	
Description	Self_Pro	
Device Pool*	Default	View Details
Common Device Configuration	< None >	View Details
Calling Search Space	< None >	٥
Location *	Hub_None	۵
User Locale	< None >	2
Media Resource Group List	< None >	
Network Hold MOH Audio Source	< None >	٠
User Hold MOH Audio Source	< None >	۵
Use Trusted Relay Point*	Default	۵
Calling Party Transformation CSS	< None >	۵
Geolocation	< None >	
🗹 Use Device Pool Calling Party T	Transformation CSS	

Passaggio 2. Aggiungere un numero di directory al punto di instradamento CTI,

Device Information					
Registration:	Unknown				
IPv4 Address:	None				
Device is trusted					
Device Name*	Self_Pro]			
Description	Self_Pro				
Device Pool*	Default	S View Details			
Common Device Configuration	< None >	S <u>View Details</u>			
Calling Search Space	< None >	0			
Location *	Hub_None	0			
User Locale	< None >	0			
Media Resource Group List	< None >	٥			
Network Hold MOH Audio Source	< None >	0			
User Hold MOH Audio Source	< None >	0			
Use Trusted Relay Point*	Default	0			
Calling Party Transformation CSS	< None >	٥			
Geolocation	< None >	0			
V Use Device Pool Calling Party Transformation CSS					
Association					
באזי: Line [1] - Add a new DN					

CTI Route Point Configuration		
Save 🗶 Delete [Copy	r 🎦 Reset 🛛 🖉 Apply Config 🕂 Add New	
- Status		
i Status: Ready		
Device Information		
Registration:	Unknown	
IPv4 Address:	None	
Device is trusted		
Device Name*	Self_Pro	
Description	Self_Pro	
Device Pool*	Default	View Details
Common Device Configuration	< None >	View Details
Calling Search Space	< None >	•
Location*	Hub_None	
User Locale	< None >	٥
Media Resource Group List	< None >	٥
Network Hold MOH Audio Source	< None >	•
User Hold MOH Audio Source	< None >	٥
Use Trusted Relay Point*	Default	•
Calling Party Transformation CSS	< None >	•
Geolocation	< None >	0
🗸 Use Device Pool Calling Party T	Transformation CSS	
- Association		
The Line [1] - 1111111 (no parti	tion)	

9. Per aggiungere un nuovo **utente applicazione**, selezionare **Gestione utente > Utente applicazione**, quindi fare clic su **Aggiungi nuovo**.

cisco	Cisco Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions							
System 👻	Call Routing 👻	Media Resources 👻	Advanced Features +	Device -	Application -	User Management 👻	Bulk Administration	-
CTI Route	Point Config	uration				Application User		
						Fod Llear		

Passaggio 1. Aggiungere il punto di instradamento CTI creato, in Dispositivi controllati

Application User Configu	ration					
🔚 Save 🗶 Delete [Copy 🕂 Add New					
Status						
i Status: Ready						
-Application User Informa	ition					
User ID *	selfpro	Edit Credential				
Password						
Confirm Password						
Digest Credentials						
Confirm Digest Credentials						
BLF Presence Group*	resence Group* Standard Presence group					
Accept Presence Subscr	iption					
Accept Out-of-dialog RE	FER					
Accept Unsolicited Notificities	cation					
Accept Replaces Header	C Accept Replaces Header					
Device Information						
Available Devices	Same Sample Device Template with TAG usage examples Selftprocti TEST UPCNTPC VINNU	Device Association Find more Route Points				
**						
Controlled Devices Sclf_Pro						

Passaggio 2. Aggiungere il CTI standard abilitato e il CTI standard abilitato per il controllo di tutti i dispositivi nella sezione Informazioni autorizzazione.

cisco Unif	fied CM Administration			rigation Car	
For Cisco Unifie	od Communications Solutions	nicolice w Liner Management w Bulk Administration w Line	administrator	r Search	
system • Carloosing • In		poson - Overeangement - Box Administration - He	• •		
Application User Configura	ation			Related L	
Save			Find and List Access Control Groups		
	((i) A https://10.106.114.151/cemadmin/userGroupFindList.do/whereCia	ause-skid	
Available Devices	cti_6871 recordin	Device Association			
	tactest testforveni	Find more Route Points	Find and List Access Control Groups		
	triger		Select Al 🔛 Clear Al 🛶 Add Selected 💽 Close		
Contract Designed	**				
Controlled Devices	cti_6872		Standard CCM Phone Administration		
			Standard CCM Read Only		
			Standard CCM Server Maintenance		
Available Profiles	sinto		Standard CCM Server Monitoring		
			Standard COM Super Users		
			Standard CTI Allow Call Montoring		
	**		Standard CTI Allow Call Park Monitoring		
CTI Controlled Device Profiles	6		Standard CT: Alive Celline Netherland		
		*	Standard CTI Allow Calling Number Restriction	1	
		^	Standard CTL Alive Control of Rhones supporting Conserted Vier and of	-	
			Standard CTI Allow Control of Phones supporting Connected And and C	pre .	
CAPF Information		7	Standard CTI Aline Recention of SETP Key Material		
Associated CAPF Profiles			Standard CTI Evalued 2		
			Standard CTI Secure Connection		
		View Details	Standard Confidential Access Level Users		
			Standard EM Authentication Proxy Rights		
Permissions Information			Standard Packet Sniffer Users		
Groups		Add to Access Control Group	Standard RealtimeAndTraceCollection		
			Standard TabSync User		
	View Details		Third Party Application Users		
Roles			Select All Clear All Add Selected Close		
	Vew Details				

10. Il servizio di autoprovisioning può essere impostato a livello di sistema per l'utilizzo in modalità protetta ed è possibile impostare una password. Per impostazione predefinita questa funzionalità è impostata sulla modalità **non autenticazione richiesta**, che non richiede alcun PIN per l'utilizzo del provisioning automatico.

Passaggio 1. Passare a Gestione utenti > Provisioning automatico.

Self-Provisioning
Save
_ Status
Status: Ready
CAuthentication Mode
Require Authentication In this mcde, users may use their password or PIN to authenticate and provision devices based on the permissions in their User Profile. Additionally, administrators may authenticate on behal • Allow authentication for users only(via Password/PIN) • Allow authentication for users(via Password/PIN) and Administrators(via Authentication Code) • Authentication Code
No Authentication Required
In this mode, authentication is disabled during device self-provisioning. The administrator or end user can enter a user ID or self-provisioning ID into an endpoint and the endpoint will associ

Passaggio 2. Aggiungere il **punto di instradamento CTI** e l'**utente dell'applicazione** a **Self-Provisioning**.

Self-Provisioning		
Save		
- Status		
i Status: Ready	,	
-Authentication M	ode	
Require Authe	ntication	
In this mode,	users may use their password or PIN to authenticat	te and provision device
Allow at	uthentication for users only(via Password/PIN)	
O Allow at	uthentication for users(via Password/PIN) and Admi	nistrators(via Authent
Authe	entication Code	
No Authentica	tion Required	
In this mode,	authentication is disabled during device self-provisi	ioning. The administra
- IVR Settings		
Language Preference	ce	
	Available Language	Selected La
	简体中文, 普通话, 简体字, 中华人民共和国	English, U
CTI Route Point	Self_Pro	🖸 Dial 1111111 fro
Application User	selfpro	

Nota: Ogni volta che viene apportata una modifica alla configurazione delle impostazioni IVR, è necessario riavviare l'impostazione IVR di provisioning automatico per attivare la modifica.

0

Servizi associati all'autoprovisioning

selfpro

Cisco Call Manager

Il servizio è associato alla registrazione del telefono e deve essere abilitato sul nodo al quale si tenta di eseguire la registrazione.

IVR con provisioning automatico

Questo Servizio è disponibile nella sezione Servizi CM nella pagina Servizi funzionalità in Cisco Unified Serviceability.

Nota: È possibile configurare l'autoprovisioning anche se il servizio è disattivato, ma l'amministratore non può assegnare telefoni IP agli utenti che utilizzano il servizio IVR. Per impostazione predefinita, questo servizio è disattivato.

Nota: Il servizio IVR di autoprovisioning viene eseguito solo nel server di pubblicazione.

Esperienza dell'utente finale al telefono

- L'utente finale chiama il punto di instradamento CTI e viene richiesto di immettere l'ID Self-Service.
- All'utente viene richiesto di confermare l'ID Self-Service e immettere il PIN.
- Una volta verificato il PIN, il dispositivo viene riavviato per ottenere la nuova estensione.

Risoluzione dei problemi

Errore: È stato ricevuto l'avviso "Impossibile effettuare il provisioning del dispositivo".

Causa: Provisioning del dispositivo già eseguito. Impossibile eseguire di nuovo il provisioning.

Log da raccogliere

Per un'ulteriore risoluzione dei problemi, raccogliere il registro del servizio IVR di autoprovisioning da RTMT.

I nomi dei file sono nel formato PnP####.log. (# rappresenta un numero).

Le tracce sono impostate su Livello info (Info Level) per default.

Per impostazione predefinita, la dimensione massima del file è 1 MB. Per impostazione predefinita, il numero massimo di file archiviati è 10.

Nota: Quando si modificano le impostazioni Numero massimo di file o Dimensione massima file nella finestra Configurazione traccia, il sistema elimina tutti i file di log del servizio ad eccezione del file corrente, ossia se il servizio viene eseguito. Se il servizio non è stato attivato, il sistema elimina i file immediatamente dopo l'attivazione del servizio.

Difetti noti

CSCun16461

Informazioni correlate

Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems