# Impostazione di avvisi e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse in un cluster CUCM

# Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Configura RTMT con posta elettronica Imposta avvisi

# Introduzione

In questo documento viene illustrato come monitorare i parametri per l'utilizzo delle risorse in un cluster Cisco Unified Communications Manager (CUCM) con lo strumento di monitoraggio in tempo reale (RTMT).

L'amministratore di rete di un'organizzazione deve monitorare il numero di chiamate simultanee in corso nel cluster. Non sono tuttavia disponibili MIB Cisco Call Manager (CCM) che consentano all'amministratore di rete di monitorare il numero di chiamate attive, l'utilizzo delle risorse multimediali e altri parametri per il cluster.

L'amministratore di rete può monitorare queste chiamate in due modi:

- Utilizzare i contatori delle prestazioni. È possibile eseguire il dump continuo dei contatori delle prestazioni per parametri quali CallActive in un file CSV su un PC.
- Pianificare una raccolta di tracce di log di Perfmon a intervalli regolari e controllare il parametro CallActive nei log per i vari server.

Èinoltre possibile impostare gli avvisi in modo che vengano inviati messaggi di posta elettronica o stampati nei registri di sistema (syslog) quando il contatore delle prestazioni supera un determinato limite. L'amministratore può quindi utilizzare queste informazioni di avviso per analizzare se sono necessarie ulteriori risorse nel cluster.

# Prerequisiti

#### Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza di CUCM e il funzionamento di RTMT.

#### Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

• CUCM release 8.X

• Plug-in RTMT

Nota: scaricare il plugin RTMT dalla pagina CCMAdmin in Applicazioni > Plugin.

# Configura RTMT con posta elettronica

Utilizzare un server di posta funzionale in un dominio, ad esempio un server di Exchange, con il server SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) denominato **mail.xyz.com**.

Èmolto semplice configurare la posta elettronica su RTMT.

1. Scegliere Sistema > Strumenti > Avviso > Configura server e-mail.



- 2. Immettere il nome host del server di posta nel campo Mail Server, quindi immettere il numero di porta nel campo Porta.
- 3. Immetti l'ID di posta elettronica da cui desideri ricevere i messaggi.

2	Configure Mail Server to send Email alert: Mail Server:
	mail.xyz.com
	Port:
	25
	Sender User Id:
	RTMT_Admin

4. Fare clic su **OK.** I messaggi di posta elettronica verranno inviati agli indirizzi di posta elettronica. Gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari vengono ora configurati nella sezione Avvisi. Questo verrà visualizzato nella sezione successiva.

### Imposta avvisi

Fare clic sulla scheda **Prestazioni** in RTMT. L'RTMT carica i server nel cluster con i relativi indirizzi IP. Sotto ognuno di questi server è riportato un elenco dei servizi eseguiti dai server, ad esempio il servizio Cisco CallManager o il servizio Cisco IP Voice Media Streaming App.

Sotto ogni servizio è presente un elenco di parametri. In questa schermata è presente il servizio Cisco CallManager e sotto di esso sono presenti molti parametri, ad esempio CallActive, CallAttempted e CallCompleted. Per visualizzare uno di questi parametri in tempo reale, dovete fare clic su e trascinare il parametro sul lato destro dell'area per visualizzare un grafico.

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla finestra **Chiamate attive** e fare clic sul pulsante **Imposta avvisi/proprietà**.



2. Immettere una descrizione nel campo **Descrizione** e scegliere la severità dall'elenco a discesa **Gravità**. Fare clic su **Next** (Avanti).

	Name: 110.106.120.8/Cisco CallManag	genCalisActive	
	Percention	Severity: Critical	•
	Calls have exceeded 0!	1	
18:31:00 18:31:30 18:	Recommended Action:		3:32:30 10:33:30 10:33:30
10, 108, 12			

3. Selezionare la casella di controllo Sopra/sotto e immettere un valore per impostare il limite per il contatore. Fare clic su **Next** (Avanti).

	4	
	Alert Properties: Threshold & Duration	
	Threshold:         Trigger alert when following condition is met:         Value:          ✓ Over 1         OR	
	Value Calculated As:	
8:32:30 18:3	Absolute	3:33:30
	O Delta (curr - prev)	npted
_	O Delta Percentage ((curr - prev)/prev)	-
10.106.120	Duration:	
	<ul> <li>Trigger alert only when value constantly below</li> </ul>	
	or over threshold for 0 seconds	
	Trigger alert immediately	
	< Back Next > Cancel	

4. Impostare la pianificazione dell'attivazione degli avvisi.

	Alert Properties: Frequency & Schedule	
18:3	Frequency         When value exceed/below configured threshold: <ul> <li>Trigger alert on every poll</li> <li>Trigger up to</li> <li>alerts within</li> <li>minutes</li> </ul> Schedule         Alert will be triggered in following period: <ul> <li>Trigger Alert when it occurs. (Non-Stop Monitoring)</li> <li>Trigger Alert everyday (Scheduled Monitoring) between:</li> </ul> Start Time:       06:34 PM	3:34:30 npted
	< Back Next > Cancel	

Se la posta elettronica è già stata configurata e RTMT utilizza SMTP per inviare all'amministratore gli avvisi critici standard, è possibile configurare anche gli avvisi tramite posta elettronica per questo contatore.

- 5. Impostare il testo di posta da visualizzare. Fare clic su **Configura.** Verrà impostato un nuovo indirizzo di posta elettronica.
- 6. Fare clic su **Salva**. L'e-mail viene inviata all'ID di posta configurato qui dall'ID di posta configurato nella sezione precedente (**RTMT\_Admin**). Vedere questa schermata.



7. Vedere Avvisi personalizzati sui syslog con il tag CUSTOM.

06 31 32 PM 04/14/14	10 108 120 15	CriticalServiceDown	Critical
08 31 32 PM 04/14/14	10.106.120.8	510 108.120 BiCisco CallManager/CallsA	Critical
06.31/02/PM 04/14/14	10.108.120.18	CriticalServiceDown	Critical
06/31/02 PM 04/14/14	10.106.120.15	CriticalServiceDown	Critical
06.31/02 PM 64/14/14	10.106.120.18	SyslogSeverit/MatchFound	Critical
06.31:02 PM 64/14/14	10.106.120.15	SyslogSeverit/HatchFound	Critical
06/31/02 PM 04/14/14	10.106.120.8	SyslogSeverbWatchFound	Critical
06:31:02 PM 04/14/14	10.106.120.8	10.105.120.8)Cisco.CallVanaperiCallsA.	Critical
00:30:32 PM 04/14/14	10.106.120.15	CrticalServiceDown	Critical

Service operational status is DOWN Claco DRF Local	System
On Non Apr 14 18 31:32 (ST 2014; alert 010 106 120	CUSION
Service operational status is DOWN. Cisco DRF Locat.	System
Service operational status is DOWN, Cisco DRF Locat.	System
Al Mon Apr 14 18 31:02 IST 2014 on node 10.106.120	System
At Mon Apr 14 18 31:02 IST 2014 on node 10.106.120	System
At Mon Apr 14 18 31:02 IST 2014 on node 10:106.120.	System
On Mon Apr 14 18 31:02 IST 2014; alert 910 106 120	CUSTON
Service operational status is DOWN, Clace DRF Local.	System

8. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla finestra **Prestazioni** nella base (Contatori Perfmon) e impostare l'intervallo di polling e le opzioni di registro. È possibile specificare il valore che verrà scaricato nel file CSV. Se la sessione RTMT è aperta, lo stato di questo particolare parametro viene scaricato nel file con estensione csv nel computer.

