# Esempio di configurazione per l'integrazione di SCCP non sicuro CUCM con CUC

# Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Configurazione Configurazione su CUCM Configurazione su Cisco Unity Connection Verifica Risoluzione dei problemi

## Introduzione

Questo documento descrive la procedura per integrare Cisco Unified Communications Manager (CUCM) con Cisco Unity Connection (CUC) con l'uso del protocollo SCCP (Skinny Call Control Protocol). Nell'esempio, l'integrazione SCCP non è sicura.

# Prerequisiti

#### Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- CUCM
- CUC

#### Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- CUCM 8.x e versioni successive
- CUC 8.x e versioni successive

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

## Configurazione

#### Configurazione su CUCM

CUCM dispone di una procedura guidata incorporata per la creazione di porte per Unity Connection. Completare questi passaggi per creare le porte su CUCM:

Passaggio 1. Nella pagina di amministrazione di CUCM, selezionare Advanced Features > Voicemail > Cisco Voice Mail Port Wizard.

,	Advanced Features - Device -	Appl	ication - User Management - Bulk Admi
	Voice Mail	►	Cisco Voice Mail Port
	SAF	•	Cisco Voice Mail Port Wizard
	EMCC	•	Message Waiting
	Cluster View		Voice Mail Pilot
	Intercompany Media Services	•	Voice Mail Profile
	Fallback		

Passaggio 2. Scegliere un nome di dispositivo. Il valore predefinito è CiscoUM1.

Cisco Voice Mail Server	
Add ports to a new Cisco Voice Mail Server using this name:	CiscoUM1

**Nota:** Utilizzare lo stesso nome di dispositivo in Unity Connection. CUCM aggiunge '-VI' insieme al numero di porta. Ad esempio, CiscoUM1-VI1, CiscoUM1-VI2, ecc. In Unity Connection, configurare il nome del dispositivo come **CiscoUM1-VI**. CUC non aggiunge '-VI' al nome del dispositivo.

**Passaggio 3.** Dal menu a discesa, selezionare il numero di porte. Unity Connection può gestire fino a 255 porte su un singolo server.

Cisco Voice Mail Ports
CiscoUM1 currently has 0 ports configured.
VM Port names have the format <servername>-VIn where n is the port number. to 250 depending on the name of the server. If you wish to configure more ports,</servername>
How many ports do you want to add? 5

**Nota:** Unity Connection 8.x richiede una licenza della porta. Selezionare il numero di porte in base alle porte disponibili nella licenza Unity Connection.

**Nota:** Unity Connection 9.x e versioni successive non dispongono di una licenza di porta. Il numero massimo di porte dipende dalla configurazione hardware (macchina fisica e virtuale, VM). Fare riferimento al documento Unity Connection Supported Platforms List. Per una VM,

l'opzione Numero di utenti del modello OVA determina le porte disponibili in Unity Connection. Selezionare il numero di porte in base alla configurazione hardware di Unity Connection.

Passaggio 4. Fornire le informazioni sul dispositivo, ad esempio descrizione, pool di dispositivi, spazio di ricerca delle chiamate e posizione. Impostare Device Security Profile su Non Secure Voice Mail.

Cisco Voice Mail Device Informa	tion	
Enter the device information for	ports A Device Pool selection is required. The Wi	izard applies these
Device Information		
Description	UnityPorts	
Device Pool*	Default	0
Calling Search Space	< None >	0
AAR Calling Search Space	< None >	0
Location*	Hub_None	0
Device Security Mode*	Non Secure Voice Mail Port	
Use Trusted Relay Point*	Default	

**Passaggio 5.** Inserire il numero di directory della prima porta. Il numero di porta delle porte successive viene incrementato di uno. Ad esempio, il **numero della directory iniziale** è impostato su 2001. I numeri di porta sono dal 2001 al 2005. Assegnare una **partizione** appropriata e **chiamare lo spazio di ricerca**.

Cisco Voice Mail Directory Numbers Enter the directory number settings for the new Cisco Voice Mail Server If a Partition is selected, you mus				
selected Partition.				
Beginning Directory Number *	2001	(ea		
	number)			
Partition	< None >	<b></b>		
Calling Search Space	< None >	<b>O</b>		
AAR Group	< None >	0		
Internal Caller ID Display	VoiceMail			
Internal Caller ID Display (ASCII format)	VoiceMail			
External Number Mask				
(i) * - indicates required item				

**Passaggio 6.** Selezionare l'opzione appropriata nella pagina successiva. Nell'esempio, si tratta di una nuova integrazione e non esiste un gruppo di linee. Selezionare **Sì. Aggiungere i numeri di directory a un nuovo gruppo di linee.** 

Do you want to add these directo	ry numbers to a Line Group?
----------------------------------	-----------------------------

For using these ports, you need to add corresponding directory nun you decide to add it later, you can do so by using Line Group config

Yes. Add directory numbers to a new Line Group.

Yes. Add directory numbers to an existing Line Group.

No. I will add them later.

Passaggio 7. Specificare un nome per il gruppo di linee.

Line Group		
Enter the Line Group settings for Cisco Voice Mail Server		
Line Group Name	CiscoUM1-LG	

**Passaggio 8.** La pagina successiva fornisce un riepilogo della configurazione fornita nei passi precedenti. In caso di problemi, tornare alla pagina precedente e apportare le modifiche desiderate. Fare clic su **Fine** dopo la verifica.

#### Ready to Add Cisco Voice Mail Ports

The information shown below will be applied to the Cisco Voice Mail Ports being creat information shown is not correct, click the Back button to edit the information, or Carson and Carson Correct, click the Back button to edit the information, or Carson and Carson Correct, click the Back button to edit the information and the correct states and the correct state

Cisco Voice Mail Device Informati	on (apply	to all ports)	
Number of Ports to Add	5 ( addin	g ports )	
Cisco Voice Mail Server Name	CiscoUN	11	
Description	UnityPor	15	
Device Pool	Default		
Calling Search Space	< None >		
AAR Calling Search space	< None >		
Location	Hub_No	ne	
Device Security Mode	Non Sec	ure Voice Mail Port	
Use Trusted Relay Point	Default		
Directory Number Information			
New Directory Numbers		2001 - 2005	
Partition		< None >	
Calling Search Space		< None >	
AAR Group		< None >	
Internal Caller ID Display		VoiceMail	
Internal Caller ID Display (ASCI	I format)	VoiceMail	
External Number Mask		< None >	
Line Group		CiscoUM1-LG	
Back & Einick &			
Back C Pinish 2			

Passaggio 9. Il risultato della creazione della porta viene visualizzato nella pagina successiva.

Cis	soo Voice Mail Port Wizard Results
Cit	Successfully create device CiscoUM1-VI1 Successfully create number plan 2001 Successfully create device ciscoUM1-VI2 Successfully create device CiscoUM1-VI2 Successfully create device CiscoUM1-VI2 Successfully create device ciscoUM1-VI2 Successfully create device ciscoUM1-VI3 Successfully create device CiscoUM1-VI4 Successfully create device CiscoUM1-VI4 Successfully create device CiscoUM1-VI4 Successfully create device CiscoUM1-VI4 Successfully create number plan 2004 Successfully create device CiscoUM1-VI5 Successfully create devicenumplanmap for device/numplan CiscoUM1-VI4/2004 Successfully create function ciscoUM1-VI5 Successfully create integroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (new/existing) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (new/existing) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (new/existing) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (new/existing) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (new/existing) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (new/existing) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (new/existing) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (new/existing) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (new/existing) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (new/existing) linegroup CiscoUM1-LG
5 00	new Cisco Voice Mail Ports were added successfully. They are added to Line Group CiscoUM1-LG . To start using the omplete the following steps.
(1	I) Add this Line Group to a new or existing Hunt List
(2	?) Assign this Hunt List to a <u>Hunt Pilot</u>
B	etum to Cisco Voice Mail Port Wizard start page.
G	to to Cisco Voice Mail Ports page

**Passaggio 10.** Aggiungere il gruppo di linee a un elenco di ricerca. Fare clic sull'opzione Elenco di ricerca per creare un nuovo elenco di ricerca o sceglierne uno esistente. Aggiungere il gruppo di linee **CiscoUM1-LG** all'elenco di ricerca **Unity-HL**. Nell'elenco di ricerca attivare le due opzioni come illustrato nell'immagine.

Status Status: Ready		
- Hunt List Information		
Name*	Unity-HL	
Cisco Unified Communications Manager Group*	Default	0
Enable this Hunt List (change effective on Sa For Voice Mail Usage	ive; no reset required)	

**Passaggio 11.** Configurare un numero pilota di risposta. Andare alla procedura guidata e fare clic su **Hunt Pilot** o selezionare **Call Routing > Route/Hunt > Hunt Pilot** per creare un Hunt Pilot. Selezionare l'elenco di ricerca **Unity-HL** dall'elenco a discesa.

Status Status: Ready			
-Pattern Definition -			
Hunt Pilot*	2000		
Route Partition	< None >	<b>©</b>	
Description			
Numbering Plan	< None >	٥)	
Route Filter	< None >	٥)	
MLPP Precedence*	Default	۵	
Hunt List*	Unity-HL	٥	(Edit
Call Pickup Group	< None >	٥	
Alerting Name			
ASCII Alerting Name			

**Passaggio 12.** Configurare un numero pilota di Voicemail. Il numero di VM Pilot è uguale al numero di Hunt Pilot. Passare a **Funzioni avanzate > Voicemail > Voicemail Pilot** per aggiungere un nuovo numero di VM Pilot. Gli utenti possono comporre il numero pilota di ricerca/pilota di VM per raggiungere Unity Connection.

Voice Mail Pilot Information				
Voice Mail Pilot Number	2000			
Calling Search Space	< None >	٥		
Description		1		
Make this the default Voice Mail Pilot for the system				

**Passaggio 13.** Configurare un profilo Voicemail. Il progetto pilota VM è associato al profilo VM. Passare a **Funzionalità avanzate > Voicemail > Profilo Voicemail** per aggiungere un nuovo profilo VM. Il profilo VM è associato a un numero di directory di linea (DN) sul telefono di un utente. Gli utenti possono premere il pulsante del messaggio sul telefono per raggiungere Unity Connection.

-Voice Mail Profile Infor	mation	
Voice Mail Profile Name*	Voicemail-Profile	
Description		
Voice Mail Pilot**	2000/< None >	0
Voice Mail Box Mask		
Make this the default	Voice Mail Profile for the System	

**Passaggio 14.** Configurare il numero MWI (Message Waiting Indicator) On e Off. Passare a **Funzioni avanzate > Segreteria telefonica > Messaggio in attesa** per creare i numeri MWI.

Me	ssage W	aiting Numbers	(1 - )	2 of 2)
Find	Message Numbers	Waiting	where	Directory Numb
				Directo
		5	2998	3
		\$	299	<u>9</u>

#### Configurazione su Cisco Unity Connection

Completare questi passaggi per creare le porte su CUC:

**Passaggio 1.** Nella pagina Amministrazione CUC, passare a **Integrazioni di telefonia > Sistema telefonico**. Fare clic su **Add** (Aggiungi) e fornire un nome per il sistema telefonico.

Phone System	
Phone System Name*	Unity-SCCP
Save	

**Passaggio 2.** I valori predefiniti vengono utilizzati nella pagina Nozioni fondamentali del sistema telefonico. Per visualizzare informazioni sulla configurazione aggiuntiva del sistema telefonico, selezionare **Guida > Questa pagina**.

Phone System Basics	(Unity-S	CCP)	
Phone System Edit	Refresh	Help	
Save Delete	Previou	Co	ontents
Phone System		Th	nis Page
Phone System Name*	Inity-SCCP		
	-		

**Passaggio 3.** [Facoltativo] Per importare gli utenti CUCM in CUC, configurare i server AXL sul sistema telefonico. Selezionare **Modifica > Server AXL Cisco Unified Communications Manager**.

AXL Servers				
Delete Selected	Add New			
Order		IP Address		Port
0	10.106.98.95		8443	
Delete Selected	Add New			
XL Server Setting	s			
Isername		þdmin		
assword				

Aggiungere il server di pubblicazione CUCM e i Sottoscrittori che eseguono il servizio AXL. Utilizzare la porta 8443/443. Il nome utente è un utente dell'applicazione (in CUCM) a cui sono stati assegnati ruoli AXL. In questo esempio viene utilizzato l'utente Amministratore CUCM. Per impostazione predefinita, questo utente dispone di tutti i ruoli.

Passaggio 4. Tornare alla pagina di base Sistema telefonico. Nell'angolo in alto a destra, selezionare Add a Port Group (Aggiungi gruppo porte) dal menu dei collegamenti correlati.

Search Phone Sy	/stems	Þ	Phone System Basi	ics (	Unity	(-SCCP)
Related Links	Add P	ort	Group			G <u>o</u>

**Passaggio 5.** Creare un gruppo di porte. Specificare un nome visualizzato per il gruppo di porte. Il prefisso di dispositivo qui deve corrispondere al nome del server della casella vocale fornito nel passaggio 3. della configurazione CUCM con un suffisso di VI. In questo esempio, il nome del server della casella vocale è CiscoUM1 su CUCM. In CUC, il prefisso del dispositivo è CiscoUM1-VI.

Port Group								
Display Name*	SCCP-PortGroup							
Integration Method	SCCP (Skinny)							
Device Name Prefix*	CiscoUM1-VI							
Reset Status	Reset Not Required Reset							
Enable Message Waiting Indicators								
MWI On Extension	2998							
MWI Off Extension	2999							

Passaggio 6. Fornire i numeri MWI On e Off. I numeri MWI su CUCM e CUC corrispondono.

**Passaggio 7.** Specificare l'indirizzo IP o il nome host dell'autore CUCM nel campo Indirizzo IPv4 o Nome host e fare clic su **Salva**.

MWI On Extension	2998	
MWI Off Extension	2999	
Primary Server Set	tings	
IPv4 Address or Host	Name	10.106.98.95
IPv6 Address or Host	Name	
Port		2000
TLS Port		2443
Save		

**Passaggio 8**. Passare a **Modifica > Server** nella stessa pagina e aggiungere gli altri server CUCM nello stesso cluster per il failover. Assegnare una preferenza utilizzando Numero ordine. L'ordine 0 ha la preferenza più alta seguita da 1, 2 e così via. Le porte vengono registrate nel server CUCM con ordine 0. Se il server non è disponibile, le porte vengono registrate nei server successivi nell'elenco.

	Order	IPv4 Addres Nam	ss or Host 1e	IPv6 Address or Host Name	Port	TLS Port	Server Type	
	0	10.106.98.95	i		2000	2443	Cisco Unified Communications Manager	
Di Re	Delete Selected       Add         Image: Comparison of the selected of the s							
TFTP	Servers							
D	Delete Selected Add							
	Order IPv4 Address or Host Name IPv6 Address or Host Name							
	0	10.	.106.98.95					

Selezionare Reconnect to a Higher-Order Cisco Unified Communications Manager When Available (Riconnetti a un Cisco Unified Communications Manager di ordine superiore) per fare in modo che le porte tornino al server CUCM di ordine superiore quando diventa disponibile. In caso contrario, le porte rimangono registrate nel server con preferenze inferiori.

Passaggio 9. Passare a Aggiungi porte dal menu Collegamenti correlati nell'angolo superiore destro.

Search Port Gr	oups 🕨 Port Group Basics	(SCCP-Por	tGroup)
Related Links	Add Ports	<b>2</b>	G <u>o</u>

Passaggio 10. Configurare il numero di porte. Corrisponde alle porte di CUCM.



Passaggio 11. Selezionare il sistema telefonico, il gruppo di porte e il server appropriati.

**Nota:** Dal menu a discesa **Server**, selezionare il server CUC di Publisher e creare le porte. Per aggiungere porte per il server Subscriber CUC, passare allo stesso gruppo di porte **SCCP-PortGroup** e scegliere **Aggiungi porte** dal menu **Collegamenti correlati** nell'angolo in alto a destra. Nella **pagina Nuova porta del sistema telefonico**, scegliere il server di sottoscrizione dal menu a discesa **Server**. Con questo metodo, le porte del server di pubblicazione e dell'unità del sottoscrittore vengono registrate con lo stesso prefisso del nome del dispositivo. In alternativa, creare un nuovo gruppo di porte nello stesso sistema telefonico con un prefisso del nome del dispositivo diverso per le porte del Sottoscrittore.

#### Verifica

Per verificare che la configurazione funzioni correttamente, consultare questa sezione.

Nella pagina Amministrazione CUCM, selezionare **Funzione avanzata > Voicemail > Porte Voicemail** per confermare la registrazione della porta.

Device Name 🕈	Description	Device Pool	Device Security Mode	Calling Search Space	Extension	Partition	Status	IPv4 Address
CiscoUM1-VI1	UnityPorts	Default	Non Secure Voice Mail Port		2001		Registered with 10.106.98.95	10.127.226.5
CiscoUM1-VI2	UnityPorts	Default	Non Secure Voice Mail Port		2002		Registered with 10.106.98.95	10.127.226.5
CiscoUM1-VI3	UnityPorts	Default	Non Secure Voice Mail Port		2003		Registered with 10.106.98.95	10.127.226.5
CiscoUM1-VI4	UnityPorts	Default	Non Secure Voice Mail Port		2004		Registered with 10.106.98.95	10.127.226.5
CiscoUM1-VI5	UnityPorts	Default	Non Secure Voice Mail Port		2005		Registered with 10.106.98.95	10.127.226.5

# Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.