Configurazione e risoluzione dei problemi di ATA 186 con gatekeeper Cisco IOS

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Convenzioni Esempio di rete Registrazione di ATA 186 con Gatekeeper Aggiunta della protezione Autenticare l'endpoint al Gatekeeper con ID H.323 Autenticazione dell'endpoint al Gatekeeper con indirizzo E.164 Autenticare l'endpoint al Gatekeeper con ID H.323 e password Autenticazione dell'endpoint al Gatekeeper con indirizzo E.164 e password Autenticare l'endpoint al Gatekeeper con un ID H.323 e una password tramite il separatore Verifica Risoluzione dei problemi Risoluzione dei problemi del Gatekeeper Risoluzione dei problemi relativi ad ATA 186 Esempi di debug per chiamate effettuate da ATA 186 Informazioni correlate

Introduzione

Cisco ATA (Analog Telephone Adaptor) 186 è un adattatore da telefonia fissa a Ethernet che interagisce con i normali telefoni analogici con le reti di telefonia IP. ATA 186 è dotato di due porte vocali che supportano solo telefoni a toni analogici legacy. A differenza delle porte FXS (Foreign Exchange Station) standard, queste non possono essere interfacciate con un PBX (Private Branch Exchange) perché ATA 186 non può inviare cifre su queste porte. Con questa configurazione è possibile utilizzare entrambe le porte vocali con indirizzi E.164 diversi su ciascuna porta.

Prerequisiti

Requisiti

in questo documento si presume che il lettore conosca il contenuto del documento <u>Cisco ATA 186</u> <u>Basic Configuration</u>. Questa configurazione richiede che ATA 186 sia nella versione 2.0 o successiva, utilizzando il gruppo di funzionalità H.323.

Verificare che esista una connettività IP tra i dispositivi ATA 186, gateway e gatekeeper. Verificare inoltre che ATA 186 sia accessibile tramite il metodo server Web per un'ulteriore configurazione.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- ATA 186 con versione 2.12
- Cisco 3640 con software Cisco IOS[®] versione 12.1 come gateway
- Cisco 2600 con software Cisco IOS versione 12.2 come gatekeeper

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento <u>Cisco sulle convenzioni</u> nei suggerimenti tecnici.

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:



Registrazione di ATA 186 con Gatekeeper

Seguire queste istruzioni per registrare ATA 186 con il gatekeeper.

1. In un campo Indirizzo o Posizione del browser Web, digitare l'URL

http://ip_address_of_ata/dev per accedere alla schermata di configurazione ATA 186, dove ip_address_of_ata è l'indirizzo IP dell'ATA 186 che si sta registrando.In questo esempio, I'URL è http://172.16.104.117/dev. Viene visualizzata la finestra Cisco ATA 186 Configuration.Nota: i campi sottolineati sono i parametri configurati rilevanti per questo scenario.

🗃 http://171.69.104.117/dev - Mic	rosoft Internet Explorer p	rovided by Cisco IT Pa	ckaged IE 5.5 SP1			
Ele Edit Yew Favorites Tools	Heb					
Address http://172.16.104.117/des	iseaco Theorem She	non (J. G. G. G.	3.34		Ţ	∂Go Links ²⁰
V 2 • Custonize	Search - Yahool Co	npenion: Sign in 🥥 Me	Yanoof + 👹 Movies +	Vahool Mal - M Fina	nce - Mews - 🏦 Travel -	»
	Cis	co ATA 1	86 Config	uration		
	UIPassword		ToConfig	fi .		
	UseTftp:	0	ThpURL	0		
	CfgInterval	3600	EncryptKey.	0		
	Dhep:	0	StaticIP.	172.16.104.117		
	StaticRoute	172.16.104.1	StaticNetMask	255 255 254 0		
	UID0	13001	FWD0.	Ø		
	GUDA:	3000	PWD1	0		
	GkOrProst	172161312	Gateway	la		
	GateWay2	00.00	UseLognID	0		
	LeginED0	Jo	LoginID1	la 🛛		
	AltGic	10	AltGkTuneOut	la l		
	GkTuneToLive	300	GkId	gk2		
	UseSIP:	0	SIPReginterval	3600		
	ManRedirect	5	SIPRegOn	0		
	NATIP	0.0.0.0	SIPPort	5060		
	MediaPort	10000	OutBoundProay	0		
	LBRCodec	3	AudioMode	0x00040004		
	BarCodec	3	TeCoder	3		
Dore			and the second se		- I.	

L'indirizzamento IP può essere eseguito in modo statico o dinamico, come spiegato nel documento <u>Cisco ATA 186 Basic Configuration</u>. Nella schermata precedente viene utilizzato l'indirizzo IP statico.

2. Nella finestra Cisco ATA 186 Configuration, configurare i seguenti campi:UID0 e UID1 -Configurate gli indirizzi E.164 delle porte vocali 0 e 1.Entrambe le porte vocali non possono avere lo stesso indirizzo E.164, in quanto ATA 186 non può eseguire la ricerca se una delle porte è occupata. Se a entrambe le porte vocali viene assegnato lo stesso indirizzo E.164, la chiamata verrà sempre inviata alla prima porta vocale. Se la porta è occupata, il segnale di occupato viene inviato al chiamante.RxCodec e TxCodec: configurano l'ID codec.G.723.1 -ID codec 0.G.711a - ID codec 1.G.711u - ID codec 2.G.729a - ID codec 3.Nella configurazione mostrata di seguito, il codec G.729r8 viene utilizzato su ATA 186 *e* sul gateway.LBRCodec: configurare 0 o 3 in base al codec scelto.LBRC è 0—II codec G.723.1 è disponibile per entrambe le porte FXS in qualsiasi momento. Ogni linea può mantenere due chiamate G.723.1 in uno stato non di conferenza. Pertanto, è possibile mantenere fino a quattro chiamate G.723.1 in Cisco ATA 186. Un esempio è l'avviso di chiamata.LBRC è 3. G.729a è disponibile per una delle due porte FXS in base al principio "primo arrivato, primo servito". Se il gateway Cisco IOS è configurato con il codec G.729 predefinito, è possibile utilizzare solo una porta ATA 186. Per evitare che la seconda chiamata abbia esito negativo, configurare una classe codec vocale sul gateway per negoziare la seconda chiamata utilizzando un codec G.711. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla sezione Negoziazione codec nel documento sulla descrizione dei codec: Complessità, supporto hardware, MOS e documento di negoziazione.GKOrProxy - Consente di configurare l'indirizzo IP del gatekeeper.Al termine, tutto ciò che viene composto dalle porte voce ATA 186 viene inviato al gatekeeper.

3. Fare clic sul pulsante **Applica** e ricaricare la pagina.ATA 186 impiega 10 secondi per riconfigurarsi.

Gli esempi seguenti sono configurazioni appropriate per il gatekeeper e il gateway Cisco IOS:

```
2610-Gatekeeper
interface Ethernet0/0
ip addreinterface Ethernet0/0
ip address 172.16.13.12 255.255.255.224
half-duplex
h323 interface
h323 h323-id pro
h323 gatekeeper ipaddr 172.16.13.12
h323 t120 bypass
dial-peer cor custom
!
!
1
gatekeeper
zone local gk2 cisco.com 172.16.13.12
no shutdown
3640-Gateway
interface Ethernet0/0
ip address 172.16.13.40 255.255.255.224
half-duplex
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.13.33
ip http server
1
1
voice-port 3/0/0
1
voice-port 3/0/1
!
dial-peer cor custom
1
!
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern 34
port 3/0/0
```

```
dial-peer voice 2 pots
  destination-pattern 45
  port 3/0/1
 !
  dial-peer voice 100 pots
  destination-pattern 1234
  port 3/0/0
 !
  dial-peer voice 3000 voip
  destination-pattern 300.
  session target ras
 !--- Dial-peer to send the calls to ATA. !
```

Aggiunta della protezione

A partire dalla versione software ATA 2.12, le opzioni di questa sezione sono disponibili per aggiungere sicurezza.

Autenticare l'endpoint al Gatekeeper con ID H.323

Per configurare ATA 186 per la registrazione con l'ID H.323, attenersi alla seguente procedura:

- 1. Impostare il campo AutoMethod su **0** (il valore predefinito è 1).Il valore esadecimale da configurare per questo campo è 0x0.
- 2. Impostare il campo UseLoginID su 1.
- 3. Configurare LoginID0 e LoginID1, con gli ID H.323 per ATA 186.ATA 186 si registra come due diversi terminali H.323, uno per ciascuna porta.

Di seguito è riportata una configurazione di lavoro di esempio per il gatekeeper quando si utilizza ATA con il metodo di autenticazione ID H.323:

http://171.69.104.117/dev - Micro	soft Internet Diplorer p	ovided by Cisco IT Pa	ckaged IE 5.5 SP1			
Ele Edit Yow Favorites Isols	Reb					1
4-Back - + - @ @ @ @ @ \$	earch 💽 Favorites 🗐 🎌	150 3 3 - 3 C	3 · 🔄 😼 📜			
Address http://172.16.104.117/dev						("Go Links "
X & Custonize	Search - Yanoo Co	npenion: [Sign in] 🥥 My	Yanoo • • Movies •	Sanoor Mail • W Financ	e • Crinews • III Inavel •	**
	Cis	ATA 1	86 Config	uration		Ť
	CIS		oo coning	uration		
	UIPassword		ToConfig	1		
	Use'Ittp:	0	THPURL	0		
	CfgInterval	3600	EncryptKey	0		
	Dhep:	10	StaticIP:	172.16.104.117		
	StaticRoute:	172.16.104.1	StaticNetMask.	255,255,254.0		
	UIDO	3001	PWD0	l0		
	UID1:	3000	PWD)	0		
	GkOrProxy	17216.1312	Gateway	Ja		
	GateWag2	0.0.0.0	UseLognID	1		
	LoginID0	atagw1	LoginID1:	etegw2		
	AlfGik	0	AltGkTimeOut	0		
	GkTuneToLive	300	GkId	gk2		
	UseSIP:	0	SIPRegInterval	3600		
	MarRedirect	5	SIPRegOn	Jo		
	NATIP	0.0.0.0	SEPPort	5060		
	MediaPort	10000	OutBoundPromy	0		
	LBRCodec	3	AudioMode	8×00040004		
	RzCodec	3	TuCoder	3		
Dore					1. Diternet	

2610-Gatekeeper

aaa authentication login default local					
aaa authentication login cisco none					
aaa authentication login h323 local					
aaa session-id common					
enable password ww					
!					
username atagw1					
! Same as the LoginID0 and LoginID1 fields. username					
atagw2 username 3640					
! Same as the H.323 ID configured on the gateway. !					
gatekeeper zone local gk2 cisco.com 172.16.13.12					
security any					
! Register after the H.323 ID or E.164 address is					
authenticated. no shutdown !					

Autenticazione dell'endpoint al Gatekeeper con indirizzo E.164

Seguire questi passaggi per configurare ATA 186 per la registrazione con l'indirizzo E.164:

- 1. Impostare il campo AutoMethod su **0** (il valore predefinito è 1).Il valore esadecimale da configurare per questo campo è 0x0.
- 2. Impostare il campo UseLoginID su **0**.L'ATA utilizza i campi UID0 e UID1 per essere autenticato dal gatekeeper.

Di seguito è riportata una configurazione di lavoro di esempio per il gatekeeper e il gateway

quando si utilizza ATA con il metodo di autenticazione ID E.164:

```
2610-Gatekeeper

aaa authentication login default local

aaa authentication login cisco none

aaa authentication login h323 local

aaa session-id common

enable password ww

!

username 3001

!--- Same as the UID0. username 3000

!--- Same as the UID1. ! gatekeeper zone local gk2

cisco.com 172.16.13.12 security any

!--- Register after the H.323 ID or E.164 address is

authenticated. no shutdown !
```

Autenticare l'endpoint al Gatekeeper con ID H.323 e password

Per configurare ATA 186 per la registrazione con ID H.323 e password, attenersi alla seguente procedura:

- 1. Impostare il campo AutoMethod su **1** (il valore predefinito è 1).Il valore esadecimale da configurare per questo campo è 0x1. Questo campo è impostato per indicare che i dati cercano la password.
- 2. Impostare il campo UseLoginID su 1.
- 3. Configurare LoginID0 e LoginID1, con gli ID H.323 per ATA 186.ATA 186 si registra come due diversi terminali H.323, uno per ciascuna porta.
- 4. Configurare PWD0 e PWD1 con la password per ciascuna porta.**Nota:** i dati utilizzano la password per generare il token. Questo token viene inviato al gatekeeper per l'autenticazione.
- 5. Configurare NTPIP con l'indirizzo IP del server Network Time Protocol (NTP).Gli orologi del gatekeeper e dell'ATA devono essere sincronizzati sullo stesso server NTP.

Nota: il timestamp viene utilizzato per la generazione del token. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla <u>guida alla risoluzione dei problemi di sicurezza da Gateway a Gatekeeper (H.235)</u> <u>e da Gatekeeper a Gatekeeper (IZCT)</u>.

Di seguito è riportata una configurazione di lavoro di esempio per il gatekeeper e il gateway quando si utilizza ATA con il metodo di autenticazione con ID H.323 e password:

2610-Gatekeeper

```
aaa authentication login default local
aaa authentication login cisco none
aaa authentication login h323 local
aaa session-id common
enable password ww
!
username atagw1 password cisco
!--- Same as the LoginID0 and PWD0 fields. username
atagw2 password cisco
!--- Same as the LoginID1 and PWD1 fields. ! gatekeeper
zone local gk2 cisco.com 172.16.13.12 security token
required-for registration
```

!--- Register after the H.323 ID or E.164 address and token is authenticated. no shutdown !

Nota: per ulteriori informazioni sulla sicurezza del gatekeeper, consultare la <u>guida alla risoluzione</u> <u>dei problemi di sicurezza da Gateway a Gatekeeper (H.235) e da Gatekeeper a Gatekeeper</u> (IZCT).

Autenticazione dell'endpoint al Gatekeeper con indirizzo E.164 e password

Attenersi alla seguente procedura per configurare ATA 186 per la registrazione con ID E.164 e password:

- 1. Impostare il campo AutoMethod su **1** (il valore predefinito è 1).Il valore esadecimale da configurare per questo campo è 0x0. Questo campo è impostato per indicare che i dati cercheranno la password.
- 2. Impostare il campo UseLoginID su 0.
- 3. Configurare UID0 e UID1 con gli ID E.164 per ATA 186.ATA 186 si registra come due diversi terminali H.323, uno per ciascuna porta.
- Configurare PWD0 e PWD1 con la password per ciascuna porta. Nota: i dati utilizzano la password per generare il token. Questo token viene inviato al gatekeeper per l'autenticazione.
- 5. Configurare NTPIP con l'indirizzo IP del server NTP.Gli orologi del gatekeeper e dell'ATA devono essere sincronizzati sullo stesso server NTP.

Nota: il timestamp viene utilizzato per la generazione del token. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla <u>guida alla risoluzione dei problemi di sicurezza da Gateway a Gatekeeper (H.235)</u> <u>e da Gatekeeper a Gatekeeper (IZCT)</u>.

Questa è una configurazione di lavoro di esempio per il gatekeeper e il gateway quando si utilizza ATA con il metodo di autenticazione ID E.164 e password:

2610-Gatekeeper aaa authentication login default local aaa authentication login cisco none aaa authentication login h323 local aaa session-id common enable password ww ! username 3001 password cisco !--- Same as the UID0 and PWD0 fields. username 3000 password cisco !--- Same as the UID1 and PWD1 fields. ! gatekeeper zone local gk2 cisco.com 172.16.13.12 security token required-for registration !--- Register after the H.323 ID or E.164 address and token is authenticated. no shutdown !

Nota: per ulteriori informazioni sulla sicurezza del gatekeeper, consultare la <u>guida alla risoluzione</u> <u>dei problemi di sicurezza da Gateway a Gatekeeper (H.235) e da Gatekeeper a Gatekeeper (IZCT)</u>.

Autenticare l'endpoint al Gatekeeper con un ID H.323 e una password tramite il

separatore

Per configurare ATA 186 per la registrazione con ID H.323 e password, attenersi alla seguente procedura:

- 1. Impostare il campo AutoMethod su 1 (il valore predefinito è 1).Il valore esadecimale configurato per questo campo è 0x1. Questo campo è impostato per indicare che i dati ora cercano la password.
- 2. Impostare il campo UseLoginID su 1.
- 3. Configurare LoginID0 e LoginID1 con gli ID H.323, seguiti dal separatore e dalla password per ATA 186.Ad esempio, LoginID0 è **atagw1=cisco**.ATA 186 si registra come due diversi terminali H.323, uno per ciascuna porta.**Nota:** i dati utilizzano la password per generare il token. Questo token viene inviato al gatekeeper per l'autenticazione.
- 4. Configurare NTPIP con l'indirizzo IP del server NTP.Gli orologi del gatekeeper e dell'ATA devono essere sincronizzati sullo stesso server NTP.

Nota: il timestamp viene utilizzato per la generazione del token. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla <u>guida alla risoluzione dei problemi di sicurezza da Gateway a Gatekeeper (H.235)</u> <u>e da Gatekeeper a Gatekeeper (IZCT)</u>.

Di seguito è riportata una configurazione di lavoro di esempio per il gatekeeper e il gateway quando si utilizza ATA con ID H.323 e il metodo di autenticazione della password con un separatore:

2610-Gatekeeper aaa authentication login default local aaa authentication login cisco none aaa authentication login h323 local aaa session-id common enable password ww ! username atagw1 password cisco !--- Same as the LoginID0 and PWD0 fields. username atagw2 password cisco !--- Same as the LoginID1 and PWD1 fields. ! gatekeeper zone local gk2 cisco.com 172.16.13.12 security h323-id security password separator = !--- Register after the H.323 ID or E.164 address and token is authenticated. no shutdown !

Nota: per ulteriori informazioni sulla sicurezza del gatekeeper, consultare la <u>guida alla risoluzione</u> <u>dei problemi di sicurezza da Gateway a Gatekeeper (H.235) e da Gatekeeper a Gatekeeper (IZCT)</u>.

Verifica

L'esempio in questa sezione mostra la registrazione dell'endpoint del gatekeeper.

Per verificare la configurazione, usare il comando show gatekeeper endpoint.

REGISTRATION

CallSignalAddr	Port	RASSignalAddr	Port	Zone Name	Туре	Flags	
172.16.13.40	1720	172.16.13.40	50923	gk2	VOIP-GW	E164-ID:	1234
						H323-ID:	3640
172.16.13.43	1720	172.16.13.43	58400	gk2	VOIP-GW	H323-ID:	3660-2
172.16.104.117	1720	172.69.85.90	1719	gk2	TERM	E164-ID:	3000
172.16.104.117	1721	172.69.85.90	1739	gk2	TERM	E164-ID:	3001
Total number of active registrations=3							

Nota: ATA 186 si registra come terminale H.323 (TERM) e non come gateway H.323. Questa operazione viene effettuata deliberatamente in modo che solo le chiamate previste per l'ATA 186 vengano inviate alla stessa.

Nota: non è possibile avere alcun indirizzo nel campo del gateway ATA. Non è possibile configurare ATA 186 in modo che funzioni con il gatekeeper e con il gateway.

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

ATA 186 non fornisce il segnale di composizione se non è stato correttamente registrato con il gatekeeper. Se ATA 186 non esegue la registrazione con il gatekeeper, verificare quanto segue:

- Esiste una connettività IP tra ATA 186 e il gatekeeper.
- I campi ATA 186 UID0 e UID1 sono configurati correttamente.Se i campi UID sono impostati su 0, ATA 186 non tenta di eseguire la registrazione con il gatekeeper.Almeno, il campo UID0 deve essere un valore diverso da zero, affinché ATA 186 possa avviare il processo di registrazione.Se entrambe le porte ATA 186 (UID0 e UID1) hanno indirizzi E.164 diversi da zero, ATA 186 tenta di eseguire la registrazione con entrambe le porte. ATA 186 non fornisce il segnale di composizione, anche se una delle porte non è in grado di registrarsi.
- Il gatekeeper è configurato correttamente.Se il gatekeeper è configurato con un prefisso di zona locale, è necessario includere l'indirizzo E.164 di ATA 186.Se la sicurezza è configurata sul gatekeeper, ATA 186 deve essere configurato di conseguenza.

Verificare inoltre che il campo UseSIP sia impostato su 0. Questa operazione è necessaria per configurare ATA 186 in modalità H.323. Se il campo UseSIP è impostato su 1, ATA 186 non invia la richiesta di registrazione al gatekeeper.

Risoluzione dei problemi del Gatekeeper

Quando è configurata la sicurezza, usare il comando debug aaa authentication.

Se non è configurata alcuna sicurezza, eseguire il comando debug ras.

Nota: ATA 186 registra le due porte vocali separatamente. ATA 186 viene quindi autenticato due volte come terminali H.323 diversi, come mostrato in questo debug:

```
4w4d: AAA/AUTHEN (3800768902): status = PASS
4w4d: AAA: parse name=<no string> idb type=-1
                                                tty=-1
4w4d: AAA/MEMORY: create_user (0x83149EFC) user='atagw2'ruser='NULL' port='NULL'
     rem_addr='NULL' authen_type=ASCII service=LOGIN priv=0 initial_task_id='0'
4w4d: AAA/AUTHEN/START (294225678): port='' list='h323' action=LOGIN service=LOGIN
4w4d: AAA/AUTHEN/START (294225678): found list h323
4w4d: AAA/AUTHEN/START (294225678): Method=LOCAL
4w4d: AAA/AUTHEN (294225678): status = GETPASS
4w4d: AAA/H323: Password:
4w4d: AAA/AUTHEN/CONT (294225678): continue_login (user='atagw2')
4w4d: AAA/AUTHEN (294225678): status = GETPASS
4w4d: AAA/AUTHEN/CONT (294225678): Method=LOCAL
4w4d: AAA/AUTHEN (294225678): status = PASS
4w4d: AAA: parse name=<no string> idb type=-1
                                                 tty=-1
4w4d: AAA/MEMORY: create_user (0x831910C0) user='3660' ruser='NULL' port='NULL'
      rem_addr='NULL' authen_type=ASCII service=LOGIN priv=0 initial_task_id='0
```

Per ulteriori esempi sulla risoluzione dei problemi, consultare il documento sulla <u>risoluzione dei</u> problemi di registrazione di Gatekeeper.

Risoluzione dei problemi relativi ad ATA 186

Quando si utilizzano gatekeeper e gateway di terze parti, lo strumento di risoluzione dei problemi di ATA 186 è molto utile. Per attivare lo strumento di risoluzione dei problemi ATA 186, attenersi alla seguente procedura:

- Nel campo ATA Nprintf, configurare l'indirizzo IP del PC che si trova sulla stessa subnet di ATA 186.
- 2. La porta specificata dopo l'indirizzo deve essere 9001.
- 3. Al prompt di DOS sul PC, eseguire il programma preserv.exe.

Èpossibile scaricare il programma preserv.exe da Cisco Software Center (solo utenti registrati).

Il programma preserv.exe è incluso nell'ultimo file ZIP della versione software ATA 186.

Esempi di debug per chiamate effettuate da ATA 186

H245 TCP conn ac100d28 11006 CESE/MSDSE start:<0 0 0 0>

```
D:\Documents and Settings\sshafiqu\My Documents\voice\ata>prserv.exe
GK<-1: KPA-RRQ:300 sec
GK->1: RCF:TTL 300
!--- ATA was reset after the gatekeeper configuration was added. WStop:0 Wed Feb 06 19:06:54
2002 Hello from 171.69.85.90(0) Build 1109a: v2.12 ata186 Successfully Registered with the
Gatekeeper GK zone<gk2>172.16.13.12: 3000 GK zone:gk2 0x13e138 delayed RRQ: 48 ticks: 300 GK
zone<gk2>172.16.13.12: 3001 GK zone:gk2 0x141e58 delayed RRQ: 56 ticks: 300 BMK : gk2 GK<-1:
KPA-RRQ:300 sec BMK : gk2 GK<-0: KPA-RRQ:300 sec GK->1: RCF:TTL 300 GK->0: RCF:TTL 300 SCC->(0
0) <cmd 0> 3000 active @0xab45555a (GK @0xac100d0c) !--- Call made from voice port 0. [0]DTMF 1
[0]DTMF 2 [0]DTMF 3 [0]DTMF 4 [0]DTMF # Calling 1234 SCC->(0 0) <cmd 16> CLIP\ \SCC->(0 0) <cmd
2> \<0 0> dial<1234> GK<-0: ARQ: 0
GK->0: ACF:0:direct call
IRR in 240 sec
CallRasCallBack: 1 33e15eb 33e206b 33e39b0
Connect to <0xac100d28 1720>>..
                                   0x80 6
>>>>>> TX CALLER ID : 0x1
Q931<-0:Setup:CRV 25006
Q931->0:Proceeding
Connect H245...
```

capSize = 3H245->0:Cese RemoteInputCap <15 5> RemoteInputCap <15 4> RemoteInputCap <15 1> RemoteInputCap <4 11> MODE FRAME : 11 2 RemoteAudioCap <4 10> Capability set accepted H245 -> 0:MSD: <rn tt> = <0x269c 60>H245->0:CeseAck H245->0:MsdAck h323.c 1837: cstate : 3 ->H245<0> OLC H245<-0:LcseOpen set TX audio to G729/G729A 2 fpp SetG723Mode: 2 0 H245->0:LcseOpen H245->0:OLC mode 10 remote OpenLogicalReq G711/G729(10) : 2 fpp OpenRtpRxPort(0,0x0,4000):14 RTP Rx Init: 0, 0 RTP->0:<0xab45555a 4000> H245->0:LcseOpenAck RTP<-0:<0xac100d28 17304> [0]Enable encoder 18 RTP $TX[0]:SSRC_ID = 4af964c0$ RTP Tx Init: 0, 0 [0]DPKT 1st: 861812319 861812079, pt 18 Enable LEC adapt [0]=1 H323Dispatcher : 3 3 [0]Received pi=8 in q931 Q931->0:Progress Q931->0:Connect SCC:ev=12[0:0] 3 0 Q931->0:ReleaseComplete: reason 16, tone = 13 H245<-0:EndSessionCmd 1 0: Close RTPRX write TCP err : 13 -33 [0:0]Rel LBRC Res Q931<-*:ReleaseComplete !--- ATA side hangs up the call. write TCP err : 12 -33 GK<-0: DRQ:0 !--- Disconnect request sent by ATA. SCC:ev=13[0:0] 4 0 [0:0] SCC: Disconnected GK->0: DCF !--- Disconnect confirm received. SCC->(0 0) <cmd 1> [0]MPT mode 0

Esempio di debug ATA No Dial Tone

Entrambe le porte vocali necessitano di un indirizzo E.164 univoco, altrimenti l'ATA riceve un rifiuto dal gatekeeper. Durante questo periodo, si vedrà la ATA 186 registrata con una porta voce come terminale H.323, ma non ci sarà alcun segnale di composizione.

K<-0: GRQ BMK : gk2 GK->0: GCF:GK@0xac100d0c-1719 BMK : gk2 Secured RRQ GK<-0: RRQ GK->0:RRJ: reason 4

Informazioni correlate

- <u>Cisco ATA 186 Configurazione base</u>
- Configurazione e risoluzione dei problemi di ATA 186 con un gateway Cisco IOS
- <u>Cisco High-Performance Gatekeeper Configurazione del Gatekeeper</u>
- <u>Configurazione di Voice over IP</u>
- <u>Supporto alla tecnologia vocale</u>
- <u>Supporto ai prodotti voce e Unified Communications</u>
- <u>Risoluzione dei problemi di Cisco IP Telephony</u>
- Documentazione e supporto tecnico Cisco Systems