Router VOIP per piccole imprese: Problemi di accesso ad alcuni siti Web

Sommari

0

Introduzione Come posso accedere ad alcuni siti Web usando il router VOIP di Linksys? Informazioni correlate

Introduzione

Questo articolo fa parte di una serie dedicata all'installazione, alla risoluzione dei problemi e alla manutenzione dei prodotti Cisco per piccole imprese.

D. Come posso accedere ad alcuni siti Web usando il router VoIP Cisco Small Business? R.

L'impossibilità di accedere ad alcuni siti web è dovuta a tre fattori principali:

Il livello di protezione nel browser Web è impostato su un valore troppo alto MTU non impostata correttamente sul router Siti Web protetti

Ridurre le impostazioni di protezione in Internet Explorer

Passaggio 1: Fare doppio clic su Internet Explorer, quindi fare clic su Strumenti.



Passaggio 2:

Selezionare Opzioni Internet, fare clic su Protezione > Livello personalizzato. Viene visualizzata una finestra simile a quella al punto 3.



Passaggio 3:

Nel menu a discesa Reimposta su, selezionare Medio-bassa, quindi fare clic su OK.

Security Settings	? 🔀
<u>S</u> ettings:	
ActiveX controls and plug-ins	
Automatic prompting for ActiveX controls	
Binary and script behaviors	
 Administrator approved 	
🔘 Disable	
Enable	
Download signed ActiveX controls	
Prompt Operation Prompt Download unsigned ActiveX controls	
	<u>⊻</u>
	<u>></u>
Reset custom settings	
	Select
Low	Mealum-low.

Nota: Se l'operazione non riesce, abilitare l'MTU sul gateway ADSL. Per istruzioni, completare i passaggi descritti nella sezione successiva. **Abilitare l'MTU sul router VolPPassaggio 1:** Determinare le dimensioni MTU corrette per il sito Web.**Passaggio 2:**

Accedere alla pagina di configurazione del router basata sul Web. Per istruzioni, fare clic <u>qui</u> .Passaggio 3:

Quando viene visualizzata la pagina di configurazione del router basata sul Web, cercare MTU e impostarla su Manual. Nel campo Size (Dimensioni), immettere il valore MTU ottenuto al passaggio 1.

LINKSYS® A Division of Cisco Systems, Inc.									
Setup	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administ	ration	Status	Voice
	Basi	ic Setup		DDNS	MAC Add	iress Clone		Advanced F	Routing
Internet Setup							Bas	ic Setup	
Internet Connection Type	Ot	otain an IP a	utomatically	•			The E	asic Setup	screen is
Optional Settings	Hos	t Name:					when is per (Inter	e basic cont formed. So roet Service	figuration ome ISPs e
(required by some ISPs)	Dorr	ain Name:					(Inter	ill re e Di	equire that NS
	MTL	l:	O Auto	Manual Size:		pr	oper MT	≓ The ℃ ned	se settings from your
							size.		106
			Select M	Manual.					

Nota: Di seguito sono riportate le dimensioni MTU consigliate per la connessione DSL e via cavo: **Connessione via cavo**: 1500

Connessione DSL PPPoE: 1492Passaggio 4: Fare clic su Save Settings .Nota: Se

l'operazione non riesce, completare la procedura descritta nella sezione successiva per aprire le porte sul router. **Porte aperte per siti protettiPassaggio 1:**

Accedere alla pagina di configurazione del router basata sul Web. Per istruzioni, fare clic <u>qui</u> .Passaggio 2:

Quando viene visualizzata la pagina di configurazione del router basata sul Web, fare clic su Applicazioni e giochi > Attivazione porta.

A Division of Cisco Systems, Inc.					Click Applicat & Gaming	ions	
Applications							
& Gaming	Setup	Wireless	Security	Access Restriction	Applications s & Gaming	Administration	Status
	Port Range Forw	ard I	Port Triggering	DMZ	6	loS	
				_			
		T	Click Port riggering.				

Passaggio 3:

In Applicazione digitare "https" e nei campi Intervallo attivato e Intervallo inoltrato digitare "443" (la porta utilizzata da https).

A Division of Cisco Systems, Inc.								
Applications								
& Gaming	Setup Wireless Security		Access Applications Adm Restrictions & Gaming Adm			inistration Status Voice		
	Port Range Forward	ding	Port Triggering	I DI	MZ	QoS		
Port Triggering						Port Triggering		
Under Application , enter "https" then under Triggered and Forwarded Range , enter "443" on both fields.		Triggere	ed Range	Forwarde	d Range	Port triggering will forward		
	Application	Start Port	End Port	Start port	End Port	port specified.Check with your software application		
	https	443 to	443	443 to	443	to find out what is necessary to enter in these		
		to		to				
		to		to		forwarding:		
		to		to		 Enter an Application name of the service 		
		to		to		you want to forward. 2. Enter the Trigger Range		
						for Start and End of the services to trigger		
						forwarding. 3. Enter the Forwarded Repres for Start and End		
		to		to		of the service you want to forward.		
		to		to		More		
						CISCO SYSTEMS		
		s	ave Setting	s Cancel	Changes	مىنالانىيىيىتالانى.		
Passaggio 4:Fare clic su	Save Setting	s						

Informazioni correlate

Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems