Accedere alla pagina Web-Based Setup del router VoIP

Sommario

Introduzione Come posso accedere alla pagina di configurazione basata sul Web del router? Informazioni correlate

Introduzione

Questo articolo fa parte di una serie dedicata all'installazione, alla risoluzione dei problemi e alla manutenzione dei prodotti Cisco per piccole imprese.

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento <u>Cisco sulle convenzioni</u> nei suggerimenti tecnici.

D. Come posso accedere alla pagina di configurazione del router basata sul Web?

R. Tutti i router dispongono di una pagina di installazione incorporata basata sul Web che consente di personalizzare le impostazioni e configurare le proprietà avanzate.

Nota: prima di accedere alla pagina di configurazione basata sul Web del router, verificare che il router sia acceso e che il computer sia collegato a una delle porte Ethernet del router, ad esempio 1, 2, 3 o 4.

Attenersi alla seguente procedura:

- 1. Aprire un browser Web, ad esempio Internet Explorer.
- 2. Andare alla barra degli indirizzi e immettere l'**indirizzo IP** del router, quindi premere **Invio**. Ad esempio, 192.168.15.1 è l'indirizzo IP predefinito della maggior parte dei router VOIP.



a: se l'indirizzo IP del router è stato modificato, digitare l'indirizzo IP del router nella barra degli indirizzi.L'indirizzo IP del router può essere modificato dai seguenti fattori: Se si esegue il CD di installazione del routerSe lo si modifica nella pagina di configurazione basata sul Web del routerSe si è dimenticato l'indirizzo IP del router, è possibile provare a eseguire una delle seguenti operazioni: Controllare l'indirizzo IP del router.Premere il pulsante **Reset** sul retro del router per 30 secondi.**Nota:** questa procedura ripristina i valori predefiniti del router. Le impostazioni sul router vengono cancellate. L'indirizzo IP del router sarà 192.168.15.1 e la password sarà admin una volta reimpostata.

3. In una nuova finestra vengono richiesti il nome utente e la password. Digitare **admin** per Nome utente e Password, poiché admin è la password predefinita del nome utente, quindi fare clic su **OK**.

Connect to 192.168.15.1	
User name:	Under User name and Password fields, enter "admin" (this is the router's default username and password) then click OK .
OK Cancel	

Nota: se la password del router è stata modificata, digitare la nuova password del router nel campo Password.La password del router può essere modificata dai seguenti fattori: Se si esegue il CD di installazione del routerSe lo si modifica nella pagina di configurazione basata sul Web del router

Informazioni correlate

Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems