Configurazione di un router VoIP per piccole imprese con Internet DSL

Sommario

Introduzione Come configurare un router VoIP Cisco Small Business utilizzando il servizio Internet DSL?

Informazioni correlate

Introduzione

Questo articolo fa parte di una serie dedicata all'installazione, alla risoluzione dei problemi e alla manutenzione dei prodotti Cisco per piccole imprese.

D. Come configurare un router VoIP Cisco Small Business utilizzando il servizio Internet DSL?

R.

La maggior parte dei provider DSL utilizza il protocollo PPPoE (Point-to-Point over Ethernet) per stabilire connessioni Internet per gli utenti finali. Per configurare un router Cisco Small Business, è necessario abilitare il protocollo PPPoE nella pagina di configurazione basata sul Web del router.

Per configurare un router Cisco Small Business con una connessione DSL, attenersi alla seguente procedura:

- 1. Verifica connessione Internet
- 2. Collegamento dei dispositivi
- 3. Controllare i LED
- 4. Configurazione di un ISP DSL su un router Cisco per piccole imprese

Verifica connessione Internet

Collegare il modem a banda larga al computer utilizzando un cavo Ethernet senza il router installato e verificare che la connessione Internet sia attiva. In caso contrario, contattare il provider di servizi Internet (ISP).



Nota: l'immagine può variare a seconda del computer e del modem in uso.

Una volta stabilita una connessione Internet attiva tramite il modem, completare la procedura descritta nella sezione successiva per collegare il modem e il computer al router.

Collegamento dei dispositivi

Dopo aver verificato la presenza di una connessione Internet attiva, collegare il modem alla porta Internet del router e il computer a una delle quattro porte Ethernet.

Dopo aver collegato i dispositivi, completare la procedura descritta nella sezione successiva per controllare i LED.

Controllare i LED

Dopo aver collegato il modem e il PC al router, controllare le spie sul pannello anteriore del router.

Dopo aver controllato i LED del router, completare la procedura descritta nella sezione successiva per configurare il router per l'account IP statico.

Configurazione di un ISP DSL su un router Cisco per piccole imprese

Passaggio 1:

Accedere alla pagina di configurazione del router basata sul Web. Per istruzioni, fare clic qui.

Passaggio 2:

Quando viene visualizzata la pagina di configurazione del router basata sul Web, cercare Local IP Address (Indirizzo IP locale) e modificarlo in "192.168.2.1" per evitare conflitti di indirizzi IP.

LINKSYS [®] A Division of Cisco Systems, Inc.									
Setup	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administra	ation	Status	Voice
	Bas	ic Setup		DDNS	MAC Ad	dress Clone	1	Advanced R	Routing
Internet Setup Internet Connection Type Optional Settings (required by some ISPs)	OI Hos Don	btain an IP a st Name: nain Name: J:	utomatically	Manual Size:		_	Basi The B where is perf (Inter Provid you en inform can be	c Setup basic conf formed. So net Service lers) will re nter the DM nation. The obtained	screen is figuration Ime ISPs aquire that NS se settings from your
Network Setup Router IP	Loc	al IP Address: onet Mask:	192 . 255.255	8.2.1 .255.0 •	C IF ""	hange Loca Address t 192.168.2.1	ISP. A onnfig u st ssw o <i>Imin</i> " ^I ana	fter you ha ured these hould set a ord from t <i>istration</i> - agement so loting the 1	ave settings, router he creen.

Passaggio 3:

Save Settings

Fare clic su .

Passaggio 4: Rinnovare l'indirizzo IP del computer.

Passaggio 5:

Accedere alla configurazione basata sul Web del router utilizzando "192.168.2.1" come indirizzo IP.

Passaggio 6:

Quando viene visualizzata la pagina di configurazione del router basata sul Web, fare clic su Status (Stato), quindi verificare se l'indirizzo IP Internet ha numeri o valori. Se l'indirizzo IP Internet contiene numeri, il computer dovrebbe essere in grado di accedere a Internet.

Security Access Applications Admin Restrictions & Gaming cal Network Wireless Voice	nistration Status Voice
Security Access Applications Admin Restrictions & Gaming Admin cal Network Wireless Voice	nistration Status Voice
cal Network Wireless Voice	
	Router Status
n:	This screen provides the
Not Available	Router's current status
00:00:00:00:00	format.
BR: DHCP 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 1500	Login Type This field shows the Internet login status. When you choose PPPoE as the login method, you can click the Connect button to log in. If you click the Disconnect button, the Router will not dial up again until you click the Connect button. If your connection is DHCP or Static IP, the Status screen will show you the Internet IP Address, Subnet mask,
	0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 1500 DHCP Renew

Nota: se l'indirizzo IP Internet è composto da tutti zero (0.0.0.0), fare clic su

DHCP Release

DHCP Renew

, quindi su

. Se l'indirizzo IP Internet è ancora composto da tutti zero (0.0.0.0), abilitare il protocollo PPPoE sul router. Per abilitare il protocollo PPPoE sul router, attenersi alla seguente procedura.

Passaggio 7:

Quando viene visualizzata la pagina di configurazione del router basata sul Web, in Configurazione cercare Tipo di connessione Internet. Selezionare PPPoE dal menu a discesa.

LINKSYS [®] A Division of Cisco Systems, Inc.										
Setup	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administ	tration	Status	Voice	
	Bas	ic Setup		DDNS	MAC Addr	ess Clone		Advanced F	Routing	
Internet Setup							Bas	ic Setup		
Internet Connection Type	PF	PPoE			Select PPPoE		The I	Basic Setup	screen is	
	User Name:					where basic configuration is performed. Some ISPs (Internet Service Providers) will require that				
	Password:									
	Connect on Demand: Idle Timeout Min.							you enter the DNS information. These settings		
	C Keep Alive: Redial Period Sec.							e obtained After you h	from your ave	
Optional Settings (required by some ISPs)	Hos	t Name:					you : pass	should set a word from t	router he	
	Domain Name:							Administration- >Management screen.		
	MTL	J:	O Auto	🗅 Manual Size: 🛛			Com	pleting the 1	Internet	

Passaggio 8:

Immettere il nome utente e la password forniti dall'ISP nei campi Nome utente e Password, includendo il dominio nel nome utente se necessario, ad esempio yourusername@isp.net.

LINKSYS [®] A Division of Cisco Systems, Inc.										
Setup	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status	¥oice		
	Bas	ic Setup		DDNS	MAC Add	tress Clone	Advanced R	outing		
Internet Setup							de Ostrus			
Internet Connection Type	PPPoE					Enter your user	name for Misn.net"	preen is		
	Use	r Name:	yourusern	ame@isp.net		where "isp" is th	e name of	ie ISPs		
	Password:					Provider then type your uire the				
	o	Connect on I)emand: Idle	passwor	d.	settings				
	C Keep Alive: Redial Period Sec.					ISP.	ISP. After you have			
Optional Settings (required by some ISPs)	Host Name:					you should set a router password from the				
	Domain Name:					>Management screen				
	MTU	MTU: C Auto C Manual Size:				Completing the Internet				

Passaggio 9:

Fare clic su .



Passaggio 10:

Fare clic su Status (Stato), cercare Login Status (Stato accesso), quindi verificare se è indicato Connected (Connesso). Se è connesso, dovrebbe essere possibile accedere a Internet.

LINKSYS [®] A Division of Cisco Systems, Inc.		Click Status.
Status	Setup Wireless Security Access Applications Administra Router Local Network Wireless Voice	tion Status Voice
Information Status	Firmware Version: Current Time: Check Login MAC Address: Status if it says Connected. Login Status: Disconnected Internet IP Address: 0.0.0 Subnet Mask: 0.0.0 Default Gateway: 0.0.0 DNS 1: 0.0.0.0 DNS 2: 0.0.0.0 DNS 3: 0.0.0.0 MTU: 1500	Router Status This screen provides the Router's current status information in a read-only format. Login Type This field shows the Internet login status. When you choose PPPoE as the login method, you can click the Connect button to log in. If you click the Disconnect button, the Router will not dial up again until you click the Connect button. If your connection is DHCP or Static IP, the Status screen will show you the Internet IP Address, Subnet mask, More

Nota: se lo stato di accesso indica Disconnesso, fare clic su

, quindi verificare se viene visualizzato un messaggio di errore. Per risolvere i messaggi di errore, fare clic sul collegamento seguente.

Connect

Risolvi messaggi di errore PPPoE

Quando si configura il protocollo PPPoE sul router potrebbero essere visualizzati quattro messaggi di errore.

Informazioni correlate

Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).