Configurazione dei codici di autorizzazione forzata (FAC)

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Premesse Convenzioni Configurazione Esempio di rete Configura codice di autorizzazione forzata Configurazione del pattern di stesura Limita l'utilizzo di un solo telefono FAC Verifica Risoluzione dei problemi Interruzione casuale del funzionamento dei codici di autorizzazione

Introduzione

In questo documento viene fornita una configurazione di esempio su come utilizzare i codici di autorizzazione forzati (FAC, Forced Authorization Codes) insieme ai modelli di route per limitare l'accesso alle chiamate interurbane per determinati gruppi di utenti.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Configurazione di Cisco CallManager
- <u>Configurazione pattern ciclo di lavorazione</u>
- Configurazione di Cisco IP Phone

Componenti usati

Il riferimento delle informazioni contenute in questo documento è Cisco CallManager versione 11.0 e successive.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

I codici FAC e CMC (Client Matter Codes) consentono di gestire l'accesso e l'accounting delle chiamate. CMC fornisce assistenza per la contabilità e la fatturazione delle chiamate per i clienti fatturabili, mentre le FAC regolano determinati tipi di chiamate che è possibile effettuare. La funzionalità FAC richiede l'immissione di un codice di autorizzazione valido prima della connessione della chiamata. Il processo FAC è definito di seguito:

- 1. Si compone un numero che va a un pattern di route abilitato per FAC.
- 2. Cisco CallManager indica al telefono di riprodurre un tono speciale.
- 3. Immettere quindi il codice di autorizzazione. Il sistema attende quindi la scadenza del timer FAC (T302/ o del timer internumerico) (impostazione predefinita 15 secondi) o la pressione del tasto #.Nota:poiché il timer FAC influisce sul timer T302, tenere presente che se si regola questo timer per consentire più tempo per l'input FAC, si estende anche il tempo per le chiamate normali.
- 4. Se il codice è corretto, la chiamata viene estesa al gateway esistente e Cisco CallManager genera un Call Detail Record (CDR) contrassegnato dal numero FAC.

In questo documento viene spiegato come una società può limitare il routing delle chiamate per un determinato gruppo di utenti tramite la funzione FAC. A scopo illustrativo, si consideri un'organizzazione con questi due tipi di utenti di telefoni IP:

- Dipendenti
- Manager

Questo è il requisito:

- I telefoni IP dei dipendenti devono poter accedere alle chiamate interurbane solo se il chiamante entra in un FAC con un livello di accesso adeguato.
- I manager dell'organizzazione devono essere in grado di effettuare chiamate da lunga distanza dai loro telefoni IP senza dover inserire alcun codice.

Convenzioni

Fare riferimento a <u>Cisco Technical Tips Conventions per ulteriori informazioni sulle convenzioni</u> <u>dei documenti.</u>

Configurazione

Eseguire le procedure di configurazione descritte in questa sezione per soddisfare i requisiti indicati nella sezione Informazioni di base.

Esempio di rete

Questo documento utilizza questa impostazione di rete, come mostrato nell'immagine:



Configura codice di autorizzazione forzata

Prima di abilitare le domande frequenti (FAC) tramite i modelli di route, è necessario definire le domande frequenti (FAC) in Cisco CallManager Administration. A tale scopo, effettuare i seguenti passaggi.

- In Cisco CallManager Administration (Amministrazione CallManager), selezionare Call Routing > Forced Authorization Codes (Routing chiamate > Codici di autorizzazione forzati).
- 2. Nella finestra che si apre, fare clic su Add New (Aggiungi nuovo).
- 3. Configurare questi parametri nella finestra Configurazione FAC e fare clic su Salva.

Nome codice autorizzazione: immettere un nome univoco composto da un massimo di 50 caratteri. Questo nome associa il codice di autorizzazione a un utente o a un gruppo di utenti specifico.

Codice di autorizzazione: immettere un codice di autorizzazione univoco composto da un massimo di 16 cifre. Nell'esempio, questo codice è configurato come **12345**. L'utente immette questo codice quando effettua una chiamata tramite un modello di route abilitato per FAC.

Livello autorizzazione (Authorization Level) - Consente di immettere un livello di autorizzazione a tre cifre compreso tra 0 e 255. Il valore predefinito è uguale a 0. Il livello assegnato al codice di autorizzazione determina se l'utente può instradare le chiamate tramite modelli di instradamento abilitati per FAC. Per instradare correttamente una chiamata, il livello di autorizzazione utente deve essere uguale o maggiore del livello di autorizzazione specificato per il modello di instradamento della chiamata.

cisco	Cisco L For Cisco U	Unified CM Ac	iministratio	n		
System -	Call Routing 👻	Media Resources 👻	Advanced Features	▼ Device ▼	Application 👻	User Management 🔻
Forced Au	rthorization (Code Configuration				
Save						
- Status —						
i Statu	is: Ready					
-Forced A	uthorization	Code Information –				
Authorizat	tion Code Nam	e* Employees_Acces	ss			
Authorizat	tion Code*	12345				
Authorizat	tion Level*	10				
Save						

Configurazione del pattern di stesura

Completare questi passaggi per abilitare la funzione FAC per il modello di percorso a lunga distanza:

1. Nella finestra Amministrazione di Cisco CallManager, creare due partizioni diverse. Ad esempio, LongDistanceEmployees e LongDistanceManager.

Nota: Per informazioni su come creare le partizioni, fare riferimento a <u>Descrizione e uso delle</u> partizioni e chiamata di spazi di ricerca con Cisco CallManager.

 Creare due diversi spazi di ricerca chiamanti (CSS) denominati Dipendenti e Responsabile.Includere la partizione LongDistanceEmployees nei CSS Employees e LongDistanceManager nel CSS Manager.Nota: Per ulteriori informazioni su come configurare un CSS, fare riferimento a <u>Chiamata alla configurazione dello spazio di</u> ricerca.

cisco	Cisco U For Cisco U	Inified CM Ac	ministration			
System 👻	Call Routing 👻	Media Resources 👻	Advanced Features 👻	Device 🔻	Application 👻	User Man
Calling Se	arch Space (Configuration				
Save						
Status -						
(i) Statu	is: Ready					
Calling Se	earch Space I	Information ———				
Name*	Employees					
Descriptio	n Employees_	CSS				
Route Pa	rtitions for tl	nis Calling Search S	pace			
Available	Partitions** G G L T	ilobal Learned E164 F ilobal Learned Enterp ilobal Learned Enterp ongDistanceManger ranslate_PT	Patterns prise Numbers prise Patterns		•	
Selected F	Partitions	ongDistanceEmploye	es		•	×

Save

cisco	Cisco For Cisco	Unified CM Administration Unified Communications Solutions		
System 👻	Call Routing	✓ Media Resources		User Manag
Calling Se	arch Space	Configuration		
Save		Copy 🕂 Add New		
Status —				
(i) Statu	s: Ready			
- Calling Se	earch Space	Information		
Name*	Manager]	
Descriptio	n Manager_	CSS		
Route Pa	rtitions for	this Calling Search Space		
Available	Partitions**	Directory URI		
		Global Learned E164 Numbers		
		Global Learned E164 Patterns		
		Global Learned Enterprise Numbers	_	
		Global Learned Enterprise Patterns		
		**		
Selected I	artitions	LongDistanceManager	÷.	
			1	Y
				^
Save	Delete C	opy Add New		

3. Ènecessario creare due modelli di percorso a lunga distanza separati, uno che utilizza la partizione LongDistanceEmployees e l'altro che utilizza la partizione LongDistanceManager. Configurare quindi il modello di route che utilizza la partizione LongDistanceEmployees per utilizzare FAC. Attenersi alla seguente procedura:

Nella finestra Amministrazione CallManager, selezionare **Instradamento chiamate**> **Instradamento/Ricerca > Instradamento** e fare clic su **Aggiungi nuovo**.Nella finestra Configurazione pattern route, immettere il pattern della route a lunga distanza e selezionare la partizione **LongDistanceEmployees** per il pattern della route.

Selezionare inoltre il gateway o l'elenco dei percorsi appropriati insieme a qualsiasi altra configurazione desiderata. Selezionare **Richiedi codice di autorizzazione forzata** e immettere il livello di autorizzazione. Il numero specificato in questo campo determina il livello minimo di autorizzazione necessario per instradare correttamente una chiamata attraverso questo modello di instradamento. Fare clic su **Salva**.

Cisco Unified	ied CM Adu d Communication	ministration Is Solutions				
System - Call Routing - Med	lia Resources 👻	Advanced Features 👻 Device 👻 Application 👻 User Management	Bulk Administ			
Route Pattern Configuratio	n					
Save						
Status Status: Ready						
Pattern Definition						
Route Pattern*		408XXXXXXX]			
Route Partition		LongDistanceEmployees 🔻				
Description		Long Distance Route Pattern for Employees				
Numbering Plan		Not Selected 🔻				
Route Filter		< None > T				
MLPP Precedence*		Default 🔻				
Apply Call Blocking Percer	ntage					
Resource Priority Namespace	Network Domain	< None > V				
Route Class*		Default				
Gateway/Route List*		10.127.238.20	(<u>Edit</u>)			
Route Option		Route this pattern				
		Block this pattern No Error				
Call Classification*	OffNet	▼				
External Call Control Profile	< None >	¥				
🗆 Allow Device Override 🖉 Provide Outside Dial Tone 📄 Allow Overlap Sending 💭 Urgent Priority						
Require Forced Authorization Code						
Authorization Level*	10					

Fare clic su **Add New** per aggiungere il modello di percorso a lunga distanza che utilizza la partizione **LongDistanceManager**.

Nella finestra Configurazione pattern route, immettere lo stesso pattern di route a lunga distanza (come al passaggio 2) e selezionare la partizione **LongDistanceManager** per questo pattern di route, come mostrato nell'immagine. Verificare che per questa configurazione sia selezionato il gateway o l'elenco di route corretto. Inoltre, questo modello di route non deve essere configurato per l'utilizzo di FAC.

cisco	Cisco Unifi	ied CM Adr	ninistration		
	For Cisco onnie	Communication	solutions		
System -	Call Routing - Med	ia Resources 👻 🥖	dvanced Features - Device - Application	✓ User Management •	 Bulk Ad
Route Pat	tern Configuratio	n			
Save	🗙 Delete 🗋 C	Copy 🕂 Add Net	Ν		
Pattern D	efinition				
Route Pat	tern*		408XXXXXXX		
Route Par	tition		LongDistanceManager v		
Descriptio	n		Long Distance Route Pattern for Manager		
Numberin	g Plan		Not Selected	Ŧ	-
Route Filte	er		< None >	v	
MLPP Pred	edence*		Default	T	
Apply	Call Blocking Percen	tage]
Resource	Priority Namespace	Network Domain	< None >	T	
Route Cla	ss*		Default	T	
Gateway/	Route List*		10.127.238.20	•	(Edit)
Route Opt	tion		Route this pattern		
			Block this pattern No Error	•	
Call Class	ification*	OffNet	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
External Call Control Profile < None >			•		
Allow	Device Override 🕑	Provide Outside D	ial Tone Allow Overlap Sending U	caent Priority	
Requir	e Forced Authorizati	on Code			
Authorization Level*		0			
Bacuir	e Client Matter Code				
Requir	e chefit Matter Code				

4. Nella finestra Configurazione IP Phone, includere il numero di directory IP Phone dei dipendenti nella partizione LongDistanceEmployees e nel foglio di stile CSS dei dipendenti. Includere inoltre il numero di directory di Manager IP Phone nella partizione LongDistanceManager e nel foglio di stile CSS di Manager.Nota: Il foglio di stile CSS utilizzato dai telefoni IP dei dipendenti non deve includere la partizione LongDistanceManager e il foglio di stile CSS utilizzato dal telefono IP del manager non deve includere la partizione LongDistanceManager e non deve includere la partizione

Limita l'utilizzo di un solo telefono FAC

Completare questa procedura per limitare l'utilizzo di un solo telefono FAC per chiamate interurbane.

- 1. Copiare la configurazione del modello di percorso per il modello di distanza e inserirlo in una nuova partizione accessibile solo da quel telefono.
- 2. Creare uno spazio di ricerca chiamate separato specifico per il telefono, che include anche la partizione LD.
- 3. Abilitare la funzione FAC per il modello di instradamento in modo che solo il telefono in questione sia tenuto a immettere il codice.

Verifica

Per verificare il corretto funzionamento delle configurazioni, completare i seguenti passaggi:

- Da Employee Extension 1000, chiamare il numero di chiamata interurbana 4085551234.Il sistema deve riprodurre un segnale che richieda il codice di autorizzazione. Dopo aver immesso il codice di autorizzazione, la chiamata viene connessa.Nota: Per indirizzare immediatamente la chiamata dopo che l'utente ha immesso il codice, è possibile premere # sul telefono. In caso contrario, la chiamata viene eseguita dopo la scadenza del timer a intercifre, che per impostazione predefinita equivale a 15 secondi.
- 2. Dall'interno del Manager 1001, chiamare il numero di interasse **4085551234**.La chiamata deve essere connessa senza richiedere alcun codice di autorizzazione.

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Interruzione casuale del funzionamento dei codici di autorizzazione

Quando si compone il numero che corrisponde a un percorso con FAC configurato, si sente il segnale per accedere al FAC. Tuttavia, quando si immette il FAC, si riceve un segnale di riordino e la chiamata viene rilasciata.

Come soluzione temporanea per questo problema, andare alla pagina Configurazione FAC e fare clic su **Salva**.