VG248 Port Configuration per illuminare I'ID chiamante MWI

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Convenzioni Premesse Configurazione Verifica Risoluzione dei problemi Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene fornita una configurazione di esempio per una porta VG248, in modo da fornire il segnale corretto per accendere la MWI su una casella ID chiamante collegata a un telefono analogico.

Prerequisiti

Requisiti

Prima di provare la configurazione, verificare che Cisco CallManager sia integrato con il sistema di posta vocale.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco VG248 Analog Phone Gateway
- Software VG248 versione 1.3
- Telefoni analogici
- Casella ID chiamante

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento <u>Cisco sulle convenzioni</u> nei suggerimenti tecnici.

Premesse

Il gateway VG248 è un prodotto abilitato da Cisco AVVID (Architecture for Video, Voice, and Integrated Data) che consente alle organizzazioni di continuare a utilizzare i propri dispositivi analogici con l'attuale tecnologia di telefonia IP. Il VG248 è un gateway per l'utilizzo di telefoni analogici, fax, modem, sistemi di posta vocale e speaker all'interno di un sistema voce aziendale basato su Cisco CallManager.

Con un sistema di telefoni analogici collegati in linea con caselle ID chiamante che hanno indicatori MWI (Message Waiting Indicators), è necessario assicurarsi che le caselle ID chiamante ricevano il segnale appropriato dalla compagnia telefonica per accendere correttamente la MWI, che indica che c'è un messaggio vocale in attesa. I due tipi di segnali che vengono propagati dalle compagnie telefoniche sono i **toni di otturazione** e i **toni FSK (Frequency-Shift Keying)**. Anche se lo scopo di questi toni è quello di accendere la MWI quando un messaggio viene registrato, non funzionano per tutti i modelli di scatola ID chiamante forniti dalle compagnie telefoniche.

Nota: la potenza consumata dal VG248 varia da 50W a 160W, che dipende dallo stato dei telefoni collegati.

Il VG248 supporta diversi metodi per l'invio di messaggi MWI ai telefoni analogici. Poiché al VG248 possono essere collegati diversi tipi di telefoni analogici, è possibile modificare il tipo MWI in base alle porte. Quindi, se avete telefoni analogici che contengono lampade MWI, allora è possibile notificare agli utenti di messaggi in attesa utilizzando la lampada MWI. In alternativa, è possibile scegliere di riprodurre un tono quando gli utenti prendono il telefono.

VG248 supporta i seguenti metodi:

- Lampada (segnale a 90 V): accende la lampada sul telefono.
- ID chiamante (tono FSK) Utilizza il meccanismo dell'ID chiamante per inviare messaggi MWI allo schermo LCD del telefono.
- Stutter (Stutter Tone) Riproduce i toni quando l'utente solleva il telefono.
- Lampada + otturatore Illumina la lampada e riproduce un tono.
- ID chiamante + otturatore: invia un messaggio allo schermo LCD e riproduce un tono.
- Nessuno: non invia informazioni MWI.

Configurazione

Completare la procedura descritta di seguito per configurare la porta VG248 in modo che supporti l'ID chiamante (tono FSK) su una casella dell'ID chiamante in linea con un telefono analogico.

1. Dal menu principale, scegliere **Configura**.



- 2. Scegliere
 - Telefonia.

Cisco	VG248 (10-12-13-vg	248>	_
		-	
	Network interface	-	
	Passwords Telephony		
	SNMP		
	Resume Restart		
		-	
ERROR: DNS: No response from p WARNING: OS: Ethernet has gone	rimary server down		

3. Scegliere i parametri specifici della

porta.			
i	Cisco VG248 <10-12-1	3-vg248>	i
	 Telephony		1
	CallManager IFTP server CallManager device name Feature codes	<10.89.129.164> <vgcød288c1e38></vgcød288c1e38>	
	Country Port enable policy	(North America) (auto)	
	Port specific parameter	s	
	Advanced settings		1
ERROR: DNS: No respon WARNING: OS: Ethernet	se from primary server has gone down		

4. Utilizzare i tasti freccia per selezionare la porta da configurare e premere **Invio**.

_		1		Cisco U	JG248	<10-12	-13-	vg2'	48>			!
	Port	selection										
	1	Enabled		17	Disal	bled			33	Disable	ed	
	2	Enabled		18	Disal	bled			34	Disable	ed	
	3	Enabled		19	Disal	bled			35	Disable	ed	
	4	Enabled		20	Disal	bled			36	Disable	ed	
	5	Disabled		21	Enab]	led			37	Disable	ed	
	6	Disabled		22	Disal	bled			38	Disable	ed	
	7	Disabled		23	Disal	bled			39	Disable	ed	
	8	Disabled		24	Disal	bled			40	Disable	ed	
	9	Disabled		25	Disal	bled			41	Disable	ed	
	10	Disabled		26	Disal	bled			42	Disable	ed	
	11	Disabled		27	Disal	bled			43	Disable	ed	
	12	Disabled		28	Disal	bled			44	Disable	ed	
	13	Disabled		29	Disal	bled			45	Disable	ed	
	14	Disabled		30	Disal	bled			46	Disable	ed	
	15	Disabled		31	Disal	bled			47	Disable	ed	
	16	Disabled		32	Disal	bled			48	Disable	ed	
		'*' -	port i	in use		press	' R'	to	ent	er range	e	
I N	ING:	OS: Ethern	iet has	gone d	lown							

- 5. Scegliere
 - MWI.

_		:	Cisco VG248 (10-12-13-vg248)	 :
	Port	selection	Port 1 parameters	
	1	Enabled Enabled	Status (enabled) Call control mode (standard)	
	34	Enabled Enabled	Caller ID (enabled)	
	5	Disabled Disabled	UMWI variant (<country default="">> Call supervision method (none></country>	
	78	Disabled Disabled	Input gain (0) Output gain (0)	
	9 10	Disabled Disabled	¦ Dialing digit detection (default: use DSP) ¦ Fax relay (disabled)	
	11 12	Disabled Disabled	Fax relay ECM (disabled) Fax relay NSF (preserve value)	
	13 14	Disabled Disabled	Passthrough mode (default: automatic)	-
	15 16	Disabled Disabled	31 Disabled 47 Disabled 32 Disabled 48 Disabled	
ER -		······································	port in use press 'R' to enter range	
WARN	IING:	OS: Ethern	et has gone down	

6. Scegliere l'opzione **ID** chiamante.



Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Épossibile impostare il VG248 in modo da registrare informazioni più dettagliate (informazioni, errori o avvisi) e registrare su porte specifiche. Completare questa procedura per impostare i livelli di log e selezionare le porte:

- 1. Dal menu principale, scegliere
- Diagnostica. . Cisco VG248 (10-12-13-vg248) Main menu Configure Display Diagnostics ERROR: DNS: No response from primary server WARNING: OS: Terminal inactivity timeout; removing enabled status 2. Scegliere Registro eventi.



3. Scegliere Imposta livelli di

r00	inte	071	ana -
	1511	a / II	
109			
_			

Cisco VG248 (10-12-13-vg248)	
Event log	
Set logging levelsSet logged ports()Show key presses in log (yes)Syslog(use specified server)Syslog server(<none>)Syslog facility(local?)View newView recentView allClear event logClear status line</none>	
Validate SMDI configuration	
ERROR: DNS: No response from primary server WARNING: OS: Terminal inactivity timeout; removing enabled status	

4. In Imposta livelli di registrazione selezionare Casella vocale (VM) e SCCP Errors + Warnings + Info +

Trace.

 !(Cisco VG248 (10-12-1)	3-vg248>	-
E Logg	ing levels		
SI OS SI DHCP SI Ethen SI FTP SI DNS SI TFTP UI EnvMa UI SNMP UI SLIC CI DSP	(Errors + warnin (Errors + warnin	ngs + info) ngs + info)	
I CI FaxRe	lay (Errors + warnin	gs + info)	
: POIS	(Errors + warni (Errors + warni	ngs + info + trace)	
SCCP	(Errors + warni	gs + info + trace)	
: HTTP	(Errors + warni	igs + info)	
ERROR: DNS: No response fr WARNING: OS: Terminal inac	rom primary server tivity timeout; remo	oving enabled status	

- 5. In Imposta porta registrata, selezionare una porta su cui eseguire il test.
- 6. Selezionare Visualizza nuovo dal menu Diagnostica.
- Dalla porta selezionata, effettuare una chiamata al telefono analogico in linea con la casella ID chiamante e registrare un messaggio. Gli eventi vengono visualizzati nella sessione Telnet VG248 e la MWI dovrebbe illuminarsi.

Informazioni correlate

- Guida alla configurazione di VG248 v1.3
- <u>Supporto alla tecnologia vocale</u>
- Supporto ai prodotti voce e Unified Communications
- <u>Risoluzione dei problemi di Cisco IP Telephony</u>
- Documentazione e supporto tecnico Cisco Systems