Esempio di configurazione DHCP di FlexConnect Central

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Premesse Configurazione Esempio di rete Configurazione interfaccia dinamica DHCP centrale per WLAN DHCP centrale per gruppo FlexConnect

Introduzione

In questo documento viene descritta la funzionalità utilizzata dal protocollo DHCP (Central Dynamic Host Configuration Protocol) di FlexConnect e la relativa configurazione.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza di base di:

- WLC AireOS
- FlexConnect AP
- DHCP
- NAT (Network Address Translation)
- Port Address Translation (PAT)

Componenti usati

- WLC v8.0.140.0
- AP 1700

Nota: questa funzione è disponibile dalla versione 7.3.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali

conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

In alcuni casi, quando in modalità FlexConnect sono installati punti di accesso (AP) in un sito in cui non è disponibile alcun server DHCP o in cui è disponibile un server DHCP per una delle subnet, il punto di accesso FlexConnect deve servire più di un SSID (Service Set Identifier) con subnet diverse.

In questi casi, è possibile collegare i pacchetti di rilevamento DHCP dalla posizione remota al controller WLC (Wireless LAN Controller) e da lì al WLC e inoltrare il pacchetto DHCP tramite una delle interfacce dinamiche configurate. Quando il client riceve un indirizzo IP dal server DHCP centrale, il traffico da questo client passa localmente nella posizione remota.

Se la subnet dell'indirizzo IP assegnato al client non esiste nella posizione remota, è possibile abilitare NAT-PAT, in modo che il traffico passi dal client all'access point, quest'ultimo esegue NAT-PAT e il traffico può fluire localmente nel sito remoto, anche se la subnet non esiste.

Configurazione

Esempio di rete



Nell'esempio di configurazione viene utilizzata questa topologia, con due reti WLAN (Wireless Local Area Network), in cui WLAN-blue dispone di un server DHCP locale nella posizione remota ma WLAN-yellow non ne dispone. I pacchetti di rilevamento DHCP inviati su WLAN-yellow vengono inoltrati al WLC, quindi il WLC li inoltra tramite un'interfaccia dinamica con destinazione al server DHCP centrale, il server DHCP centrale assegna un indirizzo IP al client su WLAN-yellow, dopodiché il traffico generato dal client su WLAN-yellow viene indirizzato localmente e l'access point FlexConnect non supporta NAT/PAT, perché la subnet dell'indirizzo IP assegnata al client non esiste nella postazione remota.

Un esempio di come configurare WLAN-blue è disponibile in questo collegamento:

Configurazione di FlexConnect

In tre sezioni è possibile configurare DHCP centrale:

- Per FlexConnect AP
- Per gruppo FlexConnect
- Per WLAN

Configurazione interfaccia dinamica

Prima di configurare il protocollo DHCP centrale per uno di questi scenari, è necessario configurare le interfacce dinamiche usate dal WLC per inoltrare i pacchetti di rilevamento DHCP.

Passaggio 1. Passare a **CONTROLLER > Interfacce** e fare clic su **Nuovo**.

CISCO MONITOR	WLANS	CONTROLL	ER WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	FEEDBACK
Controller						Entries 1	4 of 4	New
General								
Inventory		Interface Type	Dynamic AP Management	IPv6 Addres	8			
Antierraces.		Shatir	Enabled	/118				

Passaggio 2. Assegnare un nome e un ID VLAN, quindi fare clic su Apply.

VLAN	Is <u>CONTROLLER</u>	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP	FEEDBACK
	Interfaces > Ne	w			< Bac	k	Apply
	Interface Name	vlan2601					
	VLAN Id	2601					

Passaggio 3. Immettere l'indirizzo IP dell'interfaccia dinamica, la porta e l'indirizzo IP del server DHCP. Al termine, fare clic su **Applica**.

Nell'esempio, il gateway predefinito dell'interfaccia dinamica è anche il server DHCP della VLAN.

Interfaces > Edit

< Back	ADDIV

Interface Name	vlan2605
HAC Address	80:e8:6f:02:cd:e0
onfiguration	
Guest Lan	0
Quarantine	0
Quarantine Vian Id	0
AS-ID	none
	-
Enable Dynamic AP Mai terface Address VLAN Identifier	2601
Enable Dynamic AP Mar terface Address VLAN Identifier 3P Address	2601 172.16.0.9
Enable Dynamic AP Mar terface Address VLAN Identifier 3P Address Notmask	2601 172.16.0.9 255.255.255.0
Enable Dynamic AP Mar terface Address VLAN Identifier 3P Address Netmask Gateway	2401 172.16.0.9 255.255.255.0 172.16.0.1
Enable Dynamic AP Mar terface Address VLAN Identifier IP Address Netmask Gateway HCP Information	2601 172.16.0.9 255.255.255.0 172.16.0.1
Inable Dynamic AP Mar terface Address /LAN Edentifier P Address tetmack Eateway ICP Information Vimary DHCP Server	2601 172.16.0.9 255.255.0 172.16.0.1 172.16.0.1
Enable Dynamic AP Mai terface Address VLAN Identifier IP Address Notmask Gateway ICP Information Primary DHCP Server Secondary DHCP Server	2601 172.16.0.9 255.255.255.0 172.16.0.1 172.16.0.1

In questi esempi di configurazione, i client su WLAN-Yellow ricevono un indirizzo IP dalla VLAN 2601. Poiché la VLAN 2601 non esiste sulla postazione remota, solo sulla postazione del WLC, questi esempi abilitano anche il NAT-PAT, quindi l'AP converte il traffico generato dal client, che ha origine da un indirizzo IP appartenente alla VLAN 2601, nel proprio indirizzo IP, che funziona sul sito remoto.

DHCP centrale per WLAN

Questa configurazione abilita il protocollo DHCP centrale su una WLAN di switching locale FlexConnect. Questa funzionalità è applicabile a tutti gli access point FlexConnect che trasmettono la WLAN SSID (SSID) in giallo.

Passaggio 1. Creare la WLAN.

Aprire la GUI del WLC e selezionare WLAN > Create New > Go (WLAN > Crea nuovo > Vai).

cisco	<u>m</u> onitor	<u>W</u> LANs	<u>C</u> ONTROLLER	W <u>I</u> RELESS	<u>S</u> ECURITY	M <u>A</u> NAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP	<u>F</u> EEDBACK	
WLANs	WLANs									
 WLANS MULANS Advanced 	Current Filt	er: Nor	ne [<u>Cha</u>	nge Filter] [Cl	<u>ear Filter]</u>			Create N	iew 🗸 Go	2

Scegliere un nome per il SSID e il profilo, quindi fare clic su Applica.

W	/LANs > New			< Back	Apply
	Туре	WLAN V	_		
	Profile Name	profile-name			
	SSID	SSID-name			
	ID	2 ~			

CLI:

> config wlan create <wlan-id> <profile-name> <ssid-name>
Passaggio 2. Selezionare l'interfaccia assegnata alla WLAN.

eneral Securi	ity QoS Policy-Mapping Advanced
Profile Name	WLAN-yellow
Туре	WLAN
SSID	WLAN-yellow
Status	Enabled
Security Policies	[WPA2][Auth(PSK)]
Security Policies	[WPA2][Auth(PSK)] (Modifications done under security tab will appear after applying the changes



config wlan interface <wlan-id> <interface-name>

Passaggio 3. Passare alla scheda **Protezione** e scegliere un metodo di protezione.

In questo esempio viene utilizzato WPA2-PSK.

WLANs > Edit 'WLAN-yellow'

General	Sec	urity	QoS	Policy	-Mapping	Advanced
Layer	2 La	ayer 3	AAA S	ervers		
Fast Tra	rsition 🗌)				
Protect	ed Mana	gement	Frame			
PMF			Disa	abled 🗘		
WPA+V	VPA2 Pa	rameter	S			
WPA	Policy					
WPA	2 Policy-/	AES				
Authen	tication	Key Mar	agement			
802.	1X	E	nable	_		
CCK	М	E	nable			
PSK		✓ E	nable			
FT 8	02.1X	E	nable			
FT P	SK		nable			
PSK	Format		ASC	ш ¢		
			••••	••••		
WPA	gtk-rand	omize St	ate Disa	able 🛊		
	_	_				

CLI:

```
config wlan security wpa akm 802.1x disable <wlan-id>
config wlan security wpa akm psk enable <wlan-id>
config wlan security wpa akm psk set-key ascii <password> <wlan-id>
Passaggio 4. Passare alla scheda Advanced (Avanzate) e abilitare DHCP Required (DHCP
richiesto).
```

La funzionalità richiesta da DHCP è obbligatoria per l'utilizzo di DHCP centrale.

(LAN:	s <u>C</u> ONTRO	LLER WI	RELESS	SECURITY	MANAGEM	IENT COMM	ANDS	HELP	FEEDBACK
١	WLANs > E	dit 'WL	AN-yello	w*			< Back	د	Apply
	General	Security	QoS	Policy	Mapping	Advanced			0
	Allow AA Override	A 🗌 Er	abled		DI	DHCP Server		Override	2
	Coverage Hole Detection	e Er N ession Time	abled		[DHCP Addr. Assignment		Require	d
	2.10010-0					EAD			

CLI:

config wlan dhcp_server <wlan-id> 0.0.0.0 required

Passaggio 5. Passare alla scheda **Advanced** (Avanzate) e abilitare **Flexconnect Local Switching** e **Central DHCP Processing**. Se la subnet assegnata alla WLAN non esiste sul sito remoto, verificare che anche **NAT-PAT** sia abilitato.

WLANs > Edit 'WLAN-yellow'

< Back

Apply

G	eneral Security	QoS I	Policy-Mapping	Advanced	
01	f Channel Scanning Def	er	L	ocal Client Profiling	
-	Scan Defer 0 1	2345	6 7	DHCP Profiling	
	Priority			HTTP Profiling	
	Coop Defer		U	Iniversal AP Admin	
	Time(msecs) 100		-	Universal AP Admin	
Fl	exConnect		1	1v BSS Transition Support	
	FlexConnect Local	Enabled		BSS Max Idle Service	
L	Switching 2	_		Directed Multicast Service	
	FlexConnect Local Auth	Enabled	. <u>.</u>	nDNS	
	Learn Client IP Address <u>5</u>	Enabled	I	mDNS Snooping	✓ Enabled
	Vlan based Central Switching ¹³	Enabled	I	mDNS Profile default-md	ns-profile 🕈
	Central DHCP Processing	Enabled	1		
	Override DNS	Enabled	1		
	NAT-PAT	Enabled	1		
	Central Assoc	Enabled	1		
					_

Foot Notes

CLI:

config wlan flexconnect local-switching <wlan-id> enable config wlan flexconnect local-switching <wlan-id> central-dhcp enable Passaggio 6. Passare alla scheda General (Generale) e abilitare la WLAN.

ans <u>c</u> ontroller w <u>i</u>	RELESS <u>S</u> ECURITY	M <u>A</u> NAGEMENI C <u>O</u> I	MMANDS HELP	<u>F</u> EEDBACK
WLANs > Edit 'WL	AN-yellow'		< Back	Apply
General Security	y QoS Policy-I	Mapping Advance	ed	
Profile Name	WLAN-yellow			
Туре	WLAN			
SSID	WLAN-yellow			
Status	Enabled			
Security Policies	[WPA2][Auth(PSK)] (Modifications done under	r security tab will appear	after applying the c	hanges.)
Radio Policy Interface/Interface Group(G)	All \$ vlan2601 \$			

CLI:

config wlan enable <wlan-id>

Con questa configurazione, qualsiasi client wireless associato all'SSID WLAN-yellow su un punto di accesso FlexConnect riceve un indirizzo IP dalla VLAN 2601, il traffico viene trasmesso localmente sul sito remoto e il punto di accesso FlexConnect esegue NAT-PAT per il traffico.

Per personalizzare l'assegnazione della VLAN in base alla posizione remota, è possibile usare i gruppi di access point, in modo da usare la stessa WLAN e assegnare una VLAN diversa per ciascun gruppo di access point. Per ulteriori informazioni su come configurarlo, consultare questo collegamento:

Gruppi di AP

DHCP centrale per punto di accesso FlexConnect

Nell'esempio viene mostrato come configurare Central DHCP per un solo FlexConnect AP. Solo i client connessi all'access point chiamato Flex-1 ottengono il proprio indirizzo IP dal server DHCP sulla VLAN 2601, che esiste solo nella posizione del WLC.

L'esempio presuppone che l'access point sia già configurato in modalità Flexconnect.

All APs > Details for Flex-1

General	Credentials	Interfa	aces	High Av	ailabilit		
General							
AP Name	Flex	-1					
Location	defa	default location					
AP MAC A	ddress f0:7	f0:7f:06:e1:9e:a0					
Base Rad	io MAC f0:7	f:06:ee:f5:	90				
Admin St	atus Ena	able 🕈					
AP Mode	Fle	xConnect	٢				
AP Sub M	lode No	ne 🗘					

Passaggio 1. Creare la WLAN.

È possibile seguire la stessa procedura descritta per il protocollo **DHCP centrale per WLAN**, ma nel passaggio 5 è necessario abilitare solo lo switching locale FlexConnect. In questo modo, i client che si connettono a un altro access point potranno commutare localmente i pacchetti di rilevamento DHCP nel sito remoto.

WLANs > Edit 'WLA	AN-	yellow'
-------------------	-----	---------

< Back

Apply

General Secu	irity	Q	S P	olicy-Mapping	Advanced	
Off Channel Scann	ing Def	er			Local Client Profiling	
Scan Defer	0 1	2	345	6 7	DHCP Profiling	
Priority					HTTP Profiling	
Scan Defer	100				Universal AP Admin Support	
Time(msecs)	100				Universal AP Admin	
lexConnect					11v BSS Transition Support	
FlexConnect Loca	al		Enabled		BSS Max Idle Service	
Switching ²		_			Directed Multicast Service	
FlexConnect Loca 12	al Auth		Enabled		mDNS	
Learn Client IP A <u>5</u>	ddress	1	Enabled		mDNS Snooping	Enabled
Vlan based Cent Switching 13	ral		Enabled	_		
Central DHCP Processing			Enabled			
Override DNS			Enabled			
NAT-PAT			Enabled			
Central Assoc			Enabled			

Passaggio 2. Abilitare il protocollo DHCP centrale nell'access point FlexConnect.

Selezionare WIRELESS > Access Point > All APs > AP-name.

cisco	MONITOR WLANS	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	M <u>A</u> N,
Wireless	All APs				
Access Points All APs	Current Filter		None		[Cha
 Radios 802.11a/n/ac 802.11b/g/n Dual-Band Radios Global Configuration 	Number of APs		2		
Advanced	AP Name	IP A	ddress(Ipv4/	[pv6)	
Mesh	Flex-1				

Spostarsi quindi nella scheda FlexConnect e fare clic su Elaborazione DHCP centrale.

All APs > D	etails for Fle	x-1				< 0
General	Credentials	Interfaces	High Availability	Inventory	FlexConnect	Advanced
VLAN Support Native VL FlexConn Group Na PreAuthent External V Local Split Central DP	AN ID 2683 ect flex-grp ication Access C rebAuthentication A ACLs ICP.Processing	VLAN Mappi Control Lists	ngs			

Quindi, abilitare Central DHCP e NAT-PAT per la WLAN.

MONITO	OR <u>W</u> LANs	<u>C</u> ONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	M <u>A</u> I	NAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP	FEEDBACK	<u>n H</u> e
All AP	s > Flex-1 >	Central DHC	P Processin	g					< Back	Apply
AP Nar	me Fl	ex-1								
Base R	tadio MAC									
WLAN	I DHCP Map	ping								
WLA	N Id 0									
Cent	tral DHCP 📃									
Over	rride DNS 📃									
NAT	-PAT									
	Ad	d								
WLAN Id	WLAN Profil	e Name	Central DHCP	Override DNS	NAT- PAT	Inheritance	elevel			
1	see along					Wlan			-	
3	2° uuu					Wlan				
4	the new rocar	central				Wlan			-	
6	Kall film and					Wlan			-	
			_		-				_	

CLI:

config ap flexconnect central-dhcp <wlan-id> <AP-name> enable override dns disable nat-pat
enable

DHCP centrale per gruppo FlexConnect

Nell'esempio viene mostrato come configurare Central DHCP per un solo gruppo FlexConnect. Solo i client connessi a un access point associato al gruppo FlexConnect chiamato flex-grp ottengono il proprio indirizzo IP dal server DHCP sulla VLAN 2601, che esiste solo nella posizione del WLC.

L'esempio presuppone che l'access point FlexConnect appartenga già al gruppo FlexConnect.

FlexConnect Groups > Edit 'flex-grp'

General	Local A	uthentication	Image Upgrade	ACL Mapping	Cent
Group Na Enable AP	ame Local Auth	flex-grp entication ² 見	0		
FlexConn	ect APs				AAA
Add AP					Sen Ip
AP MAC A	ddress	AP Name	5	Status	Sen
·)	Flex-1	ŀ	Associated 🔽	Typ Sha
					Seci Con

Passaggio 1. Creare la WLAN.

È possibile seguire la stessa procedura descritta per il protocollo **DHCP centrale per WLAN**, ma nel passaggio 5 è necessario abilitare solo lo switching locale FlexConnect. In questo modo, i client che si connettono a un altro punto di accesso ottengono i relativi pacchetti di individuazione DHCP commutati localmente nel sito remoto.

WLANs > Edit 'WLAN-yel	llow'
------------------------	-------

<	В	а	С	k
	_	-	-	

Apply

General Security	QoS Policy-Mapping	g Advanced	
Off Channel Scanning Def	er	Local Client Profiling	
Scan Defer 0 1	2 3 4 5 6 7	DHCP Profiling	
Priority		HTTP Profiling	
Scan Defer		Universal AP Admin Support	
Time(msecs)		Universal AP Admin	
lexConnect		11v BSS Transition Support	
FlexConnect Local	Enabled	BSS Max Idle Service	
Switching 2		Directed Multicast Service	
FlexConnect Local Auth	Enabled	mDNS	
Learn Client IP Address 5	Enabled	mDNS Snooping	Enabled
Vlan based Central Switching ¹³	Enabled		
Central DHCP Processing	Enabled		
Override DNS	Enabled		
NAT-PAT	Enabled		
Central Assoc	Enabled		

Passaggio 2. Abilitare DHCP centrale nel gruppo FlexConnect.

Selezionare **WIRELESS > FlexConnect Groups > Group Name > Central DHCP.** Immettere I'ID WLAN, abilitare Central DHCP e NAT-PAT, quindi fare clic su **Add.**

FlexConne	ct Groups > Edit 'flex	c-grp'				Apply
General	Local Authentication	Image Upgrade	ACL Mapping	Central DHCP	WLAN VLAN mapping	
Central D	HCP - WLAN Mapping					
WLAN Id	7					
Central D	онср 🖉					
Override	DNS					
NAT-PAT						

FlexConnect Groups > Edit 'flex-grp'

General	Local Authentication	Image Upgra	ade A	CL Map	oping	Central DHC
Central	DHCP - WI AN Manning					
WLAN 1	id 0					
Central	DHCP					
Overrid	le DNS					
NAT-PA	T 🗌					
	Add					
WLAN Id	WLAN Profile Name	Central DHCP	Override DNS	NAT- PAT		
7	WI AN-vellow					

CLI:

config flexconnect group <flexconnect-grp-name> central-dhcp <wlan-id> enable override dns
disable nat-pat enable

Informazioni correlate

- Guida all'installazione di Flex 7500 Wireless Branch Controller
- Guida all'installazione di FlexConnect Enterprise Mobility 8.1
- Tabella delle funzionalità di FlexConnect