Configurazione di FlexConnect OEAP con split tunneling

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Panoramica Fatti importanti Configurazione Esempio di rete Configurazioni Configurazione della WLAN Configurazione AP Verifica

Introduzione

Questo documento descrive come configurare un access point interno (AP) come modalità FlexConnect Office Extend AP (OEAP) e come abilitare il tunneling suddiviso in modo da poter definire quale traffico deve essere commutato localmente nell'ufficio di casa e quale traffico deve essere commutato centralmente sul controller WLC.

Contributo di Tiago Antunes, Nicolas Darchis Cisco TAC Engineers.

Prerequisiti

Requisiti

Nella configurazione di questo documento si presume che il WLC sia già configurato in una zona demilitarizzata (DMZ) con Network Address Translation (NAT) abilitato e che l'AP sia in grado di collegarsi al WLC dall'ufficio di casa.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- WLC con software AireOS 8.10(130.0).
- AP Wave1: 1700/2700/3700 .
- AP Wave2: 1800/2800/3800/4800 e Catalyst serie 9100.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Panoramica

Un OEAP consente di comunicare in modo sicuro da un WLC Cisco a un AP Cisco in una posizione remota, in modo da estendere la WLAN aziendale tramite Internet alla residenza di un dipendente. L'esperienza dell'utente al suo domicilio è esattamente la stessa che si avrebbe al suo ufficio aziendale. La crittografia Datagram Transport Layer Security (DTLS) tra l'access point e il controller assicura che tutte le comunicazioni abbiano il massimo livello di sicurezza. Qualsiasi access point interno in modalità FlexConnect può funzionare come OEAP.

Fatti importanti

- I Cisco OEAP sono progettati per funzionare dietro un router o un altro dispositivo gateway che usa NAT. Il protocollo NAT consente a un dispositivo, ad esempio un router, di fungere da agente tra Internet (pubblico) e una rete personale (privata), consentendo a un intero gruppo di computer di essere rappresentato da un unico indirizzo IP. Non ci sono limiti al numero di Cisco OEAP che è possibile distribuire dietro un dispositivo NAT.
- Tutti i modelli di punti di accesso interni supportati con antenna integrata possono essere configurati come OEAP, ad eccezione dei punti di accesso serie AP-700I, AP-700W e AP802.
- Tutti gli OEAP devono trovarsi nello stesso gruppo di access point e tale gruppo non deve contenere più di 15 LAN wireless. Un controller con OEAP in un gruppo AP pubblica solo fino a 15 WLAN su ciascun OEAP connesso perché riserva una WLAN per l'SSID (Personal Service Set Identifier).

Configurazione

Esempio di rete



Configurazioni

Configurazione della WLAN

Passaggio 1. Creare una WLAN da assegnare al gruppo AP. non è necessario abilitare l'opzione di switching locale FlexConnect per questa WLAN.

ululu cisco	MONITOR WLANS CONTR	ROLLER WIJRELESS SECU	IRITY MANAGEMENT	COMMANDS	HELP FEEDBACK	_
WLANs	WLANs > Edit 'FlexOE	AP_TEST				
VLANS	General Security	QoS Policy-Mapping	Advanced			
▶ Advanced	MBO State				KTS based CAC Policy	Enabled
	Off Channel Scanning Defe	r			Radius Client Profiling	
	Scan Defer Priority	0 1 2 3 4 5 6 7			DHCP Profiling	0
					HTTP Profiling	
	Scan Defer Time(msecs)	100			Local Client Profiling	
	FlexConnect				DHCP Profiling	0
	FlexConnect Local	Eastled			HTTP Profiling	
	Switching 2				PMIP	
	FlexConnect Local Auth	Enabled			PMIP Mobility Type	
	Learn Client IP Address 2	Enabled			PMIP NAI Type	Hexadecimal ¥
	Vian based Central Switching	Enabled			PMIP Profile	None V
	Central DHCP Processing	Enabled			PMIP Realm	
	Override DNS	Enabled			Universal AP Admin Support	
	NAT-PAT	Enabled			Universal AP Admin	
	Central Assoc	Enabled			11v BSS Transition Support	
						_

Passaggio 2. Creare un gruppo PA. Nella scheda **WLAN**, selezionare il SSID della WLAN, quindi fare clic su **Add** (Aggiungi) per aggiungere la WLAN. Andare alla scheda **AP** e **aggiungere** il protocollo OEAP FlexConnect.

 cısco	MONITOR WLANS CONTROLLER WIRE	ELESS SECURITY MANAGEMENT COM	MANDS HELP FEEDBACK
WLANs	Ap Groups > Edit 'FlexOEAP_Group	o'	
WLANS	General WLANs RF Profile	APs 802.11u Location Ports/	Module Intelligent Capture
Advanced AP Groups	Add New WLAN SSID Interface Group(G) SNMP NAC State WLAN ID WLAN SSID ⁽²⁾⁽⁶⁾ Interface Add Cancel Interface I	✓ I sce/Interface Group(G) SNMP NAC St	Add New
.ı ı.ı ı. cısco	MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS	SECURITY MANAGEMENT COMMANDS	HELP FEEDBACK
WLANs	Ap Groups > Edit 'FlexOEAP_Group'		
 WLANS WLANS Advanced AP Groups 	General WLANS RF Profile APs APs currently in the Group AP Name Ethernet MAC AP9120_4C.E77C c4:f7:d5:4c:e7:7c AP3800_E1.3E88 70:db:98:e1:3e:b8	802.11u Location Ports/Module Remove APs Add APs to the Group AP Name	Intelligent Capture Add APs Group Name

Configurazione AP

Dopo che l'access point è stato associato al controller in modalità FlexConnect, è possibile configurarlo come OEAP.

Passaggio 1. Dopo che l'access point si è unito al WLC, modificare la mo	odalità AP in FlexConnect
e fare clic su Apply .	

uluilu cisco	MONITOR WLANS	CONTROLLER WIRELESS SECURITY	IANAGEMENT COMMANDS HELP	FEEDBACK
Wireless	All APs > Details f	or AP3800_E1.3EB8		
 Access Points All APs 	General Crede	ntials Interfaces High Availability	Inventory Advanced I	ntelligent Capture
Direct APs Radios 802.11a/n/ac/ax	General		Versions	
802.11b/g/n/ax	AP Name	AP3800_E1.3E88	Primary Software Version	8.10.130.0
Dual-SG Radios	Location	default location	Backup Software Version	8.10.120.0
Global Configuration	AP MAC Address	70:db:98:e1:3e:b8	Predownload Status	None
Advanced	Base Radio MAC	00:27:e3:36:5a:60	Predownloaded Version	None
Mesh	Admin Status	Enable ¥	Predownload Next Retry Time	NA
AP Group NTP	AP Mode	local V	Predownload Retry Count	NA
ATF	AP Sub Mode	local ElexConnect	Boot Version	1.1.2.4
RF Profiles	Operational Status	monitor	IOS Version	8.10.130.0
ElexConnect Groups	Port Number	Bridge	Mini IOS Version	0.0.0.0
ElexConnect ACI s	Venue Group	Flex+Bridge	IP Config	
ElexConnect VI AN	Venue Type	Unspecified V	CAPWAP Preferred Mode	Ipv4 (Global Config)
Templates	Add New Venue		DHCP Inv4 Address	192.168.100.12
Network Lists	Language Name		Static IP (Iov4/Iov6)	
802.11a/n/ac/ax	Network Spectrum	3D1781A0FFFC6B2F174A6EF605FB1DF8	Fabric	0

Passaggio 2. Verificare che nella scheda Alta disponibilità sia configurato almeno un WLC primario:

cisco	MONITOR WLANS		SS SECURITY MA	INAGEMENT C	OMMANDS HELP	EEEDBACK	
Wireless	All APs > Details fo	or AP9120_4C.E77C					
* Access Points All APs	General Creden	tials Interfaces	High Availability	Inventory	FlexConnect	Advanced	Intelligent Capture
Direct APs * Radios 802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax Dual-Band Radios Dual-SG Radios	Primary Controller Secondary Secondary	Name [c3504-01	Ma [15	magement IP Ad 92.168.1.14	ldress(Ipv4/Ipv6)		
Advanced Mesh AP Group NTP	AP Failover Priority	Low					
ATF RF Profiles							
FlexConnect Groups FlexConnect VLAN Tomplator							
Network Lists							

Passaggio 3. Andare alla scheda FlexConnect e selezionare la casella di controllo Abilita OfficeExtend AP.

	ဂါဂါဂ င၊sco	MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP FEEDBACK
W	ïreless	All APs > Details for AP3800_E1.3EB8
Ŧ	Access Points All APs	General Credentials Interfaces High Availability Inventory FlexConnect Advanced Intelligent Capture
	Direct APs ♥ Radios 802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax	VLAN Support
	Dual-Band Radios Dual-SG Radios Global Configuration	Inheritance Level Group-Specific
÷	Advanced Mesh	FlexConnect default-flex-group default-flex-group
÷	AP Group NTP	WILAN AVC Mapping
÷	ATF	VLAN Template Name none
	RF Profiles	VLAN Name Id Mappings
	FlexConnect Groups	
•	FlexConnect ACLs	PreAuthentication Access Control Lists
	FlexConnect VLAN Templates	External WebAuthentication ACLs
	Network Lists	Central DVCR Processing
×	802.11a/n/ac/ax	Law 2 40 a
•	802.11b/g/n/ax	
×	Media Stream	OfficeExtend AP
×	Application Visibility And Control	Enable OfficeExtend AP
	Lync Server	Enable Least Latency Controller Join
	Country	Reset Personal SSID
	Timers	Tunnel Gateway List
. •	Netflow	
÷	005	Total

La crittografia dei dati DTLS viene attivata automaticamente quando si attiva la modalità OfficeExtend per un access point. Tuttavia, è possibile abilitare o disabilitare la crittografia dei dati DTLS per un punto di accesso specifico. A tale scopo, selezionare (abilitare) o deselezionare (disabilitare) la casella di controllo Crittografia dati nella scheda Tutti i punti di accesso > Dettagli per [punto di accesso selezionato] > Avanzate:

in cicco			120_40.2110							
Access Points All APs Direct APs	General	Credentials	Interfaces	ligh Availability	Inventory	FlexConnect	Advanced	Network Diagnos	stics	Intelligent Capture
 Radios 802 11a/n/ac/av 	Regulato	ry Domains		802.11bg:-A	802.11a:-B		Power Over	Ethernet Settings		
802.11b/g/n/ax	Country	Code		US (United s	States) 🗸		PoE Statu	s	Full Pov	ver
Dual-Band Radios Dual-SG Radios	Cisco Dis	covery Protocol					Pre-stand	ard 802.3af switches	0	
Global Configuration	AP Group	o Name		FlexOEAP_G	iroup 🗸		Power Inj	ector State		
Advanced	Statistics	s Timer		30			AP Core Dur	np		
Mesh	Data Enc	ryption					AP Core D	ump	Enab	led
AP Group NTP	Rogue De	etection		0			AP Retrans	nit Config Parameter	s	
ATF	² Teinet	t		Global Confi	g 🗸					
RF Profiles	2 SSH			AP Specific	• •		AP Retran	smit Count	5 0	-
FlexConnect Groups	NSI Ports	s State		Global Confi	g 🗸 🖾		AP Ketran	smit interval	3 10	
FlexConnect ACLs	TCP Adju	ist MSS (IPv4: 536	- 1363, IPv6: 1220 - 1	1331)	is Clabally Faable			ng	_	
FlexConnect VLAN	LED State			Enable '		-0	VLAN Tag	ging	Ena	abled
Templates	LED Brigh	tlevel		8 (1-8)			NTP Server	Status		
Network Lists	LED Flash	State		0 0	(1-3600)second	s	Status I	Disabled		
802.11a/n/ac/ax				Otodefinite			TrustSec			
802.11b/g/n/ax				Disable			TrustSec (Config		
Media Stream	UCB Mode	10		USB Module			CMX Service	15		
Application Visibility	Ose Mode	ne to					Services S	ub-Services CMX S	erver I	p
And Control	UCD Made	de carbos								
Lync Server	USB Mode	ule Status		5.0						

Nota: L'accesso Telnet e SSH vengono disabilitati automaticamente quando si abilita la modalità OfficeExtend per un access point. Tuttavia, è possibile abilitare o disabilitare l'accesso Telnet o SSH per un access point specifico. A tale scopo, selezionare (abilitare) o deselezionare (disabilitare) la casella di controllo Telnet o SSH nella scheda Tutti gli access point > Dettagli per [access point selezionato] > Avanzate.

Nota: La latenza del collegamento viene attivata automaticamente quando si attiva la modalità OfficeExtend per un punto di accesso. Tuttavia, è possibile abilitare o disabilitare la latenza del collegamento per un access point specifico. A tale scopo, selezionare (abilitare) o deselezionare (disabilitare) la casella di controllo Abilita latenza collegamento nella scheda Tutti gli access point > Dettagli per [access point selezionato] > Avanzate.

Passaggio 3. Selezionare Applica. Dopo aver selezionato Applica, l'access point viene ricaricato.

Passaggio 4. Dopo che l'access point si è unito nuovamente al WLC, è in modalità OEAP.

Nota: Si consiglia di configurare la sicurezza dell'join AP (comunemente definita nei criteri AP) in modo che solo gli AP autorizzati possano unirsi al WLC. È inoltre possibile utilizzare il provisioning AP LSC (Locally Significant Certificate).

Passaggio 5. Creare un elenco di controllo di accesso (ACL) FlexConnect per definire il traffico da commutare a livello centrale (Nega) e locale (Autorizza).

In questo caso, l'obiettivo è passare localmente tutto il traffico alla subnet 192.168.1.0/24.

	cisco	MONITOR MLANS		WIRELESS SEC	URITY MANAGEMENT	COMMANDS HE	LP EEEDBACK				
W	ireless Access Polets	FlexConnect AC	CLs > IPv4 ACL >	Edit							
Ť	All APs	General									
	 Radios 802.11a/n/ac/ax 	Access List Name	flex,	OBAP_ACL							
	Dual-Band Radios	IP Rules									
	Global Configuration	Seq	Action	Source IP/Ha	sk	Destination IP/	Mask	Protocol	Source Port	Dest Port	DSCP
	Advanced	1	Permit	0.0.0.0	/ 0.0.0.0	192.168.1.0	/ 255.255.255.0	Any	Any	Any	Any 🖸
	Mesh	2	Deny	0.0.0.0	/ 0.0.0.0	0.0.0.0	/ 0.0.0.0	Any	Any	Any	Any 🖸
	AP Group NTP										
	ATF										
	RF Profiles	URL Rules									
ç	FlexConnect Groups	Seq Actio	n	Destinatio	n Url						
L	JPv4 AQL JPv6 AQL										
	FlexConnect VLAN Templates										

Passaggio 6. Creare un gruppo FlexConnect, andare su **Mapping ACL**, quindi su **Mapping WLAN-ACL**. In "Local Split ACL Mapping", immettere l'ID WLAN e scegliere l'ACL FlexConnect. Quindi fare clic su **Aggiungi.**

cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP EEEDBACK
Wireless	FlexConnect Groups > Edit 'FlexConnect_OEAP_Group'
Access Points All APs Direct APs	General Local Authentication Image Upgrade ACL Mapping Central DHCP WLAN VLAN mapping WLAN AVC mapping
Radios 802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax Dual-Band Radios Dual-SG Radios Global Configuration	AAA VLAN-ACL mapping WLAN-ACL mapping Policies Web Auth ACL Mapping Local Split ACL Mapping
Advanced Mesh AP Group NTP	WLAN Id 0 WebAuth IPV4 ACL none WebAuth IPv6 ACL none WebAuth IPv6 ACL none WebAuth IPv6 ACL none
 ATF RF Profiles FlexConnect Groups 	Add WLAN WLAN Profile WebAuth IPV4 WebAuth IPV6 Id Name ACL ACL (Fiex_OEAP_ACL)
 FlexConnect ACLs FlexConnect VLAN Templates Network Lists 	
▶ 802.11a/n/ac/ax	

Passaggio 7. Aggiungere l'access point al gruppo FlexConnect:



Verifica

1. Verificare lo stato e la definizione dell'ACL di FlexConnect:

2. Verificare che la commutazione locale di FlexConnect sia disabilitata:

(c3504-01) >**show wlan 17**

WLAN Identifier..... 17 Profile Name..... FlexOEAP_TEST Network Name (SSID)..... FlexOEAP_TEST Status..... Enabled Interface..... management . . . FlexConnect Local Switching..... Disabled FlexConnect Central Association..... Disabled flexconnect Central Dhcp Flag..... Disabled flexconnect nat-pat Flag..... Disabled flexconnect Dns Override Flag..... Disabled flexconnect PPPoE pass-through..... Disabled flexconnect local-switching IP-source-quar.... Disabled FlexConnect Vlan based Central Switching Disabled FlexConnect Local Authentication..... Disabled FlexConnect Learn IP Address..... Enabled Flexconnect Post-Auth IPv4 ACL..... Unconfigured Flexconnect Post-Auth IPv6 ACL..... Unconfigured . . . Split Tunnel Configuration Split Tunnel..... Disabled Call Snooping..... Disabled Roamed Call Re-Anchor Policy..... Disabled Verificare la configurazione del gruppo FlexConnect:

(c3504-01) >show flexconnect group summary FlexConnect Group Summary: Count: 2 Group Name # Aps ----- -----FlexConnect_OEAP_Group 2 default-flex-group 0 (c3504-01) >show flexconnect group detail FlexConnect_OEAP_Group Number of AP's in Group: 2 AP Ethernet MAC Name Status Mode Type Conflict with PnP ______ _____ _____ 70:db:98:e1:3e:b8 AP3800_E1.3EB8 Joined Flexconnect Manual No c4:f7:d5:4c:e7:7c AP9120 4C.E77C Joined Flexconnect Manual No Efficient AP Image Upgrade Disabled Efficient AP Image Join Disabled Auto ApType Conversion..... Disabled

Master-AP-Mac Master-AP-Name Model Manual

Group Radius Servers Settings: Type Server Address Port _____ Primary Unconfigured Unconfigured Secondary Unconfigured Unconfigured Group Radius/Local Auth Parameters : Active Radius Timeout..... 5 (default) Group Radius AP Settings: AP RADIUS server..... Disabled EAP-FAST Auth..... Disabled LEAP Auth..... Disabled EAP-TLS Auth..... Disabled EAP-TLS CERT Download..... Disabled PEAP Auth..... Disabled Server Key Auto Generated... No Server Key..... <hidden> Authority Info..... Cisco A_ID PAC Timeout..... 0 HTTP-Proxy Ip Address..... HTTP-Proxy Port..... 0 Multicast on Overridden interface config: Disabled DHCP Broadcast Overridden interface config: Disabled Number of User's in Group: 0 FlexConnect Vlan-name to Id Template name: none Group-Specific FlexConnect Local-Split ACLs :

WLAN ID SSID ACL

----- ----- -----

17 FlexOEAP_TEST Flex_OEAP_ACL
Group-Specific Vlan Config:
Vlan Mode..... Enabled
Native Vlan..... 100
Override AP Config..... Disabled
Group-Specific FlexConnect Wlan-Vlan Mapping:

WLAN ID Vlan ID

WLAN ID SSID Central-Dhcp Dns-Override Nat-Pat Èpossibile acquisire il traffico sull'interfaccia dell'access point per verificare che venga suddiviso sull'access point.

Suggerimento: per risolvere il problema, è possibile disabilitare la crittografia DTLS per visualizzare il traffico di dati incapsulato in capwap.

Nell'esempio di acquisizione di pacchetti viene mostrato il traffico di dati che corrisponde alle istruzioni "deny" dell'ACL dirette al WLC e il traffico di dati che corrisponde alle istruzioni "allow" dell'ACL commutate localmente all'access point:

Ethernet_yellowCable

Fil	le Edit View Go Capture	Analyze Statistics Telephony W	ireless Tools Help						
1	📕 🧟 🛞 📄 🚍 🕅	९ 🗢 🗢 🕾 Ŧ 🛓 🚍 🗟 Q							
	iomp								
No.	Delta	Source	Destination	Length	Info			Ext Tag Number	
\rightarrow	28859 9.819533	192.168.1.99,192.168.1.139	192.168.1.14,8.8.8.8	150	Echo	(ping)	request	id=0x0001, seq=213/545_	
e	20860 0.019956	192.168.1.14,8.8.8.8	192.168.1.99,192.168.1.139	142	Echo	(ping)	reply	id=0x0001, seq=213/545_	
	20912 0.984274	192.168.1.99,192.168.1.139	192.168.1.14,8.8.8.8	150	Echo	(ping)	request	id=0x0001, seq=214/547_	
	20913 0.018616	192.168.1.14,8.8.8.8	192.168.1.99,192.168.1.139	142	Echo	(ping)	reply	id=0x0001, seq=214/547_	
	20961 0.986005	192.168.1.99,192.168.1.139	192.168.1.14,8.8.8.8	150	Echo	(ping)	request	id=0x0001, seq=215/550_	
	20962 0.018343	192.168.1.14,8.8.8.8	192.168.1.99,192.168.1.139	142	Echo	(ping)	reply	id=0x0001, seq=215/550_	
	21007 0.984777	192.168.1.99,192.168.1.139	192.168.1.14,8.8.8.8	150	Echo	(ping)	request	id=0x0001, seq=216/552_	
	21008 0.018309	192.168.1.14,8.8.8.8	192.168.1.99,192.168.1.139	142	Echo	(ping)	reply	id=0x0001, seq=216/552_	
	21467 9.477613	192.168.1.99	192.168.1.254	74	Echo	(ping)	request	id=0x0001, seq=217/555_	
	21468 0.000638	192.168.1.254	192.168.1.99	74	Echo	(ping)	reply	id=0x0001, seq=217/555_	
	21511 1.003331	192.168.1.99	192.168.1.254	74	Echo	(ping)	request	id=0x0001, seq=218/558_	
	21512 0.000192	192.168.1.254	192.168.1.99	74	Echo	(ping)	reply	id=0x0001, seq=218/558_	
	21572 1.009272	192.168.1.99	192.168.1.254	74	Echo	(ping)	request	id=0x0001, seq=219/560_	
	21573 0.000000	192.168.1.254	192.168.1.99	74	Echo	(ping)	reply	id=0x0001, seq=219/560_	
	21621 1.002280	192.168.1.99	192.168.1.254	74	Echo	(ping)	request	id=0x0001, seq=220/563_	
	21622 0.000374	192.168.1.254	192.168.1.99	74	Echo	(ping)	reply	id=0x0001, seq=220/563	
>	Frame 20859: 150 bytes on	wire (1200 bits), 150 bytes c	aptured (1200 bits) on interface	. 0					
>	Ethernet II, Src: Cisco et	1:3e:b8 (70:db:98:e1:3e:b8), D	st: Cisco 14:04:b0 (cc:70:ed:14:	:04:b0)					
>	Internet Protocol Version	4, Src: 192.168.1.99, Dst: 19	2.168.1.14						
>	User Datagram Protocol, Si	rc Port: 5264, Dst Port: 5247							
>	Control And Provisioning	of Wireless Access Points - Da	ta						
>	IEEE 802.11 Data, Flags:	T							
>	Logical-Link Control								
>	Internet Protocol Version	4, Src: 192.168.1.139, Dst: 8	.8.8.8						
>	Internet Control Message #	Protocol							

	4.	Ethernet_yello	wCable																
	File	Edit View	Go	Capture	Analyze	Statistics	Telephor	ny Wire	ess Tools	Help									
	1	0		X D	۹ 👄 🔿	을 👔	4 🔳	Q (a, a, 👖										
(icr	np																	
	No.	0	elta		Source				Destination			Lengt	h 1	Info					Ext Tag Numb
I	1	20859	9	.819533	192.168.	1.99,192	2.168.1.1	39	192.168.	1.14,8.8.	8.8		150	Echo	(ping)	request	id=0x0001,	seq=213/545_	
I	1	20860	0	.019956	192.168.	1.14,8.8	8.8.8		192.168.	1.99,192.	168.1.139		142	Echo	(ping)	reply	id=0x0001,	seq=213/545_	
I	1	20912	0	.984274	192.168.	1.99,192	2.168.1.1	39	192.168.	1.14,8.8.	8.8		150	Echo	(ping)	request	id=0x0001,	seq=214/547_	
I	1	20913	0	.018616	192.168.	1.14,8.8	8.8.8		192.168.	1.99,192.	168.1.139		142	Echo	(ping)	reply	id=0x0001,	seq=214/547_	
I	1	20961	0	.986005	192.168.	1.99,192	2.168.1.1	39	192.168.	1.14,8.8.	8.8		150	Echo	(ping)	request	id=0x0001,	seq=215/550_	
I	1	20962	0	.018343	192.168.	1.14,8.8	8.8.8		192.168.	1.99,192.	168.1.139		142	Echo	(ping)	reply	id=0x0001,	seq=215/550_	
I	1	21007	0	.984777	192.168.	1.99,192	2.168.1.1	39	192.168.	1.14,8.8.	8.8		150	Echo	(ping)	request	id=0x0001,	seq=216/552_	
L	1	21008	0	.018309	192.168.	1.14,8.8	3.8.8		192.168.	1.99,192.	168.1.139		142	Echo	(ping)	reply	id=0x0001,	seq=216/552_	
ŀ	+	21467	9	.477613	192.168.	1.99			192.168.	1.254			74	Echo	(ping)	request	id=0x0001,	seq=217/555_	
ł	+	21468	0	.000638	192.168.	1.254			192.168.	1.99			74	Echo	(ping)	reply	id=0x0001,	seq=217/555_	
I		21511	1	.003331	192.168.	1.99			192.168.	1.254			74	Echo	(ping)	request	id=0x0001,	seq=218/558_	
I		21512	0	.000192	192.168.	1.254			192.168.	1.99			74	Echo	(ping)	reply	id=0x0001,	seq=218/558_	
I		21572	1	.009272	192.168.	1.99			192.168.	1.254			74	Echo	(ping)	request	id=0x0001,	seq=219/560_	
I		21573	0	.000000	192.168.	1.254			192.168.	1.99			74	Echo	(ping)	reply	id=0x0001,	seq=219/560	
I		21621	1	.002280	192.168.	1.99			192.168.	1.254			74	Echo	(ping)	request	id=0x0001,	seq=220/563_	
I	L	21622	0	.000374	192.168.	1.254			192.168.	1.99			74	Echo	(ping)	reply	id=0x0001,	seq=220/563_	
L																			
16																			

Frame 21467: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: Cisco_e1:3e:b8 (70:db:98:e1:3e:b8), Dst: ThomsonT_73:c5:1d (00:26:44:73:c5:1d)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.99, Dst: 192.168.1.254

> Internet Control Message Protocol

Nota: In scenari normali, l'access point converte gli indirizzi di rete per il traffico commutato localmente perché la subnet client appartiene alla rete aziendale e i dispositivi locali dell'ufficio domestico non sanno come raggiungere la subnet client. L'access point utilizza l'indirizzo IP definito nella subnet dell'ufficio domestico locale per convertire il traffico client.

Per verificare che l'access point abbia eseguito il NAT, è possibile connettersi al terminale dell'access point e usare il comando "*show ip nat translation*". Esempio:

AP3800_E1.3EB8#show ip nat translations

TCP NAT upstream translations: (192.168.1.139, 1223, 192.168.1.2, 5000) => (192.168.1.99, 1223, 192.168.1.2, 5000) [*0 gw_h/nat/from_inet_tcp:0] i0 exp42949165 (192.168.1.139, 1095, 192.168.1.2, 5000) => (192.168.1.99, 1095, 192.168.1.2, 5000) [*0 gw_h/nat/from_inet_tcp:0] i0 exp85699
...
TCP NAT downstream translations:
(192.168.1.2, 5000, 192.168.1.99, 1223) => (192.168.1.2, 5000, 192.168.1.139, 1223)
[gw_h/nat/to_inet_tcp:0 *0] i0 exp42949165
(192.168.1.2, 5000, 192.168.1.99, 1207) => (192.168.1.2, 5000, 192.168.1.139, 1207)
[gw_h/nat/to_inet_tcp:0 *0] i0 exp85654

Se si rimuove il tunneling suddiviso, tutto il traffico viene commutato centralmente sul WLC. Nell'esempio viene mostrato il protocollo ICMP (Internet Control Message Protocol) sulla destinazione 192.168.1.2, all'interno del tunnel capwap:

d c	apturing fro	m Etherr	net_yellow	Cable										
File	Edit View	Go	Capture	Analyze Statistics Telephony	Wireless Tools Help									
4	0 🔬			۹ 🗢 🗢 🕾 Ŧ 🕭 🚍 🔳	ଷ୍ ପ୍ ଷ୍ 🎹									
icm	p													
No.		Delta		Source	Destination	Length	Info					Ext Tag Number	Payload Type	1
+	108		0.000000	192.168.1.82,192.168.1.139	192.168.1.14,192.168.1.2	150	Echo	(ping)	request	id=0x0001,	seq=129/330		MSDU	
÷	109		0.000046	192.168.1.14,192.168.1.2	192.168.1.82,192.168.1.139	142	Echo	(ping)	reply	id=0x0001,	seq=129/330		MSDU	
	127	1	1.000716	192.168.1.82,192.168.1.139	192.168.1.14,192.168.1.2	150	Echo	(ping)	request	id=0x0001,	seq=130/332		MSDU	
	128		0.000266	192.168.1.14,192.168.1.2	192.168.1.82,192.168.1.139	142	Echo	(ping)	reply	id=0x0001,	seq=130/332		MSDU	
	142	4	1.005703	192.168.1.82,192.168.1.139	192.168.1.14,192.168.1.2	150	Echo	(ping)	request	id=0x0001,	seq=131/335		MSDU	
	143		0.000130	192.168.1.14,192.168.1.2	192.168.1.82,192.168.1.139	142	Echo	(ping)	reply	id=0x0001,	seq=131/335		MSDU	
	165	. 3	1.008894	192.168.1.82,192.168.1.139	192.168.1.14,192.168.1.2	150	Echo	(ping)	request	id=0x0001,	seq=132/337		MSDU	
	166		0.000133	192.168.1.14,192.168.1.2	192.168.1.82,192.168.1.139	142	Echo	(ping)	reply	id=0x0001,	seq=132/337		MSDU	

> Frame 108: 150 bytes on wire (1200 bits), 150 bytes captured (1200 bits) on interface 0
> Ethernet II, Src: Cisco_4c:e7:7c (c4:f7:d5:4c:e7:7c), Dst: Cisco_14:04:b0 (cc:70:ed:14:04:b0)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.82, Dst: 192.168.1.14
> User Datagram Protocol, Src Port: 5251, Dst Port: 5247
> Control And Provisioning of Wireless Access Points - Data
> IEEE 802.11 Data, Flags:T
> Logical-Link Control
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.139, Dst: 192.168.1.2