Esempio di configurazione di un collegamento point-to-point per bridge wireless

Sommario

Introduzione **Prerequisiti** Requisiti Componenti usati Esempio di rete Convenzioni Premesse Configurazione del bridge radice **Configurazione GUI Configurazione CLI** Configurare il bridge non radice **Configurazione GUI** Configurazione CLI non root Verifica Verifica della connettività client attraverso i bridge Risoluzione dei problemi Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive come stabilire un collegamento wireless point-to-point con l'uso di Cisco Aironet Wireless Bridge con autenticazione Cisco LEAP.

Prerequisiti

Requisiti

Prima di provare la configurazione, accertarsi di avere una conoscenza di base di questi argomenti:

- Configurazione dei parametri di base sul bridge wireless
- Configurazione dell'adattatore client LAN wireless (WLAN) Aironet 802.11a/b/g
- Metodi di autenticazione EAP (Extensible Authentication Protocol)

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Due bridge wireless Aironet serie 1300 con software Cisco IOS® versione 12.3(7)JA
- Due adattatori client Aironet 802.11a/b/g con firmware versione 2.5

Nota: questo documento utilizza un bridge wireless che dispone di un'antenna integrata. Se si utilizza un ponte che richiede un'antenna esterna, assicurarsi che le antenne siano collegate al ponte. In caso contrario, il bridge non sarà in grado di connettersi alla rete wireless. Alcuni modelli di bridge wireless sono dotati di antenne integrate, mentre altri necessitano di un'antenna esterna per il funzionamento generale. Per informazioni sui modelli bridge forniti con antenne interne o esterne, consultare la Guida agli ordini/la Guida del prodotto della periferica appropriata.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:



Questa installazione utilizza due Aironet serie 1300 Wireless Bridge. Uno dei bridge è configurato per la modalità bridge radice, l'altro per la modalità bridge non radice. Il client A viene associato al bridge radice e il client B al bridge non radice. Tutti i dispositivi utilizzano indirizzi IP compresi nell'intervallo 10.0.0.0/24, come mostrato nel diagramma della rete. Questa configurazione stabilisce una connessione wireless point-to-point tra i bridge. Prima che i bridge wireless possano comunicare, devono autenticarsi a vicenda. I bridge utilizzano uno dei metodi di autenticazione seguenti:

- Autenticazione aperta
- Autenticazione con chiave condivisa
- autenticazione EAP

In questo documento viene utilizzato LEAP per l'autenticazione e il server RADIUS locale sul bridge radice per convalidare le credenziali.

Nota: questo documento non spiega come configurare la scheda di rete client per l'associazione con i bridge wireless. In questo documento viene descritta la configurazione della connettività point-to-point tra i bridge radice e non radice. Per informazioni su come configurare la scheda client wireless per la partecipazione a una WLAN, fare riferimento all'<u>esempio di configurazione base della connessione LAN wireless</u>.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento <u>Cisco sulle convenzioni</u> nei suggerimenti tecnici.

Premesse

Un bridge wireless è un dispositivo di layer 2 che connette tramite l'interfaccia wireless due o più LAN, che si trovano spesso in edifici diversi. I bridge wireless offrono velocità di trasmissione dati più elevate e un throughput superiore per applicazioni a uso intensivo di dati e di linee visive. I collegamenti ad alta velocità tra i bridge wireless offrono un throughput molto più veloce rispetto alle linee E1/T1 a costi molto inferiori. In questo modo, i bridge wireless eliminano la necessità di costose linee in leasing e cavi in fibra ottica. È possibile utilizzare i bridge wireless per connettere queste reti:

- Siti difficili da cablare
- Pavimenti non contigui
- Reti temporanee
- Magazzini
- Altre reti

Le LAN connesse dal bridge wireless possono connettersi al bridge wireless tramite la LAN cablata o l'interfaccia wireless. È possibile configurare i bridge wireless per applicazioni point-to-point e point-to-multipoint. Questo documento configura i bridge wireless per la connettività point-to-point.

Configurazione del bridge radice

Configurazione GUI

Questa sezione presenta le informazioni per configurare il bridge wireless come bridge radice.

 Accedere al bridge wireless 1300 tramite la GUI e aprire la finestra Summary Status.Attenersi alla seguente procedura:Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP nella riga dell'indirizzo.In questo esempio viene utilizzato l'indirizzo IP 10.0.0.1 per il bridge radice. Per informazioni su come assegnare un indirizzo IP al bridge wireless, vedere la sezione <u>Recupero e assegnazione di un indirizzo IP</u> nel documento relativo alla <u>prima</u> <u>configurazione del punto di accesso/bridge</u>.Premere **Tab** per ignorare il campo Nome utente e passare al campo Password.Viene visualizzata la finestra Enter Network Password (Immissione password di rete).Immettere la password **Cisco** con distinzione tra maiuscole e minuscole e premere **Invio**.Viene visualizzata la finestra Stato riepilogo, come illustrato nell'esempio seguente:

	1 B I B - B		1日 -	6 >
cisco Sverens	Cisco Ai	ronet 1300 Series Wit	reless Bridge	
HOME EXPRESS SET-UP	Hostname Root		Root uptime is 6 minutes	
EXPRESS SECURITY NETWORK MAP +	Home: Summary Status			
ASSOCIATION +	Association			
INTERFACES +	Clients: 0		Infrastructure clients: 0	
SERVICES +	Network Identity			
WIRELESS SERVICES +	IP Address		10.0.0.1	
EVENT LOG +	MAC Address		0013.1a57.dc14	
	Network Interfaces			
	Interface	MAC Address	Transmission Rate	
	* EastEthernet	0013.1a57.dc14	100Mb/s	
	1 Radio0-802.110	0013.1aca.3590	54.0Mb/s	
	EventLog			
	Time	Severity	Description	
	Mar 1 00:06:29.000	◆Error	Interface Dot11Radio0, changed state to up	
	Mar 1 00:06:28.989	 Notification 	Interface Dot11Radio0, changed state to reset	
	Mar 1 00:06:28.988	♦Emor	Interface Dot11Radio0, changed state to up	
	Mar 1 00:06:28.972	Notification	Interface Dot! 1 Radio0, changed state to reset	
	Mar 1 00:06:28.858	♦Emor	Interface Dott1Radio0, changed state to down	
	Mar 1 00:02:02.097	Notification	Line protocol on Interface Dot! 1Radio0, changed state to up	
	Mar 1 00:02:01.097	♦Error	Interface Dott 1 Radio0, changed state to up	
	Mar 1 00:02:01.095	Information	Interface Dot! 1 Radio0, frequency 2412 selected	

2. Configurare l'interfaccia radio. Abilitare l'interfaccia radio e definirla come bridge radice.Questa interfaccia radio funge da interfaccia wireless per il bridge radice.Nota: per impostazione predefinita, l'interfaccia radio è disabilitata sui bridge wireless 1300 con software Cisco IOS versione 12.3(7) JA. Attenersi alla seguente procedura: Scegliere Interfacce di rete > Radio0-802.11G > Impostazioni.Le interfacce di rete: Viene visualizzata la finestra Impostazioni Radio0-802.11G. È possibile utilizzare questa finestra per configurare vari parametri relativi all'interfaccia radio. Questi parametri includono: Ruolo nella rete radioVelocità di trasmissione dati via radioPotenza di trasmissione radioImpostazioni canale radioImpostazioni antennaAltri parametriPer attivare l'interfaccia radio, fare clic su Attiva in Attiva radio. Abilitare la modalità radice sul bridge wireless. In Ruolo nella rete radio fare clic su Bridge principale.Nota: il parametro Ruolo nella rete radio consente di configurare il bridge wireless nei modi seguenti:Ponte radiceBridge non radiceBridge radice con client wirelessBridge non radice con client wirelessPunto di accesso principaleRipetitore APBridge per gruppi di lavoroScannerModalità di installazioneSe si desidera configurare il bridge wireless per la modalità bridge radice/non radice e si dispone di client wireless associati al bridge wireless, è necessario scegliere Bridge radice con client wireless o Bridge non radice con client wireless per il parametro Ruolo nella rete radio. In guesto modo, il bridge wireless funge da bridge principale/non principale e accetta anche associazioni client wireless.



Nota: se si utilizza un bridge standard IEEE 802.11b o si hanno client 802.11b con il bridge wireless 1300, assicurarsi di non scegliere Obbligatorio per le velocità dati OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Se si sceglie Richiedi per queste velocità dati, i dispositivi non vengono associati. I dispositivi non vengono associati perché i dispositivi 802.11b non supportano le velocità OFDM basate sullo standard IEEE 802.11g. Nella scheda Interfacce di rete: Esempio di finestra Impostazioni Radio0-802.11G: le velocità dati OFDM vengono visualizzate con un asterisco (*) accanto alle velocità. Le impostazioni in questo esempio mostrano anche come configurare le velocità dati per i dispositivi 802.11b che funzionano in un ambiente 802.11g.Immettere **1** per il parametro Distanza (Km), lasciare tutti gli altri parametri ai valori predefiniti e fare clic su **Applica** nella parte inferiore della finestra.

↓ • • → · ◎ ② ③ ④ ◎	G 🗿 🗳 - 🕒			$ = \sigma \times$
	External Antenna Configuration:	C Enable	Disable	-
		Antenna Gain(dB): DI	SABLED (-128 - 128)	
	Aironet Extensions:	Enable	C Disable	
	Ethernet Encapsulation Transform:	RFC1042	C 802.1H	
	Concatenation:	Enable	C Disable	
	Max Length of Concatenation:	3500 (1600-4000)		
	Distance (Km):	1 0.99		
	Reliable Multicast to WGR	C Disable	Enable	
	Public Secure Packet Converding:	C Enable	C Disable	
	Short Slot Time:	C Enable	C Disable	
	Short Slot-Time.	e Enable	 Uisable 	
	Beacon Period: 100	(20-4000 Kusec)	Data Beacon Rate (DTIM):	2 (1-100)
	Max. Data Retries: 64	(1-128)	RTS Max. Retries:	64(1-128)
	Fragmentation Threshold: 4000	(256-4000)	RTS Threshold:	4000 (0-4000)
	Root Parent Timeout:	0	(D-65535 sec)	
	Root Parent MAC 1 (ontional):		ORIGINA LEADER LINEARD	
	Root Parent MAC 2 (optional):		(HHHH.H==H.HHHH) -	
	Root Parent MAC 3 (optional):		(НННН.НЕЕН.НННН)	
	Root Parent MAC 4 (optional):		(НННК.НЕРЕК.НННН)	
			1997 - 19	Apply Cancel

Nota: in questo documento viene illustrata la configurazione point-to-point con antenne integrate (non rimovibili) vicine tra loro. I ponti sono distanti meno di 1 km. Per questo motivo, tutti gli altri parametri radio vengono lasciati ai valori predefiniti. Tuttavia, può essere necessaria una configurazione di altri parametri. La necessità di configurare altri parametri dipende dall'ambiente in cui vengono distribuiti questi bridge wireless e dal tipo di antenna utilizzata. Di seguito sono riportati altri parametri che è possibile configurare:Guadagno dell'antennaDistanza radio**Nota:** si tratta della distanza tra i ponti.Definizione dell'antenna di trasmissione e ricezioneLivello di alimentazione utilizzato per la comunicazioneAltri parametri**Nota:** per calcolare questi parametri, consultare l'utility di calcolo dell'intervallo di bridge esterno. Utilizzare sempre questa utilità prima di distribuire i bridge per garantire un buon throughput e prestazioni ottimali. Per ulteriori informazioni su come configurare gli altri parametri dell'interfaccia radio sul bridge wireless, consultare il documento sulla configuraze gli altri parametri delle impostazioni della radio.

3. Abilitare l'autenticazione LEAP con un server RADIUS locale per autenticare i bridge wireless.Configurare l'autenticazione LEAP sul bridge radice, quindi configurare il bridge non radice come client LEAP per l'autenticazione sul bridge radice. Attenersi alla seguente procedura:Scegliere Sicurezza > Server Manager nel menu a sinistra, definire questi parametri in Server aziendali e fare clic su Applica:Indirizzo IP del server RADIUSNota: per il server RADIUS locale, utilizzare l'indirizzo IP dell'access point. Nell'esempio, l'indirizzo IP da utilizzare è l'indirizzo IP del bridge radice, ovvero 10.0.0.1.Porte di autenticazione e accountingSegreto condiviso del server RADIUSNota: nell'esempio, il segreto condiviso è Cisco.

★ • ≠ • Ø 2 2 4 0) B 3 B- 3	
Circo Strituri adhaadhaa	Cisco Aironet 1300 Series Wireless Bridg	e 🛛 🖉 🖾
	SERVER MANAGER	
HOME EXPRESS SET-UP EXPRESS SECURITY	Hostname Root	Root uptime is 12 minutes
ASSOCIATION +	Security: Server Manager	
NETWORK +	Backup RADIUS Server	
Admin Access	Backup RADIUS Server: (Hostname or IP Ad	idress)
Encryption Manager	Shared Secret:	
Server Manager		Apply Delete Cancel
Local RADIUS Server		
Advanced Security	Corporate Servers	
WIRELESS SERVICES +	Current Server List	
SYSTEM SOFTWARE +	RADIUS ·	
EVENTLOG +	Server: 10.0.0.1	(Hostorma or IP Address)
	10.0.1	(rivality of it Pauless)
	Shared Secret:	
	Delete Authentication Port (optional): 1812 (0-655	536)
	Accounting Port (optional): 1813 (0-65)	536)
		Apply Cancel
	Default Server Priorities	
	EAP Authentication MAC Authentication	Accounting
	Priority 1: 100.0.1 Priority 1: (NONE)	Priority 1: <none> •</none>

Nota: il server RADIUS locale è in ascolto sulle porte 1812 e 1813.Nell'area Priorità server predefinite della finestra selezionare l'indirizzo IP del server RADIUS locale e fare clic su Applica.Per abilitare la crittografia WEP, attenersi alla seguente procedura:Nota: per l'autenticazione LEAP è necessaria l'abilitazione della crittografia WEP.Scegliere Sicurezza > Gestione crittografia.Nell'area Modalità di crittografia, selezionare Obbligatorio per Crittografia WEP e scegliere WEP 128 bit dal menu a discesa accanto a Cifratura.Nell'area Chiavi di crittografia, selezionare 128 bit come dimensione della chiave e immettere la chiave di crittografia.Nota: questa chiave di crittografia deve corrispondere alla chiave di crittografia configurata nel bridge non radice.Nell'esempio, la chiave di crittografia è 1234567890abcdef1234567890.Di seguito è riportato un esempio:

••⇒ • © 2 ∆	Q. II (3) 12- (3)			- 10 -
allocation.	Cisco Airo	net 1300 Series	Wireless Bridge	េខ្ម
IOME XPRESS SET-UP	Hostname Root			Root uptime is 9 minute
OPRESS SECURITY ETWORK MAP +	Security: Encryption Manager			
SOCIATION +	Encryption Modes			
CURITY	O None			
Encryption Manager	WEP Encryption Mandatory			
lerver Manager	Cisco (Compliant TKIP Features:	Enable Message Integrity Check (MIC)	
dvanced Security RVICES 4 RELESS SERVICES 4 STEM BOFTWARE 4 ENT LOG 4	C Cipher WEP 128 bit	Z	Enable Per Packet Keying (PPK)	
	Encryption Keys			
		Transmit Key	Encryption Key (Hexadecimal)	Key Size
	Encryption Key 1:	æ	*****	128 bit •
	Encryption Key 2:	0		128 bit 💌
	Encryption Key 3:	0		128 bit 💌
	Encryption Key 4:	0		128 bit 💌
	Global Properties			
	Broadcast Key Rotation Interval:	@ Disable Ro	tation	

Creare un nuovo SSID (Service Set Identifier) per i bridge da utilizzare per la comunicazione.Attenersi alla seguente procedura:Scegliere **Protezione > Gestione SSID** dal menu a sinistra.Viene visualizzata la finestra Gestione SSID.Immettere il nuovo SSID nel campo SSID.In questo esempio viene utilizzato Cisco come SSID.Nell'area Authentication Settings (Impostazioni di autenticazione), selezionare la casella di controllo **Network EAP** (EAP rete) e fare clic su **Apply** (Applica).In questo modo viene attivata l'autenticazione LEAP.Di seguito è riportato un esempio:

~ · ~ · ◎ 2 4 ©	0, D (0) 🖏 🖓	- @ ×
Core Stores	Cisco Aironet 1300 Series Wireless Bridge	5
HOME EXPRESS SET-UP EXPRESS SECURITY NETWORK MAP + ASSOCIATION + NETWORK INTERFACES + SECURITY Admin Access Encryption Manager Server Manager Server Manager Advanced Security SERVICES + Vandel Security	Hostname Root Root uptime is 11 min Security: SSID Manager SSID Properties Current SSID List SSID: Cisco VLAN: Isunami VLAN: Network ID: @-4096)	
SYSTEM SOFTWARE + EVENT LOG +	Authentication Settings Authentication Methods Accepted:	_
	Shared Authentication: <no addition=""></no>	
	Server Priorities: MAC Authentication Servers EAP Authentication Servers MAC Authentication Servers © Use Defaults © Use Defaults © Customize © Customize	

Nota: nel software Cisco IOS versione 12.3(4)JA e successive, gli SSID vengono configurati globalmente e quindi applicati a una specifica interfaccia radio. Per configurare gli SSID a livello globale, consultare la sezione <u>Creazione globale di un SSID</u> del documento <u>Configurazione di più SSID</u>. Inoltre, nel software Cisco IOS versione 12.3(7)JA, non è presente un SSID predefinito.Scorrere verso il basso fino all'area Global Radio0-802.11G Properties e completare i seguenti passaggi:

J	+ · + · Ø 2 4 Ø, B Ø № · Ø	• E	9 ×	
	Advertise Extended Capabilities of this SSID		1	i
	Advertise Wireless Provisioning Services (WPS) Support			
	Advertise this SSID as a Secondary Broadcast SSID			
	Enable IP Redirection on this SSID			
	IP Address: DISABLED			
	IP Pitter (optional).			
	Association Limit (optional): (1-255)			
	EAP Client (optional):			
	Usemame: Password:			
	Apply Cer	hoel		
	Global Radio0.802.11G SSID Properties			
	To Court Made SSID: Care -			
	Set Guest mode SSID: Cosco			
	Set intrastructure SSID: CEECO M Posed intrastructure Devices to associate only to this SSID			
	Aprèl Ca	Iscal		
		inclut		
			e l	
		stamp in		
	Copyingnt (c) 1992-2004 by Cisco Sys	aems, inc	i	ļ

Dal menu a discesa Imposta SSID modalità guest e Imposta SSID infrastruttura, selezionare il SSID configurato.Per questo esempio, selezionare **Cisco**.Selezionare la casella di controllo **Forza l'associazione dei dispositivi di infrastruttura solo a questo SSID**.Questa azione configura il SSID Cisco come SSID infrastruttura e abilita la modalità guest per questo SSID.Configurare i parametri del server RADIUS locale.Scegliete **Sicurezza > Server Radius locale**, quindi fate clic sulla scheda **Impostazione generale**.Nell'area Impostazioni autenticazione server Radius locale fare clic su **LEAP**.Nell'area Server di accesso alla rete (client AAA) definire l'indirizzo IP e il segreto condiviso del server RADIUS e fare clic su **Applica**.Per il server RADIUS locale, utilizzare l'indirizzo IP del punto di accesso.Di seguito è riportato un esempio:

↓ • • → · ③ ⊇ 갑 ③	1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I				(1) 第一日日	K,
alb. alb.	Cisco Airo	onet 1300 Series Wi	reless E	Bridge	_ 10 ≦ ,	•
	STATISTICS	GENERAL SET UP	_	FAP-FAST SFT-UP		
HOME	en norde	Schervie Servir	12	23 170102101		
EXPRESS SET-UP	Hostname Root				Root uptime is 14 minutes	
NETWORK MAP +						
ASSOCIATION +	Security: Local RADIUS Server -	General Set-Up				
NETWORK +	Local Radius Server Authenticat	ion Settings				
SECURITY						
Admin Access	Enable Authentication Protocole	E EAP FAST				
Encryption Manager		E I EAD				
SSID Manager		IN LEAP				
Server Manager		I MAC				
Local RADIUS Server						
Advanced Security					Apply Cancel	
SERVICES +	Network Access Second (AAA CE	lasti				
CVOTEM COETWARE	nework Access Servers poor Cit	ienisy				
EVENT LOG +	Current Network Access Servers					
	<new></new>	Network Acce	ess Server:	10.0.0.1	(IP Address)	
	10.0.0.1	C				
		Shared Sect	et:	****		
		and the second		1		
	Delete					
	Cenere					
					Apply Cancel	
	Individual Users					
	Current Users					
	<new></new>	Osername:	NonRoot			
	NonRoat	Barrowert				
		r staworu:		0	NI Hash	
	I	Confirm Password:				

Nell'area Singoli utenti, definire i singoli utenti e fare clic su **Applica**.II nome utente e la password configurati devono corrispondere al nome utente e alla password del client LEAP. In questo esempio, questi campi devono corrispondere al nome utente e alla password del bridge non radice. Il nome utente di esempio è *NonRoot* e la password è *Cisco123*.**Nota:** i gruppi sono facoltativi. Gli attributi del gruppo non vengono passati ad Active Directory e sono rilevanti solo localmente. È possibile aggiungere gruppi in un secondo momento, dopo aver verificato che la configurazione di base funzioni correttamente.

Dopo aver configurato il bridge radice, è possibile associarlo ai client e ai bridge non radice. Configurare il bridge non radice per completare l'installazione e stabilire una connessione wireless point-to-point.

Configurazione CLI

Èpossibile usare la CLI per configurare il bridge con telnet.

!--- These commands enable the local radius server on the bridge !--- and ensure that local radius server is used for authentication: bridge#aaa new-model bridge#aaa group server radius rad_eap server 10.0.0.1 auth-port 1812 acct-port 1813 bridge#aaa authentication login eap_methods group rad_eap

```
bridge(config)#station role root
bridge(config)#distance 1
```

!--- This commands enters the bridge into the local server config mode: bridge(config)#radiusserver local

!--- By default LEAP, EAPFAST, and MAC authentications are !--- supported. Using the no form for other 2 types ensures !--- that LEAP is used for authentication. bridge(config-radsrv)#no authentication eapfast

bridge(config-radsrv)#no authentication mac

bridge(config)#interface dot11radio 0
bridge(config-if)#ssid bridge
!--- This command enables EAP authentication for the SSID. bridge(config-if-ssid)#authentication
network-eap rad_eap

!--- This step is optional. !--- This value seeds the initial key for use with broadcast !--[255.255.255.255] traffic. If more than one VLAN is !--- used, then keys must be set for each
VLAN. bridge(config-if)#encryption vlan 1 key 1 size 128bit 12345678901234567890123456 transmitkey

!--- This defines the policy for the use of Wired !--- Equivalent Privacy (WEP). If more than one VLAN is used, !--- the policy must be set to mandatory for each VLAN. bridge(configif)#encryption vlan 1 mode wep mandatory

bridge(config)#user cisco password cisco123

Configurare il bridge non radice

Configurazione GUI

Questa sezione presenta le informazioni per configurare il bridge wireless come bridge non radice. Il bridge non radice esegue l'autenticazione come client LEAP al server RADIUS locale sul bridge radice.

 Accedere al bridge wireless tramite la GUI e aprire la finestra Summary Status (Stato riepilogo).Completare le istruzioni nel Passaggio 1 della sezione <u>Configurazione del bridge</u> <u>radice</u> per accedere alla finestra Stato riepilogo.**Nota:** il bridge non radice è configurato con l'indirizzo IP 10.0.0.2.Questa finestra visualizza:

↓ • → · ◎ ⊇ 집 @	G 3 4- 3		()	- 8 ×
cisco Sverene adhswaths	Cisco Ai	ronet 1300 Series Wir	reless Bridge	
HOME EXPRESS SET-UP	Hostname Non-Root		Non-Root uptime is 1 minut	le
EXPRESS SECURITY NETWORK MAP +	Home: Summary Status			
ASSOCIATION +	Association			
INTERFACES +	Clients: 0		Infrastructure clients: 0	11
SERVICES +	Network Mentity		······································	
SYSTEM SOFTWARE +	IP Address		10.0.0.2	
CHEMI EUG	MAC Address		0013.1a57.dc14	
	Network Interfaces			
	Interface	MAC Address	Transmission Rate	
	TastEthernet	0013.1a57.dc14	100Mb/s	
	Fadic0-802.110	0013.1aca.3590	54.0Mb/s	11
	Event Log			
	Time	Severity	Description	
	Mar 1 00:01:31.283	 Notification 	Interface Dot11Radio0, changed state to reset	11
	Mar 1 00:01:31.282	◆Error	Interface Dott1Radio0, changed state to down	1
	Mar 1 00:01:31.266	Notification	Interface Dot11Radio0, changed state to reset	1
	Mar 1 00:01:31.148	*Error	Interface Dott 1 Radio0, changed state to down	11
	Mar 1 00:00:53.476	+Warning	Interface Dot11Radio0, cannot associate: No Response	1
	Mar 1 00:00:42.465	*Warning	Non-root - scanning for root	1
	Mar 1 00:00:42.464	Notification	Interface Dot11Radio0, changed state to reset	1
	Mar 1 00:00:26.660	Notification	Line protocol on interface Dott 1Radio0, changed state to down	1

 Configurare il SSID per la comunicazione.Scegliere Protezione > Gestione SSID dal menu a sinistra.Viene visualizzata la finestra Gestione SSID.Immettere lo stesso SSID configurato sul bridge radice nel campo SSID.Nell'area Authentication Settings (Impostazioni di autenticazione), selezionare la casella di controllo Network EAP (EAP rete).

	E 3		$ = \sigma \times$
Back to Cisco IOS Series Bridge - Se Cisco Systems	Cisco Aironet 1300 Se	ries Wireless Bridge	اه ه
HOME EXPRESS SET-UP EXPRESS SECURITY NETWORK MAP + ASSOCIATION + NETWORK MAP + INTERFACES + SECURITY Admin Access Encryption Manager SSID Manager Server Manager Advanced Security SERVICES + SYSTEM SOFTWARE + EVENT LOG +	Hostname Non-Root Security: SSID Manager SSID Properties Current SSID List <new> Isunami Delete</new>	Non-I SSID: Cisco VLAN: <none> Define VLANS</none>	Root uptime is 4 minutes
	Authentication Settings Authentication Methods Accepted:	DDITION> DDITION> MAC Authentication Servers Customize Customize	

3. Scorrere verso il basso fino ai parametri di configurazione General Settings (Impostazioni generali), definire il nome utente e la password per il client EAP e fare clic su Apply (Applica).Il nome utente e la password devono esistere sul server RADIUS per la corretta autenticazione LEAP. In questo esempio, il nome utente e la password devono trovarsi sul server RADIUS locale sul bridge radice. Utilizzare il nome utente *NonRoot* e la password *Cisco123*, già configurati sul server RADIUS locale.

	↔ • → • ③ ② ③ △ ◎	i 🕼 🔂 - 🕼	10 × 0 ×
		General Settings	1
		C Advertise Extended Capabilites of this SSID	
		Advertise Wireless Provisioning Services (WPS) Support	
		Advertise this SSID as a Secondary Broadcast SSID	
		Enable IP Redirection on this SSID	
		IP Address: DISABLED	
		IP Filter (optional): < NONE > Define Filter	
		Association Limit (optional): (1-255)	
		EAP Client (optional):	
		Usemame: NonRoot Password	>
		Apply	Cancel
		Global Radio0.802.11G SSID Properties	
		Set Guest Mode SSID: Cisco	
		Set Infrastructure SSID: Cisco Force Infrastructure Devices to associate only to this SSID	
		Apply	Cancel
			1
L			

- 4. Scorrere l'area Global Radio0-802.11G SSID Properties della finestra e completare i seguenti passaggi:Dal menu a discesa Imposta SSID modalità guest e Imposta SSID infrastruttura, selezionare il SSID configurato.Per questo esempio, selezionare Cisco.Selezionare la casella di controllo Forza l'associazione dei dispositivi di infrastruttura solo a questo SSID.Questa azione configura il SSID Cisco come SSID infrastruttura e abilita la modalità guest per questo SSID.
- 5. Abilitare l'interfaccia radio e configurare l'interfaccia radio per la modalità non radice.Attenersi alla seguente procedura:Abilitare l'interfaccia radio e definirla come bridge non radice.Nota: l'interfaccia radio è disabilitata per impostazione predefinita.Attenersi alla seguente procedura:Scegliere Interfacce di rete > Radio0-802.11G > Impostazioni.Le interfacce di rete: Viene visualizzata la finestra Impostazioni Radio0-802.11G.Per attivare l'interfaccia radio, fare clic su Attiva in Attiva radio.Abilitare la modalità non radice sul bridge wireless.Attenersi alla seguente procedura:Per Ruolo nella rete radio, fare clic su Bridge non radice.



Immettere 1 per il parametro Distanza (Km), lasciare tutti gli altri parametri ai valori predefiniti e fare clic su **Applica** nella parte inferiore della finestra.

↓ • • → · ② 2 집 ③ B ④ 5	\$			(1) = 0 ×
External Ante	nna Configuration:	C Enable	Oisable	-
		Antenna Gain(dB): DI	SABLED (-128 - 128)	
Aironet Exten	sions:	Enable	C Disable	
Ethernet Enca	psulation Transform:	® RFC1042	C 802.1H	
Concatenation	ĸ	Enable	C Disable	
Max Length o	f Concatenation:	3500 (1600-4000)		
Distance (Km)		1 (0.99)		
Reliable Multi	cast to WGB:	C Disable	Enable	
Public Secure	Packet Forwarding:	C Enable	Disable	
Short Slot-Tim	ie:	Enable	C Disable	
		Linder		
Beacon Perio	d: 100	(20,4000 Kusac)	Data Beacon Rate (DTIM):	2 (1.100)
Mar Date De		(20-4000 Habec)	DTC Nov. Datalan	
Max. Data Re	ries: [64	(1-128)	RTS Max. Retries:	64 (1-126)
Fragmentatio	n Threshold: 4000	(256-4000)	RTS Threshold:	4000 (0-4000)
Root Parent T	imeout	a	(D-65535 sec)	
Root Parent M	AC 1 (optional):		(нннн.неен.нннн)	
Root Parent M	AC 2 (optional):		ОННИ, НЕРЕК, НИНИ	
Boot Parent M	AC 3 (entional):	-		
Devel Devent	AC A (aption al)]	
Root Parent M	AC 4 (optional):		(HHHH.HERELHHHH)	
L				
				Apply Cancel

Configurare il bridge non radice come client LEAP.Scegliere Sicurezza > Gestione crittografia.Nell'area Modalità di crittografia, selezionare Obbligatorio per Crittografia WEP e scegliere WEP 128 bit dal menu a discesa accanto a Cifratura.

Ence Status adustadus.	रे व ७ छि- ज Cisco Airo	net 1300 Series	Wireless Bridge	- او ک وا
HOME EXPRESS SET-UP	Hostname Non-Root			Non-Root uptime is 6 minutes
OVPRESS SECURITY 4ETWORK MAP + ASSOCIATION +	Security: Encryption Manager			
ETWORK ITERFACES ECURITY Admin Access	C None			
Encryption Manager SSID Manager Server Manager Advanced Security ERVICES + YISTEM SOFTWARE + EVENT LOG +	© WEP Encryption Mendetory Cisco © Cipher WEP 128 bit	Compliant TKIP Features:	Enable Message Integrity Check (MIC) Enable Per Packet Keying (PPK)	
	Encryption Keys			
		Transmit Key	Encryption Key (Hexadecimal)	Key Size
	Encryption Key 1:	e C		128 bit •
	Encryption Key 3:	c		128 bit 💌
	Encryption Key 4:	o		128 bit 💌
				Apply Cancel
Close V	Vindow	110531111415141111100111146941115420	Copyright (c)	1992-2004 by Cisco Systems, I

Nell'area Chiavi di crittografia, selezionare **128 bit** come dimensione della chiave e immettere la chiave di crittografia.È necessario utilizzare la stessa chiave di crittografia WEP utilizzata sul bridge radice. Nell'esempio, la chiave di crittografia è 1234567890abcdef1234567890.

Configurazione CLI non root

Èpossibile usare la CLI per configurare usando telnet.

In questo esempio vengono impostati un nome utente e una password LEAP per il bridge SSID:

bridge#configure terminal	
<pre>bridge(config)#configure interface dot11radio 0</pre>	
bridge(config)#station role non-root	
bridge(config-if)# ssid bridge	
! This command configures the user name and password for Leap authentication:	bridge(config-
ssid)#authentication client username cisco password cisco123	
bridge(config-ssid)# end	

Verifica

Utilizzare questa sezione per verificare che i bridge possano essere associati tra loro.

Dopo aver configurato i bridge wireless per la connettività point-to-point, il server RADIUS locale configurato sul bridge radice esegue l'autenticazione con l'utilizzo di LEAP.

1. Per verificare la riuscita dell'autenticazione LEAP, controllare che il report di stato di riepilogo sul bridge radice sia simile al seguente

esempio:

* • * · ◎ 2 2 2 0	G 3 4- 3		() = 8×					
Cises Services	Cisco Aironet 1300 Series Wireless Bridge							
HOME EXPRESS SET-UP	Hostname Root		Root uptime is 27 minutes					
EXPRESS SECURITY NETWORK MAP +	Home: Summary Status							
ASSOCIATION +	Association							
INTERFACES +	Clients: 0		Infrastructure clients: 1					
SERVICES +	Network Identity							
WIRELESS SERVICES + SYSTEM SOFTWARE +	IP Address		10.0.0.1					
EVENT LOG +	MAC Address		0013.1a57.dc14					
	NetworkInterfaces							
	Interface	MAC Address Transmission Rafe						
	TastEthernet	0013.1a57.dc14	100Mb/s					
	2 Radio0-802.110	0013.1aca.3590	54.0Mb/s					
	EventLog							
	Time	Severity	Description					
	Mar 1 00:27:23:242	Information	Interface Dot11Radio0, Station Non-Root 000d.eded.708a Associated KEY_MOMT[NONE]					
	Mar 1 00:27:22.483	Information	Interface Dot11Radio0, Deauthenticating Station 000d.eded.708a Reason: Previous authentication no longer valid					
	Mar 1 00:24:29.599	Information	Interface Dot11Radio0, Station Non-Root 000d.eded.708a Associated KEY_MOMT[NONE]					
	Mar 1 00:24:17.329	◆ Error	Interface Dott11Radio0, changed state to up					
	Mar 1 00:24:17.244	Notification	Interface Dot11Radio0, changed state to reset					
	Mar 1 00:24:17.242	*Error	Interface Dott1Radio0, changed state to down					
	Mar 1 00:11:58.142	♦Emor	Interface Dott1Radio0, changed state to up					

2. Verificare che la tabella Association sia simile all'esempio sequente:

		CISCO AITO	1000 00	ines micless D	nage		
E NESS SET-LIP	Hostname Root					Root uptime	is 28 minu
VORK MAP +	Association						
CIATION the Timeout	Ctients: 0 in			Infrastructure clients: 1			
VORK RFACES	View: R Client R Infrastructure client					Appl	
ACES +	Radio0-802.11G						
LESS SERVICES + EM SOFTWARE +	SSID Cisco :						
TL00 +	Device Type	Name	IP Address	MAC Address	State	Parent	VLAN
	11g-bridge	Non-Root	10.0.0.2	000d.eded.708a	EAP-Associated	setf	none
							Refr

3. Verificare la connettività nella tabella di associazione del bridge non radice.

albadha.	C	Cisco Air	onet 1300 S	eries Wireless Brid	dap		10	
OME					Cisco Aironet 1300 Series Wireless Bridge			
XPRESS SET-UP	ostname Non-Root					Non-Root upti	me is 9 minutes	
PRESS SECURITY ETWORK MAP +	Association							
SOCIATION	Cilients: 0			Infrastructure clients: 1				
ETWORK + TERFACES +	View: 🖻 Client 🕅	Infrastructur	e client				Apply	
RVICES +	Radio0-802.11G							
STEM SOFTWARE + ENT LOG +	SSID Cisco :							
1	Device Type	Name	IP Address	MAC Address	State	Parent	VEAN	
1	1g-bridge	Root	10.0.0.1	000d.eded.708a	Associated		none	

4. Utilizzare il test ping per verificare la connessione point-to-point.Scegliete Associazione > Prova

ping/collegamento.

	STATISTICS	PINGLINK TEST		
ESS SET-UP ESS SECURITY	Hostname Non-Root			Non-Root uptime is 9 minut
CIATION	Association: Station View - Pi	ing IP address: 10.0.0.1	/ Link Test MAC address: 000d.e	ded.708a
RFACES	Ping Test			
CES	Begin Ping Test:	Start		
TLOG 4				
	Link Test:			
	Number of Packets (optional):	100 (1-9999)		
	Packet Size(optional):	512 (1-1400)	Start	
	Continuous Link Test:			
	Packet Size(optional):	512 (1-1400)	Start Stop	
	Link Test Output			

L'output del comando ping conferma la creazione di una connettività point-to-point tra i bridge

wireless.



Verifica della connettività client attraverso i bridge

Dopo aver stabilito la connettività point-to-point tra i bridge wireless, verificare la connettività tra i client terminali che si connettono ai bridge wireless.

Dopo aver configurato le schede client, i client vengono associati ai bridge. Questo esempio mostra la finestra Summary Status sul bridge radice con il client A associato:

	a () 🖓 🖓		<u>@</u> - *	X			
Cance Station	Cisco Ai	ronet 1300 Series Wir	eless Bridge 🛛 🖉 ජ				
HOME EXPRESS SET-UP	Hostname Root		Root uptime is 27 minutes				
EXPRESS SECURITY NETWORK MAP +	Home: Summary Status						
ASSOCIATION +-	Association						
INTERFACES	Clients: 1	()	infrastructure clients: 1				
SERVICES +	Network Identity						
SYSTEM SOFTWARE +	IP Address		10.0.0.1				
EVENT LOO +	MAC Address		0013.1a57.dc14				
	Network Interfaces						
	Interface	MAC Address	Transmission Rate				
	1 EastEthemet	0013.1a57.dc14	100Mb/s				
	1 Radio0-802.110	0013.1aca.3590	54.0Mb/s				
	EventLos						
	Time	Severity	Description				
	Mar 1 00:27:23.242	Information	Interface Dot11Radio0, Station Non-Root 000d.eded.708a Associated KEY_MOMT[NONE]				
	Mar 1 00:27:22.483	Information	Interface Dot11Radio0, Deauthenticating Station 000d.eded.708a Reason: Previous authentication.no longer valid				
	Mar 1 00:24:29.599	Information	Interface Dot11Radic0, Station Non-Root 000d.eded.708a Associated kEY_MOMT[NONE]				
	Mar 1 00:24:17.329	≪€mor	Interface Dott 1 Radio0, changed state to up				
	Mar 1 00:24:17.244	Notification	Interface Dot11Radio0, changed state to reset				
	Mar 3 00:24:17.242	-#Enior	Intelface Dot11Radio0, changed state to down				
	Mar 1 00:11:58.142		Interface Dot! 1 Radio0, changed state to up				

L'output del test ping restituito dal prompt dei comandi sul client A conferma che il client B è raggiungibile. Di seguito è riportato un esempio del test ping sul client A:

D:/>ping 10.0.0.10

Pinging 10.0.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.10: bytes=32 time<10ms TTL=128 Reply from 10.0.0.10: bytes=32 time<10ms TTL=128 Reply from 10.0.0.10: bytes=32 time<10ms TTL=128 Reply from 10.0.0.10: bytes=32 time<10ms TTL=128

Ping statistics for 10.0.0.10: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Risoluzione dei problemi

Verificare questi elementi per risolvere i problemi di connettività tra i bridge wireless:

- Verificare che i bridge siano configurati correttamente nei rispettivi ruoli.
- Assicurarsi che le impostazioni di sicurezza siano identiche su entrambi i bridge; le impostazioni wireless (ad esempio canale e SSID) devono essere configurate in modo identico su entrambi i bridge.
- Verificare che sia selezionato il canale meno congestionato; il percorso tra i ponti dovrebbe essere il meno interferente possibile.
- Controllare se per le radio sono utilizzate antenne adeguate.
- Assicurarsi che le antenne di entrambi i bridge siano allineate correttamente per ricevere il massimo segnale.
- Garantire la connettività di layer 3. Per verificare la connettività sul layer 3, è possibile usare il comando **ping**.

Per ulteriori informazioni su come risolvere i problemi relativi alla connettività bridge, vedere Risoluzione dei problemi comuni delle reti con bridging wireless.

Informazioni correlate

- <u>Utilità di calcolo dell'intervallo bridge esterno</u>
- <u>Guida alla configurazione del software Cisco IOS per Cisco Aironet serie 1300 Outdoor</u> <u>Access Point/Bridge 12.3(7)JA</u>
- Problemi di connettività intermittente nei bridge wireless
- Pagina di supporto wireless
- Documentazione e supporto tecnico Cisco Systems