# Esempio di configurazione del proxy di autenticazione Web

## Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Configurazione Configurare il WLC Configurazione del file PAC Crea ACL di preautenticazione Correzione rapida: Configura browser Verifica Risoluzione dei problemi

# Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare l'autenticazione Web per l'utilizzo di una configurazione proxy.

# Prerequisiti

## Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Configurazione di base del controller LAN wireless
- Sicurezza autenticazione Web

#### Componenti usati

Per questo documento, è stato usato un Cisco Wireless LAN Controller versione 7.0 e successive.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

## Configurazione

Gli amministratori di rete che dispongono di un server proxy sulla rete inviano il traffico Web prima al server proxy, che quindi inoltra il traffico a Internet. Le connessioni tra il client e il server proxy

possono utilizzare per la comunicazione una porta TCP diversa dalla porta 80. Questa porta è in genere la porta TCP 3128 o 8080. Per impostazione predefinita, l'autenticazione Web è in ascolto solo sulla porta 80. Pertanto, quando un HTTP GET esce dal computer, viene inviato alla porta proxy ma viene eliminato dal controller.

In questa sezione viene descritto come configurare l'autenticazione Web per l'utilizzo di una configurazione proxy:

- 1. Configurare il Cisco Wireless LAN Controller (WLC) per eseguire l'ascolto sulla porta proxy.
- 2. Configurare il file di configurazione automatica del proxy (PAC) in modo che restituisca direttamente l'indirizzo IP virtuale.
- 3. Creare un ACL (Access Control List) di preautenticazione per consentire al client di scaricare il file PAC prima dell'autenticazione Web.

Come soluzione rapida, è possibile configurare manualmente il browser Web in modo che restituisca 192.0.2.1.

I dettagli relativi a ciascuno di questi processi sono riportati nelle sottosezioni seguenti.

## Configurare il WLC

In questa procedura viene descritto come modificare la porta di ascolto del controller sulla porta su cui è in ascolto il server proxy.

1. Passare alla pagina Controller > Generale.

Internal Temp Alarm Limits	0 to 65 C
WebAuth Proxy Redirection Mode	Disabled 👻
WebAuth Proxy Redirection Port	8080
1. Multicast is not supported with HREA	P on this platform.

- 2. Nel campo Porta di reindirizzamento proxy WebAuth, immettere la porta su cui si desidera che il WLC sia in ascolto per il reindirizzamento del client.
- 3. Selezionare Disabilitato o Abilitato dall'elenco a discesa Modalità di reindirizzamento proxy WebAuth:

Se si sceglie **Disabilitato**, ai client viene visualizzata la normale pagina di autenticazione Web per il passthrough o l'autenticazione. Pertanto, se si utilizza un proxy, è necessario configurare tutti i browser client in modo che non utilizzino il proxy per 192.0.2.1 (o un altro indirizzo IP virtuale utilizzato dal WLC). Vedere <u>Configurazione del browser</u>.

Se si sceglie **Enabled**, il WLC rimane in ascolto sulle porte 80, 8080 e 3128 per impostazione predefinita, quindi non è necessario immettere tali porte nel campo di testo WebAuth Proxy Redirection Port. Se un client invia un comando HTTP GET su queste porte, verrà visualizzata una schermata in cui viene richiesto di modificare le impostazioni del proxy su automatico.



- 4. Salvare la configurazione.
- 5. Riavviare il controller.

In sintesi, immettere un numero di porta in Porta di reindirizzamento proxy WebAuth per definire la porta su cui il WLC è in ascolto. Quando la modalità di reindirizzamento è attivata, reindirizza il client alla schermata di impostazione del proxy e prevede di eseguire il push dinamico di un file WPAD (Web Proxy Auto-Discovery) o PAC per la configurazione automatica del proxy. Quando è disattivato, il client viene reindirizzato alla normale pagina di autenticazione Web.

#### Configurazione del file PAC

Affinché l'autenticazione Web possa autenticare correttamente gli utenti, è necessario che l'indirizzo IP virtuale del WLC venga restituito 'direct'. Diretto indica che il server proxy non invia la richiesta tramite proxy e che il client dispone delle autorizzazioni necessarie per accedere direttamente all'indirizzo IP. Questa impostazione viene in genere configurata sul server proxy nel file WPAD o PAC dall'amministratore del server proxy. Questa è una configurazione di esempio per un file PAC:

```
function FindProxyForURL(url, host) {
 // our local URLs from the domains below example.com don't need a proxy:
if (shExpMatch(host, "*.example.com"))
if (shExpMatch(host, "192.0.2.1")) <-- (Line states return 1.1.1 directly)
 {
   return "DIRECT";
 }
 // URLs within this network are accessed through
 // port 8080 on fastproxy.example.com:
 if (isInNet(host, "10.0.0.0", "255.255.248.0"))
 {
   return "PROXY fastproxy.example.com:8080";
 }
 // All other requests go through port 8080 of proxy.example.com.
// should that fail to respond, go directly to the WWW:
return "PROXY proxy.example.com:8080; DIRECT";
```

## Crea ACL di preautenticazione

Inserire un ACL di preautenticazione nell'SSID (Web Authentication Service Set Identifier) in modo che i client wireless possano scaricare il file PAC prima di accedere ad Autenticazione Web. L'ACL di preautenticazione deve consentire l'accesso solo alla porta su cui si trova il file PAC. L'accesso alla porta proxy consente ai client di raggiungere Internet senza autenticazione Web.

- Per creare un ACL sul controller, selezionare Security > Access Control List (Protezione > Lista di controllo di accesso).
- 2. Creare regole per consentire al traffico sulla porta di download della PAC di raggiungere il proxy in entrambe le direzioni.

Gene	ral									
Acces	s List Name	ACL1								
Deny	Counters	0								
Seq	Action	Source IP/Mask	Destination IP/Mask	Protocol	Source Port	Dest Port	DSCP	Direction	Number of Hits	
1	Permit	0.0.0.0 / 0.0.0.0	192.168.0.4 / 255.255.255.255	тср	Any	8081	Any	Any	0	٠
2	Permit	192.168.0.4 / 255.255.255.255	0.0.0.0 / 0.0.0.0	TCP	8081	Алу	Any	Any	0	٠

Nota:non consentire la porta HTTP proxy.

3. Nella configurazione WLAN del controller, non dimenticare di scegliere l'ACL appena creato come ACL di preautenticazione.

General	Security	QoS	Advanc	ced
Layer 2	Layer 3	<b>AAA</b> 9	Servers	
Layer 3	Security No	ne 🔻		
Vet Wet	Policy			
Auth	entication			
Pass	through			
Conc	litional Web Re	edirect		
🔘 Spla	sh Page Web F	Redirect		
On M	IAC Filter failu	re <mark>11</mark>		
Preauthe	entication ACL	A	CL1 🔻	
Over-rid	e Global Confi	g	Enable	

## Correzione rapida: Configura browser

In questa procedura viene descritto come configurare manualmente un'eccezione in modo che un browser Web client raggiunga direttamente 192.0.2.1.

- 1. In Internet Explorer, selezionare Strumenti > Opzioni Internet.
- 2. Fare clic sulla scheda Connessioni, quindi sul pulsante Impostazioni LAN.
- 3. Nell'area Server proxy selezionare la casella di controllo **Utilizza un server proxy per la rete** LAN e immettere l'indirizzo (IP) e la porta su cui il server è in ascolto.

Internet Options
General Security Privacy Content Connections Programs Advanced
To set up an Internet connection, click Setup
Local Area Network (LAN) Settings
Automatic configuration
Automatic configuration may override manual settings. To ensure the use of manual settings, disable automatic configuration.
Automatically detect settings
Use automatic configuration script
Address
Proxy server
Use a proxy server for your LAN (These settings will not apply to dial-up or VPN connections).
Address: 192.168.162.10 Port: 8080 Advanced
Bypass proxy server for local addresses
OK Cancel
OK Cancel Apply

4. Fare clic su **Advanced** (Avanzate) e immettere l'indirizzo IP virtuale del WLC nell'area Exceptions (Eccezioni).

ta .	Туре	Proxy address to use	Port
	HTTP:	192.168.162.10	:
	Secure:		:
	ETP:		:
	-		
	Socks:	e same provy server for all proto	:
xcept	Socks:	e same proxy server for all proto	cols
Except	Socks: Use th tions Do not us	e same proxy server for all proto se proxy server for addresses beg	cols
Except	Socks: Use th tions Do not us 192.0.2.	e same proxy server for all proto se proxy server for addresses beg	cols

## Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

# Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.