# Guida all'integrazione di WLC e NAC Guest Server (NGS)

### Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Convenzioni Premesse Configurazione del controller WLC Inizializzazione Cisco NAC Guest Server Informazioni correlate

### **Introduzione**

In questo documento vengono fornite le linee guida per l'integrazione di NAC Guest Server e Wireless LAN Controller.

### **Prerequisiti**

#### **Requisiti**

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

#### Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco Wireless LAN Controller (WLC) 4.2.61.0
- Catalyst 3560 con IOS<sup>®</sup> versione 12.2(25)SEE2
- Cisco ADU versione 4.0.0.279
- NAC Guest Server versione 1.0

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

#### **Convenzioni**

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento <u>Cisco sulle convenzioni</u> nei suggerimenti tecnici.

### **Premesse**

Cisco NAC Guest Server è un sistema completo di provisioning e reporting che fornisce accesso temporaneo alla rete a ospiti, visitatori, collaboratori esterni, consulenti o clienti. Il server guest funziona insieme a Cisco NAC Appliance o Cisco Wireless LAN Controller, che fornisce il portale captive e il punto di imposizione per l'accesso guest.

Cisco NAC Guest Server consente a qualsiasi utente con privilegi di creare facilmente account guest temporanei e sponsor guest. Cisco NAC Guest Server esegue l'autenticazione completa degli sponsor, ossia gli utenti che creano account guest, e consente agli sponsor di fornire i dettagli dell'account all'guest tramite stampa, e-mail o SMS. L'intera esperienza, dalla creazione di account utente all'accesso alla rete guest, viene archiviata per il controllo e la creazione di report.

Quando si creano gli account guest, viene eseguito il provisioning in Cisco NAC Appliance Manager (Clean Access Manager) o vengono archiviati nel database incorporato in Cisco NAC Guest Server. Quando si utilizza il database incorporato del server guest, i dispositivi di accesso alla rete esterni, ad esempio Cisco Wireless LAN Controller, possono autenticare gli utenti sul server guest con il protocollo RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service).

Cisco NAC Guest Server esegue il provisioning dell'account Guest per il periodo di tempo specificato al momento della creazione dell'account. Alla scadenza dell'account, il server guest elimina l'account direttamente da Cisco NAC Appliance Manager o invia un messaggio RADIUS per notificare al dispositivo di accesso alla rete (NAD) il periodo di validità rimanente per l'account prima che il NAD rimuova l'utente.

Cisco NAC Guest Server fornisce un'importante contabilità dell'accesso alla rete guest consolidando l'intero audit trail dalla creazione degli account guest all'utilizzo degli account guest, in modo che i report possano essere eseguiti attraverso un'interfaccia di gestione centrale.

#### Nozioni base sull'accesso guest

Cisco NAC Guest Server utilizza una serie di termini per spiegare i componenti necessari per fornire l'accesso guest.

#### **Utente Guest**

L'utente guest è la persona che ha bisogno di un account utente per accedere alla rete.

#### Sponsor

Lo sponsor è la persona che crea l'account utente guest. Questa persona è spesso un dipendente dell'organizzazione che fornisce l'accesso alla rete. Gli sponsor possono essere persone specifiche (3) con determinati ruoli di lavoro o qualsiasi dipendente in grado di eseguire l'autenticazione in una directory aziendale, ad esempio Microsoft Active Directory (AD).

#### Dispositivo di imposizione di rete

Questi dispositivi sono i componenti dell'infrastruttura di rete che forniscono l'accesso alla rete. Inoltre, i dispositivi di imposizione di rete spingono gli utenti guest a un portale vincolato, dove possono immettere i dettagli dell'account guest. Quando un guest immette il proprio nome utente e la propria password temporanei, il dispositivo di imposizione di rete controlla tali credenziali rispetto agli account guest creati dal server guest.

#### **Guest Server**

Questo è il Cisco NAC Guest Server, che unisce tutti i componenti dell'accesso guest. Il server guest collega tra loro: lo sponsor che crea l'account guest, i dettagli dell'account passati al guest, l'autenticazione guest rispetto al dispositivo di imposizione di rete e la verifica del dispositivo di imposizione di rete del guest con il server guest. Inoltre, Cisco NAC Guest Server consolida le informazioni di accounting provenienti dai dispositivi di imposizione di rete per fornire un singolo punto di accesso guest ai report.

La documentazione dettagliata relativa a NGS è disponibile in CCO.

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/nac/guestserver/configuration\_guide/10/nacguestserver .html

#### Panoramica sulla topologia Lab



# Configurazione del controller WLC

Per configurare il WLC, attenersi alla procedura seguente:

- 1. Inizializzare il controller e il punto di accesso.
- 2. Configurare le interfacce del controller.
- 3. Configurare RADIUS.
- 4. Configurare le impostazioni WLAN.

#### **Inizializzazione**

Per la configurazione iniziale, utilizzare una connessione console come HyperTerminal e seguire le istruzioni di installazione per popolare le informazioni di accesso e interfaccia. Anche il comando **reset system** avvia questi prompt.

```
Welcome to the Cisco Wizard Configuration Tool
Use the '-' character to backup
System Name [Cisco_44:36:c3]: WLC
Enter Administrative User Name (24 characters max): admin
Enter Administrative Password (24 characters max): admin
Service Interface IP Address Configuration [none][DHCP]: <ENTER>
Enable Link Aggregation (LAG) [yes][NO]:no
Management Interface IP Address: 10.10.51.2
Management Interface Netmask: 255.255.255.0
Management Interface Default Router: 10.10.51.1
Management Interface VLAN Identifier (0 = untagged): 0
Management Interface Port Num [1 to 2]: 1
Management Interface DHCP Server IP Address: 10.10.51.1
AP Transport Mode [layer2][LAYER3]: layer3
AP Manager Interface IP Address: 10.10.51.3
AP-Manager is on Management subnet, using same values
AP Manager Interface DHCP Server (10.10.5<X>.1):<ENTER>
Virtual Gateway IP Address: 1.1.1.1
Mobility/RF Group Name: mobile-1
Enable Symmetric Mobility Tunneling: No
Network Name (SSID): wireless-1
Allow Static IP Addresses [YES][no]:<ENTER>
Configure a RADIUS Server now? [YES][no]:<ENTER>
Enter the RADIUS Server's Address: 10.1.1.12
Enter the RADIUS Server's Port [1812]:<ENTER>
Enter the RADIUS Server's Secret: cisco
Enter Country Code (enter 'help' for a list of countries) [US]:<ENTER>
Enable 802.11b Network [YES][no]:<ENTER>
Enable 802.11a Network [YES][no]:<ENTER>
Enable 802.11g Network [YES][no]:<ENTER>
Enable Auto-RF [YES][no]:<ENTER>
Configure a NTP server now? [YES][no]: no
Configure the system time now? [YES][no]: yes
Enter the date in MM/DD/YY format: mm/dd/yy
Enter the time in HH:MM:SS format: hh:mm:ss
```

#### **Cisco NAC Guest Server**

Cisco NAC Guest Server è una soluzione di provisioning e reporting che fornisce accesso temporaneo alla rete a client quali guest, collaboratori esterni, ecc. Cisco NAC Guest Server funziona con le soluzioni Cisco Unified Wireless Network o Cisco NAC Appliance. In questo documento viene descritta la procedura per integrare Cisco NAC Guest Server con un Cisco WLC, che crea un account utente guest e verifica l'accesso temporaneo alla rete del guest.

Per completare l'integrazione, procedere come segue:

 Aggiungere Cisco NAC Guest Server come server di autenticazione nel WLC.Accedere al WLC (https://10.10.51.2, admin/admin) per configurare questa opzione.Scegliere Sicurezza > RADIUS > Autenticazione.



Scegliere **Nuovo**.Aggiungere l'indirizzo IP (10.1.1.14) per Cisco NAC Guest Server.Aggiungere il segreto condiviso.Confermare il segreto condiviso.

	MONITOR WLANS CONTRO	LLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP
Security	RADIUS Authentication S	Servers > New
General	Server Index (Priority)	2 💌
Authentication Accounting	Server IPAddress	10.1.1.14
Falback TACACS+	Shared Secret Format	ASCII -
LDAP Local Net Users	Shared Secret	•••••
Disabled Clients User Login Policies	Confirm Shared Secret	*****
AP Policies	Key Wrap	(Designed for FIPS customers and requires a key wrap compliant RADIUS server)
Priority Order	Port Number	1812
Access Control Lists	Server Status	Enabled 💌
Wireless Protection     Policies	Support for RFC 3576	Enabled 💌
Web Auth     Advanced	Server Timeout	2 seconds
	Network User	✓ Enable
	Management	✓ Enable
	IPSec	Enable

#### Scegliere

#### Applica.

cisco	MONITOR	WLANS O	ONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP			
Security	RADIUS	RADIUS Authentication Servers									
▼ AAA General ▼ RADIUS Authentication Accounting Fallback	Call Stati	ion ID Type Key Wrap	IP Address (Designe	d for FIPS custon	ners and req	uires a key wrap o	ompliant RADIU	S server)			
IDAR	User	Management	Index	Server Addres	s Port	IP	Sec	Admin Status			
Local Net Users	4	<b>*</b>	1	10.1.1.12	1812	Dis	abled	Enabled	-		
MAC Filtering Disabled Clients User Login Policies AP Policies	ㅋ	<b>V</b>	2	10.1.1.14	1812	Dis	abled	Enabled			

2. Aggiungere Cisco NAC Guest Server come server di accounting nel WLC.Scegliere Sicurezza > RADIUS

>Accounting.



Scegliere **Nuovo**.Aggiungere l'indirizzo IP (10.1.1.14) per Cisco NAC Guest Server.Aggiungere il segreto condiviso.Confermare il segreto

condiviso.

cisco	MONITOR WLANS CO	INTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP
Security	RADIUS Accounting	Servers > New
General	Server Index (Priority)	2 •
Authentication Accounting	Server IPAddress	10.1.1.14
Fallback  TACACS+	Shared Secret Format	ASCII -
Local Net Users MAC Filtering	Shared Secret	*****
Disabled Clients User Login Policies AP Policies	Confirm Shared Secret	****
Local EAP	Port Number	1813
Priority Order	Server Status	Enabled Y
Access Control Lists	Server Timeout	2 seconds
Wireless Protection     Policies	Server Timeout	
Web Auth	Network User	✓ Enable
Advanced	IPSec	Enable Enable
Scegliere Applica		

uluilu cisco	MONITOR	<u>W</u> LANs C	ONTROLLER WIRE	LESS SEC	URITY MANA	GEMENT	COMMANDS	HELP
Security	RADIUS	Accountin	g Servers					
General	Network User	Server	Server Addres	s Port	IPSec	A	imin atus	
RADIUS     Authentication	~	1	10.1.1.12	1813	Disabled	En	abled	-
Accounting	~	2	10.1.1.14	1813	Disabled	En	abled	-
Fallback								

Modificare la WLAN (wireless-x) in modo da utilizzare il NAC Guest Server.Modificare la WLAN (wireless-x).Scegliere la scheda Protezione.Impostare Protezione di livello 2 su Nessuna e Protezione di livello 3 per utilizzare l'autenticazione Web.

	MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP
WLANS WLANS Advanced	WLANs > Edit   General   Security   QoS   AdA Servers     Layer 3   Layer 3   Security   None     Web Policy 2   Authentication   Passthrough   Conditional Web Redirect   Preauthentication ACL   None   Over-ride Global Config

Selezionare i **server AAA** nella scheda Security (Sicurezza).Nella casella Server 1 scegliere il **server RADIUS (10.1.1.14)**.Nella casella Server 1 scegliere **Accounting Server** 



Scegliere la scheda **Avanzate**.Abilitare **Consenti sostituzione AAA**. In questo modo, è possibile impostare il timeout della sessione per client da NAC Guest

uludu cisco	Saya C	Con
WLANs	WLANs > Edit	
<ul> <li>₩LANs WLANs</li> <li>Advanced</li> </ul>	General     Security     QoS     Advanced       Allow AAA Override     Image: Constraint of the second	
	Diagnostic Channel     Enabled       IPv6 Enable     Infrastructure MFP Protection       Override Interface ACL     None •       P2P Blocking Action     Disabled       Client Exclusion f     VEnabled       For Enabled     Infrastructure MFP Protection f       000     Disabled       VEnabled     Infrastructure MFP Protection f       001     Disabled       VEnabled     Infrastructure MFP Protection f       002     Disabled       VEnabled     Infrastructure MFP Protection f       002     Disabled       002     Infrastructure MFP Protection f       002     Disabled       002     Infrastructure MFP Protection f	

**Nota:** quando la **sostituzione AAA** è abilitata sull'SSID, la durata rimanente dell'utente guest su NGS viene trasferita sul WLC come timeout della sessione al momento dell'accesso dell'utente guest.Scegliere **Apply** (Applica) per salvare la configurazione WLAN.

սիսիս cisco	MONITOR Y	<u>W</u> LANs <u>C</u> O	NTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP
WLANs	WLANs > E	Edit						
* WLANS	General	Security	Qo5	Advanced				
Advanced	Profile N Type SSID Status Security	ame Policies	wireless WLAN wireless I Enab	i-1 oled wth				
	Radio Po Interface Broadcar	ilicy st SSID	(Modifica All manage F Enab	ement	er security tab	o will appear after a	applying the cha	inges.)

4. Verificare se il controller è stato aggiunto come client Radius in Cisco NAC Guest Server.Selezionare NAC Guest Server (https://10.1.1.14/admin) per configurare questa opzione.Nota: se si specifica l'opzione /admin nell'URL, viene visualizzata la pagina Amministrazione.



Selezionate Client raggio.Selezionate Agg raggio (Add Radius).Immettere le informazioni sul client Radius:Immettere un nome: nome sistema WLC.Immettere l'indirizzo IP: indirizzo IP del WLC (10.10.51.2).Immettere lo stesso segreto condiviso immesso al passaggio 1.Conferma il tuo segreto condiviso.Immettere una descrizione.Scegliere Aggiungi client Radius.

cisco	Add Radius Client	
Main Home/Summary Logout	Radius Client has been added. Chang Radius Client	es will not take effect until Radius service has been restarted
Authentication Local Users AD Authentication Admin Accounts User Groups	Name: IP Address: Secret:	wic 10.10.51.2
Guest Policy Usemame Policy Password Policy	Confirm Secret: Description:	w.c.
NAC Appliance Radius Clients Email Settings SMS Settings		Add Radius Client Reset Form
User Interface Templates Mapping		
Server Network Settings Date/Time Settings SSL Settings System Log		
Cisco 2007 Version	1.0.0	

Riavviare il servizio Radius per rendere effettive le modifiche.Selezionate **Client raggio**.Selezionate **Riavvia (Restart)** nella casella Raggio riavvio (Restart Radius).

cisco	Radius Clients
Main Home/Summary Logout	- Radius Clients
Authentication Local Users AD Authentication Admin Accounts User Groups	WIC
Guest Policy Username Policy Password Policy	
Devices NAC Appliance Radius Clients Email Settings SMS Settings	Add Radius Edit Radius Delete Radius
User Interface Templates Mapping	Restart Radius
Server Network Settings Date/Time Settings SSL Settings System Log	
© Cisco 2007 Version	1.0.0

5. Creare un utente locale, ovvero Lobby Ambassador, nel Cisco NAC Guest Server.Scegliere Utenti locali.Scegliere Aggiungi utente.Nota: è necessario compilare tutti i campi.Immettere un nome: lobby.Immettere un cognome: Ambasciatore.Immettere Nome utente: sala di attesa.Immettere una password: password.Lasciare Gruppo come predefinito.Immettere L'Indirizzo Di Posta Elettronica: lobby@xyz.com.Scegliere Aggiungi utente.

cisco	Add a Local User Account	
Main Home/Summary Logout	- Local User Accounts can create gues	lobby
Authentication Local Users AD Authentication	Lest Name:	Ambassador
Admin Accounts User Groups	Username: Password:	lobby
Guest Policy Username Policy Password Policy	Repeat Password:	
Devices NAC Appliance Radius Clients Email Settings SMS Settings	Group: Email Address:	DEFAULT
User Interface Templates Mapping		Add User Reset Form
Server Network Settings Date/Time Settings SSL Settings System Log		
© Cisco 2007 Version	1.0.0	

 Eseguire il login come utente locale e creare un account guest. Accedere al NAC Guest Server (https://10.1.1.14) con il nome utente e la password creati al punto 5 e configurare quanto segue:

cisco	Welcome to the Cisco NAC Guest Server
Main Home Logout User Accounts Create Edit Suspend Reporting Active Accounts Full Reporting	What would you like to do: Create a Guest User Account Edit Guest User Account end time Suspend Guest User Accounts View Active Guest User Accounts Report on Guest User accounts

Scegliere **Crea** per un account utente guest.**Nota:** è necessario compilare tutti i campi.Immettere un nome.Immettere un cognome.Inserire la società.Immettere l'indirizzo di posta elettronica.**Nota:** l'indirizzo e-mail è il nome utente.Inserire il campo Fine conto: **ora**.Scegliere **Aggiungi utente**.

cisco	Create a Guest User Account	
Main Home Logout User Accounts Create Edit Suspend Reporting	Usemame: guest1@cisco.com Password: qR9tY5Hc Account Start: 2008-1-15 06:00:00 Account End: 2008-1-18 23:59:00 Timezone: America/Los_Angeles Print Email SMS	
Full Reporting	Enter the guest users details below and then click Add User.  First Name: guest1 Last Name: guest1 Company: cisco Email Address: guest1@cisco.com Mobile Phone Number: +1 (V3)	
	Account End: Time 23 • : 59 • Date 18 • Jan • 2008 • • Timezone: America/Los_Angeles •	

Cisco 2007

7. Connettersi alla WLAN guest e accedere come utente guest.Collegare il client wireless alla rete WLAN guest (wireless-x).Aprire il browser Web da reindirizzare alla pagina Accesso Web-Auth.Nota: in alternativa, digitare https://1.1.1.1/login.html per essere reindirizzati alla pagina Accesso.Immettere il nome utente guest creato nel passo 6.Immettere la password generata automaticamente al passaggio 6.Telnet su WLC e verificare che il timeout della sessione sia stato impostato con il comando show client detail.Alla scadenza del timeout della sessione, il client guest viene disconnesso e il ping viene interrotto

(Cisco Controller) >show client detail 00:13:e0:b7:5e:dd Client MAC Address
Client Usernamepodx@cisco.com
AP MAC Address
Client State Associated
Vireless LAN Id 1
BSSID
Channel
IP Address
Association Id
Authentication Algorithm
Reason Codeບ
Status Code0
Session Timeout
Client CCX version 4
Client E2E version 1
Mirroring Disabled
QoS Level
Diff Serv Code Point (DSCP)disabled
882.1P Priority Tag disabled
MMM Support Enabled
U-APSD Support Disabled
Mobility State Local
More or (q)uit
(Cisco Controller) >

1. . . 1.

**Nota:** per configurare l'autenticazione Web dal controller LAN Wireless, dal WLC al server guest NAC (NGS), è necessario usare l'autenticazione in modalità PAP sulle proprietà di autenticazione Web. Se il criterio di autenticazione Web è impostato su CHAP, l'autenticazione ha esito negativo perché CHAP non è supportato con NGS.

# Informazioni correlate

- <u>Appliance Cisco NAC Guida all'installazione e alla configurazione di Clean Access Manager,</u> versione 4.1(3)
- Supporto switch appliance Cisco NAC e controller LAN wireless
- Guida alla configurazione di Cisco Wireless LAN Controller, versione 7.0.116.0
- (Video) Integrazione di Cisco Identity Services Engine (ISE) e Wireless LAN Controller (WLC)
- <u>NAC (Clean Access): configurazione dell'accesso guest</u>
- Guida all'installazione: Cisco Guest Access Using the Cisco Wireless LAN Controller, release
   <u>4.1</u>
- Documentazione e supporto tecnico Cisco Systems

#### Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).