Accesso console a 5520 8540 WLC tramite CIMC

Sommario

Introduzione Premesse Prerequisiti Componenti usati Configurazione Configurazioni

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare l'accesso alla console tramite Cisco Integrated Management Controller (CIMC).

Premesse

I modelli AIR-CT5520-K9 e AIR-CT8540-K9 dei controller LAN wireless si basano rispettivamente sui server Cisco UCS serie C, C220 e C240. CIMC ha quindi l'utilità di modificare e monitorare parti fisiche di basso livello, quali alimentazione, memoria, dischi, ventole, temperatura e persino l'accesso console ai Wireless LAN Controller (WLC) per potervi accedere in remoto.

Attualmente, per l'accesso alla console sono disponibili opzioni quali vKVM, il collegamento di periferiche quali tastiera e monitor alla porta VGA e l'utilizzo della porta RJ45 per l'utilizzo diretto o tramite console server.

• La console vKVM e il monitor esterno collegato alla porta VGA mostrano "Cisco Bootloader Loading Stage2..."

Ciò è previsto perché il WLC non supporta questa funzionalità. Fare riferimento alla <u>Guida alla</u> risoluzione dei problemi dei controller wireless Cisco 5520 e 8540

- La porta RJ45 non è sempre una soluzione fattibile, se non si ha accesso fisico al WLC.
- Il console server può anche essere un'opzione per l'accesso remoto fuori banda.

Se non si dispone dell'accesso alla porta della console RJ45 o se non si dispone di un console server, la soluzione è la più adatta.

Prerequisiti

Componenti usati

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali

conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

- AIR-CT5520-K9, ma AIR-CT8540-K9 è compatibile anche con altri accessori UCS-C quali MSE, CMX
- Qualsiasi client SSH, come PuTTY

Infrastruttura

- Recupero password (utilizzare il comando "restart" per il ricaricamento software anziché "reset system")
- Uso di comandi accettati solo tramite console.

Nota: limitazioni per Serial Over LAN. Per utilizzare SoL, la console del server deve avere la seguente configurazione:

-Nessun controllo del flusso

- Velocità in baud uguale a quella configurata per Sol (9600 bps)
- tipo terminale VT-199

Configurazione

Configurazioni

1. Configurazione di CIMC su WLC tramite CLI

2. Verificare se il WLC ha la funzione "Serial over LAN" abilitata

Accedere a CIMC tramite GUI, in Server > Remote Presence > Serial Over LAN



Questa verifica può essere eseguita anche nella CLI del WLC

Set in progress : set-complete Enabled : false !!!! DISABLED Force Encryption : false Force Authentication : false Privilege Level : USER Character Accumulate Level (ms) : 50 Character Send Threshold : 201 Retry Count : 7 Retry Interval (ms) : 500 Volatile Bit Rate (kbps) : 9.6 Non-Volatile Bit Rate (kbps) : 9.6 Payload Channel : 14 (0x0e) Payload Port : 623

3. Abilitare Serial Over LAN.

>show imm chassis sol-info

Nota: quando Serial-Over-LAN è abilitato, tutte le console esterne verranno disabilitate. In altre parole, l'interfaccia della console fisica è mappata su COM0 e, poiché SoL utilizza COM0 come connessione seriale per impostazione predefinita, quando abilitata disattiva la porta della console fisica. Se si desidera rilasciare la connessione COM0, è possibile utilizzare SoL con COM1 oppure disattivare la funzione Serial Over LAN da CIMC.

Accedere a CIMC, in Server > Remote Presence > Serial Over LAN

Attiva casella di controllo, salva le modifiche.

Cisco Integrated Management Controller							
Overall Server Status Server Admin Storage Summary Inventory Sensors Remote Presence BIOS Power Policies Faults and Logs Troubleshooting	COMPORT: 2400						
Save Changes Reset	Values						

Tramite CLI

Aprire una sessione SSH sull'indirizzo IP CIMC e accedere con le credenziali configurate in precedenza

# scope s /sol # se /sol *# s /sol *# s	sol et enabled yes set baud-rate 96 commit	500				
/sol # ez # show so	xit ol					
Enabled H	Baud Rate(bps)	Com	Port	SOL	SSH	Port
yes 9	9600	com0	2400			-

È possibile modificare la porta SSH SOL per stabilire la connessione remota con la porta e Assicurarsi che COM0 sia visualizzato come Connessione console selezionata. In caso contrario, modificarlo con il comando

/sol *# set comport com0

4. Accesso alla console del WLC tramite CIMC

```
# connect host
CISCO Serial Over LAN:
Press Ctrl+x to Exit the session
```

User:admin Password:******* (Cisco Controller) >

Èpossibile accedere direttamente alla console anche utilizzando l'indirizzo IP configurato da CIMC e la porta SSH SOL

Su PuTTY

🕵 PuTTY Configuration		? ×		
Category:				
Session	Basic options for your PuTTY session			
···· Logging ⊡·· Terminal ···· Keyboard ···· Bell ···· Features ⊡·· Window	Specify the destination you want to connect to			
	Host Name (or IP address)	Port		
	10.0.0.10	2400		
	Connection type: ◎ Ra <u>w</u> ◎ <u>T</u> elnet ◎ Rlogin ◎ <u>S</u> SH	I ⊚ Se <u>r</u> ial		

• Su router

#ssh -p 2400 -l admin 10.0.0.10
 • Su Linux/Unix

#ssh -p 2400 admin@10.0.0.10

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).