# Esempio di configurazione di Access Point come bridge per gruppi di lavoro

# Sommario

Introduzione **Prerequisiti** Requisiti Componenti usati Premesse **Configurazione** Esempio di rete Configurazioni Configurazione di Workgroup Bridge Istruzioni GUI Istruzioni CLI Configurare l'access point radice Istruzioni GUI Istruzioni CLI Verifica Risoluzione dei problemi

# Introduzione

Questo documento fornisce una configurazione di esempio che configura un access point (AP) in modo che funzioni come un bridge di gruppi di lavoro (WGB) con l'uso della GUI e della CLI.

# Prerequisiti

## Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Configurazione dei parametri di base sui Cisco AP standalone
- Concetti base relativi al wireless

## Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco Aironet serie 3600 AP con software Cisco IOS<sup>®</sup> versione 15.2(4)JB4 come bridge di gruppi di lavoro
- Cisco Aironet serie 1260 AP con software Cisco IOS versione 15.2(4)JB4 come punto di

accesso radice

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

## Premesse

Un WGB può fornire una connessione di infrastruttura wireless per i dispositivi Ethernet. I dispositivi che non dispongono di una scheda client wireless per connettersi alla rete wireless possono essere collegati al WGB tramite la porta Ethernet. Il WGB consente di collegare fino a otto dispositivi Ethernet a una LAN wireless (WLAN). Il WGB viene associato al punto di accesso principale tramite l'interfaccia wireless. In questo modo, i client cablati ottengono l'accesso alla rete wireless. Un WGB può essere associato a:

- Un punto di accesso
- Un bridge (in modalità punto di accesso)
- Un controller tramite un punto di accesso leggero
- Un punto di accesso in modalità ripetitore (se il ripetitore è associato a un punto di accesso radice)

In modalità WGB, l'unità viene associata a un altro punto di accesso come client. L'unità fornisce una connessione di rete per i dispositivi connessi alla relativa porta Ethernet. Alcuni degli scenari di utilizzo tipici per un WGB sono:

- Una singola stampante collegata a WGB
- Estensione di rete per più dispositivi fisicamente separati dalla rete principale
- Nel settore manifatturiero, dove non è possibile installare cavi e vi è la necessità di ridurre il roaming e di un'elevata affidabilità
- Su veicoli come autobus e treni per fornire l'accesso uplink

Il WGB viene associato a un punto di accesso sulla rete. Un access point in modalità WGB può essere associato solo a un access point Aironet o a un bridge (in modalità AP). L'access point a cui un WGB è associato può trattare il WGB come un dispositivo di infrastruttura o come un semplice dispositivo client. Per impostazione predefinita, i punti di accesso e i bridge considerano i WGB come dispositivi client. Per una maggiore affidabilità, è possibile configurare i punti di accesso e i bridge in modo che considerino i WGB non come dispositivi client, ma come dispositivi dell'infrastruttura, ad esempio punti di accesso o bridge. Quando questi dispositivi trattano un WGB come un dispositivo di infrastruttura, l'AP consegna in modo affidabile pacchetti multicast, che includono pacchetti Address Resolution Protocol (ARP), al WGB. Per configurare i punti di accesso e i bridge in modo che i WGB vengano considerati dispositivi dell'infrastruttura, eseguire una delle due opzioni seguenti sul punto di accesso principale:

• CLI: eseguire il comando di configurazione infrastruttura-client nell'interfaccia radio sull'access point.

• GUI - Selezionare Rete > Interfaccia di rete > Scegliere l'interfaccia corretta > Impostazioni e abilitare il multicast affidabile.

Se si configurano i punti di accesso e i bridge in modo da considerare un WGB come dispositivo client, si consente a più WGB di associarsi allo stesso punto di accesso o all'utilizzo di un SSID (Service Set Identifier) diverso da un SSID dell'infrastruttura. Il costo in termini di prestazioni di un recapito multicast affidabile, in cui la duplicazione di ogni pacchetto multicast viene inviata a ogni WGB, limita il numero di dispositivi dell'infrastruttura (inclusi i WGB) che possono essere associati a un punto di accesso o a un bridge. Per aumentare il numero di WGB che possono essere associati all'access point oltre i 20, l'access point deve ridurre l'affidabilità di consegna dei pacchetti multicast ai WGB. Con un'affidabilità ridotta, l'access point non è in grado di confermare se i pacchetti multicast raggiungono il WGB previsto. Pertanto, i WGB all'estremità dell'area di copertura AP possono perdere la connettività IP.

# Configurazione

## Esempio di rete



Wired Clients

## Configurazioni

Questa configurazione utilizza due access point, con un access point serie 1262 che funge da access point radice e un access point serie 3602 configurato come bridge di gruppi di lavoro. Utilizza un SSID aperto denominato **wgb** che il WGB associa all'access point radice. I client wireless sono associati al punto di accesso radice. I client cablati si connettono tramite uno switch all'access point configurato come WGB.

## Configurazione di Workgroup Bridge

#### Istruzioni GUI

1. Per creare il SSID sul WGB, selezionare **Sicurezza > SSID Manager**.

uluulu cisco	Howe Relation Milleress	SECURITY SERVICES HAVINGE	MENT SOFTWARE EVENTLOS		Sage Contiguration Bing Logast Bafresh
Security Admin Access Encryption Monager SSID Manager Server Manager AP Authentication Intrusion Detection Local RADIUS Server Advance Security	Hostname wigh Security: Girdent SSID Mennager SSID Prospecties Cerrent SSID List		SSID: VLAH: Band-Soloce: Interface: Rotowark ID:	wgb       < NONE > • Define VLANA       Backup 1:       Backup 2:       Backup 3:       Backup 3:       Backup 3:       Backup 1:       Backup 1:       Backup 1:       Backup 2:       Backup 1:       Backup 2:       Backup 2:       Backup 3:       Backup	regle autome is 1 secole, 9 hours, 10 minutos
	Client Astherrication Settings Methods Accepted:	< NO ADDI	TTCRA> •		

Accertarsi di scegliere l'interfaccia radio corretta da utilizzare per l'associazione al punto di accesso principale.

 Convertire l'access point in un bridge di gruppi di lavoro dalla modalità predefinita dell'access point radice. A tale scopo, selezionare Rete > Interfaccia di rete > Scegliere l'interfaccia radio corretta > Impostazioni. Scegliere il ruolo nella rete radio come Bridge di gruppo di lavoro.

cisco	HOME NETWORK ASSOCIATION WIRELESS	SECURITY SERVICES MANAGEMENT SOFTWA	WE EVENTLOG	_	Sage Configuration   Eing   Lagout   Lefte
NETWORK	RADIO3-602.1114 <sup>2.4042</sup> STATUS	DETAILED STATUS	SETTINGS	CARRIER BUSY TEST	
* NETWORK MAP	Hostname wgb				wyb uptime is 1 week, 9 hours, 38 minutes
Adjacent Nodes	Network Interfaces: Radia0-882.11N <sup>2.4GHz</sup> S	ettings			
Summary IP Address	Operating Mode:	Mixed			
GigabiliDherset0 Radio0-862.11n 2.4 GHz	Enable Radio:	· Enable	Disable		
Radio1-802.11n 90Hz	Current Status (Software/Hardware):	Disabled 🕈	Down 🖣		
	Role in Radio Network:	© Access Point © Access Point (Falback to Radio Shatdown) © Access Point (Falback to Repeater) © Repeater			
		© Rost Bridge © Non-Faut Dridge © Rost Bridge with Wheless Clients © Non-Rost Bridge with Wheless Clients			
		Workgroup Bridge     Universal Workgroup Bridge     Client MAC:	000-00-00000000000000000000000000000000		
	11r Caefiguration:	© enalte ♥ dicable © orenair © over-do Reassociation-time: [	(20-1200 ms)		
	Data Rates:	Best Range Best Throughput Default			

#### Istruzioni CLI

1. Per configurare il SSID, immettere:

2. Per modificare il ruolo della stazione nel bridge del gruppo di lavoro nell'interfaccia radio corretta, immettere:

wgb(config)#interface dot11Radio 0
wgb(config-if)#station-role workgroup-bridge

### Configurare l'access point radice

#### Istruzioni GUI

1. Per creare il SSID sull'access point radice, selezionare **Sicurezza > SSID Manager**. Questa procedura è la stessa utilizzata per creare il SSID sul bridge di gruppi di lavoro.

cisco	Home Metwork Procestion militered fectivity fervices Ranadement Following Eventing	Sage Configuration   Eing   Lagout   Belies)
Admin Access Encryption Manager SSID Manager Server Nanager AP ActiveCitation Intrusion Detection Local RADIUS Server Advance Security	Instance rod  In	nastupline in 1 week, 18 keura, 7 minuten
	Client Anthenis Cations Settings   Client Anthenis Cations	

 Per configurare il ruolo AP come root, selezionare Rete > Interfaccia di rete > Selezionare l'interfaccia radio corretta > Impostazioni. Scegliere il ruolo della rete radio come punto di accesso come illustrato di seguito:



#### Istruzioni CLI

1. Per configurare il SSID, immettere:

```
root(config)#dot11 ssid wgb
root(config-ssid)#authentication open
root(config-ssid)#guest-mode
```

Il comando guest-mode configura l'SSID che deve essere trasmesso dall'access point radice.

2. Per configurare il ruolo radio come root e aggiungere il SSID sotto la radio, immettere:

root(config)#interface dot11Radio 0
root(config-if)#station-role root
root(config-if)#ssid wgb

## Verifica

Per esaminare i client connessi all'access point radice, immettere il comando **show dot11 association**. Di seguito è riportato un esempio di output:

root#show dot11 associations 802.11 Client Stations on Dot11Radio0: SSID [wqb] : TPV6 MAC Address IP address address Device Name Parent State 4c00.82df.clad 10.105.132.173 :: WGB wgb self Assoc <-WGB entrv 68bc.0c5a.df01 10.105.132.174 :: WGB-client - 4c00.82df.clad Assoc <-Wired client entry 6c41.6a78.d832 10.105.132.175 :: WGB-client -4c00.82df.clad Assoc <-Wired client entry Per verificare l'elemento padre a cui si connette il WGB, immettere il comando show dot11 association:

wgb#show dot11 associazioni

802.11 Client Stations on Dot11Radio0: SSID [wgb]: IPV6 MAC Address IP address address Device Name Parent State ccd5.39e3.b260 10.105.132.133 :: ap1260-Parent root - Assoc

In alcuni casi, anche se il client cablato viene visualizzato come associato, non è possibile passargli il traffico. È possibile che il WGB abbia rimosso la voce client dalla tabella di inoltro. Questo problema può verificarsi se il client cablato non invia traffico per il periodo di timeout. Per visualizzare l'elenco dei client attivi, usare il comando **show bridge**:

```
wgb#show bridge
Total of 300 station blocks, 292 free
Codes: P - permanent, S - self
Bridge Group 1:
Address
                        Interface Age RX count TX count
               Action
68bc.0c5a.df01 forward
                         Vi0
                                  0
                                         43
                                                  20
6c41.6a78.d832 forward
                         Vi0
                                   0
                                         29
                                                  12
```

# Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione. Completare questi controlli se WGB non è associato all'access point.

- Verificare che le configurazioni corrispondano tra l'access point e il WGB. Verificare che SSID, impostazioni di protezione e velocità dati corrispondano.
- Verificare che l'ambiente a radiofrequenza (RF) tra AP e WGB sia privo di interferenze. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione <u>Riduzioni RF</u> di Risoluzione dei problemi relativi alle comunicazioni a radiofrequenza.

Il comando **debug dot11dot11.0 trace print uplink** debug è utile per l'uso sul WGB. Questo comando guida l'utente attraverso il processo di join di un WGB, dalla scansione (se sono presenti più padri) al processo di selezione per il padre, all'associazione e alle fasi di autenticazione dot1x/PSK (se configurate). Di seguito è riportato un esempio di output:

```
*Aug 3 09:33:10.607: 16ED71A7-0 Uplink: Stop
*Aug 3 09:33:11.611: 16FCBED3-0 Interface up
*Aug 3 09:33:11.627: 16FCDDCE-0 Uplink: Wait for driver to stop
*Aug 3 09:33:11.627: 16FCDE3D-0 Uplink: Enabling active scan
*Aug 3 09:33:11.627: 16FCDE42-0 Uplink: Not busy, scan all channels
*Aug 3 09:33:11.627: 16FCDE46-0 Uplink: Scanning
*Aug 3 09:33:11.639: 16FD2D1B-0 Uplink: Rcvd response from ccd5.39e3.b260 channel 7 2615
*Aug 3 09:33:11.919: 17017B61-0 Uplink: no rsnie or ssnie chk
*Aug 3 09:33:11.919: 17017B6B-0 Uplink: ssid wgb auth open
*Aug 3 09:33:11.919: 17017B6F-0 Uplink: try ccd5.39e3.b260, enc 0 key 0, priv 0, eap 0
*Aug 3 09:33:11.919: 17017B6F-0 Uplink: Authenticating
*Aug 3 09:33:11.923: 1701835E-0 Uplink: Associating
*Aug 3 09:33:11.939: %DOT11-4-UPLINK_ESTABLISHED: Interface Dot11Radio0, Associated To AP root
ccd5.39e3.b260 [None]
```

#### Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).