Configurazione di AP Packet Capture sui controller wireless Catalyst 9800

Sommario

Introduzione Premesse Prerequisiti Requisiti Componenti usati Configurazione Esempio di rete Configurazioni Verifica Risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene descritto come usare la funzione di acquisizione pacchetti del punto di accesso (AP).

Premesse

La funzione AP Packet Capture consente di acquisire i pacchetti via etere con il minimo sforzo. Quando la funzione è abilitata, una copia di tutti i pacchetti wireless e dei frame specificati inviati e ricevuti da/ai punti di accesso da/a uno specifico indirizzo MAC wireless via etere, viene inoltrata a un server FTP (File Transfer Protocol), dove è possibile scaricarla come file .pcap e aprirla con lo strumento di analisi dei pacchetti preferito.

Una volta avviata l'acquisizione del pacchetto, l'access point a cui è associato il client crea un nuovo file .pcap sul server FTP (assicurarsi che il nome utente specificato per l'accesso FTP abbia diritti di scrittura). Se il client esegue il roaming, il nuovo punto di accesso crea un nuovo file con estensione pcap sul server FTP. Se il client si sposta tra gli SSID (Service Set Identifier), l'access point mantiene attiva l'acquisizione del pacchetto in modo che sia possibile visualizzare tutti i frame di gestione quando il client si associa al nuovo SSID.

Se si esegue l'acquisizione su un SSID aperto (nessuna protezione), è possibile visualizzare il contenuto dei pacchetti di dati, ma se il client è associato a un SSID protetto (un SSID protetto da password o la protezione 802.1x) la parte dei pacchetti di dati viene crittografata e non può essere visualizzata in testo non crittografato.

Questa funzione è disponibile solo per gli access point IOS (come AP 3702).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Accesso ai controller wireless tramite interfaccia a riga di comando (CLI) o interfaccia grafica (GUI).
- server FTP
- file pcap

Componenti usati

- 9800 WLC v16.10
- AP 3700
- server FTP

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Esempio di rete



Prima di eseguire la configurazione, verificare quali sono i punti di accesso ai quali il client wireless può connettersi.

Passaggio 1. Verificare il tag del sito corrente associato agli access point che il client wireless può utilizzare per connettersi.

GUI:

Selezionare Configuration > Wireless > Access Point

Q Search Menu Items	Access Poin	its										
📰 Dashboard		 All Access Points 										
Monitoring >	AP Name " Is	(s): I equal to" 370	02-02 × V									
Configuration >	AP ~	AD	Base v	40	Admin	Operation	Deliny	Cito	DE			
 (آر) Administration > 	Name ▲	Model V	MAC	Mode V	Status	Status	Tag	Tag	Tag			
Troubleshooting	3702-02	AIR- CAP3702I- A-K9	f07f.06ee.f590	Local	Enabled	Registered	default- policy-tag	default- site-tag	defau rf-tag			

CLI:

show ap tag summary | inc 3702-02

3702-02 f07f.06e1.9ea0 **default-site-tag** default-policy-tag default-rf-tag No Default Passaggio 2. Controllare il profilo di aggiunta AP associato al tag del sito

GUI:

Selezionare Configurazione > Tag e profili > Tag > Sito > Nome tag sito

Q Search Menu Items		Manage Tags	
Dashboard		Policy Site RF	A
(Monitoring	>	+ Add × Delete	
🔍 Configuration	>	Site Tag Name	
	>	ST1	
		ST2	
Troubleshooting		default-site-tag	

Prendere nota del profilo di aggiunta AP associato

Edit Site Tag



Local-site : Yes Image Download Profile: default-me-image-download-profile Passaggio 3. Aggiungere le impostazioni di acquisizione pacchetti nel profilo di aggiunta all'access point

GUI:

Selezionare Configurazione > Tag e profili > AP Join > AP Join Profile Name > AP > Packet Capture e aggiungere un nuovo profilo AP Packet Capture.

O Search Menu Items	AP JOIN PROFILE	Edit AP Join Profile								
		General	Client	CAPWAP	AP	Management	Rogue AP			
E Dashboard	+ Add × Delete	General	Hyperlocation	BLE	Packet Capt	ure				
Monitoring >	AP Join Profile Name	AP Packet Captu	ire Profile	Search or	Select 🔹	 [+]				
\sim Configuration \rightarrow										
Administration										

Selezionare un nome per il profilo di acquisizione pacchetto, immettere i dettagli del server FTP a cui gli access point inviano l'acquisizione pacchetto. Accertarsi inoltre di selezionare il tipo di pacchetti da monitorare.

Dimensione buffer = 1024-4096

Durata = 1-60

Create a new packet	capture profile		
Name*	Capture-all	Packet Classifiers	5
Description	Enter Description	802.11 Control	
Buffer Size (KB)*	2048	802.11 Management	
Duration (min)*	10	802.11 Data	
Truncate Length (bytes)*	0	Dot1x	
FTP Details		ARP	
		IAPP	
Server IP	172.16.0.6	IP	
File Path	/home/backup	Broadcast	
UserName	backup	Multicast	
Password		ТСР	
Password Type	clear 🔹	TCP Port	0
		UDP	
		UDP Port	0
Cancel			✓ Save X Delet

Una volta salvato il profilo di cattura, fare clic su **Update & Apply to Device** (Aggiorna e applica alla periferica).

Cancel			Update & Apply to Device
Server IP	172.16.0.6	IAPP	
FTP Details		ARP	

config t # wireless profile ap packet-capture Capture-all # classifier arp # classifier broadcast # classifier data # classifier dot1x # classifier iapp # classifier ip # classifier tcp # ftp password 0 backup # ftp path /home/backup # ftp serverip 172.16.0.6 # ftp username backup # exit # ap profile default-ap-profile # packet-capture Capture-all # end # show wireless profile ap packet-capture detailed Capture-all Profile Name : Capture-all Description : -----Buffer Size : 2048 KB Capture Duration : 10 Minutes Truncate Length : packet length FTP Server IP : 172.16.0.6 FTP path : /home/backup FTP Username : backup Packet Classifiers 802.11 Control : Enabled 802.11 Mgmt : Enabled 802.11 Data : Enabled Dot1x : Enabled : Enabled ARP IAPP : Enabled : Enabled IΡ TCP : Enabled TCP port UDP : all : Disabled UDP port Broadcast : all : Enabled

Multicast : Disabled

Passaggio 4. Verificare che il client wireless che si desidera monitorare sia già associato a uno degli SSID e a uno degli AP a cui è stato assegnato il tag in cui è stato assegnato il profilo di join AP con le impostazioni di acquisizione dei pacchetti. In caso contrario, non sarà possibile avviare l'acquisizione.

Suggerimento: se si desidera risolvere il problema relativo al motivo per cui un client non è in grado di connettersi a un SSID, è possibile connettersi a un SSID che funziona correttamente e quindi eseguire il roaming al SSID con errori, l'acquisizione segue il client e acquisisce tutte le relative attività.

GUI:

Selezionare Monitoraggio > Wireless > Client



CLI:

show wireless client summary | inc e4b3.187c.3058

e4b3.187c.3058 3702-02 3 Run 11ac Passaggio 5. Avviare l'acquisizione

GUI:

Selezionare Risoluzione dei problemi > Acquisizione pacchetti AP



Immettere l'indirizzo MAC del client che si desidera monitorare e selezionare la **modalità di acquisizione. Auto** significa che ogni access point a cui si connette il client wireless crea automaticamente un nuovo file .pcap. **Static** consente di scegliere un access point specifico per monitorare il client wireless.

Avviare la cattura con Start.

Q Search Menu Items	Troubleshooting : AP Packet Capture ← Back to TroubleShooting Menu
Dashboard	Start Packet Capture
Monitoring >	
	Client MAC Address* e4b3.187c.3058
	Capture Mode O Static
(O) Administration >	✓ Start
₩ Troubleshooting	
	Currently Active Packet Capture Sessions
	Client MAC Address V AP MAC Address V Mode

Viene quindi visualizzato lo stato corrente dell'acquisizione:

Cu	rrently Active Packet	Capture Ses	sions							
	Client MAC Address	~	AP MAC Address	~	Mode ~	Capture State	~	Site Tag Name	~	Stop AP Packet Capture
	e4:b3:18:7c:30:58		f0:7f:06:ee:f5:90		Auto	Idle		default-site-tag		Stop
₫	≪ 1 ▶ ▶	10 🔹 item	s per page							1 - 1 of 1 items

CLI:

ap packet-capture start <E4B3.187C.3058> auto
Passaggio 6. Interrompere l'acquisizione

Una volta acquisito il comportamento desiderato, arrestare l'acquisizione tramite GUI o CLI:

GUI:

.

Cu	rrently	Activ	e Packe	et Cap	oture S	essions								
	Client I	MAC	Address		~	AP MAC Address	~	Mode	~	Capture State	~	Site Tag Name	~	Stop AP Packet Capture
	e4:b3:1	8:7c	30:58			f0:7f:06:ee:f5:90		Auto		Idle		default-site-tag		Stop
◀	≪ 1	►		10	• ite	ems per page								1 - 1 of 1 items

		×
Do you want	to Stop AP Packet Capture ?	
aNo		Yes

CLI:

ap packet-capture stop <E4B3.187C.3058> all
Passaggio 7. Raccogliere il file pcap dal server FTP

Il file con nome <ap-name><9800-wlc-name>-<##file><day><month><year>_<hour><minute><second>.pcap



Passaggio 8. È possibile aprire il file con lo strumento di analisi dei pacchetti preferito.

•	•		3702-02Gladius-0111102018	_212026.pcap	
	۹ 🖸 🖄 🗖 ビ 🔍	🔶 🍝 🖀 🚡 🛓		Ĩ	
📕 wla	an.addr == E4:B3:18:7C:30:58				
No.	Time Source MAC	Destination MAC	Source	Destination	Info
	223 16:21:16.603957		11.11.0.10	11.11.0.1	Echo (ping) rec
	224 16:21:16.603957		11.11.0.1	11.11.0.10	Echo (ping) rep
	233 16:21:17.615950		11.11.0.10	11.11.0.1	Echo (ping) rec
	234 16:21:17.615950		11.11.0.1	11.11.0.10	Echo (ping) rep
	235 16:21:18.639951		11.11.0.10	11.11.0.1	Echo (ping) rec
	236 16:21:18.639951		11.11.0.1	11.11.0.10	Echo (ping) rep
	237 16:21:19.455970		10.88.173.49	11.11.0.10	Application Dat
	238 16:21:19.459967		11.11.0.10	10.88.173.49	Destination un
	239 16:21:19.663951		11.11.0.10	11.11.0.1	Echo (ping) rec
	240 16:21:19.663951		11.11.0.1	11.11.0.10	Echo (ping) rep
	241 16:21:20.507969		10.88.173.49	11.11.0.10	Application Dat
	242 16:21:20.507969		11.11.0.10	10.88.173.49	Destination un

Verifica

Èpossibile utilizzare questi comandi per verificare la configurazione della funzione di acquisizione dei pacchetti.

show ap status packet-capture detailed e4b3.187c.3058

Client MAC Address	: e	4b3.187c.3058	
Packet Capture Mode	: aı	ito	
Capture Duration	: 60	0 seconds	
Packet Capture Site	: de	efault-site-tag	
Access Points with sta	tus		
AP Name		AP MAC Addr	Status
APf07f.06e1.9ea0		f07f.06ee.f590	Started
APf07f.06e1.9ea0		f07f.06ee.f590	Started

Risoluzione dei problemi

Per risolvere il problema, procedere come segue:

Passaggio 1. Abilitare la condizione di debug

set platform software trace wireless chassis active R0 wncmgrd all-modules debug
Passaggio 2. Riprodurre il comportamento

Passaggio 3. Verificare il tempo del controller corrente per poter tenere traccia del tempo di accesso

show clock
Passaggio 4. Raccogliere i registri

show logging process wncmgrd internal | inc ap-packet-capture
Passaggio 5. Ripristinare le impostazioni predefinite della condizione dei registri.

set platform software trace wireless chassis active R0 wncmgrd all-modules notice

Nota: dopo una sessione di risoluzione dei problemi è molto importante impostare nuovamente i livelli dei log per evitare la generazione di log non necessari.