Configurazione dell'elenco di autorizzazioni dei Wireless Controller Catalyst 9800 AP

Sommario

Introduzione **Premesse** Prerequisiti Requisiti Componenti usati Configurazione Esempio di rete Configurazioni Elenco autorizzazioni AP MAC - Locale Elenco autorizzazioni punto di accesso MAC - Server RADIUS esterno Configurazione 9800 WLC **Configurazione ISE** Configurare ISE per autenticare l'indirizzo MAC come endpoint Configurare ISE per autenticare l'indirizzo MAC come nome utente/password Criteri di autorizzazione per autenticare gli access point Verifica Risoluzione dei problemi Riferimenti

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare i criteri di autenticazione di Catalyst 9800 Wireless LAN Controller Access Point (AP).

Premesse

Per autorizzare un punto di accesso, l'indirizzo MAC Ethernet del punto di accesso deve essere autorizzato per il database locale con controller LAN wireless 9800 o per un server RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) esterno.

Questa funzione garantisce che solo i punti di accesso autorizzati possano unirsi a un controller LAN wireless Catalyst 9800. Questo documento non copre il caso di access point mesh (serie 1500) che richiedono una voce di filtro mac per collegarsi al controller ma non tracciano il tipico flusso di autorizzazione degli access point (vedere riferimenti).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- 9800 WLC
- Accesso CLI (Command Line Interface) ai controller wireless

Componenti usati

9800 WLC v16.12

AP 1810W

AP 1700

Identity Service Engine (ISE) v2.2

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Esempio di rete



Configurazioni

Elenco autorizzazioni AP MAC - Locale

L'indirizzo MAC degli access point autorizzati viene archiviato localmente nel WLC del 9800.

Passaggio 1. Creare un elenco di metodi di download delle credenziali di autorizzazione locale.

Selezionare Configurazione > Sicurezza > AAA > Elenco metodi AAA > Autorizzazione > + Aggiungi



Passaggio 2. Abilitare l'autorizzazione MAC AP.

Passa a **Configurazione > Sicurezza > AAA > AAA Avanzate > Policy AP.** Abilitare **Authorize APs against MAC** e selezionare l'**elenco dei metodi di autorizzazione** creato nel passo 1.

Authentication Authorizati	on and Accounting			
+ AAA Wizard				
AAA Method List	Servers / Groups	AAA Advanced		
RADIUS Fallback		10		
Attribute List Name	Author	ize APs against MAG		
AP Authentication	Author	izet Ans against Senar Number	AP-auth	
AP Policy		adenni menina ale		
Password Policy				

Passaggio 3. Aggiungere l'indirizzo MAC Ethernet AP.

Passa a Configurazione > Sicurezza > AAA > AAA Avanzate > Autenticazione dispositivo > Indirizzo MAC > + Aggiungi

Configuration - > Security - > AAA	
+ AAA Wizard	
Servers / Groups AAA Method List	AAA Advanced
Global Config	MAC Address Serial Number
RADIUS Fallback	+ Add × Delete
Attribute List Name	
Device Authentication	MAC Address
AP Policy	I≪ ≪ 0 ► ► 10 v items pe
Password Policy	
AAA Interface	

Quick Setup: MAC Filtering		×
MAC Address*	00:B0:E1:8C:49:E8	
Attribute List Name	None 🔻	
Cancel		Save & Apply to Device

Nota: l'indirizzo MAC Ethernet AP deve essere in uno di questi formati quando viene immesso nell'interfaccia utente Web (xx:xx:xx:xx (o) xxxx.xxxx (o) xx-xx-xx-xx-xx) nella versione 16.12. Nella versione 17.3, devono essere nel formato xxxxxxxxxx senza alcun separatore. Il formato CLI è sempre xxxxxxxxx in qualsiasi versione (nella versione 16.12, l'interfaccia utente Web rimuove i separatori nella configurazione). l'ID bug Cisco <u>CSCv43870</u> consente di usare qualsiasi formato nella CLI o nell'interfaccia utente Web nelle versioni più recenti.

CLI:

```
# config t
# aaa new-model
# aaa authorization credential-download <AP-auth> local
# ap auth-list authorize-mac
# ap auth-list method-list <AP-auth>
# username <aaaabbbbcccc> mac
```

Elenco autorizzazioni punto di accesso MAC - Server RADIUS esterno

Configurazione 9800 WLC

L'indirizzo MAC dei punti di accesso autorizzati viene memorizzato su un server RADIUS esterno, nell'esempio ISE.

Ad ISE, è possibile registrare l'indirizzo MAC degli access point come nome utente/password o come endpoint. Lungo i passaggi viene indicato come selezionare l'utilizzo di un modo o dell'altro.

GUI:

Passaggio 1. Dichiarare il server RADIUS

Selezionare **Configurazione > Sicurezza > AAA > Server/Gruppi > RADIUS > Server > + Aggiungi** e immettere le informazioni sul server RADIUS.

Q Search Menu Items	Authentication Authorization and Accounting					
🚃 Dashboard	+ AAA Wizard					
Monitoring >	AAA Method List	Servers / Gro	oups	AAA Advanced		
ې Configuration کې	+ Add × Delete					
() Administration >	RADIUS					
💥 Troubleshooting	TACACS+	Servers	Server	Groups		
	LDAP	Name	×.	Address		

Verificare che l'opzione Support for CoA (Supporto per CoA) sia abilitata se si pensa di usare in futuro l'autenticazione Web centralizzata o altro tipo di sicurezza che richieda una modifica di autorizzazione, o CoA (Change of Authorization).

Create AAA Radius Server	r		
Name*	ISE-kcg	Clear PAC Key	
IPV4/IPv6 Server Address*	172.16.0.11	Set New PAC Key	
Shared Secret*			
Confirm Shared Secret*			
Auth Port	1812		
Acct Port	1813		
Server Timeout (seconds)	1-1000		
Retry Count	0-100		
Support for CoA			
Cancel			Save & Apply to De

Passaggio 2. Aggiungere il server RADIUS a un gruppo RADIUS

Selezionare **Configurazione > Sicurezza > AAA > Server / Gruppi > RADIUS > Gruppi di server > + Aggiungi**

Per fare in modo che ISE autentichi l'indirizzo MAC AP come nomi utente, lasciare MAC-Filtering impostato su none (nessuno).

Create AAA Radius S	erver Group	×
Name*	ISE-oro-name	
Group Type	RADIUS	
MAC-Delimiter	none 🔹	
MAC-Filtering	none 👻	
Dead-Time (mins)	1-1440	
vailable Servers	Assigned Servers	
Cancel	▼ □ ▼	rice

Affinché ISE autentichi l'indirizzo MAC dell'access point come endpoint, modificare il filtro MAC in mac.

Create AAA Radius Serve	r Group	×
Name*	ISE-grp-name	
Group Type	RADIUS	
MAC-Delimiter	none v	
MAC-Filtering	mac 🗸	
Dead-Time (mins)	1-1440	
Available Servers	Assigned Servers	
	> ISE-KCG	
Cancel	📄 Save & Apply to Device	

Passaggio 3. Creare un elenco di metodi per il download delle credenziali di autorizzazione.

Selezionare Configurazione > Sicurezza > AAA > Elenco metodi AAA > Autorizzazione > + Aggiungi



Quick Setup: AAA Authorization

Method List Name*	AP-ISE-auth	
Туре*	credential-download 🔻	
Group Type	group v	
Fallback to local		
Available Server Groups	Assigned Server Groups	
radius Idap tacacs+ ISE-KCG-grp	> ISE-grp-name	
Cancel		Save & Apply to De

Passaggio 4. Abilitare l'autorizzazione MAC AP.

Passa a **Configurazione > Sicurezza > AAA > AAA Avanzate > Policy AP.** Abilitare **Authorize APs against MAC** e selezionare l'**elenco dei metodi di autorizzazione** creato nel passo 3.

Authentication Authorization and Accounting

+ AAA Wizard					
AAA Method List	Servers / Groups	AAA Adv	anced		
RADIUS Fallback					
Attribute List Name	Authorize APs against M	MAC	ENABLED		
AP Authentication	Authorize APs against S Number	Serial	DISABLED		
AP Policy	Authorization Method Li	ist	AP-ISE-auth	•	
Password Policy					

CLI:

```
# config t
# aaa new-model
# radius server <radius-server-name>
# address ipv4 <radius-server-ip> auth-port 1812 acct-port 1813
# timeout 300
# retransmit 3
# key <shared-key>
# exit
# aaa group server radius <radius-grp-name>
# server name <radius-server-name>
# exit
# aaa server radius dynamic-author
# client <radius-server-ip> server-key <shared-key>
# aaa authorization credential-download <AP-auth> group <radius-grp-name>
# ap auth-list authorize-mac
# ap auth-list method-list <AP-ISE-auth>
```

Configurazione ISE

Passaggio 1. Per aggiungere 9800 WLC a ISE:

Dichiarare 9800 WLC su ISE

Scegliere questa opzione per configurare l'indirizzo MAC degli access point in base all'autenticazione con i passaggi richiesti:

Configurare USE per autenticare l'indirizzo MAC come endpoint

Configurare ISE per autenticare l'indirizzo MAC come nome utente/password

Configurare ISE per autenticare l'indirizzo MAC come endpoint

Passaggio 2. (Facoltativo) Creare un gruppo di identità per i punti di accesso

Perché lo switch 9800 non invia l'attributo NAS-port-Type con autorizzazione AP bug Cisco <u>IDCSCvy74904</u>), ISE non riconosce un'autorizzazione AP come flusso di lavoro MAB e pertanto non è possibile autenticare un access point se l'indirizzo MAC dell'access point è inserito nell'elenco degli endpoint a meno che non si modifichino i flussi di lavoro MAB in modo da non richiedere l'attributo NAS-PORT-type su ISE.

Selezionare **Amministratore** > **Profilo dispositivo di rete** e creare un nuovo profilo dispositivo. Abilitare RADIUS e aggiungere service-type=call-check per Wired MAB. È possibile copiare il resto dal profilo originale Cisco; l'idea è di non avere la condizione "nas-port-type" per il MAB cablato.

=	Ci	S	CC	S	Е
	-				

Network Devices	Network Device Groups Network Device Profile			
* Name	Ciscotemp			
Description				
Icon	thange icon Set T	o Default (i)		
Vendor	Cisco			
Supported Protoc	ols			
RADIUS				
TACACS+				
TrustSec				
RADIUS Dictionaries Templates Expand All / Collapse All				
\sim Authentication	/Authorization			
✓ Flow Type Co ✓ Wired MAB detect	onditions cted if the following condition(s) are r	net :		
Radius:Se	ervice-Type 🗸 =	Call Check	~	

Tornare alla voce relativa al dispositivo di rete per il modello 9800 e impostare il relativo profilo sul nuovo profilo del dispositivo creato.

Passare a **Amministrazione > Gestione delle identità > Gruppi > Gruppi di identità degli endpoint >** + **Aggiungi.**

cisco Ident	ity Services Eng	jine	Home	▸ Context	Visibility	Operation	s Folicy	- → Adn	ninistrat
 System 	✓ Identity Manag	ement	Network	Resources	Device	Portal Manage	ement pxGrid	Services	▶ Fe
 Identities 	Groups Exte	rnal Ident	ity Sources	Identity S	ource Seq	uences • Se	ettings		

Identity Groups		Endpoint Identity Groups	
•	Q		
* # *	÷	🖊 Edit 🛛 🕂 Add 🗙 Delete	
Endpoint Identity Groups		Name	▲ De

Scegliere un nome e fare clic su Invia.

	Endpoint Identity Group List > New Endpoint Group				
	Endpoint Ide	ntity Group			
	* Name	AccessPoints			
	Description				
	Parent Group				
I	Submit Cancel				

Passaggio 3. Aggiungere l'indirizzo MAC Ethernet AP al relativo gruppo di identità dell'endpoint.

Selezionare Centri di lavoro > Accesso alla rete > Identità > Endpoint > +

dentity Services Engine	Home	Context Visibility	 Operations 	▶ Policy	Admini:	stration	- Work Centers
	TrustSec	BYOD Pro	filer I Posture	Device Admi	nistration	Passiv	eID
Overview Identities Id Groups	Ext Id Sour	rces INetwork R	esources + Poli	cy Elements A	uthentica	ation Policy	Authorization Pol
Endpoints					_	- 1 -	
Network Access Users	IN/	ACTIVE ENDP	OINTS •		Ð.	Ø A	UTHENTICA
Identity Source Sequences					1		
	<						
							disconnected: [100
	_		8/27				
			Last Activity Da	te			
	0 Select	ed					Ro
	c	+ 🛍 ଓ	ANC - Chang	e Authorization -	Clea	r Threats & \	/ulnerabilities E
		MAC Address	Status		IPv4 Ad	dress	Username

Immettere le informazioni necessarie.

dd Endpoint			×
General Attributes			
Mac Address *	00:B0:E1:8C:49:E8		
Description	Access Point		
Static Assignment	2		
Policy Assignment	Unknown	¥	
Static Group Assignment	2		
dentity Group Assignment	AccessPoints	¥	
Identity Group Assignment	AccessPoints	*	
		Cancel	

Passaggio 4. Verificare che l'archivio identità utilizzato nella regola di autenticazione predefinita contenga

gli endpoint interni.

A. Passare a **Criterio > Autenticazione** e prendere nota dell'archivio di identità.

•	dentity S	Services Engine	Hor	ne 🕨	Context Visibility	 Operations 	✓ Policy
	Authentication	Authorization	Profiling	Posture	Client Provisioning	Policy Elen	nents

Authentication Policy

Define the Authentication Policy by selecting the protocols that ISE should use to communicate with the network For Policy Export go to Administration > System > Backup & Restore > Policy Export Page

Po	licy	Туре	0	Simple	\odot	Rule-Based	



B. Passare a Amministrazione > Gestione delle identità > Sequenze origini identità > Nome identità.

cisco Ident	ity Services Engine	Home	▸ Context Visibility	• Operations	▶ Policy
System	✓Identity Management	Network	Resources	Portal Manageme	ent pxGrid S
Identities	Groups External Ide	ntity Sources	Identity Source Sequ	iences 🕨 Setti	ngs

Identity Source Sequences

For Policy Export go to Administration > System > Backup & Restore > Policy Export Page

1	Edit 🕂 Add 🕞 Duplicate 🔀 Delete		
	Name	•	Description
	All_User_ID_Stores		A built-in Identity Sequence to include all User
	Certificate_Request_Sequence		A built-in Identity Sequence for Certificate Requ
	Guest_Portal_Sequence		A built-in Identity Sequence for the Guest Porta
	MyDevices_Portal_Sequence		A built-in Identity Sequence for the My Devices
	Sponsor_Portal_Sequence		A built-in Identity Sequence for the Sponsor Po

C. Verificare che gli endpoint interni appartengano a tale endpoint. In caso contrario, aggiungerli.

Identity Source Sequences List > All_User_ID_Stores					
Identity Sou	Irce Sequence				
 Identity S 	Source Sequence				
* Name	All_User_ID_Stores				
Description	A built-in Identity Sequence to include all User Identity Stores				
✓ Certifica	te Based Authentication				
✓ S	Select Certificate Authentication Profile Preloaded_Certificate_P				
 Authent 	ication Search List				
	A set of identity sources that will be accessed in sequence until first authentication succee				
Available	Selected				
Internal	Endpoints Internal Users All_AD_Join_Points Guest Users Image: Constraint of the second se				

Advanced Search List Settings

If a selected identity store cannot be accessed for authentication

- O not access other stores in the sequence and set the "AuthenticationStatus" attribute to "ProcessEr
- Treat as if the user was not found and proceed to the next store in the sequence

Configurare ISE per autenticare l'indirizzo MAC come nome utente/password

Questo metodo non è consigliato in quanto richiede criteri per le password inferiori per consentire la stessa password del nome utente.

Tuttavia, può rappresentare una soluzione nel caso in cui non sia possibile modificare il profilo del dispositivo di rete

Passaggio 2. (Facoltativo) Creare un gruppo di identità per i punti di accesso

Passare a Amministrazione > Gestione delle identità > Gruppi > Gruppi identità utente > + Aggiungi.

cisco Ider	ntity Service	es Engine	Home	▸ Context Visibility	Operations	Policy
System	✓ Identity N	Management	Network F	Resources	e Portal Management	pxGrid S
Identities	Groups	External Ide	ntity Sources	Identity Source Sec	quences > Settings	

Identity Groups	User Identity Groups
<u>م</u> •	
🤃 🕶 🗄 🕶 🏭 🖓 🗸	/ Edit 🕂 Add 🗙 Delete 👻 🕵 Import
Endpoint Identity Groups	Name
User Identity Groups	ALL_ACCOUNTS (default)

Scegliere un nome e fare clic su Invia.

User Identity Groups > New User Identity Group Identity Group					
* Name	AccessPoints				
Description					
Submit Cancel					

Passaggio 3. Verificare che i criteri password correnti consentano di aggiungere un indirizzo MAC come nome utente e password.

Passare a **Amministrazione > Gestione identità > Impostazioni > Impostazioni autenticazione utente > Criteri password** e verificare che almeno queste opzioni siano disabilitate:

dentity Services Engine	Home	Context Visibility	 Operations 	▶ Policy	-Administratio
System ▼Identity Management	Network F	Resources	e Portal Management	pxGrid Se	rvices Feed
► Identities Groups External Identity	Sources	Identity Source Sec	uences - Settings		
G					
User Custom Attributes	Pa	assword Policy	Account Disable Po	licy	
User Authentication Settings	Passwo	ord Policy			
Endpoint Purge	• м	inimum Length: 4	characters (Valid	Range 4 to 1	27)
Endpoint Custom Attributes	Passw	ord must not contain	:		
	🗌 Us	ser name or its charac	ters in reverse order		
	🗌 "ci	isco" or its characters	in reverse order		
	🗌 Th	his word or its characte	ers in reverse order:		
	Re	epeated characters for	ur or more times cons	ecutively	
	Di	ctionary words, their o	haracters in reverse o	order or their l	etters replaced w
		Default Dictionary	()		
		Custom Dictionary	(i) Choose	File No file	chosen
		The newly added cu	stom dictionary file	will replace t	he existing cust
	Passw	ord must contain at l	east one character o	of each of the	selected types
		owercase alphabetic cl	naracters		
	🗌 Up	opercase alphabetic cl	naracters		
		umeric characters			
		on-alphanumeric chara	acters		
	Passw	ord History			
	* Pa	assword must be differ	ent from the previous	3 versi	ons (Valid Range
	🗌 Pa	assword change delta	3 characters (Valid Range	3 to 10)
	* Ca	annot reuse password	within 15 days	s (Valid Range	e 0 to 365)
	Passw	ord Lifetime			
	Us	sers can be required to	periodically change	password	
] Disable user accour	t after 60	days if p	assword was not
		Display reminder 3) days	prior to pass	word expiration (
		ck/Suspend Account	with Incorrect Logir	Attempts	
	* #	3 (Valid Range	3 to 20)		
	۲	Suspend account fo	15 minutes (Valid Range 1	5 to 1440) 🔘 [

Nota: è possibile disabilitare l'opzione Disabilita account utente dopo XX giorni se la possword non à state

Passwordfield devono corrispondere all'indirizzo MAC Ethernet dell'access point, in lettere minuscole e senza separatori.

Criteri di autorizzazione per autenticare gli access point

Passare a Criterio > Autorizzazione come mostrato nell'immagine.

es Engine	e Home	▶ Context Visibility	▶ Operations	▼Policy	Administration	Work Centers
horization	Profiling Pos	ture Client Provision	ng 🔹 🕨 Policy Ele	Authentic	ation	Authorization
				Profiling		Posture
Y				Client Pro	visioning	Policy Elements
Policy by co	onfiguring rules b	ased on identity groups	and/or other condi			Dictionaries
dministratio	on > System > Ba	ckup & Restore > Policy	Export Page			Conditions
olies	•					Results

Inserite una nuova regola come mostrato nell'immagine.

ditojn cisco	Identity	Services Engin	е н	ome 🔸	Context Visibility	♦ Operations	→Policy	Administration	• Work Centers
Authe	entication	Authorization	Profiling	Posture	Client Provisioning) • Policy Eleme	nts		
<i>.</i>	1					I			
ifiguring ru > System	µles based ≻ <mark>Backup</mark> ∂	on identity groups & Restore > Policy	and/or oth Export Pag	ier conditio je	ns. Drag and drop ru	lles to change the	order.		
*									
		Conditions	(identity gr	roups and (other conditions)			Permissions	

Selezionare innanzitutto un nome per la regola e il gruppo di identità in cui è memorizzato il punto di accesso (AccessPoint). Selezionare **Gruppi identità utente** se si è deciso di autenticare l'indirizzo MAC come password del nome utente o **Gruppi identità endpoint** se si sceglie di autenticare l'indirizzo MAC AP come endpoint.

	AP authentication	if	Acc Acc Radius:Service-T	ype EQUALS Cal 💠 then
	Loi animoni	if Rad	d	_
		if <mark>(</mark> Ra Acc	AccessPoints	User Identity Groups
~	000000000000000	if Rad	d	
~	N	if <mark>(W</mark> i	r	⟨= • = • ⁽ / ₂) • = •
	11 31 1W1. 17 1 7. WEXT 111	if <mark>(</mark> Ra Acc		GuestType_Weekly (default) OWN_ACCOUNTS (default)
~	·····	if Rad	d	GROUP_ACCOUNTS (default)
	Standard Rule 2_copy	if <mark>(</mark> Ra Acc	dius:Called-Station-ID ENDS_WITH 6827 cess:UseCase EQUALS Guest Flow)	GuestType_Daily (default)
~	Standard Rule 2	if Rad	dius:Called-Station-ID ENDS_WITH 6827	AccessPoints GuestType_Contractor (default)
~	Wireless Black List Default	if Bla	cklist AND Wireless_Access	ALL_ACCOUNTS (default)

In seguito, selezionare altre condizioni che fanno rientrare il processo di autorizzazione in questa regola. Nell'esempio, il processo di autorizzazione raggiunge questa regola se utilizza il tipo di servizio Controllo delle chiamate e la richiesta di autenticazione proviene dall'indirizzo IP 10.88.173.52.

	Radius:Service-Type EQUALS Cal.	C then AuthZ Pr 🔶		
2	Add All Conditions Below to I	ibrary		
ų	Condition Name	Description	AND)
5	\diamond	Radius:Service-Type 📀 Equals 👻	Call Check	\odot
J.	♦	Radius:NAS-IP-Ad 🛇 Equals 👻	10.88.173.52	0
c				

Infine, selezionare il profilo di autorizzazione assegnato ai client che hanno raggiunto la regola, fare clic su Annulla e salvarlo come mostrato nell'immagine.

	Status	Rule Name	Conditions (identity groups and other conditions)
~		AP authentication if	AccessPoints AND (Radius:Service-Type EQUALS Call Che Radius:NAS-IP-Address EQUALS 10.88.173.52)

Nota: gli access point già aggiunti al controller non perdono l'associazione. Se, tuttavia, dopo l'abilitazione dell'elenco di autorizzazioni, la comunicazione con il controller viene interrotta e si tenta di eseguire il join, viene eseguito il processo di autenticazione. Se gli indirizzi MAC non sono elencati localmente o nel server RADIUS, non sarà possibile eseguire il join al controller.

Verifica

Verifica se 9800 WLC ha abilitato l'elenco di autenticazione AP

<#root>

show ap auth-list

```
Authorize APs against MAC : Disabled
Authorize APs against Serial Num : Enabled
Authorization Method List : <auth-list-name>
```

Verificare la configurazione del raggio:

<#root>

#

show run aaa

Risoluzione dei problemi

WLC 9800 offre funzionalità di traccia ALWAYS-ON. In questo modo, tutti gli errori correlati al join dell'access point, i messaggi di avviso e di livello di avviso vengono registrati costantemente ed è possibile visualizzare i registri di un evento imprevisto o di una condizione di errore dopo che si è verificato.

Nota: il volume dei log generati varia all'indietro da alcune ore a diversi giorni.

Per visualizzare le tracce raccolte per impostazione predefinita dal protocollo 9800 WLC, è possibile connettersi al protocollo 9800 WLC tramite SSH/Telnet attenendosi alla seguente procedura (accertarsi di registrare la sessione in un file di testo).

Passaggio 1. Controllare l'ora corrente del controller in modo da poter tenere traccia dei log nel tempo che intercorre tra il momento in cui si è verificato il problema.

show clock

Passaggio 2. Raccogliere syslog dal buffer del controller o dal syslog esterno in base alla configurazione del sistema. In questo modo è possibile visualizzare rapidamente lo stato di integrità del sistema ed eventuali errori.

show logging

Passaggio 3. Verificare se sono abilitate le condizioni di debug.

show debugging

IOSXE Conditional Debug Configs: Conditional Debug Global State: Stop IOSXE Packet Trace Configs: Packet Infra debugs: Ip Address Port

Nota: se nell'elenco è presente una condizione, le tracce vengono registrate a livello di debug per tutti i processi che soddisfano le condizioni abilitate (indirizzo MAC, indirizzo IP e così via). Ciò aumenta le dimensioni dei log. Pertanto, si consiglia di cancellare tutte le condizioni quando non si effettua attivamente il debug.

Passaggio 4. Si supponga che l'indirizzo MAC in fase di test non sia stato elencato come condizione nel passaggio 3, raccogliere le tracce del livello di avviso always on per l'indirizzo MAC radio specifico.

```
# show logging profile wireless filter { mac | ip } { <aaaa.bbbb.cccc> | <a.b.c.d> } to-file always-on-<
```

È possibile visualizzare il contenuto della sessione oppure copiare il file su un server TFTP esterno.

```
# more bootflash:always-on-<FILENAME.txt>
or
# copy bootflash:always-on-<FILENAME.txt> tftp://a.b.c.d/path/always-on-<FILENAME.txt>
```

Debug condizionale e traccia Radioactive (RA)

Se le tracce sempre attive non forniscono informazioni sufficienti per determinare il trigger del problema in esame, è possibile abilitare il debug condizionale e acquisire la traccia Radio attiva (RA), che fornisce le tracce dei livelli di debug per tutti i processi che interagiscono con la condizione specificata (in questo caso l'indirizzo MAC del client).

Passaggio 5. Accertarsi che non vi siano condizioni di debug abilitate.

```
# clear platform condition all
```

Passaggio 6. Abilitare la condizione di debug per l'indirizzo MAC del client wireless che si desidera monitorare.

Questo comando avvia il monitoraggio dell'indirizzo MAC fornito per 30 minuti (1800 secondi). È possibile aumentare questo tempo fino a 2085978494 secondi.

Nota: per monitorare più client alla volta, eseguire il comando debug wireless mac <aaa.bbbb.ccc> per ogni indirizzo MAC.

Nota: l'output dell'attività del client nella sessione terminale non viene visualizzato, in quanto tutto viene memorizzato internamente nel buffer per essere visualizzato successivamente.

Passaggio 7. Riprodurre il problema o il comportamento che si desidera monitorare.

Passaggio 8. Interrompere i debug se il problema viene riprodotto prima che il tempo di monitoraggio predefinito o configurato sia attivo.

no debug wireless mac <aaaa.bbbb.cccc>

Una volta trascorso il tempo di monitoraggio o interrotto il debug wireless, il controller 9800 WLC genera un file locale con il nome:

ra_trace_MAC_aaaabbbbcccc_HHMMSS.XXX_timezone_DayWeek_Month_Day_year.log

Passaggio 9. Recuperare il file dell'attività dell'indirizzo MAC. È possibile copiare la traccia RA .log su un server esterno o visualizzare l'output direttamente sullo schermo.

Controllare il nome del file delle tracce RA

dir bootflash: | inc ra_trace

Copiare il file su un server esterno:

copy bootflash:ra_trace_MAC_aaaabbbbcccc_HHMMSS.XXX_timezone_DayWeek_Month_Day_year.log tftp://a.b.c.d

Visualizzare il contenuto:

more bootflash:ra_trace_MAC_aaaabbbbcccc_HHMMSS.XXX_timezone_DayWeek_Month_Day_year.log

Passaggio 10. Se la causa principale non è ancora ovvia, raccogliere i log interni che offrono una

visualizzazione più dettagliata dei log del livello di debug. non è necessario eseguire di nuovo il debug del client, in quanto vengono forniti solo ulteriori dettagli sui log di debug già raccolti e archiviati internamente.

show logging profile wireless internal filter { mac | ip } { <aaaa.bbbb.cccc> | <a.b.c.d> } to-file rate

Nota: questo output del comando restituisce tracce per tutti i livelli di registrazione per tutti i processi ed è piuttosto voluminoso. Contattare Cisco TAC per analizzare queste tracce.

È possibile copiare il file ra-internal-FILENAME.txt su un server esterno o visualizzare l'output direttamente sullo schermo.

Copiare il file su un server esterno:

copy bootflash:ra-internal-<FILENAME>.txt tftp://a.b.c.d/ra-internal-<FILENAME>.txt

Visualizzare il contenuto:

```
# more bootflash:ra-internal-<FILENAME>.txt
```

Passaggio 11. Rimuovere le condizioni di debug.

clear platform condition all

Nota: assicurarsi di rimuovere sempre le condizioni di debug dopo una sessione di risoluzione dei problemi.

Riferimenti

Unisci punti di accesso mesh a 9800 WLC

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).