Gestione dei controller wireless Catalyst serie 9800 con Prime Infrastructure con SNMP V2 e V3 e NetCONF

Sommario

Introduzione
<u>Prerequisiti</u>
Requisiti
Componenti usati
Configurazione
Porte usate
Configurazione SNMPv2 su Cat 9800 WLC
Configurazione SNMPv3 su Cat 9800 WLC
Configurazione Netconf sul Cat 9800 WLC
Configurazione (Prime Infrastructure 3.5 e versioni successive)
Verifica
Verifica stato telemetria
Risoluzione dei problemi
Risoluzione dei problemi relativi a Prime Infrastructure
Risoluzione dei problemi su Catalyst 9800 WLC
Elimina tutta la sottoscrizione di telemetria dalla configurazione WLC
Verifica ID sottoscrizione per informazioni AP
Migrazione da PI a DNA-Center

Introduzione

Questo documento descrive come integrare i controller wireless Catalyst serie 9800 (C9800 WLC) con Prime Infrastructure (3.x).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- C9800 WLC
- Prime Infrastructure (PI) versione 3.5
- Protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol)

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- C9800 WLC
- Cisco IOS XE Gibraltar da 16.10.1 a 17.3

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Nota: Prime Infra 3.8 supporta solo WLC 17,x 9800. I client non vengono visualizzati su Prime Infrastructure se si tenta di gestire un WLC 16.12 con Prime Infra 3.8.

Configurazione

Per configurare, gestire e monitorare i controller LAN wireless Catalyst serie 9800, Prime Infrastructure deve essere in grado di accedere a C9800 tramite CLI, SNMP e Netconf. Quando si aggiunge C9800 a Prime Infrastructure, è necessario specificare le credenziali telnet/SSH, nonché la stringa della community SNMP, la versione e così via. PI utilizza queste informazioni per verificare la raggiungibilità e per inventariare il WLC C9800. Utilizza inoltre il protocollo SNMP per eseguire il push dei modelli di configurazione e supporta trap per gli eventi dei client e dei punti di accesso. Tuttavia, per consentire a PI di raccogliere le statistiche AP e client, Netconf viene utilizzato. Netconf non è abilitato per impostazione predefinita sul WLC C9800 e deve essere configurato manualmente tramite CLI nella versione 16.10.1 (GUI disponibile nella versione 16.11.1).

Porte usate

La comunicazione tra C9800 e Prime Infrastructure utilizza porte diverse.

- Tutte le configurazioni e i modelli disponibili in Prime Infra vengono distribuiti tramite SNMP e CLI. viene utilizzata la porta UDP 161.
- I dati operativi per il WLC C9800 si ottengono tramite SNMP. Viene utilizzata la porta UDP 162.
- I dati operativi dei client e dei punti di accesso sfruttano la telemetria in streaming.

Prime Infrastructure per WLC: porta TCP 830 - Utilizzata da Prime Infra per trasferire la configurazione della telemetria ai dispositivi 9800 (usando Netconf).

WLC su Prime Infrastructure: porta TCP 20828 (per Cisco® IOS XE 16.10 e 16.11) o 20830 (per Cisco IOS XE 16.12,17.x e versioni successive).

Nota: i pacchetti keepalive vengono inviati ogni 5 secondi anche in assenza di dati di telemetria da segnalare.

Nota: se esiste un firewall tra Prime Infrastructure e C9800, aprire queste porte per stabilire la comunicazione.

Configurazione SNMPv2 su Cat 9800 WLC

GUI:

Passaggio 1. Passa a Administration > SNMP > Slide to Enable SNMP.

Cisco Cata	alyst 9800-CL Wireles	ss Controller		
Q Search Menu Items	SNMP SNMP Mode	ENABLED 🜑		
Monitoring >	General	Community Strings V3 Users	Hosts	
Configuration >	System Location			
(○) Administration →	System Contact			
💥 Troubleshooting	SNMP Traps			Q Search
		Available (82)		Enabled (0)
		aaa_server	→ 1	A
		adsIline	>	
		alarms	>	
		atm	>	No Traps Available
		auth-framework	⇒ .	*
			Enable All	

Passaggio 2. Fare clic su Community Strings e creare un nome di community di sola lettura e di lettura/scrittura.

Cisco Cisco) Cata	alyst 9800-	CL Wireless	s Controlle	r			We	lcome
		SNMP Mode		ENABLED					
Dashboard		Coord		Community	Stringer	V2 Hears	Uppte		
Monitoring		Gene	erai	Community	Sungs	v3 Users	HUSIS		
Configuration		+ Add	d X Del						
() Administration		Co	ommunity St	rings				×	s Mode
💥 Troubleshooting			Community Narr	ne*					Only Only
		M	Access Mode		Read Only	•			
			Cancel				🛛 🛗 Save & Apply	to Device	

CLI:

```
(config)#snmp-server community <snmpv2-community-name>
(optional)(config)# snmp-server location <site-location>
(optional)(config)# snmp-server contact <contact-number>
```

Configurazione SNMPv3 su Cat 9800 WLC

GUI:

Nota: a partire dalla versione 17.1 di Cisco IOS XE, l'interfaccia utente Web consente solo di creare utenti v3 di sola lettura. Per creare un utente v3 in lettura/scrittura, è necessario eseguire la procedura CLI.

CLI:

Fare clic su v₃ userse creare un utente. Scegli authPriv, SHA e AES protocolse scegliere password lunghe. MD5 e DES/3DES sono protocolli non sicuri e, sebbene siano ancora un'opzione del 9800, non devono essere selezionati e non sono più completamente testati.

Cisco Cata	alyst 9800-80 Wireless Co	ontroller		
	SNMP			
📻 Dashboard	General Con	nmunity Strings V3	Users Hosts	
Monitoring >				
🔾 Configuration >	+ Add X Delete	V3 Users		×
() Administration >	User Name	User Name*	snmpuser	
X Troubleshooting	Nico	Security Mode*	AuthPriv 🔹	0
-		Authentication Protocol	SHA 🔻	
		Authentication Password*		
		Privacy Protocol	AES128 •	
		Privacy Password*		
		Cancel		Save & Apply to Device

Nota: la configurazione utente SNMPv3 non si riflette sulla configurazione in esecuzione. Viene visualizzata solo la configurazione del gruppo SNMPv3.

CLI:

```
(config)#snmp-server view primeview iso included
(config)#snmp-server group <v3-group-name> v3 auth write primeview
(config)#snmp-server user <v3username> <v3-group-name> v3 auth {md5 | sha} <AUTHPASSWORD> priv {3des |
```

9800#show snmp user

User name: Nico Engine ID: 80000090300706D1535998C storage-type: nonvolatile active Authentication Protocol: SHA Privacy Protocol: AES128 Group-name: SnmpAuthPrivGroup

Configurazione Netconf sul Cat 9800 WLC

Interfaccia grafica (a partire da 16,11):

```
Passa a Administration > HTTP/HTTPS/Netconf.
```

Administration > Management > HTTP/HTTPS/Netconf

HTTP/HTTPS Access Configuration					
HTTP Access	ENABLED				
HTTP Port	80				
HTTPS Access	ENABLED				
HTTPS Port	443				
Personal Identity Verification	DISABLED				
HTTP Trust Point Configurat	ion				
Enable Trust Point	DISABLED				
Netconf Yang Configuration					
Status					
SSH Port	830				

CLI:

(config)#netconf-yang

Attenzione: se su C9800 è abilitato un nuovo modello, è necessario configurare anche: (config)#aaa authorization exec default <gruppo locale o radius/tacacs> (config)#aaa authentication login default <gruppo locale o radius/tacacs> Netconf su C9800 utilizza il metodo predefinito (e non può essere modificato) sia per l'accesso con autenticazione aaa che per l'esecuzione con autorizzazione aaa. Per definire un metodo diverso per le connessioni SSH, usare il comando line vty riga di comando. Netconf

🗥 continua a utilizzare i metodi predefiniti.

Attenzione: Prime infrastructure, quando si aggiunge un controller 9800 al proprio inventario, sovrascrive l'impostazione predefinita di accesso con autenticazione aaa e i metodi predefiniti di esecuzione delle autorizzazioni aaa configurati e li indirizza all'autenticazione locale solo se Netconf non è già abilitato sul WLC. Se Prime Infrastructure è in grado di eseguire il login con Netconf, la configurazione non viene modificata. Ciò significa che, se si stava utilizzando TACACS, si perde l'accesso dalla CLI dopo aver aggiunto lo switch 9800 a Prime. È possibile ripristinare questi comandi di configurazione in un secondo momento e impostarli in modo che puntino a TACACS, se lo si desidera.

Configurazione (Prime Infrastructure 3.5 e versioni successive)

Passaggio 1. Acquisire l'indirizzo IP di gestione wireless configurato sul WLC di Catalyst 9800.

GUI:

Passa a Configuration > Interface: Wireless.



CLI:

show wireless interface summary

Passaggio 2. Acquisire le credenziali utente con privilegi 15 e abilitare la password.

GUI:

Passa a Administration > User Administration.



CLI:

show run | inc username
show run | inc enable

Passaggio 3. Ottenere le stringhe della community SNMPv2 e/o l'utente SNMPv3, a seconda dei casi.

GUI:

Per SNMPv2, passare a Administration > SNMP > Community Strings.



Per SNMPv3, passare a Administration > SNMP > V3 Users.

Q Search Menu Items	SNMP SNMP Mode ENABL	ED 📕 👁		
 Dashboard Monitoring > 	General	Community Strings	V3 Users	Hosts
Configuration	+ Add 🛛 🗶 🗆			
(○) Administration →	User Name	Security Mode	Authentication Protocol ~	Privacy Protocol ~
X Troubleshooting	v3username I	AuthPriv S	per page	AES128 1 - 1 of 1 items

CLI:

For SNMPv2 community strings # show run | sec snmp For SNMPv3 user # show user

Passaggio 4. Dalla GUI di Prime Infrastructure, passare a Configuration > Network: Network Devices, fare clic sull'elenco a discesa + e scegliere Add Device.

😑 记 Prime Infrastructure							
Configuration / Network / Network Devices							
Device Groups	Device Groups All Devices						
< · □ +	+ X Admin State V						
Search All	Add Device ity Admin Status						
All Devices 🥡	Bulk Import						
▼ Device Type (į́)							
Switches and Hubs (i)	Managed						
▶ Unified AP (j)	Managed						
 Wireless Controller (i) 	A Managed						
▶ Location (j)	A Managed						
User Defined (j)	Managed						

Passaggio 5. Nella scheda Add Device a comparsa, immettere l'indirizzo ip dell'interfaccia su 9800 utilizzato per stabilire la comunicazione con Prime Infrastructure.

		* General Parameters				
* General		IP Address		8		
* SNIMD		O DNS Name				
		License Level	Full	•	?	
Telnet/SSH	•	Credential Profile	Select	•	?	
	•	Device Role	Select	•	?	
HTTP/HTTPS		Add to Group	Select	•	?	
Civic Location						
			Add	Verify Credent	ials	Cancel

Passaggio 6. Passare alla SNMP e fornire SNMPv2 Read-Only and Read-Write Community Strings configurata su C9800 WLC.

* General	* SNMP Parameters Version	v2c	•]
× SNMP ✓		* SNMP Retries * SNMP Timeout	2	(Secs)
Telnet/SSH	• * Read Community	* SNMP Port	161] 🕐
HTTP/HTTPS	 Confirm Read Community Write Community 	•••••		0
Civic Location	Confirm Write Community	•••••]
		Add	rify Credentials	Cancel

Passaggio 7. Se si utilizza SNMPv3, dall'elenco a discesa scegliere v3e fornire il nome utente SNMPv3. Da Auth-Type corrisponde al tipo di autenticazione configurato in precedenza e da Privacy Type scegliere il metodo di crittografia configurato su C9800 WLC.

 \times

			* SNMP Parameters					
* General			Version	n v3			▼	
* SNMP	~			* SNMI * SNMP	P Retries Timeout	2		(Secs)
Telnet/SSH		•	* Usornamo	* SI	MP Port	161		
HTTP/HTTPS		•	Mode	snmpus AuthPriv	erv3 /		•	
			Auth. Type	HMAC-N	MD5		•	
Civic Location			Auth. Password	•••••		•••••	••	?
			Privacy Type	CBC-DE	S		▼	
			Privacy Password	•••••	•••••	•••••	••	?
				Ado	i Ve	erify Crede	entials	Cancel

Passaggio 8. Passa a Telnet/SSH scheda di Add Device, fornire il nome utente e la password con privilegi 15 insieme all'opzione Abilita password. Fare clic su Verify Credentials per garantire il corretto funzionamento delle credenziali CLI e SNMP. Quindi fai clic su Add.

* General			Protocol	Telnet	•]
* SNMP	✓			* CLI Port * Timeout	23 60	(Secs)
Telnet/SSH	~	•	Username	admin)
HTTP/HTTPS		•	Password Confirm Password	•••••]
0			Enable Password	•••••		0
Civic Location			Confirm Enable Password	•••••]
			* Note:Not providing Telnet/SSH credentia	als may result in pa	rtial collection of i	nventory data.

Verifica

Verifica stato telemetria

Passaggio 1. Verificare che Netconf sia abilitato su C9800.

#show run | inc netconf
netconf-yang

Se non è presente, immettere la sezione 'NETCONF configuration on the Cat 9800 WLC'.

Passaggio 2. Verificare la connessione telemetrica a Prime dal C9800.

 \times

Nota: x.x.x.x è l'indirizzo IP di Prime Infrastructure e lo stato deve essere Active. Se lo stato non è Attivo, consultare la sezione Risoluzione dei problemi.

Nella versione 17.9, è necessario utilizzare un comando leggermente diverso:

9800-17-9-2#show telemetry con Telemetry connections	nection all		
Index Peer Address	Port VRF Source Address	State	State Description
0 10.48.39.25	25103 0 10.48.39.228	Active	Connection up
9800-17-9-2#			

Passaggio 3. In Prime Infrastructure, passare a Inventory > Network Devices > Device Type: Wireless Controller.

Device Groups / Device Type / Wireless Controller Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controllers Select										
+ V X Admin State V Sync Groups & Sites V Reboot V Download V Configure V Export Device Show C										
\checkmark	Reachability	A 🔺	IP	Device Type	AP Discove	Telemetry	Software Ver	Inventory Collection Times	Last Inventory Collection .	
\checkmark		-1 .	1	Cisco Catalyst 9800-80	Completed	Success	16.10.1	12-MAR-19 14:32:51	Completed	

Passaggio 4. Per visualizzare i dettagli della connessione telemetrica a Prime Infrastructure, eseguire quanto segue:

#show telemetry internal protocol cntp-tcp manager x.x.x.x 20828
Telemetry protocol manager stats:

Con str	:	x.x.x.x:20828::
Sockfd	:	79
Protocol	:	cntp-tcp
State	:	CNDP_STATE_CONNECTED
Table id	:	0
Wait Mask	:	
Connection Retries	:	0
Send Retries	:	0
Pending events	:	0
Source ip	:	<9800_IP_ADD>
Bytes Sent	:	1540271694
Msgs Sent	:	1296530
Msgs Received	:	0

Passaggio 5. Verificare lo stato della sottoscrizione alla telemetria da C9800 e il fatto che venga visualizzato come 'Valido'.

#show telemetry ietf subscription configured
Telemetry subscription brief

ID Type State Filter type

68060586 Configured Valid transform-na 98468759 Configured Valid tdl-uri 520450489 Configured Valid transform-na 551293206 Configured Valid transform-na 657148953 Configured Valid transform-na 824003685 Configured Valid transform-na 996216912 Configured Valid transform-na 1072751042 Configured Valid tdl-uri 1183166899 Configured Valid transform-na 1516559804 Configured Valid transform-na 1944559252 Configured Valid transform-na 2006694178 Configured Valid transform-na

Passaggio 6: è possibile visualizzare le statistiche della sottoscrizione per ID sottoscrizione o per tutte le sottoscrizioni che utilizzano:

Subscription ID	Connection Info		Msgs	Sent	Msgs	Drop	Records	Sent
865925973	x.x.x.x:20828::	2		0		2		
634673555	x.x.x.x:20828::	0		0		0		
538584704	x.x.x.x:20828::	0		0		0		
1649750869	x.x.x.x:20828::	1		0		2		
750608483	x.x.x.x:20828::	10		0		10		
129958638	x.x.x.x:20828::	10		0		10		
1050262948	x.x.x.x:20828::	1369		0		1369		
209286788	x.x.x.x:20828::	15		0		15		
1040991478	x.x.x.x:20828::	0		0		0		
1775678906	x.x.x.x:20828::	2888		0		2889		
1613608097	x.x.x.x:20828::	6		0		6		
1202853917	x.x.x.x:20828::	99		0		99		
1331436193	x.x.x.x:20828::	743		0		743		
1988797793	x.x.x.x:20828::	0		0		0		
1885346452	x.x.x.x:20828::	0		0		0		
163905892	x.x.x.x:20828::	1668		0		1668		
1252125139	x.x.x.x:20828::	13764		0		13764		
2078345366	x.x.x.x:20828::	13764		0		13764		
239168021	x.x.x.x:20828::	1668		0		1668		
373185515	x.x.x.x:20828::	9012		0		9012		
635732050	x.x.x.x:20828::	7284		0		7284		
1275999538	x.x.x.x:20828::	1236		0		1236		
825464779	x.x.x.x:20828::	122571	.1	0		12257	80	
169050560	x.x.x.x:20828::	0		0		0		
229901535	x.x.x.x:20828::	372		0		372		
592451065	x.x.x.x:20828::	8		0		8		
2130768585	x.x.x.x:20828::	0		0		0		

#show telemetry internal subscription { all | id } stats
Telemetry subscription stats:

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi relativi a Prime Infrastructure

- Il primo controllo sull'infrastruttura Prime è sull'indirizzo IP e sulle interfacce. Prime Infrastructure non supporta la configurazione dual-home e non è in grado di ascoltare la telemetria sulla seconda porta.
- L'indirizzo IP del WLC aggiunto in Prime Infrastructure deve essere l'indirizzo IP usato come 'interfaccia di gestione wireless'. L'indirizzo IP dell'infrastruttura Prime deve essere raggiungibile dall'interfaccia di gestione wireless sul lato controller.
- Se si utilizza la porta di servizio (gig0/0 sugli accessori) per il rilevamento, i WLC e gli AP vengono visualizzati nello stato Gestito in Inventario, ma la telemetria per i WLC e i punti di accesso associati non funziona.
- Se lo stato della telemetria è un "successo" su Prime Infrastructure ma il numero AP è 0, è possibile che Prime Infrastructure possa raggiungere il WLC sulla porta 830 ma il controller non possa raggiungere nuovamente Prime Infrastructure sulla porta 20830.

Per qualsiasi problema di SNMP o di configurazione dei dispositivi, raccogliere questi registri da Prime Infrastructure:

```
cd /opt/CSCOlumos/logs/
[root@prime-tdl logs]# ncs-0-0.log
Tdl.logs
```

Per i problemi di telemetria/corallo, la prima cosa è controllare lo stato del corallo:

```
she11
```

```
cd /opt/CSCOlumos/coralinstances/coral2/coral/bin
```

```
./coral version 1
```

```
./coral status 1
```

```
./coral stats 1
```

Se tutto va bene, raccogliete questi log dalla cartella dei log del corallo primario.

Nota: a seconda della versione di Prime Infrastructure e della quantità di versioni di Cisco IOS XE supportate, possono esistere diverse istanze di Coral su Prime Infrastructure. Consultare le note sulle release per ulteriori dettagli, ad esempio: <u>https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-</u> <u>7/release/notes/bk_Cisco_Prime_Infrastructure_3_7_0_Release_Notes.html</u>

Passaggio 1.

cd /opt/CSCOlumos/coral/bin/ [root@prime-tdl bin]# ./coral attach 1 Attached to Coral instance 1 [pid=8511] Coral-1#cd /tmp/rp/trace/ Coral-1#ls Collect the "Prime_TDL_collector_R0-"* logs

```
Coral-1# cd /tmp/rp/trace/
Coral-1# btdecode P* > coralbtlog.txt
Coral-1# cat coralbtlog.txt
```

Questi registri sono disponibili anche in questa directory:

 * I file di traccia decodificati sono disponibili nel percorso/opt/CSCOlumos/coralinstances/coral2/coral/run/1/storage/harddisk
 * ade# cd /opt/CSCOlumos/coralinstances/coral2/coral/run/1/storage/harddisk

* ade# cp coraltrace.txt /localdisk/defaultRepo

Passaggio 2. Per abilitare Coral in modalità debug, è necessario impostare il livello di debug in debug.conf file.

Dall'interno del contenitore:

```
echo "rp:0:0:tdlcold:-e BINOS_BTRACE_LEVEL=DEBUG;" > /harddisk/debug.conf
```

Oppure, su Prime 3.8, il servizio Coral può essere riavviato all'esterno del container utilizzando:

"sudo /opt/CSCOlumos/coralinstances/coral2/coral/bin/coral restart 1"

Se il riavvio non aiuta questi possono essere usati per pulire l'istanza del corallo e avviarlo senza problemi:

sudo /opt/CSCOlumos/coralinstances/coral2/coral/bin/coral stop 1

sudo /opt/CSCOlumos/coralinstances/coral2/coral/bin/coral purge 1

sudo /opt/CSCOlumos/coralinstances/coral2/coral/bin/coral start 1

Riavviare Coral, questo è obbligatorio. Se si digita 'Esci' è possibile uscire dall'istanza di corallo:

./coral/bin/coral restart 1

Nota: su Prime 3.8, il servizio Coral può essere riavviato all'esterno del contenitore utilizzando 'sudo /opt/CSCOlumos/coralinstance/coral2/coral/bin/coral restart 1'

Se è necessario decodificare i file di registro Coral, è possibile decodificarli all'interno del contenitore Coral con:

btdecode Prime_TDL_collector_*.bin

Nota: dopo aver abilitato il livello di debug di Coral, è necessario riavviare Coral.

Risoluzione dei problemi su Catalyst 9800 WLC

Per monitorare la configurazione trasferita da Prime Infra al WLC C9800, è possibile eseguire un'applet EEM.

```
#config terminal
#event manager applet catchall
#event cli pattern ".*" sync no skip no
#action 1 syslog msg "$_cli_msg"
```

Elimina tutta la sottoscrizione di telemetria dalla configurazione WLC

In alcuni casi può essere necessario annullare la configurazione di tutte le sottoscrizioni di telemetria configurate sul WLC. A tale scopo, è possibile usare semplicemente i seguenti comandi:

```
WLC#term shell
WLC#function removeall() {
for id in `sh run | grep telemetry | cut -f4 -d' '`
do
conf t
no telemetry ietf subscription $id
exit
done
}
WLC#removeall
```

Per abilitare le tracce:

debug netconf-yang level debug

Per verificare:

```
WLC#show platform software trace level mdt-pubd chassis active R0 | inc Debug

pubd Debug

WLC#show platform software trace level ndbman chassis active R0 | inc Debug

ndbmand Debug
```

Per visualizzare gli output di traccia:

show platform software trace message mdt-pubd chassis active RO show platform software trace message ndbman chassis active RO

Verifica ID sottoscrizione per informazioni AP

Fare clic su DB Query. Accedere a tohttps://<Prime IP>/webacs/ncsDiag.do.

Scegli *da ewicSubscription dove OWNINGENTITYID è simile a '%Controller_IP' e CLASSNAME='UnifiedAp'.

Da WLC:

Verificare che l'ID sottoscrizione stia inviando informazioni e che non vi siano rilasci nei contatori cntp.

show tel int sub all stats show telemetry internal protocol cntp-tcp connector counters drop show telemetry internal protocol cntp-tcp connector counters queue show telemetry internal protocol cntp-tcp connector counters rate show telemetry internal protocol cntp-tcp connector counters sub-rate show telemetry internal protocol cntp-tcp connector counters reset

Nota: il 9800 WLC supporta 100 abbonamenti di telemetria prima della 17.6 e fino a 128 abbonamenti dopo la 17.6 (dato che la recente release di DNA center può utilizzare più di 100 abbonamenti.

Migrazione da PI a DNA-Center

C9800 non può essere gestito contemporaneamente da PI e DNA Center. Se si prevede di passare a DNAC come soluzione di gestione di rete, è necessario rimuovere C9800 da Prime Infrastructure prima di aggiungerlo a DNA Center. Quando C9800 viene rimosso/eliminato da PI 3.5, non viene eseguito il rollback di tutta la configurazione che è stata trasferita a C9800 al momento dell'inventario da PI e che deve essere eliminata manualmente dal sistema. In particolare, i canali di abbonamento stabiliti per C9800 WLC per pubblicare i dati di telemetria in streaming non vengono rimossi.

Per identificare questa configurazione specifica:

Per rimuovere questa configurazione, eseguire no forma del comando:

(config) # no telemetry ietf subscription <Subscription-Id>
Repeat this CLI to remove each of the subscription identifiers.

(config) # no telemetry transform <Transform-Name>
Repeat this CLI to remove each of the transform names

Nota: se si gestisce il controller 9800 con DNAC e Prime Infrastructure, la conformità dell'inventario DNAC si interrompe in modo imprevisto a causa di Prime Management.

Nelle versioni più recenti, sia Prime Infrastructure che DNAC possono utilizzare troppi abbonamenti di telemetria per il WLC per entrambi i server per gestire contemporaneamente il 9800. Non è quindi possibile gestire la 9800 con DNAC e Prime Infrastructure e utilizzare la telemetria e le statistiche. La migrazione da PI a DNAC deve quindi avvenire il più rapidamente possibile perché DNAC non può avere dati di telemetria dal 9800 finché Prime Infrastructure gestisce il controller 9800.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).