Monitoraggio di Catalyst 9800 WLC tramite SNMP con OID

Sommario

Introduzione **Prerequisiti** Requisiti Componenti usati Confronto tra SNMP e telemetria Configurazione di SNMP su WLC Tramite interfaccia Web Tramite riga di comando Nomi di oggetti e ID di oggetti (OID) Che cosa sono i nomi degli oggetti e gli OID? MIB ed elenco di tutti i nomi di oggetto e gli ID sui WLC Cisco Uso degli OID per monitorare lo stato del WLC Monitoraggio tramite Snmpwalk Monitor tramite Python3 e libreria pysnmp Integrazione con software di terze parti (Grafana+Prometheus/PRTG Network Monitor/SolarWinds) Integrazione con CUCM Tabella degli OID monitorati più comunemente Monitor Standby WLC in HA Monitoraggio diretto del WLC in standby Monitorare il WLC in standby tramite il WLC attivo

Introduzione

Questo documento descrive come configurare Simple Network Management Protocol (SNMP) per monitorare Cisco 9800 Wireless LAN Controller (WLC).

Prerequisiti

Requisiti

- Conoscenze base del protocollo 9800 WLC e SNMP
- Server/strumento SNMP

Componenti usati

Tutti i test sono stati eseguiti su MacOS 10.14 e su un WLC 9800-CL con immagine versione 17.5.1. Alcuni degli OID menzionati in questo articolo non esistono nelle versioni precedenti delle immagini.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Confronto tra SNMP e telemetria

I precedenti WLC di AireOS si basano sul protocollo SNMP come protocollo principale per il monitoraggio. La maggior parte delle informazioni importanti, come il numero di client, il numero di access point uniti, l'utilizzo di processore e memoria, possono essere ottenute tramite query SNMP dallo strumento di monitoraggio al WLC.

Con 9800 WLC, l'attenzione è stata posta sulla telemetria. La telemetria funziona in un modello "push" in cui il WLC invia informazioni rilevanti al server senza che sia necessario interrogarlo. Catalyst 9800 offre ancora il protocollo SNMP per scopi legacy. Alcune informazioni possono essere esclusive per la telemetria e alcuni OID precedentemente disponibili su AireOS non sono ancora disponibili su 9800.

Configurazione di SNMP su WLC

Da Cisco IOS XE Bengaluru 17.6.1, la porta servizio Ethernet (interfaccia di gestione VRF/Gigabit Ethernet 0) è supportata nei controller wireless Cisco Catalyst serie 9800. Prima di questa release, il WLC di Catalyst 9800 poteva essere monitorato solo con il protocollo SNMP tramite l'interfaccia di gestione wireless o tramite l'interfaccia di gestione della ridondanza (nel caso di un WLC in standby in un cluster HA della versione 17.5.1 e successive).

Tramite interfaccia Web

SNMPv2c è una versione basata sulla community del protocollo SNMP e tutte le comunicazioni tra i dispositivi sono in formato testo non crittografato. SNMPv3 è la versione più sicura che offre il controllo dell'integrità dei messaggi, l'autenticazione e la crittografia dei pacchetti. L'SNMPv1 è obsoleto, ma esiste ancora per garantire la compatibilità con il software legacy. Non è menzionato in questo articolo.

Importante: SNMPv2c è abilitato per impostazione predefinita con la community "private" con privilegi di lettura e scrittura e la community "public" con privilegi di sola lettura. Si consiglia di rimuoverli e creare una nuova community con un nome diverso.

Accedere all'interfaccia Web del WLC 9800. In **Amministrazione > Gestione > SNMP** verificare che SNMP sia abilitato a livello globale. In **Stringhe della community** vengono visualizzate tutte le community configurate e il relativo livello di autorizzazione:

Administrat	ion • > Manager	ment · > SNMP					
SNMP Mode	ENAB	LED					
General	SNMP Views	Community Strings	V3 User Groups	V3 Users	Hosts		
+ Add	X Delete						
	Comm	unity Name		~	Access Mode	~	
	private				Read/Write		
	public				Read Only		
	1 🕨 🗏	10 🔻 items per page				1 - 2 of 2 items	

Prima della creazione dell'utente SNMP V3, è necessario definire un gruppo SNMP V3. Per creare un gruppo di utenti con l'autorizzazione di lettura e scrittura, impostare **Visualizzazione lettura** e **Visualizzazione scrittura** su **v1 predefinito**. Il gruppo di sola lettura deve avere la **visualizzazione in scrittura** vuota

V3 User Groups			×
Group Name*	readwritegroup		
Security Level*	Auth 🔻		
Read View	v1default 💌	0	
Write View	v1default 💌		
Cancel			Apply to Device

Nella scheda **Utenti** SNMP V3, è possibile visualizzare tutti gli utenti configurati, i relativi privilegi e protocolli utilizzati per l'autenticazione e la crittografia. Pulsante **Nuovo** consente di creare un nuovo utente.

Sono disponibili 3 modalità di protezione:

- 1. AuthPriv = I messaggi vengono autenticati e crittografati
- 2. AuthNoPriv = I messaggi sono autenticati ma non crittografati
- 3. NoAuthNoPriv = Nessuna protezione applicata ai messaggi

Selezionare SHA come protocollo di autenticazione e almeno AES-128 come protocollo di privacy.

V3 Users		×
User Name*	snmpAdmin	
Group Name*	ReadWriteGroup (🔻	+
Security Mode*	AuthPriv 🔻	0
Authentication Protocol	SHA 🗸	
Authentication Password*	•••••	
Privacy Protocol	AES128	
Privacy Password*	••••••	
Cancel		Apply to Device

Tramite riga di comando

Il protocollo SNMP può essere configurato anche tramite l'interfaccia della riga di comando (CLI). CLI offre parametri di configurazione aggiuntivi, ad esempio la possibilità di assegnare un elenco degli accessi alla community v2 o all'utente v3.

Configurazione di esempio della community di lettura/scrittura v2, del gruppo di lettura/scrittura v3 e dell'utente v3 appartenente a questo gruppo:

snmp-server manager snmp-server community

Esempio di elenco degli accessi che consente solo al dispositivo sull'indirizzo IP 192.168.10.10 di eseguire una query sulla community WLC v2 denominata "ReadWriteCommunity":

ip access-list standard 50 10 permit 192.168.10.10 20 deny any snmp-server manager snmp-server community ReadWriteCommunity RW 50

Nota: Al momento della scrittura del documento, sono supportati solo gli ACL standard. È possibile assegnare gli ACL estesi, ma non funzionano.

Nomi di oggetti e ID di oggetti (OID)

Che cosa sono i nomi degli oggetti e gli OID?

Gli ID oggetto, o OID brevi, sono identificatori univoci che rappresentano una determinata variabile o oggetto. Ad esempio, l'utilizzo corrente del processore è considerato una variabile i cui valori possono essere recuperati con la chiamata al relativo ID oggetto. Ogni OID è univoco e non può essere lo stesso in tutto il mondo, analogamente a un indirizzo MAC.

Questi identificatori seguono una gerarchia ad albero e ogni OID può essere rintracciato fino alla relativa radice. Ogni fornitore ha una propria filiale con una radice comune.

Un'analogia potrebbe essere l'indirizzo di un'abitazione, dove la radice potrebbe essere il paese o lo stato, seguito da un CAP della città, la strada e infine il numero dell'abitazione.

I numeri seguiti da un punto rappresentano ogni passaggio necessario per raggiungere un determinato punto nell'albero o nel ramo.



Tutti questi valori vengono memorizzati in un Management Information Base (MIB), o abbreviato, in ciascun dispositivo di rete. Ogni identificatore ha un nome e una definizione (intervallo di valori possibili, tipo...).

Non è necessario caricare un MIB sullo strumento di monitoraggio SNMP per utilizzare il protocollo SNMP ed eseguire query su un dispositivo.

Se è noto un OID valido, il dispositivo risponde con il valore archiviato nella variabile rappresentata dall'OID. Tuttavia, se caricate il file MIB sullo strumento di query, questo offre il vantaggio di tradurre i nomi degli oggetti nei relativi ID e consente di conoscerne la descrizione.

In questo esempio, lo strumento SNMP esegue una query sull'agente SNMP di un dispositivo per ottenere la descrizione del sistema con l'utilizzo di OID 1.3.6.1.2.1.1.1.0.



MIB ed elenco di tutti i nomi di oggetto e gli ID sui WLC Cisco

Cisco offre i MIB (Management Information Base) per i WLC 9800. Non è facilmente leggibile, ma il MIB contiene tutti i nomi oggetto disponibili e la relativa descrizione.

Tutti i modelli 9800 (9800-80, 9800-40, 9800-L, 9800-CL, EWC) utilizzano lo stesso MIB scaricabile qui: <u>https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/280775088/release/</u>.

Il più aggiornato è quello con la data più recente, non quello con il nome di versione del codice più alto.

Il file di archivio scaricato contiene più file di testo My che possono essere importati in qualsiasi server SNMP di terze parti o semplicemente aperti con un editor di testo. Per trovare l'OID di un nome oggetto specifico, è necessario innanzitutto individuare il file esatto che lo contiene.

Ad esempio, tutti gli oggetti correlati al monitoraggio dello stato fisico del dispositivo (come CPU e memoria) si trovano all'interno di un MIB denominato CISCO-PROCESS-MIB.my.

"cpmCPUMemoryUsed" è il nome dell'oggetto utilizzato per fornire la quantità di memoria utilizzata dal WLC in byte. I file MIB seguono tutti una sintassi simile. Le informazioni sull'oggetto di memoria utilizzato sono simili alle seguenti:

cpmCPUMemoryUsed OBJECT-TYPE SYNTAX Gauge32 UNITS "kilo-bytes" MAX-ACCESS read-only STATUS current DESCRIPTION "The overall CPU wide system memory which is currently under use." ::= { cpmCPUTotalEntry 12 }

La maggior parte del software di terze parti da monitorare si basa sugli OID e non sui nomi degli oggetti. La conversione tra il nome e l'ID dell'oggetto può essere eseguita con lo <u>strumento di</u> <u>navigazione degli oggetti SNMP di Cisco</u>.

Immettere il nome dell'oggetto nella barra di ricerca. Output fornisce l'OID e una breve descrizione. Inoltre, lo stesso strumento può essere utilizzato per trovare il nome oggetto dell'OID fornito.

Tools & Resources SNMP Object Navigator

HOME	TRANSLATE/BROWSE	SEARCH	DOWNLOAD MIBS	MIB SUPPORT - SW	Help H Feedback
SUPPORT	Tranclata Drowco T	o Object Tree			Related Tools
TOOLS & RESOURCES	Indiisidte Drowse II	le Object free			Support Case Manager
SNMP Object Navigator					Cisco Community MIB Locator
					inio coodior

Translate OID into object name or object name into OID to receive object details

er OID or object name:	cpmCPUMemoryUsed	examples -
	Translate	Object Name: ifIndex

Object Information

Ente

Specific Object Informat	ion
Object	cpmCPUMemoryUsed
OID	1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.12
Туре	Gauge32
Permission	read-only
Status	current
Units	kilo-bytes
MIB	CISCO-PROCESS-MIB; - View Supporting Images d
Description	"The overall CPU wide system memory which is currently under use."

OID Tree

You are currently viewing your object with 2 v levels of hierarchy above your object.

-iso(1). org(3). dod(6). internet(1). private (4). enterprises (1). cisco(9). ciscoMgmt(9). ciscoProcessMiB(109). ciscoProcessMiBObjects(1). comCPU(1) --- cpmCPUTotalTable(1) --- cpmCPUTotalEntry(1) --- cpmCPUTotalEntry(1) -- cpmCPUTotalPhysicalIndex(2) -- cpmCPUTotalSec(3) -- cpmCPUTotal5sec(3) -- cpmCPUTotal5sec(3) -- cpmCPUTotal5sec(6) -- cpmCPUTotal5secRev(6) -- cpmCPUTotal5min(5) -- cpmCPUTotal5minRev(8) -- cpmCPUTotal5minRev(8) -- cpmCPUTotalMonInterval(9) -- cpmCPUTotalMonIntervalValue(10) -- cpmCPUInterruptMonIntervalValue(11)

-- cpmCPUMemoryUsed (12) object Details

Uso degli OID per monitorare lo stato del WLC

Dopo l'acquisizione dell'OID dell'oggetto da monitorare, è possibile eseguire la prima query SNMP.

Gli esempi di questo capitolo mostrano come acquisire una memoria WLC libera (OID = 1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.5) per la community SNMPv2 private e l'utente SNMPv3 snmpadmin con password SHA Auth **Cisco123#** e password AES Privacy impostata su **Cisco123#**. L'interfaccia di

gestione del controller si trova sulla versione 10.48.39.133.

Monitoraggio tramite Snmpwalk

Snmpwalk è un'applicazione SNMP che utilizza le richieste GETNEXT di SNMP per eseguire query su un'entità di rete per ottenere una struttura di informazioni. È presente per impostazione predefinita su MacOS e nella maggior parte delle distribuzioni Linux. Per SNMPv2c, il comando segue la sintassi:

```
snmpwalk -v2c -c
Esempio:
VAPEROVI:~ vaperovi$ snmpwalk -v2c -c private 10.48.39.133 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.12
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.12.2 = 3783236 <------ Free Memory in Bytes
Se si utilizza SNMPv3, il comando segue la sintassi:
snmpwalk -v3 -l authPriv -u <username> -a [MD5|SHA] -A <auth_password> -x [AES|DES] -X
<priv_password> <WLC_management_interface_ip> <OID>
```

Selezionare MD5/SHA e AES/DES in base alla modalità di creazione dell'utente SNMPv3 sul controller.

Esempio:

VAPEROVI:~ vaperovi\$ snmpwalk -v3 -l authPriv -u snmpadmin -a SHA -A Ciscol23# -x AES -X Ciscol23# 10.48.39.133 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.12 SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.12.2 = **3783236** <------ Free Memory in Bytes #snmpwalk output still shows v2 even though v3 is used

Monitor tramite Python3 e libreria pysnmp

I frammenti di codice vengono scritti per Python 3.9 e utilizzano il modulo **pysnmp** (pip install pysnmp) per creare query SNMP per l'utilizzo della memoria di Catalyst 9800-CL WLC. In questi esempi viene utilizzata la stessa community SNMPv2 e lo stesso utente SNMPv3 creati in uno dei capitoli precedenti. È sufficiente sostituire i valori delle variabili e integrare il codice negli script personalizzati.

Esempio di SNMPv2:

Esempio di SNMPv3:

from pysnmp.hlapi import * username = 'snmpadmin' ipAddress = '10.48.39.133' OID =
'1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.12' authKey = 'Ciscol23#' privKey = 'Ciscol23#' for
(errorIndication, errorStatus, errorIndex, varBinds) in nextCmd(SnmpEngine(),
UsmUserData(username, authKey, privKey, authProtocol=usmHMACSHAAuthProtocol,
privProtocol=usmAesCfbl28Protocol), UdpTransportTarget((ipAddress, 161)), ContextData(),
ObjectType(ObjectIdentity(OID)), lexicographicMode=False): if errorIndication:
print(errorIndication) elif errorStatus: print('%s at %s' % (errorStatus.prettyPrint(),
errorIndex and varBinds[int(errorIndex) - 1][0] or '?')) else: for varBind in varBinds: print('
= '.join([x.prettyPrint() for x in varBind]))

Integrazione con software di terze parti (Grafana+Prometheus/PRTG Network Monitor/SolarWinds)

Cisco Prime Infrastructure consente di monitorare e configurare facilmente più dispositivi di rete, inclusi i controller wireless.

Prime Infrastructure viene fornito con tutti gli OID e l'integrazione con WLC consiste semplicemente nell'aggiunta delle credenziali WLC a Prime. Con 9800 WLC, Prime si basa principalmente sulla telemetria per raccogliere la maggior parte dei dettagli dal WLC, mentre la piccola parte delle informazioni è ottenuta tramite SNMP.

D'altra parte, Cisco WLC può anche essere integrato con più soluzioni di terze parti per monitor, purché gli OID siano noti.

Programmi come Grafana+Prometheus, PRTG Network Monitor e il server SolarWinds consentono l'importazione dei MIB o degli OID e la visualizzazione dei valori in un grafico di facile utilizzo.

Questa integrazione può richiedere alcune modifiche sul lato server SNMP. In questo esempio, il server di monitoraggio PRTG viene fornito con l'OID di utilizzo della CPU per core che restituisce la stringa "0%/1%, 1%/1%, 0%/1%, 0%/1%". PRTG prevede un valore intero e genera un errore.

Sensor SNMP '0%/1%, 1%/1%, 0	Custom ^{P ★★★} %/1%, 0%/1%' is not a va	습습 alid integer value					
Overview	(••) Live Data	2 days	30 days	365 days	📥 Historic Data	🔳 Log	Settings
Value							
	Sensor SNMP '0%/1%, 1%/1%, 0 Overview Value	Sensor SNMP Custom Value	Sensor SNMP Custom (%) 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 0%/1% is not a valid integer value Overview (%) Live Data 2 days Value	Sensor SNMP Custom 70%/1%, 1%/1%, 0%/1%, 0%/1% is not a valid integer value Overview (w) Live Data 2 days 30 days Value Value	Sensor SNMP Custom 0%/1%, 1%/1%, 0%/1% is not a valid integer value Overview (w) Live Data 2 days 30 days 365 days Value	Sensor SNMP Custom Volume 100/1%, 1%/1%, 0%/1%, 0%/1% is not a valid integer value Overview (*) Live Data 2 days 30 days 365 days Historic Data Value	Sensor SNMP Custom The state of the sense of

Integrazione con CUCM

Cisco Unified Communications Manager (CUCM) dispone di una funzionalità di rilevamento degli endpoint wireless che consente di tenere traccia in modo approssimativo della posizione del client in base all'access point a cui è connesso. Affinché questa funzione funzioni, il CUCM deve estrarre le informazioni dal WLC tramite query SNMP.

Importante: molte versioni di CUCM sono interessate dall'ID bug Cisco <u>CSCvv07486</u> -Impossibile sincronizzare i punti di accesso nel WLC a causa di richieste SNMP troppo grandi. Questo problema si verifica quando CUCM esegue una versione interessata e il WLC dispone di più di 10 access point. A causa del modo errato in cui CUCM interroga una grande quantità di OID in una singola richiesta in blocco, il WLC rifiuta di rispondere o risponde con una risposta **troppo grande**. La risposta "tooBig" non è sempre inviata immediatamente e può essere posticipata. Debug SNMP sulla stampa WLC "SNMP: Pacchetto ricevuto tramite UDP da x.x.x.x su VlanXSrParseV1SnmpMessaggio: pacchetto troppo grande SrDoSnmp: errore di analisi ASN".

Tabella degli OID monitorati più comunemente

La tabella include alcuni dei nomi di oggetto più comuni e i relativi OID, con la considerazione che i MIB presentano i dati in una sintassi non descrittiva:

Nota: Comando "show snmp mib | in <Nome oggetto>" può essere utilizzato per verificare se un determinato nome oggetto è disponibile sul WLC 9800.

Descrizione	Nome oggetto	OID	Risposta prevista
Utilizzo complessivo	cpmCPUTotal5sec	1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.	INTERO: 5
CPU in % ultimi 5 sec		1.1.3	
Utilizzo CPU	cpmCPUTotal1min	1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.	INTERO: 5
complessivo in %		1.1.4	
ultimi 1 minuto			
Utilizzo CPU		1361/19910911	
complessivo in %	cpmCPUTotal5min	1 1 5	INTERO: 5
ultimi 5 minuti		1.1.5	
Memoria attualmente	cpmCPUMemoriaUtilizzata	1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.	NUMERO INTERO: 3783
utilizzata in byte		1.1.12	
Memoria disponibile		1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.	
corrente in byte	cpinor omeniory ree	1.1.13	NOMERO INTERO. 4203
Quantità di memoria	cpmCPUMemoriaMinima	1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.	NUMERO INTERO: 4251
disponibile inferiore		1.1.15	
dall'ultimo avvio in			
byte			
Motivo ultimo	perchéRicarica	1.3.6.1.4.1.9.2.1.2	STRING: "ricarica"
ricaricamento			
Immagine software di		13614114179221	
tutti i punti di accesso	VersioneSoftwareBSN	1 8	STRINGA: "17.5.1.12"
aggiunti			
Numero di modello di		13614114179221	
tutti gli access point	bsnModelloAPM	1 16	STRINGA: "AIR-AP1840I-E
uniti			
Numero di client	X	X	X
Numero di access	X	X	X
point uniti			
Stato unità di	Х	Х	Х

alimentazione			
Stato ventola	Х	Х	Х

Al momento sono presenti richieste di miglioramento aperte per supportare OID del numero totale di client e del numero di punti di accesso collegati:

ID bug Cisco <u>CSCvu26309</u> - OID SNMP per il numero di client non presente su 9800

ID bug Cisco <u>CSCv44330</u> - OID SNMP per l'access point non presente su 9800

Lo stato dell'alimentatore (PSU) e della ventola non sono supportati al momento della scrittura di questo articolo. Richiesta di miglioramento aperta:

Cisco bug ID <u>CSCwa23598</u> - Miglioramento/supporto WLC 9800 per PSU e Fan State SNMP OID (1.3.6.1.4.1.9.9.13)

Monitor Standby WLC in HA

Per monitorare un WLC in standby in un cluster ad alta disponibilità, è possibile usare solo <u>la</u> <u>versione 17.5.1</u>. Il WLC in standby può essere monitorato direttamente tramite RMI o con la query del WLC attivo.

Monitoraggio diretto del WLC in standby

II WLC in standby può essere monitorato direttamente solo se i WLC vengono eseguiti nel tipo RMI + RP HA. Questa operazione viene eseguita tramite l'indirizzo IP RMI (Redundancy Management Interface) in standby del WLC di standby.

In questo scenario, <u>solo gli OID di **IF-MIB** sono ufficialmente supportati</u>, il che rende possibile solo monitorare lo stato di tutte le interfacce sul WLC di standby. Esempio di output da 9800-CL WLC:

Descrizione	Nome oggetto	OID	Risposta prevista
Nome interfaccia	ifDescr	1.3.6.1.2.1.2.2.1.2	SNMPv2-SMI::mib-2.2.2.1.
			Gigabit Ethernet1
			SNMPv2-SMI::mib-2.2.2.1.
			Gigabit Ethernet2
			SNMPv2-SMI::mib-2.2.2.1.
			Gigabit Ethernet3
			SNMPv2-SMI::mib-2.2.2.1.
			VoIP-Null0
			SNMPv2-SMI::mib-2.2.2.1.
			NullO
			SNMPv2-SMI::mib-2.2.2.1.
			Vlan1
			SNMPv2-SMI::mib-2.2.2.1.
			Vlan39
Stato operativo	ifStatoOper	1.3.6.1.2.1.2.2.1.8	SNMPv2-SMI::mib-2.2.2.1.
interfaccia (1=attivo,			2
2=inattivo)			SNMPv2-SMI::mib-2.2.2.1.
			2
			SNMPv2-SMI::mib-2.2.2.1.
			1

Nota: si prevede che la porta WLC Gig 2 in standby (porta trunk utilizzata per la commutazione del traffico) sia nello stato shutdown. Una volta eseguito il failover, viene visualizzata la porta Gig 2 sul WLC in standby. Una situazione simile si verifica con le porte 10 Gigabit sui dispositivi fisici 9800 (9800-80, 9800-40 e 9800-CL).

Monitorare il WLC in standby tramite il WLC attivo

Lo stato WLC in standby può essere monitorato anche con la query sul WLC attivo. Sono ufficialmente supportati solo i MIB **CISCO-LWAPP-HA**-MIB e **CISCO-PROCESS-MIB**. Quando si esegue una query sul WLC attivo in HA, la prima risposta rappresenta il valore del WLC attivo, mentre la seconda risposta rappresenta il valore del WLC in standby.

Descrizione Utilizzo complessivo	Nome oggetto cpmCPUTotal5sec	OID 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.	Risposta prevista SNMPv2-
CPU in % ultimi 5 sec		1.1.3	SMI::enterprise.9.9.109.1.1 5 = 3 SNMPv2-
			SMI::enterprise.9.9.109.1.1 6 = 7
Utilizzo CPU	cpmCPUTotal1min	1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.	SNMPv2-
complessivo in %		1.1.4	SMI::enterprise.9.9.109.1.1
ultimi 1 minuto			5 = 8
			SNMPv2-
			SMI::enterprise.9.9.109.1.1
			b = b
			SINIVIEV2- SMI::enterprise 0.0.100.1.1
Utilizzo CPU		1361419910911	5 = 10
complessivo in %	cpmCPUTotal5min	1 1 5	SNMPv2-
ultimi 5 minuti			SMI::enterprise.9.9.109.1.1
			6 = 15
Memoria attualmente	cpmCPUMemoriaUtilizzata	1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.	SNMPv2-
utilizzata in byte		1.1.12	SMI::enterprise.9.9.109.1.1
			2.5 = 4318980
			SNMPv2-
			SMI::enterprise.9.9.109.1.1
			2.6 = 3950332 SNIMPy2-
			SMI: enterprise 9.9.109.1.1
Memoria disponibile	cpmCPUMemoryFree	1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.	2.5 = 4318739 SNMPv2-
contente in byte		1.1.10	SMI: enterprise 9 9 109 1 1
			2.6 = 3950738
Quantità di memoria	cpmCPUMemoriaMinima	1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.	SNMPv2-
disponibile inferiore		1.1.15	SMI::enterprise.9.9.109.1.1

```
      dall'ultimo avvio in
byte
      5.5 = 3763868
SNMPv2-

      SMI::enterprise.9.9.109.1.1

      5.6 = 4132588

      Stato del WLC di
standby (1=su, 0=giù)
      cLHaPeerHotStandbyEvent
4
      1.3.6.1.4.1.9.9.843.1.3.

      SMI::enterprise.9.9.843.1.3

      1
```

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).