Guida alla distribuzione dell'autenticazione Web esterna con switching locale FlexConnect

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Convenzioni Panoramica delle funzionalità Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento spiega come utilizzare un server Web esterno con la commutazione locale FlexConnect per diversi criteri Web.

Prerequisiti

Requisiti

Prima di provare questa configurazione, accertarsi di soddisfare i seguenti requisiti:

- Conoscenze base dell'architettura FlexConnect e dei punti di accesso (AP)
- Informazioni su come configurare un server Web esterno
- Informazioni su come configurare i server DHCP e DNS

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco 7500 Wireless LAN Controller (WLC) con firmware versione 7.2.10.0
- Cisco serie 3500 Lightweight Access Point (LAP)
- Server Web esterno che ospita la pagina di accesso per l'autenticazione Web
- Server DNS e DHCP nel sito locale per la risoluzione degli indirizzi e l'allocazione degli indirizzi IP ai client wireless

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Sebbene per questa guida all'installazione venga utilizzato un WLC serie 7500, questa funzione è supportata sui WLC 2500, 5500 e WiSM-2. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento <u>Cisco sulle convenzioni</u> nei suggerimenti tecnici.

Panoramica delle funzionalità

Questa funzionalità estende la funzionalità di autenticazione Web a un server Web esterno dall'access point in modalità FlexConnect, per le WLAN con traffico a commutazione locale (FlexConnect - Switching locale). Prima della versione 7.2.110.0 del WLC, l'autenticazione Web a un server esterno era supportata per i punti di accesso in modalità locale o in modalità FlexConnect per le WLAN con traffico a commutazione centrale (FlexConnect - Switching centrale).

Questa funzione, nota spesso come autenticazione Web esterna, estende la capacità della WLAN di switching locale FlexConnect di supportare tutti i tipi di sicurezza reindirizzamento Web di layer 3 attualmente forniti dal controller:

- Autenticazione Web
- Pass-through Web
- Reindirizzamento condizionale Web
- Reindirizzamento condizionale pagina iniziale

Se si prende in considerazione una WLAN configurata per l'autenticazione Web e per la commutazione locale, la logica alla base di questa funzionalità è la distribuzione e l'applicazione della lista di controllo dell'accesso (ACL) FlexConnect di preautenticazione direttamente a livello di access point anziché a livello di WLC. In questo modo, l'access point commuta localmente i pacchetti provenienti dal client wireless autorizzati dall'ACL. I pacchetti non consentiti vengono comunque inviati al WLC attraverso il tunnel CAPWAP. D'altra parte, quando l'access point riceve il traffico sull'interfaccia cablata, se autorizzato dall'ACL, lo inoltra al client wireless. In caso contrario, il pacchetto viene scartato. Dopo aver autenticato e autorizzato il client, l'ACL FlexConnect di preautenticazione viene rimosso e tutto il traffico di dati del client viene autorizzato e commutato localmente.

Nota: questa funzione si basa sul presupposto che il client possa raggiungere il server esterno dalla VLAN a commutazione locale.



Riepilogo:

- WLAN configurata per switching locale FlexConnect e sicurezza L3
- Gli ACL FlexConnect verranno utilizzati come ACL di preautenticazione
- Una volta configurati, gli ACL FlexConnect devono essere inviati al database AP tramite Flex Group o un singolo AP, oppure possono essere applicati alla WLAN
- AP consente di commutare localmente tutto il traffico che corrisponde all'ACL di preautenticazione

Procedura:

Per configurare questa funzionalità, completare la procedura seguente:

1. Configurare una WLAN per lo switching locale FlexConnect.

cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGE	MENT COMMANDS HELP FEEDBACK
VLANS WLANS WLANS Advanced	MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEN WLANS > Edit 'Store 1' General Security QoS Advanced Client Exclusion * Imabled Image: Static IP Tunneling #1 Enabled Static IP Tunneling #1 Enabled Image: Static IP Tunneling #1 Enabled Wi-Fi Direct Clients Policy Disabled * Maximum Allowed Clients 200 Clear HotSpot Enabled Enabled Configuration Off Channel Scanning Defer Scan Defer Priority 0 1 2 3 4 5 6 7 Image: Scan Defer Time(msecs)	MENT COMMANDS HELP FEEDBACK
	FlexConnect Local	KTS based CAC Policy Enabled Client Profiling
	Switching	

2. Per abilitare l'autenticazione Web esterna, è necessario configurare i criteri Web come criteri di sicurezza per la WLAN a commutazione locale. Questa opzione include una delle seguenti quattro opzioni:AutenticazionePass-throughReindirizzamento Web condizionaleReindirizzamento Web pagina inizialeIn guesto documento viene illustrato un

esempio di autenticazione

Web:

ແມ່ນເມ່ນ cisco	MONITOR WLANS	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP
WLANs	WLANs > Edit 'S	store 1'					
WLANs WLANs	General Secu	rity QoS	Advanced				
Advanced	Layer 2 Lay	er 3 🛛 🗛 Se	ervers				
	Layer 3 Security Web Policy Authenticati Passthrough Conditional Splash Page On MAC Filty Preauthentication Over-ride Globa	V None : Veb Redirect Web Redirect Web Redirect er failure ¹⁰ on ACL IPv4 I Config _ Ena	None + 1	IPv6 None ÷) WebAuth FlexA	Icl None ‡	

I primi due metodi sono simili e possono essere raggruppati come metodi di autenticazione Web da un punto di vista della configurazione. I secondi due (Reindirizzamento condizionale e Pagina iniziale) sono criteri Web e possono essere raggruppati come metodi di criteri Web.

 Ènecessario configurare l'ACL FlexConnect di preautenticazione in modo che i client wireless possano raggiungere l'indirizzo IP del server esterno. Il traffico ARP, DHCP e DNS è consentito automaticamente e non deve essere specificato. In Protezione > Lista di controllo di accesso, scegliere ACL FlexConnect. Quindi, fare clic su Add (Aggiungi) e definire i nomi e le regole come un normale ACL del controller.

Acce	Access Control Lists > Edit										
Gene Access	General Access List Name flex_pre_auth										
Seq	Action	Source IP/M	lask	Destination 1	P/Mask	Protocol	Source Port	Dest Port	DSCP		
1	Permit	0.0.0.0	/ 0.0.0.0	10.1.1.29	/ 255.255.255.255	Any	Any	Any	Any		

Nota: È necessario creare ogni volta regole di inversione per il traffico.

4. Dopo aver creato gli ACL FlexConnect, occorre applicarli a diversi livelli: AP, FlexConnect Group e WLAN. L'ultima opzione (ACL Flex su WLAN) è valida solo per l'autenticazione Web e il pass-through Web per altri due metodi in Criteri Web, ad esempio Conditional e Splash Redirect. Gli ACL possono essere applicati solo all'access point o al Flex Group. Di seguito è riportato un esempio di ACL assegnato al livello AP. Andare su Wireless > selezionare AP, quindi fare clic sulla scheda

|--|

All APs > Details for 36001.0418											
General	Credentials	Interfaces	High Availability	Inventory	FlexConnect	Advanced					
VLAN Su	pport	Ø									
Native VI	LAN ID	1	VLAN Mappings								
FlexConn	ect Group Name	Not C	onfigured								
PreAuthent	ication Access Con	trol Lists									
External V	External WebAuthentication ACLs										
OfficeExten	d AP										
Enable OfficeExtend AP											
Enable Lo	east Latency Control	ler Join 📃									
		Res	et Personal SSID								

Fare clic sul collegamento **ACL di autenticazione Web esterna**. Quindi, scegliere l'ACL per l'ID WLAN

specifico:

cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS H
Wireless	All APs > 3600I.0418 > ACL Mappings
 Access Points All APs Radios 802.11a/n 802.11b/g/n Clobal Configuration 	AP Name 36001.0418 Base Radio MAC 64:d9:89:42:0e:20
Advanced Mesh	WLAN Id 0
RF Profiles FlexConnect Groups	WebAuth ACL AP-flex-ACL
 802.11a/n 802.11b/g/n 	WLAN Id WLAN Profile Name WebAuth ACL
Media Stream	1 flex AP-flex-ACL
Country Timers DoS	WebPolicies WebPolicy ACL AP-flex-ACL
	WebPolicy Access Control Lists

Analogamente, per l'ACL del criterio Web (ad esempio, il reindirizzamento condizionale o il reindirizzamento della pagina iniziale), sarà possibile selezionare l'ACL di Flex Connect in Criteri Web dopo aver fatto clic sullo stesso collegamento ACL di autenticazione Web esterna. Di seguito viene illustrato come eseguire questa operazione:

CISCO	MONITOR WLANS	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HE		
Wireless	All APs > 36001.	0418 > ACL Ma	ppings						
 Access Points All APs Radios 802.11a/n 802.11b/g/n Global Configuration 	AP Name Base Radio MAC	3600I.0418 64:d9:89:42:0e:2	0						
Advanced	WLAN ACL Mapp	bing							
Mesh	WLAN Id 0								
RF Profiles	WebAuth ACL AP-flex-ACL								
FlexConnect Groups FlexConnect ACLs	1	Add							
🖹 802.11a/n	WLAN Id WLAN Pro	file Name	WebA	uth ACL					
🕨 802.11b/g/n	1 flex		AP-fle	x-ACL	-				
Media Stream									
Country	WebPolicies								
Timers	WebPolicy ACL AP-flex-ACL								
QoS		Add							
	WebPolicy Access	Control Lists							

5. L'ACL può essere applicato anche a livello di gruppo FlexConnect. A tale scopo, andare alla scheda di **mappatura WLAN-ACL** nella configurazione del gruppo FlexConnect. Quindi, selezionare l'ID WLAN e l'ACL che si desidera applicare. Fare clic su **Add**. Ad esempio, per definire un ACL per un gruppo di access point

·•···	
cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP FEEDBACK
Wireless	FlexConnect Groups > Edit 'Store1-Flex'
Access Points All APs	General Local Authentication Image Upgrade VLAN-ACL mapping WLAN-ACL mapping WebPolicies
B02.11a/n B02.11b/g/n Global Configuration	WLAN ACL Mapping
Advanced	The of the mapping
Mesh	WLAN Id 0
RF Profiles	WebAuth ACL AP-flex-ACL
FlexConnect Groups	Add
▶ 802.11a/n	WLAN
▶ 802.11b/g/n	Id WLAN Profile Name WebAuth ACL
Media Stream	a nex Group-nex-ALL
Country	
Timers	
▶ QoS	

Analogamente, per l'ACL del criterio Web (per il reindirizzamento Web condizionale e della pagina iniziale), è necessario selezionare la scheda **Criteri Web**.



6. L'autenticazione Web e gli ACL Web Pass-through Flex possono essere applicati anche sulla WLAN. A tale scopo, scegliere l'ACL dall'elenco a discesa WebAuth FlexACL nella scheda Layer 3 in WLAN >

Sicurezza.	
،،ا،،،ا،، cısco	MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP EEEDBACK
WLANs	WLANs > Edit 'Store 1'
WLANS	General Security QoS Advanced
▶ Advanced	Layer 2 Layer 3 AAA Servers
	Layer 3 Security None V Web Policy A Authentication Passthrough Conditional Web Redirect Splash Page Web Redirect On MAC Filter failure ⁴⁶ Preauthentication ACL IPv4 None V IPv6 None V WebAuth FlexAcl None Group-Flex-Acl None Group-Flex-Acl

7. Per l'autenticazione Web esterna, è necessario definire l'URL di reindirizzamento. Questa operazione può essere eseguita a livello globale o a livello di WLAN. Per il livello WLAN, fare clic sul segno di spunta Override Global Config (Ignora configurazione globale) e inserire l'URL. A livello globale, selezionare Protezione > Web Auth > Pagina di accesso Web:

	MONITOR	<u>W</u> LANs	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	EEEDBACK
Ċ	Web Log	in Page							
0	Web Auth Redirect	hentication URL after I	Type ogin	Ext	ternal (Redirect	to external server)	•		
	External	webaum u	RL.	http://	10.1.1.29/10gi	n.nomi			

Limitazioni:L'autenticazione Web (interna o verso un server esterno) richiede che l'access point Flex sia in modalità connessa. L'autenticazione Web non è supportata se Flex AP è in modalità standalone.L'autenticazione Web (interna o verso un server esterno) è supportata solo con l'autenticazione centrale. Se una WLAN configurata per la commutazione locale è configurata per l'autenticazione locale, non è possibile eseguire l'autenticazione Web.Tutto il reindirizzamento Web viene eseguito a livello WLC e non a livello AP.

Informazioni correlate

Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems