Installare e utilizzare il monitor Fluidmesh (FM)

Sommario

Introduzione	
Premesse	
Prerequisiti	
Installazione ed esecuzione del contenitore Docker	
Accesso all'interfaccia utente Web	
Monitoraggio dei dati	
Attivazione della licenza	

Introduzione

In questo documento viene descritto Cisco FM Monitor e la relativa installazione su un server Ubuntu.

Premesse

Cisco FM Monitor è uno strumento di monitoraggio locale a livello di rete che consente a qualsiasi utente <u>Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul</u> (URWB) di gestire e monitorare in modo proattivo una o più reti OT (Wireless Operational Technology). Visualizza dati e avvisi relativi alla situazione da ogni dispositivo Cisco URWB di una rete in tempo reale. Lo strumento è un'interfaccia di analisi e diagnostica basata su immagine virtuale con l'immagine virtuale fornita in formato Docker.

Prerequisiti

Firmware dispositivo CURWB:

Per la compatibilità con lo strumento di monitoraggio FM, l'hardware CURWB deve essere installato su una versione del firmware più recente. Consultare le guide alla configurazione più recenti per determinare la compatibilità tra uno specifico monitor FM e la versione del firmware CURWB. Per aggiornare il firmware del dispositivo Fluidmesh, fare riferimento alla sezione "Overwrite and Upgrading the Unit Firmware" della guida CURWB Installation and Configuration per il tipo di hardware specifico.

• Server:

Per eseguire il contenitore Docker per l'applicazione, è necessario un server dedicato con queste specifiche.

Operating system	Windows 7 or later	Mac OS X 10.9.x or later	Linux (32-bit or 64-bit): • Ubuntu 14.04 or later • Debian 9 or later • OpenSuSE 14.2 or later • Fedora Linux 19 or later
Docker application	Yes	Yes	Yes
Base system	Virtual machine or bare metal	Virtual machine or bare metal	Virtual machine or bare metal
Processor	Intel Core i7 or Xeon (any frequency, mandatory minimum of four cores)	Intel Core i7 or Xeon (any frequency, mandatory minimum of four cores)	Intel Core i7 or Xeon (any frequency, mandatory minimum of four cores)
RAM	16 GB minimum	16 GB minimum	16 GB minimum
Hard disk	100 GB minimum* 1 TB or greater recommended	100 GB minimum* 1 TB or greater recommended	100 GB minimum* 1 TB or greater recommended
High-speed connection to local networks and radio transceiver units	Preferred	Preferred	Preferred
Screen resolution	1024x768 minimum	1024x768 minimum	1024x768 minimum

Specifiche minime del server

• Browser Web supportati:

Mozilla Firefox Google Chrome Microsoft Internet Explorer Microsoft Edge Apple Safari

Plug-in software

I plug-in software sono necessari per il monitoraggio dell'hardware CURWB legacy,

mentre per l'hardware IW non sono necessari i plug-in.

• Docker:

Quando Docker è installato sul server, è essenziale garantire che i server supportino la virtualizzazione e SLAT (Second-Level Address Translation). La versione Intel di SLAT è chiamata EPT (Extended Page Tables)."

Installazione ed esecuzione del contenitore Docker

- Nel presente documento, l'attenzione si concentra principalmente sull'installazione su un server Ubuntu connesso a Internet durante la configurazione iniziale.
- · Accedere a software.cisco.com e scaricare l'ultima immagine del monitor sul server.
- Il passaggio successivo consiste nell'installare il modulo docker per il server. È possibile fare riferimento alla <u>documentazione di Docker</u> per ulteriori dettagli. Tuttavia, i passaggi di base sono i seguenti:
 - Eseguire questo comando per disinstallare tutti i pacchetti in conflitto:

for pkg in docker.io docker-doc docker-compose docker-compose-v2 podman-docker containerd runc; do sudo

- Impostare il repository dell'app Docker.
- > sudo apt-get update
- > sudo apt-get install ca-certificates curl
- > sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
- > sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
- > sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

> echo \setminus

"deb [arch=\$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.dock

```
(. /etc/os-release \&\& echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \setminus
```

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

```
> sudo apt-get update
```

· Installa pacchetto Docker

Eseguire questo comando per installare il pacchetto docker più recente:

sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

 Verificare che l'installazione di Docker Engine abbia esito positivo eseguendo l'immagine hello-world

sudo docker run hello-world

sudo docker images

fm-iw-moni	tor@fmiwmon	itor-virtual-mag	chine:~\$ sudo d	ocker images
REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
hello-worl	d latest	d2c94e258dcb	11 months ag	o 13.3kB

• Una volta installato il docker engine, caricare l'immagine del monitor Cisco FM sul server di monitoraggio utilizzando il comando:

docker load -i fm-monitor-docker-v1.x.x.tar.

fm-iw-monitor	@fmiwmonitor-vi	rtual-machine:~\$ sudo docker load -i '/home/fm-iw-mon	itor/Downloads/fm-monitor-docker-v2.0-rc2.0.tar.gz'
8cf5d74bcf68:	Loading layer	[======================================	134.4MB/134.4MB
bce5b7b7ae9a:	Loading layer	[======================================	965.6MB/965.6MB
1d2e5de37b47:	Loading layer	[======================================	3.072kB/3.072kB
72a57e173486:	Loading layer	[======================================	26.11kB/26.11kB
eed00e336fdc:	Loading layer	[======================================	1.633MB/1.633MB
f43525ea70c4:	Loading layer	[======================================	17.67MB/17.67MB
54162be3e4b4:	Loading layer	[======================================	68.47MB/68.47MB
5f70bf18a086:	Loading layer	[======================================	1.024kB/1.024kB
ca58e150d27c:	Loading layer	[======================================	75.03MB/75.03MB
d78879eea568:	Loading layer	[======================================	5.632kB/5.632kB
e3d74964f28f:	Loading layer	[======================================	4.608kB/4.608kB
c6958528657a:	Loading layer	[======================================	5.12kB/5.12kB
145cbf33218d:	Loading layer	[======================================	6.144kB/6.144kB
0786591577bc:	Loading layer	[======================================	4.608kB/4.608kB
69c239009c34:	Loading layer	[======================================	41.47kB/41.47kB
Loaded image:	dockerhub.cisc	<pre>b.com/fm-dev-artifactory-docker/monitor:v2.0-rc2.0</pre>	

• Eseguire nuovamente il comando per assicurarsi che sia caricato. Prendere inoltre nota dell'ID immagine:

sudo docker images

<pre>fm-iw-monitor@fmiwmonitor-virtual-machine:~\$ sudo docke</pre>	r images			
REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
dockerhub.cisco.com/fm-dev-artifactory-docker/monitor	v2.0-rc2.0	3e610b47c38b	5 weeks ago	1.25GB
hello-world	latest	d2c94e258dcb	11 months ago	13.3kB

• Eseguire il contenitore Docker per la prima volta eseguendo la procedura seguente:

sudo docker run -d --name fm_monitor -p 8080:8080 -p 8443:8443 --restart always X

(dove X è il valore ID IMMAGINE dell'immagine MONITOR Docker).

fm-iw-monitor@fmiwmonitor-virtual-machine:-\$ sudo docker run -d --name fm_monitor -p 8080:8080 -p 8443:8443 --restart always 3e610b47c38b

Accesso all'interfaccia utente Web

- Infine, accedere alla pagina Web dal browser desiderato. Passare all'URL da https://X:Y dove X è l'indirizzo IP del server e Y è il numero di porta host configurato.
- Ora, durante la prima installazione, è necessario creare un account offline per FM-Monitor immettendo il proprio nome, l'indirizzo e-mail e la password.
- Al termine, è possibile avviare i dispositivi CURWB di caricamento sul monitor FM. Verificare che l'indirizzo IP del server sia corretto.

E FM-IW	-MONIT	OR-BETA					Action	ons X
Activitie	es	Firefox Web Brows	ser	Mar 27 23:35		(,	A 4 0	Û
. 📸	ē	⊌ New Tab	× 🕑	Install Docker Engine on I × 🛛 🗰 Cisco Ultra Reliable WireI × 🛛 +	~			×
	÷	\rightarrow G	O 🗛 h	ttps://10.122.136.8:8443/wizard 1	☆ (1)	9 3	Û	≡
•	÷	MONITOR v2.0-rc2.0	Dashboard	Table View" Data Analysis, "Topology Log.	0	-D	cisc	(). :0
Â				a 1 Wolcome = 2 Record				
?								
. ^-				Configure server settings				
•				Attach devices				
				Enter one or more IP addresses separated by comma				
				10.122.136.9 × 10.122.136.10 × 10.122.136.11 × p.g. 192.168.0.1, 192.168.0				
				Associate devices				

💆 (3) IoT lab RTP U 🗴 💆 (3) RTP - IoT Lab 🗉 🗴 🏥 Cisco URWB IW	81: x 🗮 Cisco FM-QUADR: x 🗮 Cisco FM-QUADR: x 🗮 Cisco URWB IW91: x 🗮 Cisco URWB IW91: 3	K 📔 🚟 How to delete a vi	ia 🗙 🛗 Cisco Ultra Reliable 🗴	+	•
← → C O Not Secure https://10.122.136.8:8443/wizard			* 🖬 🖸		a :
🗅 Cisco 🖪 V4.9.5.1000 - Rel 😰 CURWB 📾 Spaces Admin 🔗 Cisco	Certified De 🛃 CART - Search/Re 🗅 Birds 🏥 Cisco Catalyst IW Cb JSON Fixer Online W WireGuard - Wikip.	🏥 IW9167E Heavy D	💶 loT Learning Serie 🙆 Shift		30
E MONITOR C R R R	Tapelogy Log		Ø	-0	diadia cisco
S 1. Welcon					
Davison 2	Attach report *				
Devices: 3		Port 8443			
Q Search Ta	✓ Attached These devices have been added successfully 3/3				
0 selected					
		Status			
□ a					
□ c					
3 Records	It you ne suit neving issues prease contact support_mechico.com	• • •			
		Next			

• Una volta aggiunte tutte le radio al monitor FM, è possibile visualizzare tutte le radio nella schermata iniziale del quadro comandi.

Real-time monitoring Enable network performance check in Settings > Network KPI.	URWB devices online	6	1.17 Mbr	/ 1					
Enable network performance check in Settings > Network KPI.	URWB devices online	6	1.17 Mbr	///					
		3 out of 3	Throughput T	X Throughput RX	412 Sent Packets/s	206 Received Packets/s	5.52 ms Average latency	0 Edge devices	100 % Average uptime
			Last 6 hours the	nd Last 6 hours trend	Last 6 hours trend	Last 6 hours trend	Last 6 hours trend		Last 7 days
+ ADD SECTION									
	You can cre	ate one or more	custom sections which	h will show information on!	y on those URWB dev	ices you decide to put i	nside them.		

• Tutti i dispositivi aggiunti al monitor possono essere ulteriormente visualizzati in dettaglio nella vista tabella.

=	MONITOR v2.0-rc2.0	Dashboard Table	بمجر New Data Analysis	s Topology Log							Ø	-1	diala cisco
	Q Search	by Mesh ID, label or IP ac	ldress	Filter by status	• Critical 🗌 • Warnir	ng 🗌 • Disco	onnected						
	All sections	(3) Uncategorized	(3)										
						Uncategorize	ed (3)					^	
	Status	Label	IP Address	Mesh ID	FW version		Role	Frequency	TX Power	Channel width	More		
	MP	Cisco-137.250.80	10.122.136.10	5.137.250.80	17.13.0.109	R1 R2	Fluidity Infra Fixed Infra	5180 MHz 5745 MHz	17 dBm 20 dBm	20 MHz 20 MHz			
	ME	Cisco-137.250.148	10.122.136.9	5.137.250.148	17.13.0.109	R1 R2	Fluidity Infra Fixed Infra	5180 MHz 5745 MHz	17 dBm 20 dBm	20 MHz 20 MHz			
	MP	Cisco-246.2.120	10.122.136.11	5.246.2.120 P	17.13.0.109	R1 R2	Fluidity Vehicle Disabled	5180 MHz -	22 dBm -	20 MHz			
	1 - 3					« « ()	> >>						

 Questi dispositivi possono essere rimossi o aggiunti dal monitor passando alla pagina Impostazioni > Dispositivi.

÷	MONITOR v2.0-re2.0	Dashboard	Table View	بمر Data Analys	is Topology	⊡ Log					Ø -	Cisco
=	Database		«) Device	es: 3							Server IP: 10.122.136.8 Port	8443 🖉
~~	Statistics		Q, s	Search Table	ch Add device							
89	Network KPI		0	,	Name		IP Address	Mesh ID	Model	Role	Status	
			0	c	Cisco-137.250.80		10.122.136.10	5.137.250.80	IW9165DH-B	Fluidity Infra Fixed Infra		
Û	Account		D	0	Cisco-137.250.14	3	10.122.136.9	5.137.250.148	IW9165DH-B	Fluidity Infra Fixed Infra	•	
Ð	Log		0	0	Cisco-246.2.120		10.122.136.11	5.246.2.120	IW9167EH-B	Fluidity Vehicle Disabled	•	
	Devices											
†*	Upgrade											

• È inoltre possibile raggruppare un gran numero di radio in sezioni più piccole in base alla posizione/funzionalità per un monitoraggio più semplice dalla home page del dashboard.

Fluidity Select URWB devices Tick the box to add a device to this section. Untick the box to remove the device. Devices already added in other sections are not displayed. Find URWB device Search by Mesh ID, label or IP address Show selected devices only Deselect all	Info 😡
Select URWB devices Tick the box to add a device to this section. Untick the box to remove the device. Devices already added in other sections are not displayed. Find URWB device Search by Mesh ID, label or IP address Search by Mesh ID, label or IP address Search by Mesh ID, label or IP address	
Find URWB device Search by Mesh ID, label or IP address School School Sected devices only School all	
Find URWB devices Search by Menh ID, label or IP address 🗌 Show selected devices only 🥪 Deselect all	
Cisco-137.250.80	
5.137.250.80 10.122.136.10 5.137.250.148 10.122.136.9 5.246.2.120 10.122.136.11	
Lennink mus (kr.) 1 Linen mus (kr.)	
3 selected units Cancel Confi	_

uidity			
	1.57 ms	3	100 %
3 out of 3	Average latency	Edge devices	Average uptime
	Last 6 hours trend		Last 7 days

Monitoraggio dei dati

 La connettività può essere monitorata in tempo reale o ricercata per i dati cronologici e analizzata per la risoluzione dei problemi. Per visualizzare le prestazioni dal punto di vista di una radio che è necessario selezionare una radio specifica.



RSSI





Attivazione della licenza

Prima di poter utilizzare FM Monitor per monitorare la rete, è necessario ottenere e immettere una licenza di attivazione da Cisco. Il livello della licenza di attivazione installata determina il numero di dispositivi ricetrasmettitori radio Fluidmesh che possono essere monitorati. Può contenere da 5 a 5.000 dispositivi.

È inoltre disponibile un'opzione di licenza Demo. Se attivata, la licenza Demo rimane attiva per tre mesi. Gli aggiornamenti delle licenze di FM Monitor consentono di aumentare il numero di dispositivi che possono essere monitorati con una singola licenza, a partire dal numero di licenze originale.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).