OSD-Compute UCS 240M4の交換 – CPAR

内容

概要 <u>背景説明</u> <u>省略形</u> <u>MoPのワークフロー</u> <u>CPARアプリケーションのシャットダウン</u> <u>VMスナップショットタスク</u> <u>VMスナップショットタスク</u> <u>VMスナップショットによるインスタンスのリカバリ</u> <u>フローティングIPアドレスの作成と割り当て</u> <u>SSH の有効化</u> <u>SSHセッションの確立</u> <u>CPARインスタンス開始</u> <u>アクティビティ後のヘルスチェック</u>

概要

このドキュメントでは、Ultra-Mセットアップで故障したオブジェクトストレージディスク (OSD)コンピューティングサーバを交換するために必要な手順について説明します。

この手順は、ESCがCPARを管理せず、CPARがOpenstackに導入された仮想マシン(VM)に直接インストールされるNEWTONバージョンのOpenstack環境に適用されます。

背景説明

Ultra-Mは、VNFの導入を簡素化するために設計された、パッケージ化および検証済みの仮想化モ バイルパケットコアソリューションです。OpenStackは、Ultra-MのVirtual Infrastructure Manager(VIM)であり、次のノードタイプで構成されます。

- •計算
- OSD コンピューティング
- コントローラ
- OpenStackプラットフォーム Director(OSPD)

Ultra-Mのアーキテクチャと関連するコンポーネントを次の図に示します。



このドキュメントは、Cisco Ultra-Mプラットフォームに精通しているシスコの担当者を対象としており、OpenStackおよびRedhat Operating System(OS)で実行する必要がある手順の詳細を説明しています。

注:このドキュメントの手順を定義するために、Ultra M 5.1.xリリースが検討されています。

省略形

MOP メソッド OSD オブジェクトストレージディスク OSPD OpenStack Platform Director ハードディスクドライブ HDD ソリッドステートドライブ SSD 仮想インフラストラクチャマネージャ VIM 仮想マシン VM エレメント マネージャ EM UAS Ultra Automation Services UUID ユニバーサルー意IDentifier

MoPのワークフロー



バックアップ

コンピュートノー**ドを置**き換える前に、Red Hat OpenStackプラットフォーム環境の現在の状態 を確認することが重要です。コンピューティングの交換プロセスがオンの場合は、複雑さを避け るために現在の状態を確認することをお勧めします。この交換フローによって実現できます。

リカバリの場合は、次の手順を使用してOSPDデータベースのバックアップを取ることを推奨します。

[root@director ~]# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql
[root@director ~]# tar --xattrs -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz /root/undercloud-alldatabases.sql
/etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node /home/stack
tar: Removing leading `/' from member names
このプロセスにより、インスタンスの可用性に影響を与えることなく、ノードを確実に交換でき

ます。

注:必要に応じてVMをリストアできるように、インスタンスのスナップショットがあることを確認します。VMのスナップショットを作成する手順に従います。

1. OSDコンピューティングノードでホストされるVMを特定します。 2. サーバでホストされているVMを特定します。

[stack@director ~]\$ nova list --field name,host | grep osd-compute-0
| 46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | pod2-stack-compute4.localdomain |

注:ここに示す出力では、最初の列が汎用一意識別子(UUID)に対応し、2番目の列がVM名 、3番目の列がVMが存在するホスト名です。この出力のパラメータは、以降のセクションで 使用します。

CPARアプリケーションのシャットダウン

ステップ1:ネットワークに接続されているSecure Shell(SSH)クライアントを開き、CPARイン スタンスに接続します。

1つのサイト内のすべての4つのAAAインスタンスを同時にシャットダウンしないようにし、1つずつ実行することが重要です。

ステップ2:CPARアプリケーションをシャットダウンするには、次のコマンドを実行します。

/opt/CSCOar/bin/arserver stop

「Cisco Prime Access Registrar Server Agent shutdown complete」というメッセージ 表示する必 要があります。

注:ユーザーがコマンドラインインターフェイス(CLI)セッションを開いたままにした場合、arserver stopコマンドは機能せず、このメッセージが表示されます。

ERROR: You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the CLI is being used. Current list of running CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd -s

この例では、CPARを停止する前に、強調表示されたプロセスID 2903を終了する必要があります 。このような場合は、次のコマンドを実行して、このプロセスを終了します。

kill -9 *process_id* **次に、ステップ1を繰り返します。**

ステップ3:CPARアプリケーションが実際にシャットダウンされたことを確認するには、次のコマンドを実行します。

/opt/CSCOar/bin/arstatus 次のメッセージが表示されます。

Cisco Prime Access Registrar Server Agent not running Cisco Prime Access Registrar GUI not running

VMスナップショットタスク

ステップ1:現在作業中のサイト(都市)に対応するHorizon GUI Webサイトを入力します。

Horizonにアクセスすると、次の図に示すように画面が表示されます。

RED HAT OPENSTACK PLATFORM

If you are not sure which authentication method to use, contact your administrator.

cpar	
Password *	
********	۲
	Connect

ステップ2:次の図に示すように、[プ**ロジェクト] > [イ**ンスタンス]に移動します。

e ⇒ c	🛈 Not sect	Not secure //dashboard/project/instances/									
RED HAT OPEN	STACK PLATFORM	Project Admin	Identity								
Compute	Network ~	Orchestratio	n v	Object Store ~							
Overview	Instances 2	Volumes	Images	Access & Security							

ユーザがCPARの場合、このメニューには4つのAAAインスタンスだけが表示されます。

ステップ3:一度に1つのインスタンスだけをシャットダウンし、このドキュメントのプロセス全体を繰り返します。VMをシャットダウンするには、図に示すように[Actions] > [Shut Off Instance]に移動し、選択内容を確認します。

Shut Off Instance

ステップ4:次の図に示すように、ステータス=シャットオフおよび電源の状態=シャットダウン をチェックして、インスタンスが実際にシャットダウンさ**れたことを確**認します。

Size	Key Pair Status Avai		Availability Zone	Task	Power State	Time since created	Actions		
AAA-CPAR	_	Shutoff	AZ-dalaaa09	None	Shut Down	3 months 2 weeks	Start Instance	•	
		Chlaton	, Le dalada o o	110110	ondebound	5 1101110, 2 110010			

この手順により、CPARシャットダウンプロセスが終了します。

VMスナップショット

CPAR VMがダウンすると、スナップショットは独立した計算に属するため、並行して取得できます。

4つのQCOW2ファイルが並行して作成されます。

各AAAインスタンスのスナップショットを作成します。(25分–1時間)(qcowイメージをソース として使用したインスタンスは25分、rawイメージをソースとして使用したインスタンスは1時間)

- 1. PODのOpenstackのHorizon GUIにログインします。
- 2. ログインしたら、トップメニューの[**Project] > [Compute] > [Instances]セクションに移動**し 、次の図に示すようにAAAインスタンスを探します。

RED HAT	OPENSTACK PLATFORM	Project Admin Ide	ntity								Project ~	Help	1 cpar
Comput	e Network ~	Orchestration \sim	Object Store ~										
Overvie	w Instances	Volumes Ima	ages Access & Securit	у									
Project /	Compute / Instance	S											
Inet	ances												
11131	anoco			Instance Name]	Filter	C Laurah Inc	tanan 🕅 🕅 Dalat		Mars As	tions -
	nstance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since crea	ated Action	More Ac	lions ¥
. 8	aaa-cpar_new_bir	-	tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	aaa-cpar_new	-	Active	AZ-aaa	None	Running	1 month, 1 week	Crea	te Snapsho	it 💌
225 247 2	214/dashboard/project/i	mages/ /create/	tb1-mgmt										

3.次の図に示すように、[Create Snapshot]をクリックして、スナップショットの作成を続行します(これは、対応するAAAインスタンスで実行する必要があります)。

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Project Admi	n Identity		Project v Help 👤 cpar v
Compute Network ~ Orchestra Overview Instances Volumes	Create Snapshot	*	
Project / Compute / Instances	Snapshot Name * snapshot3-20june	Description: A snapshot is an image which preserves the disk state of a running instance.	
 Instance Name Image 		Cancel Create Snapshot	e Delete Instances More Actions - e since created Actions
 aaa-cpar_new_blr - 	tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	Active AZ-aaa None Running 1 m	onth, 1 week Create Snapshot 💌
	tb1-mgmt • 172.16.181.14		

4.スナップショットが実行されたら、[Images]をクリックして、すべての完了を確認し、次の図 に示すように問題が報告されていないことを確認します。

RED H	AT OPENSTACK PLATE	DRM Project Admin Identity						Project	t∨ Help Ltcpar∨
Com	pute Network	. ∽ Orchestration ∽ Obj	ject Store 🗸						
Over	view Instance	es Volumes Images	Access & Secur	ity					
Im	ages								
Q	Click here for filte	rs.					×	+ Create Image	🛍 Delete Images
	Owner	Name 📤	Туре	Status	Visibility	Protected	Disk Format	Size	
	> Core	cluman_snapshot	Image	Active	Shared with Project	No	RAW	100.00 GB	Launch -
0	> Core	ESC-image	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	925.06 MB	Launch -
0	> Core	rebuild_cluman	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	100.00 GB	Launch -
0	> Cpar	rhel-guest-image-testing	Image	Active	Public	No	QCOW2	422.69 MB	Launch -
	> Cpar	snapshot3-20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -
	> Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -
0	> Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch 💌

5.次のステップは、このプロセス中にOSPDが失われた場合に、QCOW2形式でスナップショット をダウンロードし、リモートエンティティに転送することです。これを行うには、コマンド glance image-listをOSPDレベルで実行して、スナップシ**ョットを識別**してください。

[root@elospd01 stack]# glance image-list

+-----+
| ID | Name | +-----| 80f083cb-66f9-4fcf-8b8a-7d8965e47b1d | AAA-Temporary | | 22f8536b3f3c-4bcc-ae1a-8f2ab0d8b950 | ELP1 cluman 10_09_2017 |
| 70ef5911-208e-4cac-93e2-6fe9033db560 | ELP2 cluman 10_09_2017 |

e0b57fc9-e5c3-4b51-8b94-56cbccdf5401	ESC-image
92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b	1gnaaa01-sept102017
1461226b-4362-428b-bc90-0a98cbf33500	tmobile-pcrf-13.1.1.iso
98275e15-37cf-4681-9bcc-d6ba18947d7b	tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2

-----+

6.ダウンロードするスナップショット(緑色でマークされているスナップショット)を特定した ら、コマンドglance image-downloadを使用してQCOW2形式でダウンロードできます。

[root@elospd01 stack]# glance image-download 92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b --file
/tmp/AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 &

- プロセスをバックランドに送信する(&S)この操作を完了するには時間がかかります。完了すると、イメージは/tmpディレクトリに配置されます。
- •プロセスをバックグラウンドに送信すると、接続が失われると、プロセスも停止します。
- disown -hコマンドを実行して、SSH接続が失われた場合でも、プロセスがOSPDで実行され て終了するようにします。

7.ダウンロードプロセスが終了したら、圧縮プロセスを実行する必要があります。これは、OSに よって処理されるプロセス、タスク、一時ファイルが原因で、スナップショットがゼロで埋めら れるためです。ファイル圧縮に使用するコマンドはvirt-sparsifyです。

[root@elospd01 stack]# virt-sparsify AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2

このプロセスには時間がかかる場合があります(約10~15分)。 完了すると、次の手順で指定 した外部エンティティに転送する必要があるファイルが生成されます。

ファイルの整合性を確認する必要があります。これを行うには、次のコマンドを実行し、出力の 最後に「corrupt」属性を探します。

[root@wsospd01 tmp]# qemu-img info AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2 image: AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2 file format: qcow2 virtual size: 150G (161061273600 bytes) disk size: 18G cluster_size: 65536 Format specific information:

compat: 1.1

lazy refcounts: false

refcount bits: 16

corrupt: false

 OSPDが失われる問題を回避するには、QCOW2形式で最近作成したスナップショットを外部 エンティティに転送する必要があります。ファイル転送を開始する前に、宛先に十分な空き ディスク領域があるかどうかを確認し、コマンドdf-khを実行してメモリ領域を確認する必要 があります。アドバイスの1つは、SFTP sftp root@x.x.x.x を使用して別のサイトのOSPDに一時的に転送することです。x.x.x.xはリモートOSPDのIPです。転送を高速化するために、宛 先を複数のOSPDに送信できます。同じ方法でscp *name_of_the_file*.qcow2 root@
 x.x.x.x.x:/tmp (x.x.x.xはリモートOSPDのIP)コマンドを実行して、ファイルを別のOSPDに

転送できます。

1. OSDコンピューティングノードでホストされるVMを特定します。 2. サーバでホストされているVMを特定します。

[stack@director ~]\$ nova list --field name,host | grep osd-compute-0
| 46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | pod2-stack-compute4.localdomain |

注:ここに示す出力では、最初の列が汎用一意識別子(UUID)に対応し、2番目の列がVM名 、3番目の列がVMが存在するホスト名です。この出力のパラメータは、以降のセクションで 使用します。

・単一のOSDサーバを削除できるように、CEPHに使用可能な容量があることを確認します。

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]\$ sudo ceph df

GLOBAL:

SIZE 13393G	AVAIL 11088G	RAW	USED 2305G	%RAW USED 17.21	
POOLS:					
NAME	ID	USED	%USED	MAX AVAIL	OBJECTS
rbd	0	0	0	3635G	0
metrics	1	3452M	0.09	3635G	219421
images	2	138G	3.67	3635G	43127
backups	3	0	0	3635G	0
volumes	4	139G	3.70	3635G	36581
vms	5	490G	11.89	3635G	126247

• ceph osdツリーのステータスがosdコンピュートサーバでアップしていることを確認します。

[he	eat-admin@	<pre>@pod2-stack-osd-compute-0 ~]\$ sudo</pre>	ceph osc	l tree	
ID	WEIGHT	TYPE NAME	UP/DOWN	REWEIGHT	PRIMARY-AFFINITY
-1	13.07996	root default			
-2	4.35999	host pod2-stack-osd-compute-0			
0	1.09000	osd.0	up	1.00000	1.00000
3	1.09000	osd.3	up	1.00000	1.00000
6	1.09000	osd.6	up	1.00000	1.00000
9	1.09000	osd.9	up	1.00000	1.00000
-3	4.35999	host pod2-stack-osd-compute-1			
1	1.09000	osd.1	up	1.00000	1.00000
4	1.09000	osd.4	up	1.00000	1.00000
7	1.09000	osd.7	up	1.00000	1.00000
10	1.09000	osd.10	up	1.00000	1.00000
-4	4.35999	host pod2-stack-osd-compute-2			
2	1.09000	osd.2	up	1.00000	1.00000
5	1.09000	osd.5	up	1.00000	1.00000
8	1.09000	osd.8	up	1.00000	1.00000
11	1.09000	osd.11	up	1.00000	1.00000

・CEPHプロセスはosd-computeサーバ上でアクティブです。

LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION UNTT var-lib-ceph-osd-ceph\x2d0.mount loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-0 var-lib-ceph-osd-ceph\x2d3.mount loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-3 var-lib-ceph-osd-ceph\x2d6.mount loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-6 var-lib-ceph-osd-ceph\x2d9.mount loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-9 ceph-osd@0.service loaded active running Ceph object storage daemon ceph-osd@3.service loaded active running Ceph object storage daemon ceph-osd@6.service loaded active running Ceph object storage daemon ceph-osd@9.service loaded active running Ceph object storage daemon system-ceph\x2ddisk.slice loaded active active system-ceph\x2ddisk.slice system-ceph\x2dosd.slice loaded active active system-ceph\x2dosd.slice loaded active active ceph target allowing to start/stop all ceph-mon.target ceph-mon@.service instances at once ceph-osd.target loaded active active ceph target allowing to start/stop all ceph-osd@.service instances at once loaded active active ceph target allowing to start/stop all ceph-radosgw.target ceph-radosgw@.service instances at once ceph.target loaded active active ceph target allowing to start/stop all ceph*@.service instances at once

LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type.

14 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too. To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

各cephインスタンスを無効にして停止し、各インスタンスをosdから削除して、ディレクト リをアンマウントします。cephインスタンスごとに繰り返します。

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# systemctl disable ceph-osd@0

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~] # systemctl stop ceph-osd@0

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# ceph osd out 0

• osd.0がマークされました。

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# ceph osd crush remove osd.0

・クラッシュマップから項目id 0名「osd.0」を削除

```
[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# ceph auth del osd.0
```

updated

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# ceph osd rm 0

• osd.0の削除

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~] # umount /var/lib/ceph.osd/ceph-0

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# rm -rf /var/lib/ceph.osd/ceph-0
\$\$tack.

• Clean.shスクリプトは、このタスクに一度に使用できます。

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]\$ sudo ls /var/lib/ceph/osd ceph-0 ceph-3 ceph-6 ceph-9

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]\$ /bin/sh clean.sh [heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]\$ cat clean.sh #!/bin/sh set -x CEPH=`sudo ls /var/lib/ceph/osd` for c in \$CEPH do i=`echo \$c |cut -d'-' f2` sudo systemctl disable ceph-osd@\$i || (echo "error rc:\$?"; exit 1) sleep 2 sudo systemctl stop ceph-osd@\$i || (echo "error rc:\$?"; exit 1) sleep 2 sudo ceph osd out \$i || (echo "error rc:\$?"; exit 1) sleep 2 sudo ceph osd crush remove osd.\$i || (echo "error rc:\$?"; exit 1) sleep 2 sudo ceph auth del osd.\$i || (echo "error rc:\$?"; exit 1) sleep 2 sudo ceph osd rm \$i || (echo "error rc:\$?"; exit 1) sleep 2 sudo umount /var/lib/ceph/osd/\$c || (echo "error rc:\$?"; exit 1) sleep 2 sudo rm -rf /var/lib/ceph/osd/\$c || (echo "error rc:\$?"; exit 1) sleep 2 done sudo ceph osd tree **すべてのOSDプロセスが移行/削除されると、ノードをオーバークラウドから削除できます。**

注:CEPHが削除されると、VNF HD RAIDはDegraded状態になりますが、hdディスクにア クセスできる必要があります。

グレースフルパワーオフ

ノードの電源オフ

1. インスタンスの電源をオフにするには:nova stop <INSTANCE_NAME> 2. インスタンス名は、ステータスシャットオフで確認できます。

[stack@director ~]\$ nova stop a	laa2-21		
Request to stop server aaa2-21 h	as been accepted.		
[stack@director ~]\$ nova list			
+	+	+++	+
+			
ID Power State Networks 	Name	Status Task Stat	e
+		++	+
· +			
46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba76 Running tb1-mgmt=172.16.18 routable1=10.160.132.231	0e6114 AAA-CPAR-testing- 1.14, 10.225.247.233; radi	instance ACTIVE - us-routable1=10.160.132.245; d	 iameter-
3bc14173-876b-4d56-88e7-b890d6 Shutdown diameter-routable1 mgmt=172.16.181.7, 10.225.247.23	7a4122 aaa2-21 =10.160.132.230; radius-roo 4	SHUTOFF - utable1=10.160.132.248; tb1-	
f404f6ad-34c8-4a5f-a757-14c8ec Running diameter-routable1 mgmt=172.16.181.10	l7fa30e aaa21june .=10.160.132.233; radius-roo 	ACTIVE - utable1=10.160.132.244; tb1-	I

------・ノードの削除

このセクションで説明する手順は、コンピューティングノードでホストされるVMに関係なく**共通 で**きま**す**。

サービス・リストからOSDコンピュート・ノードを削除します。

サービスリストからコンピュートサービスを削除します。

[stack@director ~]\$ openstack compute service list |grep osd-compute

| 135 | nova-compute | pod2-stack-osd-compute-1.localdomain | AZ-esc2 | enabled | up | 2018-06-22T11:05:22.000000 |

| 150 | nova-compute | pod2-stack-osd-compute-2.localdomain | nova | enabled | up | 2018-06-22T11:05:17.000000 |

| 153 | nova-compute | pod2-stack-osd-compute-0.localdomain | AZ-esc1 | enabled | up | 2018-06-22T11:05:25.000000 |

• openstack 計算 service delete <ID>

[stack@director ~]\$ openstack compute service delete 150

Neutronエージェントの削除

古い関連付けられたNeutronエージェントを削除し、ComputerServerのvswitchエージェント
 を開きます。

[stack@director ~]\$ openstack network agent list | grep osd-compute-0

| eaecff95-b163-4cde-a99d-90bd26682b22 | Open vSwitch agent | pod2-stack-osd-compute-0.localdomain | None | True | UP | neutron-openvswitch-agent |

openstack network agent delete <ID>

[stack@director ~]\$ openstack network agent delete eaecff95-b163-4cde-a99d-90bd26682b22 Ironicデータベースから削除

・皮肉なデータベースからノードを削除し、確認します。

[root@director ~]# nova list | grep osd-compute-0
| 6810c884-1cb9-4321-9a07-192443920f1f | pod2-stack-osd-compute-0 | ACTIVE | - |
Running | ctlplane=192.200.0.109 |

[root@al03-pod2-ospd ~]\$ nova delete 6810c884-1cb9-4321-9a07-192443920f1f

nova show <compute -node> | grep hypervisor

[root@director ~]# source stackrc

[root@director ~]# nova show pod2-stack-osd-compute-0 | grep hypervisor | OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname | 05ceb513-e159-417d-a6d6-cbbcc4b167d7 [stack@director ~]\$ ironic node-delete 05ceb513-e159-417d-a6d6-cbbcc4b167d7 [stack@director ~]\$ ironic node-list 削除されたノードを皮肉なノードリストにリストすることはできません。

オーバークラウドから削除

- 次に示すように、内容を含むdelete_node.shという名前のスクリプトファイルを作成します。記載されているテンプレートが、スタック展開に使用されるdeploy.shスクリプトで使用されるテンプレートと同じであることを確認します。
- delete_node.sh:

openstack overcloud node delete --templates -e /usr/share/openstack-tripleo-heattemplates/environments/puppet-pacemaker.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heattemplates/environments/network-isolation.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heattemplates/environments/storage-environment.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heattemplates/environments/neutron-sriov.yaml -e /home/stack/custom-templates/network.yaml -e /home/stack/custom-templates/ceph.yaml -e /home/stack/custom-templates/compute.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml --stack <stack-name> <UUID>

[stack@director ~]\$ source stackrc [stack@director ~]\$ /bin/sh delete_node.sh + openstack overcloud node delete --templates -e /usr/share/openstack-tripleo-heattemplates/environments/puppet-pacemaker.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heattemplates/environments/network-isolation.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heattemplates/environments/storage-environment.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heattemplates/environments/neutron-sriov.yaml -e /home/stack/custom-templates/network.yaml -e /home/stack/custom-templates/ceph.yaml -e /home/stack/custom-templates/compute.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml --stack pod2-stack 7439ea6c-3a88-47c2-9ff5-0a4f24647444 Deleting the following nodes from stack pod2-stack: - 7439ea6c-3a88-47c2-9ff5-0a4f24647444 Started Mistral Workflow. Execution ID: 4ab4508a-c1d5-4e48-9b95-ad9a5baa20ae

```
real 0m52.078s
user 0m0.383s
sys 0m0.086s
```

• OpenStackスタックの動作がCOMPLETE状態に移行するのを待ちます。

[stack@director ~]\$ openstack stack li	st +			-+
· + ID Updated Time	Stack Name	Stack Status	Creation Time	
+ 5df68458-095d-43bd-a8c4-033e68ba79a0 2018-05-08T20:42:48Z	pod2-stack	UPDATE_COMPLETE	2018-05-08T21:30:06Z	
++	+			.+

新しいコンピューティングノードのインストール

• 新しいUCS C240 M4サーバをインストールする手順と初期セットアップ手順は、次から参照

できます。

Cisco UCS C240 M4 Server Installation and Service Guide

- サーバのインストールが完了したら、ハードディスクを古いサーバとしてそれぞれのスロットに挿入します。
- CIMC IPを使用してサーバにログインします。
- ファームウェアが以前に使用した推奨バージョンと異なる場合は、BIOSアップグレードを実行します。BIOSアップグレードの手順は次のとおりです。

<u>Cisco UCS CシリーズラックマウントサーバBIOSアップグレードガイド</u>

• 物理ドライブのステータスを確認します。構成を解除する必要**があります**。

次の図に示**すように、[Storage] > [Cisco 12G SAS Modular Raid Controller (SLOT-HBA)] >** [Physical Drive Info]に移動します。

	¥ altala C	isco Integrated Manage	ement Contro	blier	-	🐥 🔽 0 admi	n@10.65.33.67	- C240-FCH2114V1NW
Chassis •	A / / Cisco ' (SLOT-HBA)	2G SAS Modular Raid / Physical Drive Info	Controller		Refresh I	Host Power Launch KVN	t Ping Ret	xoot Locator LED 🕼 (
Compute	Controller Info	Physical Drive Info Virtu	al Drive Info	Battery Backup Unit	Storage Log			
Networking	 Physical Driv 	Physical Drives						Selected 0 / Total 2 🖧 🔻
Storage •	PD-1	Make Global Hot Spare	Make Dedicat	ed Hot Spare	ove From Hot Spare Pools	Prepare For Remov	ral	2
Cisco 12G SAS Modular Raid	-	Controller	Phys	ical Drive Number	Status	Health	Boot Drive	Drive Firmware
Cisco FlexFlash		SLOT-HBA	1		Unconfigured Good	Good	false	N003
Admin •	sco FlexFlash	SLOT-HBA	2		Unconfigured Good	Good	false	N003

• RAIDレベル1の物理ドライブから仮想ドライブを作成します。

次の図に示すように、[Storage] > [Cisco 12G SAS Modular Raid Controller (SLOT-HBA)] > [Controller Info] > [Create Virtual Drive from Unused Physical Drives]に移動します。

	+	Create	Virtual D	Drive from	n Unused Physi	cal Drives					0
Chassis				RAID Leve	d: 1		•	Enable Full Disk Enc	ryption:		
Compute											
Naturaliza		Crea	ite Drive	Groups							
INELWORKING		Phys	ical Driv	res		Selected 2	Total 2	o -	Drive Groups		ф.
Storage	*		ID	Size(MB)	Model	Interface	Type		Name		
Cisco 12G SAS Modular	Raid		1	1906394 M	AB SEAGA	HDD	SAS	1.000	No data available		
Ciaco FlexFlash			2	1906394 M	AB SEAGA.	. HDD	SAS				
Admin											
		Virtu	al Drive	Properti	es						
				Name:	RAID1			Disk Cache Policy:	Unchanged	•	
			Access	Policy:	Read Write		•	Write Policy:	Write Through	•	
			Read	Policy:	No Read Ahead		•	Strip Size (MB):	64k	*	
			Cache	Policy:	Direct IO		*	Size			MB

	Ŧ		Integrated Man m Unused Physic	agement Coi al Drives	ntrolle	i.		_	• >
Chassis		RAID Lev	el: 1		•	Enable Full Disk Encr	ryption:		1
Compute									
Networking	3 4 2	Create Drive Groups Physical Drives		Selected 0 / Tot	ao 🗘		Drive Groups		٥.
Storage		ID Size(MB)	Model	Interface	Туре		Name		
Cisco 12G SAS N	Nodular Raid	No data available				-	DG [1.2]		
Gisco FlexFlash						44			- 1
Admin									
		Virtual Drive Propert	ies						- 1
		Name:	BOOTOS			Disk Cache Policy:	Unchanged	•	- 1
		Access Policy:	Read Write	٣		Write Policy:	Write Through	•	
		Read Policy:	No Read Ahead			Strip Size (MB):	64k	*	
		Cache Policy:	Direct IO	*		Size	1906394		MB

• VDを選択し、図に示すように[Set as Boot Drive]を設定します。

	Ŧ	· 네네바 C	isco	Integrated N	/lanagement Co	ntroller	
Chassis	۲	↑ / / Cisco (SLOT-HBA)	12G : / Vir	SAS Modula	r Raid Controlle	r	Refresh
Compute		Controller Info	Phys	sical Drive Info	Virtual Drive Info	Battery Backup I	Unit Storage Log
Networking	×	 Virtual Drives 	Vi	rtual Drives			
Storage	•	💟 VD-0	[Initialize	Cancel Initialization	Set as Boot Drive	Delete Virtual Drive
Cisco 12G SAS Modu	Cisco 12G SAS Modular Ra Storage			Virtual Drive M	lumber Nan	ne	Status
Cisco FlexFlash			3	0	BOC	DTOS	Optimal
Admin							

• IPMI over LANの有効化:

図に示すように、[Admin] > [Communication Services] > [Communication Services]に移動します。



ハイパースレッディングを無効にします。

図に示すように、[Compute] > [BIOS] > [Configure BIOS] > [Advanced] > [Processor Configuration]に移動します。

	Ŧ	∃+ alhalia (cisco	Cisco Integrat	ed Manag	ement C	ontroller		
Chassis	•	▲ / Compute	/ BIOS ★					
Compute		BIOS Remo	te Management	Troublesh	ooting	Power Policies	PID Catalog	Refres
Networking	۲	Enter BIOS Setup	Clear BIOS CMOS	S Restore Ma	nufacturing C	ustom Settings		
Storage	•	Configure BIO	S Configure E	Boot Order	Configure	BIOS Profile		
Admin		Main Adv	anced Serve	r Managemen	t			
		Note: Defau	It values are shown in Reboo cessor Configu	i bold. It Host Immedia	ately: 🗌			
			Intel(R) H	lyper-Threading	g Technolog	y Disabled		•
				Ex	ecute Disable	e Enabled		•
					Intel(R) VT-	d Enabled		•
				Intel(R) Pass 1	hrough DM/	A Disabled		•
			Intel(R) Pass	Through DMA	ATS Suppor	t Enabled		•

・物理ドライブ1および2で作成されたBOOTOS VDと同様に、次の4つの仮想ドライブを作成し ます。

JOURNAL > From physical drive number 3

OSD1 > From physical drive number 7

OSD2 > From physical drive number 8

OSD3 > From physical drive number 9

OSD4 > From physical drive number 10

ስ / ... / Cisco 12G SAS Modular Raid Controller (SLOT-HBA) / Virtual Drive Info ★ ler Info Ph Storage Log

🐥 🕑 0 admin@192.200.0.1 - C240-FCH2119V3A0 🌣 Refresh | Host Power | Launch KVM | Ping | Reboot | Locator LED | Ø

In	Cancel Initialization	Set as Boot Drive	Delete Virtual Drive	Edit Virtual Drive	Hide Drive Secure Vir	tual Drive S	et Transport Ready	Clear Transport Ready
	Virtual Drive Number	Name	Status	Health	Size	RAID Level	Boot Drive	
	0	BOOTOS	Optimal	Good	285148 MB	RAID 1	true	
	1	JOURNAL	Optimal	Good	456809 MB	RAID 0	false	
	2	OSD1	Optimal	Good	1143455 MB	RAID 0	false	
	3	OSD2	Optimal	Good	1143455 MB	RAID 0	false	
	4	OSD3	Optimal	Good	1143455 MB	RAID 0	false	
	5	OSD4	Optimal	Good	1143455 MB	RAID 0	false	

😕 🖓 🕹	差 🥼 Cisco Integrated Management Controller 🔶 🕐 admin@192.200.0.1 - C240-FCH2119V3A0 🌣										
▲ / / Cisco 12G S	SAS Mo	odular Raid Contr	oller (SLOT-HBA) / PI	hysical Drive I	nfo ★		Refi	resh Host Power Launch	KVM Ping Re	boot Locator LE	000
Controller Info Phys	Controller Info Physical Drive Info Virtual Drive Info Battery Backup Unit Storage Log										
Physical Drives PD-1 PD-2	Phys	ical Drives ake Global Hot Spare	Make Dedicated Hot Spare	Remove From	Hot Spare Pools	Prepare For Removal	Undo Prepare For Remova	I Enable JBOD	Set as Boot Drive	Selected 0 / Total	7 \$ -
PD-3		Controller	Physical Drive Nun	nber Status	Healt	h Boot D	rive Drive Firmware	Coerced Size	Model	Туре	
PD-7		SLOT-HBA	1	Online	Good	false	5704	1143455 MB	TOSHIBA	HDD	
PD-8		SLOT-HBA	2	Online	Good	false	5704	1143455 MB	TOSHIBA	HDD	
PD-9		SLOT-HBA	3	Online	Good	false	CS01	456809 MB	ATA	SSD	
PD-10		SLOT-HBA	7	Online	Good	false	N004	1143455 MB	SEAGATE	HDD	
		SLOT-HBA	8	Online	Good	false	5704	1143455 MB	TOSHIBA	HDD	
		SLOT-HBA	9	Online	Good	false	N004	1143455 MB	SEAGATE	HDD	
		SLOT-HBA	10	Online	Good	false	N004	1143455 MB	SEAGATE	HDD	

注:このセクションで説明するイメージと設定手順は、ファームウェアバージョン 3.0(3e)を参照するもので、他のバージョンで作業する場合は、若干の違いがあります。

Overcloudへの新しいOSDコンピューティングノードの追加

このセクションで説明する手順は、コンピューティングノードによってホストされるVMに関係な く**共通して**いま**す**。

・別のインデックスを持つコンピューティングサーバーを追加します。 追加する新しいコンピュートサーバの詳細のみを含むadd_node.jsonファイルを作成します。新し いコンピュートサーバのインデックス番号が以前に使用されていないことを確認します。通常は 、次に高い計算値を増やします。

例:最も前のバージョンはosd-**compute**-17で、2-vnfシステムの場合はosd-**compute**-18が作成さ れました。

注:json形式に注意してください。

```
[stack@director ~]$ cat add_node.json
{
    "nodes":[
        {
            "mac":[
               "<MAC_ADDRESS>"
            ],
            "capabilities": "node:osd-compute-3, boot_option:local",
            "cpu":"24",
            "memory":"256000",
            "disk":"3000",
            "arch": "x86_64",
            "pm_type": "pxe_ipmitool",
            "pm_user":"admin",
            "pm_password": "<PASSWORD>",
            "pm_addr":"192.100.0.5"
        }
   ]
}
  • jsonファイルをインポートします。
```

Started Mistral Workflow. Execution ID: 78f3b22c-5c11-4d08-a00f-8553b09f497d Successfully registered node UUID 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e Started Mistral Workflow. Execution ID: 33a68c16-c6fd-4f2a-9df9-926545f2127e Successfully set all nodes to available.

•前のステップでメモしたUUIDを使用して、ノードイントロスペクションを実行します。

```
[stack@director ~]$ openstack baremetal node manage 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e
[stack@director ~]$ ironic node-list |grep 7eddfa87
| 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e | None | None
                                                                                    | power off
                 False
  manageable
                                    [stack@director ~]$ openstack overcloud node introspect 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e --
provide
Started Mistral Workflow. Execution ID: e320298a-6562-42e3-8ba6-5ce6d8524e5c
Waiting for introspection to finish...
Successfully introspected all nodes.
Introspection completed.
Started Mistral Workflow. Execution ID: c4a90d7b-ebf2-4fcb-96bf-e3168aa69dc9
Successfully set all nodes to available.
[stack@director ~]$ ironic node-list |grep available
| 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e | None | None
                                                                                    | power off
  available
                      False
```

 IPアドレスをcustom-templates/layout.ymlのOsd Compute IPsに追加します。この場合、osdcompute-0を置き換えて、各タイプのリストの最後にそのアドレスを追加します
 OsdComputeIP:

```
internal_api:
```

- 11.120.0.43
- 11.120.0.44
- 11.120.0.45
- 11.120.0.43 <<< take osd-compute-0 .43 and add here

tenant:

- 11.117.0.43
- 11.117.0.44
- 11.117.0.45
- 11.117.0.43 << and here

storage:

- 11.118.0.43

- 11.118.0.44
- 11.118.0.45
- 11.118.0.43 << and here

storage_mgmt:

- 11.119.0.43
- 11.119.0.44
- 11.119.0.45
- 11.119.0.43 << and here

新しいコンピュートノードをオーバークラウドスタックに追加するには、スタックの展開に 以前に使用したdeploy.shスクリプトを実行します。

[stack@director ~]\$./deploy.sh

```
++ openstack overcloud deploy --templates -r /home/stack/custom-templates/custom-roles.yaml

-e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/puppet-pacemaker.yaml -e

/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/network-isolation.yaml -e

/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/storage-environment.yaml -e

/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/neutron-sriov.yaml -e

/home/stack/custom-templates/network.yaml -e /home/stack/custom-templates/ceph.yaml -e

/home/stack/custom-templates/compute.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml --

stack ADN-ultram --debug --log-file overcloudDeploy_11_06_17__16_39_26.log --ntp-server

172.24.167.109 --neutron-flat-networks phys_pcie1_0,phys_pcie1_1,phys_pcie4_0,phys_pcie4_1 --

neutron-network-vlan-ranges datacentre:1001:1050 --neutron-disable-tunneling --verbose --

timeout 180
```

```
Starting new HTTP connection (1): 192.200.0.1
"POST /v2/action_executions HTTP/1.1" 201 1695
HTTP POST http://192.200.0.1:8989/v2/action_executions 201
Overcloud Endpoint: http://10.1.2.5:5000/v2.0
Overcloud Deployed
clean_up DeployOvercloud:
END return value: 0
```

real 38m38.971s user 0m3.605s sys 0m0.466s

...

• openstackスタックのステータスが[Complete]になるまで待ちます。

[stack@director ~]\$ open	stack stack list			
+ ID Updated Time	Stack Name	e Stack Status	Creation Time	
+ 5df68458-095d-43bd-a8c4 2017-11-06T21:40:58Z	-033e68ba79a0 ADN-ultram	1 UPDATE_COMPLETE	2017-11-02T21:30:06Z	
	I			

----+

新しいコンピュートノードがアクティブ状態であることを確認します。

[stack@director ~]\$ source stackrc [stack@director ~]\$ nova list |grep osd-compute-3 | 0f2d88cd-d2b9-4f28-b2ca-13e305ad49ea | pod1-osd-compute-3 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.117 | [stack@director ~]\$ source corerc [stack@director ~]\$ openstack hypervisor list |grep osd-compute-3 | 63 | pod1-osd-compute-3.localdomain |

スナップショットによるインスタンスのリカバリ

VMの復元

525016/1300136 obj	ects misplaced	(40.382%)	
4// active+cl	ean		
186 active+re	emapped+wait_back	till -	
37 active+ur	dersized+degrade	ed+remapped+wa	it_backfill
4 active+ur	dersized+degrade	ed+remapped+ba	ackfilling
• ただし、短時間(20分)の後、	CEPHはHEAL	TH_OK状態に	こ戻ります。
[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]\$	sudo ceph -s		
cluster eb2bb192-b1c9-11e6-920	5-525400330666	health HE	ALTH_OK monmap e1: 3 mons at
{Pod1-controller-0=11.118.0.40:678	9/0,Pod1-control	ler-1=11.118.	0.41:6789/0,Pod1-controller-
2=11.118.0.42:6789/0}	election epoch 5	8, quorum 0,1	,2 Pod1-controller-0,Pod1-
controller-1, Pod1-controller-2	osdmap e1398:	12 osds: 12 u	p, 12 in flags
sortbitwise,require_jewel_osds	pgmap v784311	: 704 pgs, 6	pools, 533 GB data, 344 kobjects
1599 GB used, 11793 GB	/ 13393 GB avai	.1	704 active+clean client
io 8168 kB/s wr, 0 op/s rd, 32 op/	s wr [heat-admin	@pod1-osd-com	pute-3 ~]\$ sudo ceph osd tree ID
WEIGHT TYPE NAME	UP/DOWN	I REWEIGHT PRI	MARY-AFFINITY -1 13.07996 root
default -2 0 host pod1-	osd-compute-0 -3	4.35999	host pod1-osd-compute-2 1
1.09000 osd.1	up	1.00000	1.00000 4 1.09000
osd.4 up	1.00000	1.00000 7	1.09000
osd.7 up	1.00000	1.00000 10	1.09000
osd.10 up	1.00000	1.00000 -4	4.35999 host pod1-osd-
compute-1 2 1.09000 osd.	2	up	1.00000 1.00000 5
1.09000 osd.5	up	1.00000	1.00000 8 1.09000
osd.8 up	1.00000	1.00000 11	1.09000
osd.11 up	1.00000	1.00000 -5	4.35999 host pod1-osd-
compute-3 0 1.09000 osd.	0	up	1.00000 1.00000 3
1.09000 osd.3	up	1.00000	1.00000 6 1.09000
osd.6 up	1.00000	1.00000 9	1.09000
osd.9 up	1.00000	1.00000	

```
[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph -s
    cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666
    health HEALTH WARN
            223 pgs backfill_wait
            4 pgs backfilling
            41 pgs degraded
            227 pgs stuck unclean
            41 pgs undersized
            recovery 45229/1300136 objects degraded (3.479%)
            recovery 525016/1300136 objects misplaced (40.382%)
     monmap e1: 3 mons at {Pod1-controller-0=11.118.0.40:6789/0,Pod1-controller-
1=11.118.0.41:6789/0, Pod1-controller-2=11.118.0.42:6789/0}
            election epoch 58, quorum 0,1,2 Pod1-controller-0, Pod1-controller-1, Pod1-
controller-2
     osdmap e986: 12 osds: 12 up, 12 in; 225 remapped pgs
           flags sortbitwise, require_jewel_osds
      pgmap v781746: 704 pgs, 6 pools, 533 GB data, 344 kobjects
           1553 GB used, 11840 GB / 13393 GB avail
            45229/1300136 objects degraded (3.479%)
```

```
    新しいosd-compute serverにログインし、cephプロセスを確認します。最初は、cephが回復したため、ステータスはHEALTH_WARNです。
```

ステップ1:(オプション)使用可能な以前のVMスナップショットがない場合は、バックアップが 送信されたOSPDノードに接続し、バックアップを元のOSPDノードにSFTPして戻します。sftp root@x.x.x.xwhere x.x.x.は元のOSPDのIPです。スナップショットファイルを/tmpディレクトリ に保存します。

ステップ2:インスタンスが再配置されるOSPDノードに接続します。

Last login: Wed May 9 06:42:27 2018 from 10.169.119.213 [root@daucs01-ospd ~]# ■

次のコマンドを使用して、環境変数をソース化します。

source /home/stack/pod1-stackrc-Core-CPAR

ステップ3:スナップショットをイメージとして使用するには、必要に応じて地平線にアップロー ドする必要があります。次のコマンドを実行して、実行します。

#glance image-create -- AAA-CPAR-Date-snapshot.qcow2 --container-format bare --disk-format qcow2
--name AAA-CPAR-Date-snapshot

このプロセスは、次の図に示すように水平線で確認できます。

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Proyecto Administrador Identity							Proyecto ~	Ayuda	1 core ~
Compute Red v Orquestación v Almacén de objetos v									
Vista general Instancias Volúmenes Imágenes Acceso y seguridad									
Images									
Q Pulse aqui para filtros.						x + c	reate Image	Delete I	nages
Owmer Nombre *	Тіро	Estado ©	Visibilidad	Protegido	Disk Format	Tamaño			
Core AAA-CPAR-April2018-snapshot	Imagen	Guardando	Privado	No	QCOW2			Delete I	mage

ステップ4:次の図に示すように、[Horizon]で[**Project**] > [イ**ンスタンス]に移動**し、[インスタ**ンス** をロード]をクリックします。

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Project Admin Identity					Project ~ Help 1 core ~
Compute Network v Orchestration v Object Store v					
Overview Instances Volumes Images Access & Security					
Project / Compute / Instances					
Instances					
Instance Name	Image Name	IP Addrong	Siza	Instance Name = Fiter F	E Delete Instances More Actions -

ステップ5:インスタンス名を入力し、次の図に示す[Availability Zone]を選択します。

Details	Please provide the initial hostname for the instance, the availability zone w count. Increase the Count to create multiple instances with the same settir	where it will be deployed, and the instance on the instance of the second
Source *	Instance Name *	Total Instances (100 Max)
Flavor *	dalaaa10	27%
Networks *	Availability Zone	
Networks	AZ-dalaaa10	▼ 26 Current Usage
Network Ports	Count *	1 Added 73 Remaining
Security Groups	1	
Key Pair		
Configuration		
Server Groups		
Scheduler Hints		
Metadata		
× Cancel		Back Next > A Launch Instance

ステップ6:[**Source**]タブでイ**メージを**選択して、インスタンスを作成します。[ブートソースの選 **択]メニ**ューでイメージを選択し**て、イメージのリストを表示し**て、+記号をクリックしてアップ ロードしたイメージを選択します。次の図を参照してください。

Details	Instance source is the template used to create a image, or a volume (if enabled). You can also ch	an instance. You can us hoose to use persisten	se a snapshot t storage by cr	of an existi eating a ne	ng instance, an w volume.
Source	Select Boot Source	Create	New Volume		
Flavor *	Image	• Yes	No		
Networks *	Allocated	Undated	Sizo	Tuno	Vicibility
Network Ports	AAA-CPAR-Anril2018-snanshot	5/10/18 9-56 AM	5.43 GB	acow2	Private
Security Groups		0.10/10/0.00/10	0.40 00	400112	
Key Pair	✓ Available [®]				Select one
Configuration	Q Click here for filters.				×
0	Name	Updated	Size	Туре	Visibility
Server Groups	> redhat72-image	4/10/18 1:00 PM	469.87 MB	qcow2	Private +
Metadata	> tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2	9/9/17 1:01 PM	2.46 GB	qcow2	Public +
motucutu	> tmobile-pcrf-13.1.1.iso	9/9/17 8:13 AM	2.76 GB	iso	Private +
	> AAA-Temporary	9/5/17 2:11 AM	180.00 GB	qcow2	Private +
	> CPAR_AAATEMPLATE_AUGUST222017	8/22/17 3:33 PM	16.37 GB	qcow2	Private +
	> tmobile-pcrf-13.1.0.iso	7/11/17 7:51 AM	2.82 GB	iso	Public +
	> tmobile-pcrf-13.1.0.qcow2	7/11/17 7:48 AM	2.46 GB	qcow2	Public +
	> ESC-image	6/27/17 12:45 PM	925.06 MB	qcow2	Private +

× Cancel

<Back Next>

Launch Instance

ステップ7:[Flavor]タブ**で**、次の図に示すように**+記号をク**リックしてAAAフレーバーを選択しま す。

Details	Flavors manage Allocated	the sizing for	the compu	te, memory and	storage capacity	of the instance.		0
Source	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Flavor	> AAA-CPAR	36	32 GB	180 GB	180 GB	0 GB	No	-
Networks *	✓ Available 7							Select one
Network Ports	Q Click her	e for filters.						×
Security Groups	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Key Pair	> pcrf-oam	10	24 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Configuration	> pcrf-pd	12	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Server Groups	> pcrf-qns	10	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Scheduler Hints	> pcrf-arb	4	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Metadata	> esc-flavor	4	4 GB	0 GB	0 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-sm	10	104 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-cm	6	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+

× Cancel

ステップ8:最後に、[Network]タブに移動し、+記号をクリックしてインスタンスに必要なネット ワークを**選択します**。この場合は、次の図に示すように、diameter-soutable1、radiusroutable1、およびtb1-mgmtを選択します。

Details	Networks provide the com	munication channels for instar	nces in the clo	oud. Se	elect networks fr	om those listed	d below.
Source	Network	Subnets Associ	ated	Shared	Admin State	Status	
Flavor	\$1 > radius-routa	ble1 radius-routable-s	ubnet	Yes	Up	Active	-
Networks	¢2 > diameter-roo	utable1 sub-diameter-rou	table1	Yes	Up	Active	-
Network Ports	≑ 3 > tb1-mgmt	tb1-subnet-mgmt		Yes	Up	Active	-
Security Groups					Sele	ct at least one	network
Key Pair	Q Click here for filter	s.			0010	or at least one	×
Configuration	Network	Subnets Associated	Shared	Admin	n State	Status	
Server Groups	> Internal	Internal	Yes	Up		Active	+
Scheduler Hints	> pcrf_dap2_ldap	pcrf_dap2_ldap	Yes	Up		Active	+
Metadata	> pcrf_dap2_usd	pcrf_dap2_usd	Yes	Up		Active	+
	> tb1-orch	tb1-subnet-orch	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_usd	pcrf_dap1_usd	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_sy	pcrf_dap1_sy	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_gx	pcrf_dap1_gx	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_nap	pcrf_dap1_nap	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap2_sy	pcrf_dap2_sy	Yes	Up		Active	+
	> pcrf dap2 rx	porf dap2 rx	Yes	Up		Active	+
K Cancel				< Back	k Next>	📤 Launch	Instance

ステップ9:最後に、[Launch Instance]をクリック**して作成**します。次の図に示すように、 Horizonで進行状況を監視できます。

RED HAT	OPENSTACE	PLATFORM Proyec	to Administrador Identi	ty												F	Proyecto ~	Ayuda	1 core ~
Sistema																			
Vista ge	neral	Hipervisores	Agregados de host	Instancias	Volúmenes	Sabores	Imágenes	Redes	Routers	IPs flotant	es Predeterminados	Definicion	es de los me	tadatos	Información del Sistema				
Administ	rador / S	stema / Instancia:	1																
Inst	anc	as																	
	ano														Descentes a			Eliminaria	stancias
												_	_		Proyecto= •	F#	trar	i Eimnar in	stancias
0 1	royecto	Host		Nombre				Nomb	re de la image	n	Dirección IP	Tamaño	Estado	Tarea	Estado de energía	Tiempo desde su creació	on Ac	ciones	
											tb1-mgmt								
											172.16.181.11								
0 0	Core pod1-stark-compute-5 localdomain dalaaa10 AAA-CPAR-Anri			PAR-April2018	l-snapshot	radius-routable1	AAA-CPAR	Construir		Sin estado	1 minuto	E	ditar instand	cia 💌					
									the second se		10.178.6.56			Generando	ot				
											diameter-routable1								
											10.178.6.40								

数分後に、インスタンスが完全に導入され、使用可能な状態になります。

				tb1-mgmt						
				172.16.181.16						
				IPs flotantes:						
Core	pod1-stack-compute-5 localdomain	dalaaa10	AAA-CPAR-Anril2018-snanshot	 10.145.0.62 	AAA-CPAR	Activo	Ninguno	Fiecutando	8 minutos	Editar instancia
0010	pour other on put on one of the second of th	0000010		radius-routable1		110010	rengeno	ajeedaanoo		
				 10.178.6.56 						
				diameter-routable1						
				 10.178.6.40 						

フローティングIPアドレスの作成と割り当て

フローティングIPアドレスは、ルーティング可能なアドレスです。つまり、Ultra M/Openstackア ーキテクチャの外部から到達可能であり、ネットワークの他のノードと通信できます。

ステップ1:[Horizon]トップメニューで、[Admin] > [Floating IPs]に移動します。

ステップ2:[Allocate IP to **Project]をクリックします**。

以下に、いくつかの例を示します。

ステップ3:「フローティングIPの割り当て」ウィ**ンドウで、新しいフローティン**グIPが属するプ ール、割り当て先のプロジェク**ト、新しいフローティングIPアドレスを選択し**ます。

Allocate Floating IP	×
Pool *	Description
10.145.0.192/26 Management	Description:
Project *	From here you can allocate a floating IP to a specific project.
Core	v
Floating IP Address (optional) 2 10.145.0.249	
	Cancel Allegate Fleating IP
	Cancer Anocate Floating IP

ステップ4:[Allocate Floating IP]をクリックします。

ステップ5:[Horizon]トップメニューで、[Project] > [Instances]に移動します。

ステップ6:[アクション]列で、[スナップショットの作成]ボ**タンを下に向く矢印をクリック**すると、メニューが表示されます。[Associate Floating IP]オプションを選択します。

ステップ7:[**IP Address]フィールドで使用する対応するフローティングIPアドレスを選択**し、関連 付けるポートでこのフローティングIPが割り当てられる新しいインスタンスから対応する管理イ ンターフェイス(eth0)を選択しま**す。**

Manage Floating IP Associations							
IP Address * 10.145.0.249 Port to be associated * AAA-CPAR-testing instance: 172.16.181.17	+	Select the IP address you wish to associate with the selected instance or port.					
		Cancel Associate					

1

ステップ8:最後に、[Associate]をクリックします。

SSH の有効化

ステップ1:[Horizon]トップメニューで、[Project] > [Instances]**に移動します**。

ステップ2:セクション「新規インスタンスのランチ」で作成したインスタンス/VMの名**前をクリ ックします**。

ステップ3:[Console]をクリックします。これにより、VMのCLIが表示されます。

ステップ4:CLIが表示されたら、適切なログインクレデンシャルを入力します。

ユーザ名:root

パスワード: cisco123を参照してください。

Red Hat Enterprise Linux Server 7.0 (Maipo) Kernel 3.10.0-514.el7.x86_64 on an x86_64

aaa-cpar-testing-instance login: root Password: Last login: Thu Jun 29 12:59:59 from 5.232.63.159 [root@aaa-cpar-testing-instance ~]#

ステップ5:CLIでコマンドvi /etc/ssh/sshd_configを実行して、ssh設定を編集します。

ステップ6:SSH設定ファイルが開いたら、**Iを押し**て編集します。次に、ここに示すセクションを 探し、最初の行をPasswordAuthentication noからPasswordAuthentication **yesに**変更**します**。 # To disable tunneled clear text passwords, change to no here! PasswordAuthentication yes_ #PermitEmptyPasswords no PasswordAuthentication no

ステップ7: Escキーを押して:wq!sshd_configファイルの変更を保存します。

ステップ8:コマンドservice sshd restartを実行します。

[root@aaa-cpar-testing-instance ssh]# service sshd restart Redirecting to /bin/systemctl restart sshd.service [root@aaa-cpar-testing-instance ssh]#

ステップ9:SSH設定の変更が正しく適用されたことをテストするために、任意のSSHクライアントを開き、インスタンスに割り当てられたフローティングIP(10.145.0.249)とユーザrootを使用してリモート安全接続ををを確立します。

[2017-07-13 12:12.09] ~
[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] > ssh root@10.145.0.249
Warning: Permanently added '10.145.0.249' (RSA) to the list of known hosts
.

root@10.145.0.249's password: X11 forwarding request failed on channel 0 Last login: Thu Jul 13 12:58:18 2017 [root@aaa-cpar-testing-instance ~]# [root@aaa-cpar-testing-instance ~]#

SSHセッションの確立

ステップ1:次の図に示すように、アプリケーションがインストールされている対応するVM/サー バのIPアドレスでSSHセッションを開きます。

[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ➤ ssh root@10.145.0.59
K11 forwarding request failed on channel 0
Last login: Wed Jun 14 17:12:22 2017 from 5.232.63.147
[root@dalaaa07 ~]#

CPARインスタンス開始

アクティビティが完了し、シャットダウンされたサイトでCPARサービスを再確立できたら、次の手順に従います。

ステップ1:ホライズンにログインし、[プロジェクト] > [イン**スタンス] > [インスタンスの開始]に** 移動します。

ステップ2:次の図に示すように、インスタンスのステータスがActiveで、電源状態がRunningで あることを確認します。

Instances

					Instance Name = •				Filter	& Laund	h instance	Delete Instance	More Actions •
۵	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Po	wer State	Time sin	ce created Ad	ctions
0	diisaa04	dilaaa01-sept092017	diameter-routable1 • 10.160.132.231 radius-routable1 • 10.160.132.247 tb1-mgmt • 172.16.181.16 Floating IPs: • 10.250.122.114	AAA-CP/	AR -	Active	AZ-dilasa04	None	e Ru	nning	3 months		Create Snapshot 🔹

アクティビティ後のヘルスチェック

ステップ1:OSレベルでコマンド/opt/CSCOar/bin/arstatusを実行します。

[root@wscaaa04 ~]#	/opt/CSCOar/bin/arstatu	ıs					
Cisco Prime AR RADI	US server running	(pid:	24834)				
Cisco Prime AR Serv	er Agent running	(pid:	24821)				
Cisco Prime AR MCD	lock manager running	(pid:	24824)				
Cisco Prime AR MCD	server running	(pid:	24833)				
Cisco Prime AR GUI	running (pid: 24836)						
SNMP Master Agent r	unning	(pid: 24	1835)				
[root@wscaaa04 ~]#							
フニップロ・コスン k /ont/CCCOor/him/oregramdをOCL & U							

ステップ2:コマンド/**opt/CSCOar/bin/aregcmd**をOSレベルで実行し、管理者クレデンシャルを入 力します。CPAr Healthが10のうち10で、CPAR CLIを終了していることを確認します。

[root@aaa02 logs]# /opt/CSCOar/bin/aregcmd Cisco Prime Access Registrar 7.3.0.1 Configuration Utility Copyright (C) 1995-2017 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cluster: User: admin Passphrase: Logging in to localhost [//localhost] LicenseInfo = PAR-NG-TPS 7.2(100TPS:)

PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:)

PAR-RDDR-TRX 7.2()

PAR-HSS 7.2()

Radius/

Administrators/ Server 'Radius' is Running, its health is 10 out of 10 --> exit

ステップ3 : コマンドnetstatを実行**す**る **| grep diameterと**して、すべてのDRA接続が確立されて いることを確認します。 ここで説明する出力は、Diameterリンクが必要な環境を対象としています。表示されるリンク数 が少ない場合は、分析が必要なDRAからの切断を表します。

[root@aa02	logs]#	netstat	grep	diam	eter	
tcp	0	0	aaa02.	aaa.	epc.:77	<pre>mp1.dra01.d:diameter ESTABLISHED</pre>
tcp	0	0	aaa02.	aaa.	epc.:36	tsa6.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.	aaa.	epc.:47	mp2.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.	aaa.	epc.:07	tsa5.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.	aaa.	epc.:08	np2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

ステップ4:TPSログに、CPARによって処理されている要求が表示されることを確認します。強調 表示された値はTPSを表し、これらは注意が必要な値です。

TPSの値は1500を超えることはできません。

[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv 11-21-2017,23:57:35,263,0 11-21-2017,23:57:50,237,0 11-21-2017,23:58:05,237,0 11-21-2017,23:58:20,257,0 11-21-2017,23:58:50,248,0 11-21-2017,23:59:05,272,0 11-21-2017,23:59:05,272,0 11-21-2017,23:59:35,244,0 11-21-2017,23:59:50,233,0 \mathcal{R} テップ5:name_radius_1_logで「error」または「alarm」メッセージを探します。

[root@aaa02 logs]# grep -E "error|alarm" name_radius_1_log ステップ6:CPARプロセスが使用したメモリ量を確認するには、次のコマンドを実行します。

top | grep radius [root@sfraaa02 ~]# top | grep radius 27008 root 20 0 20.228g **2.413g** 11408 S 128.3 7.7 1165:41 radius

この強調表示された値は、アプリケーションレベルで許可される最大値である7 Gbより小さい必要があります。