# ACI管理およびコアサービスのトラブルシューテ ィング:インバンドおよびアウトオブバンド管 理

# 内容

概要 背景説明 インバンドおよびアウトオブバンド管理 APIC接続の設定 シナリオ:管理ネットワークに到達できない アウトオブバンド管理アクセス アウトオブバンド設定の検証 スタティックノード管理アドレスGUIの検証 アウトオブバンドEPG:デフォルト 帯域外契約 外部管理ネットワークインスタンスプロファイル インバンド管理設定 インバンド管理ゲートウェイとして機能するブリッジドメインサブネット 障害F0467:inb EPG インバンドEPG 外部EPGインスタンスプロファイル スタティックノード管理アドレス

## 概要

このドキュメントでは、ACIアウトオブバンド(OOB)およびインバンド(INB)管理のトラブルシュ ーティング手順について説明します。

# 背景説明

このドキュメントの内容は、『<u>Troubleshooting Cisco Application Centric Infrastructure, Second</u> Edition (Ciscoアプリケーションセントリックインフラストラクチャのトラブルシューティング、 <u>第2版)</u>』の「**管理とコアサービス:インバンドおよびアウトオブバンド管理**」の章から抜粋した ものです。

# インバンドおよびアウトオブバンド管理

ACIファブリックノードには、管理接続のオプションが2つあります。アウトオブバンド (OOB):デバイスの背面にある専用の物理管理ポートを管理します。インバンド(INB):管理テナ ント内の特定のEPG/BD/VRFを使用して、ある程度の設定可能なパラメータでプロビジョニング します。管理('mgmt')テナントにOOB EPGが存在しますが、デフォルトで存在するため変更でき ません。提供されたOOB契約の設定のみが可能です。APICでは、「ifconfig」コマンドの出力に

### OOBインターフェイスが「oobmgmt」と表示され、インバンドインターフェイスは「bond.x」イ ンターフェイスで表されます。は、インバンドEPGに設定されたカプセル化VLANです。

#### apic1# ifconfig oobmgmt

oobmgmt: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.4.20 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.4.255
inet6 fe80::7269:5aff:feca:2986 prefixlen 64 scopeid 0x20
ether 70:69:5a:ca:29:86 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 495815 bytes 852703636 (813.2 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 432927 bytes 110333594 (105.2 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

#### apic1# ifconfig bond0.300

bond0.300: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1496
inet 10.30.30.254 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.30.30.255
inet6 fe80::25d:73ff:fec1:8d9e prefixlen 64 scopeid 0x20
ether 00:5d:73:c1:8d:9e txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 545 bytes 25298 (24.7 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 6996 bytes 535314 (522.7 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

リーフでは、OOBインターフェイスは「ifconfig」コマンド出力で「eth0」として表示され、 INBは専用SVIとして表示されます。ユーザは、「ifconfig」または「show ip interface vrf mgmt:」 でインターフェイスを表示できます。ここで、はインバンドVRF用に選択された名前です。

#### leaf101# show interface mgmt 0 mgmt0 is up admin state is up, Hardware: GigabitEthernet, address: 00fc.baa8.2760 (bia 00fc.baa8.2760) Internet Address is 192.168.4.23/24 MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, medium is broadcast Port mode is routed full-duplex, 1000 Mb/s Beacon is turned off Auto-Negotiation is turned on Input flow-control is off, output flow-control is off Auto-mdix is turned off EtherType is 0x0000 30 seconds input rate 3664 bits/sec, 4 packets/sec 30 seconds output rate 4192 bits/sec, 4 packets/sec Rx 14114 input packets 8580 unicast packets 5058 multicast packets 476 broadcast packets 2494768 bytes Τx 9701 output packets 9686 unicast packets 8 multicast packets 7 broadcast packets 1648081 bytes

#### leaf101# show ip interface vrf mgmt:inb

IP Interface Status for VRF "mgmt:inb-vrf"
vlan16, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 4, mode: pervasive
IP address: 10.30.30.1, IP subnet: 10.30.30.0/24
secondary IP address: 10.30.30.3, IP subnet: 10.30.30.0/24
IP broadcast address: 255.255.255

**'show ip interface vrf mgmt:'**は、セカンダリIPアドレスとしてインバンド管理BDサブネット IPを表示します。これは予想される出力です。

スパインスイッチでは、インバンド管理IPアドレスが「mgmt:」VRFの専用ループバックインタ ーフェイスとして追加されます。したがって、この実装は、リーフスイッチでのインバンド管理 IP実装とは異なります。スパインスイッチで下記の「show ip int vrf mgmt:」コマンド出力を確認 します

#### spine201# show ip interface vrf mgmt:inb

- IP Interface Status for VRF "mgmt:inb"
- lo10, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 98, mode: pervasive
   IP address: 10.30.30.12, IP subnet: 10.30.30.12/32
- IP broadcast address: 255.255.255.255
- IP primary address route-preference: 0, tag: 0

[System Settings]の下に、APICのインバンドまたはアウトオブバンドの接続プリファレンスを選 択する設定があります。

APICから送信されるトラフィックだけが、[APIC Connectivity Preferences]で選択された管理設 定を使用します。 APICは、インバンドまたはアウトオブバンドのどちらか一方が設定されてい る場合でも、トラフィックを受信できます。APICは次の転送ロジックを使用します。

- インターフェイスに着信し、同じインターフェイスから発信されるパケット。
- APICから送信され、直接接続されたネットワークを宛先とするパケットは、直接接続された インターフェイスから送信されます。
- APICから発信され、リモートネットワークを宛先とするパケットは、APIC接続の設定に基づ いてインバンドまたはアウトオブバンドを優先します。

#### APIC接続の設定



OOBが選択されたAPICルーティングテーブル。oobmgmtインターフェイスのメトリック値16を 観察します。この値は、bond0.300のインバンド管理インターフェイスのメトリック32よりも小 さくなります。つまり、oobmgmtアウトバンド管理インターフェイスが発信管理トラフィックに 使用されます。

apicl# <b>bash</b>							
admin@apic1:~>	• route -n						
Kernel IP rout	ing table						
Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface
0.0.0.0	192.168.4.1	0.0.0.0	UG	16	0	0	oobmgmt
0.0.0.0	10.30.30.1	0.0.0.0	UG	32	0	0	bond0.300

インバンドが選択されたAPICルーティングテーブルbond0.300インバンド管理インターフェイス のメトリックが8の場合に、このメトリックがoobmgmtインターフェイスのメトリックである 16よりも低くなっていることを確認します。これは、bond0.300インバンド管理インターフェイ スが発信管理トラフィックに使用されることを意味します。

admin@apic1:~> 1	route -n						
Kernel IP routir	ng table						
Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface
0.0.0.0	10.30.30.1	0.0.0.0	UG	8	0	0	bond0.300
0.0.0	192.168.4.1	0.0.0.0	UG	16	0	0	oobmgmt

リーフ/スパインのノード管理プリファレンスは、この設定の影響を受けません。これらの接続設定は、プロトコルポリシーの下で選択されます。NTPの例を次に示します。

cisco	APIC									admin	٩	C	•	\$	)
System	Tenants Fabr	ic Virtu	al Networking	L4-L7 Se	ervices	Admin	Operatio	ons	Apps	Integr	ations				
Inve	ntory   Fabric Polic	ies   Access	Policies												
Policies	(	000	Providers -	NTP Serve	r 10.48.3	37.151								C	0
C Quick St	art	î							Policy	Oper	ational	Fau	lts	Hist	ory
> 🚞 Switches	S		804										0	+	×-
> 🚍 Modules	i 95		Properties Host Nam	e/IP Address:	10.48.37.1	51									
Policies				Description:											
~ 🖿 D.	ate and Time		Minimum P	Preferred:											
	NTD Server 10.48	27 151	Maximum P	olling Interval:	6		~								
> E	Policy default	57.151	musingin	Kevs:	U										4
> 🚞 SI	NMP				- Kev										т
> 🖿 M	lanagement Access							No ite	ume have hee	s found					
🗐 IS	IS Policy default							Select Act	ions to create	a new item	L.				
> 🚞 Swite	sh														
> 🚞 Interf	ace														
> 🚞 Globa	al														
> 🚞 Moni	toring		Man	anoment EDC:											
> 📑 Trout	oleshooting		Man	agement EPG:	select an o	Out of Por	~ (be								
Geok	ocation				mgmt/de	efault	id)								
> Analy	rtics				inb_mgn	nt (In-Band	)		_						
Tenar	nt Quota				mgmt/de	ault			Shor	w Usage					

[APIC Connectivity Preferences]で[in-band]が選択されていて、プロトコルで[out-of-band]が選択 されている場合、プロトコルパケットが使用するインターフェイスはどれか?

- [APIC Connectivity Preference]は常に、APICでのプロトコル選択よりも優先されます。
- •リーフノードは逆で、プロトコルの下の選択のみを参照します。

### シナリオ:管理ネットワークに到達できない

ユーザが管理ネットワークに到達できない場合は、さまざまな問題が原因である可能性がありま すが、常に同じ方法を使用して問題を切り分けることができます。このシナリオでは、ユーザが L3Outの背後から管理ネットワーク内のデバイスに到達できないことが前提となっています。

- APIC接続プリファレンスを確認します。これについては、「APIC接続の設定」の図で説明さ れており、オプションはOOBまたはインバンドです。
- 選択した設定に応じて、設定が正しいこと、インターフェイスがアップしていること、選択したインターフェイス経由でデフォルトゲートウェイに到達できること、パケットのパスにドロップがないことを確認します。

GUIの設定の各セクションで障害を確認することを忘れないでください。ただし、一部の設 定ミスは予期しない状態で発生することがありますが、ユーザが最初に考慮したセクション 以外のセクションで障害が発生する可能性があります。

# アウトオブバンド管理アクセス



## アウトオブバンド設定の検証

アウトオブバンド設定には、「mgmt」という特別なテナントの下で確認するフォルダが4つあり ます。

- ノード管理アドレス。
- ノード管理EPG
- •アウトオブバンド契約(契約の下)。
- 外部ネットワークインスタンスプロファイル。

ノード管理アドレスは、静的に、またはプールから割り当てることができます。スタティックア ドレス割り当ての例を次に示します。タイプのアウトオブバンドIPアドレスが割り当てられてい ることと、デフォルトゲートウェイが正しいことを確認します。

### スタティックノード管理アドレスGUIの検証

uluilu cisco	APIC										admin	٩	0		۵
System	Tenants	Fabric	Virtual N	Vetworking	L4-L7	Services	Admin	Operati	ons Ap	os Integr	ations				
ALL TENAN	TS   Add Ter	nant   Tenant	Search:	name or descr		I common I	infra	mgmt	Ecommerce						
mgmt		$\bigcirc$	00	Static No	de Man	agement Add	resses								00
> C Quick S	Start													O.	± %-
✓ III mgmt > III App	plication Profiles			<ul> <li>Node II</li> </ul>	D	Name	Ту	pe	EPG	IPV4 Address	s IP	V4 Gate	way	PV6 Address	IPV6 Gateway
> 🚞 Net	working			pod-1/noc	le-1	bdsol-aci37-ap	oic1 Ou	t-Of-Band	default	10.48.176.57/2	24 10	.48.176.1			
> 🚞 IP A	Address Pools			pod-1/noc	le-101	S1P1-Leaf101	Ou	t-Of-Band	default	10.48.176.70/2	24 10	.48.176.1			::
> Con	ntracts			pod-1/noc	le-102	S1P1-Leaf102	Ou	t-Of-Band	default	10.48.176.71/2	24 10	.48.176.1			
> Poll	ICIES VICES			pod-1/noc	le-2	bdsol-aci37-ap	oic2 Ou	t-Of-Band	default	10.48.176.58/2	24 10	.48.176.1			
	de Management E	PGs		pod-1/noc	le-201	S1P1-Spine20	1 Ou	t-Of-Band	default	10.48.176.74/2	24 10	.48.176.1			
> 🗖 Exte	ernal Managemer	t Network Instar	nce Profil	pod-1/noc	le-202	S1P1-Spine20	2 Ou	t-Of-Band	default	10.48.176.75/2	24 10	.48.176.1			
🗸 🚞 Nod	de Management A	ddresses		pod-1/noc	le-301	S1P2-Leaf301	Ou	t-Of-Band	default	10.48.176.72/2	24 10	.48.176.1			
	Static Node Mana	gement Addres	ses	pod-1/noc	le-302	S1P2-Leaf302	Ou	t-Of-Band	default	10.48.176.73/2	24 10	.48.176.1			
= (	default			pod-1/noc	le-401	S1P2-Spine40	1 Ou	t-Of-Band	default	10.48.176.76/2	24 10	.48.176.1			::
> 🚞 Mar	naged Node Conr	nectivity Groups		pod-1/noc	le-402	S1P2-Spine40	2 OI	t-Of-Band	default	10.48.176.77/2	24 10	.48.176.1			
				pod-2/noc	le-3	bdsol-aci37-ap	oic3 Ou	t-Of-Band	default	10.48.176.59/2	24 10	.48.176.1			

アウトオブバンドEPGは、Node Management EPGsフォルダの下に存在する必要があります。

# アウトオブバンドEPG:デフォルト

cisco	APIC										admin	٩	0		۵	
System	Tenants	Fabric	Virtual N	letworking	L4-L7 Servio	ces Adr	min Op	erations	s Apps	Integra	ations					
ALL TENANT	TS   Add Tei	nant   Tena	ant Search:	name or descr	l co	mmon I n	ngmt   in	ra I	Ecommerce							
mgmt		C	06	Out-of-E	and EPG - de	fault									۵	?
> O Quick S	Start											Policy	Fai	lts	Histo	rv
∨ 🎹 mgmt												1 oney	-		THOTO	,
> 🧮 App	lication Profiles			80											Ó	+
> 🧮 Netv	working			Properti	es											
> 🚞 IP A	ddress Pools				Name:	default										^
> 🚞 Con	tracts				Tags:	enter tags separ	ated by comma		$\sim$							
> 🚞 Polic	cies			Con	figuration Issues:	enner toge septem										
→ 🚞 Serv	vices			Co	nfiguration State:	applied										
🗸 🚞 Nod	le Management B	EPGs			Class ID:	16387										
E 1	n-Band EPG - in	ib_mgmt	•	•	QoS Class:	Unspecified		$\sim$								
🗒 🗒 🖉	Out-of-Band EPG	6 - default		Provi	ded Out-of-Band										+	
> 🚞 Exte	ernal Managemer	nt Network Inst	tance Profil		o o na doto.	OOB Contra	ct 1	enant	Type		<ul> <li>QoS Clas</li> </ul>	s	State			
> 🚞 Nod	le Management A	Addresses				OOB-defaul	t	namt	oobbrc-OOE	B-default	Unspecified	1	forme	đ		
> 🧮 Man	aged Node Con	nectivity Group	os			000 0000		gint	000010 000	5 GOIDGIT	onopeeniee		Torrito			
																11
				<											-	~
											Show Usage		Reset	s	ubmit	
											go					

アウトオブバンドEPGから提供される管理サービスを制御する契約は、アウトオブバンド契約フォルダで設定される特別な契約です。

## 帯域外契約

cisco	APIC										admin	٩	0		\$	)
System	Tenants	Fabric	Virtual N	letworking	L4-L7 Servic	es Admin	Operat	tions	Apps	Integratio	ons					
ALL TENANT	TS   Add Te	nant   Ten	ant Search:	name or descr	l con	nmon <mark>I mgm</mark> t	: I infra	I Ecomm	erce							
mgmt		(	060	Contract	Subject - OOE	3-default									G	0
> → Quick S > Ⅲ mgmt	Start											Policy	Fau	Its	Histo	ory
> 🖿 App	lication Profiles												Ger	eral	Lat	bel
> 🖬 Netv > 🖬 IP A	working ddress Pools			8 🗸										Ċ	+	*-
V 🖿 Con	tracts			Property	/ Name: (	OR-default										
ء 🖬 د ۲ 🖬 د	Standard Faboos				Description:	optional										
	mported			Re	verse Filter Ports:	2										
	Dut-Of-Band Co	ntracts			Filters:										<b>i</b> -	+
~ 🛱	OOB-default					Name	1	enant		State			Action			
	🖿 OOB-defa	ult				default	0	common		formed			Permit			
> 🚍 Polic	cies															
> Serv	vices lo Managomont (	PGe														
> 🖬 Exte	ernal Managemen	nt Network In:	stance Profil													
> 🖿 Nod	e Management /	Addresses														
> 🖿 Man	aged Node Con	nectivity Grou	ips							Sho	w Usage					

次に、外部管理ネットワークインスタンスプロファイルが作成され、正しいアウトオブバンド契 約が「Consumed Out-Of-Band Contract」として設定されていることを確認します。

# 外部管理ネットワークインスタンスプロファイル

cisco	APIC								admin	٩	0	•	¢	)
System	Tenants	Fabric	Virtual N	etworking	L4-L7 Servi	ces Admin	Operation	ns Apps	Integrations					
ALL TENANT	TS   Add Ter	nant I Tena	nt Search: n	ame or descr	l co	mmon I infra	i mgmt i	Ecommerce						
mgmt		Ē	00	External M	anagement	Network Insta	nce Profile -	default					~	
> C Quick S	Start	U	00	EAGINGING	unagement	Notwork moto		doludit					6	9
√ <b>Ⅲ</b> mgmt										Policy	Fau	ilts	Histo	ory
> 🥅 App	dication Profiles			800									Ó	+
> 🧮 Netv	working			Properties	1									
> 📄 IP A	ddress Pools				Name:	default								^
> 🚞 Con	itracts				Tags:	enter tags separated	by comma	$\sim$						
> 🚞 Polic	cies			Config	juration Issues:									
> Serv	vices			Conf	iguration State:	applied								
> Nod	le Management E	PGs	-		QoS Class:	Unspecified	×							
Exte	arnal Managemen	t Network Inst	ance Profil	Consume	d Out-of-Band Contracts:								1 H	+
	detault					Out-of-Band Contract	Tenant	Туре	· QoS (	Class	State	Ð		
	aged Node Conr	addresses	s			OOB-default	mgmt	oobbrc-OOB-de	fault Unspec	ified	form	ied		1
	loged Houe com	iced inty caroup	9											
														_ *
									Show Usag	e (				
									enen esug					

次に確認する項目は、インターフェイスの状態とケーブル配線、ゲートウェイへの接続です。

• oobmgmtインターフェイスがアップしているかどうかを確認するには、APIC CLIで「ifconfig oobmgmt」と入力します。インターフェイスフラグが「UP」および「RUNNING」であるこ

と、正しいIPアドレスが設定されていること、およびパケットがRXカウンタとTXカウンタで 増加していることを確認します。チェックが欠落している場合は、正しいケーブルが使用さ れていて、APICの正しい物理管理ポートに接続されていることを確認します。管理ポートに はEth1-1とEth1-2というラベルが付き、最近のハードウェアにはアウトオブバンドインター フェイスを示すoobmgmtステッカーが貼られています。APICの背面にある物理的なアウトオ ブバンド管理ポートの詳細については、「ファブリックの検出」の章の「初期ファブリック セットアップ」の項を参照してください。

apic1# ifconfig oobmgmt

oobmgmt: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 192.168.4.20 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.4.255 inet6 fe80::7269:5aff:feca:2986 prefixlen 64 scopeid 0x20 ether 70:69:5a:ca:29:86 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 295605 bytes 766226440 (730.7 MiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 253310 bytes 38954978 (37.1 MiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

### OOBを介したネットワーク接続を確認するには、pingを使用して、アウトオブバンドネット ワークを介したパケットのパスをテストします。

apic1# ping 192.168.4.1
PING 192.168.4.1 (192.168.4.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.4.1: icmp\_seq=1 ttl=255 time=0.409 ms
64 bytes from 192.168.4.1: icmp\_seq=2 ttl=255 time=0.393 ms
64 bytes from 192.168.4.1: icmp\_seq=3 ttl=255 time=0.354 ms

APICのbashシェルでtracerouteを使用して、エンドユーザへの接続をトレースします。 tracerouteが不完全な場合は、このデバイスにログインし(アクセス可能な場合)、oobmgmtイ ンターフェイスにpingを実行し、ホストにpingを実行します。障害が発生した方向に応じて、従 来のネットワーキングの問題として問題をトラブルシューティングします。

tracerouteは、1から始まるTTLが増加したUDPパケットを送信することによって機能します 。ルータがTTLが1のパケットを受信し、それをルーティングする必要がある場合は、フレ ームをドロップし、ICMP到達不能メッセージを送信側に返します。各ホップは現在の TTLで3つのUDPパケットを送信し、アスタリスクはICMP到達不能/TTL超過パケットが受信 されなかった試行を表します。これらの3つのアスタリスクのブロックは、ほとんどのネッ トワークで想定されています。一部のルーティングデバイスではICMP到達不能/TTL超過メ ッセージが無効になっているため、ルーティングする必要のあるTTL 1パケットを受信する と、パケットをドロップするだけで、メッセージを送信者に返信しません。

apic1# bash admin@apic1:~> traceroute 10.55.0.16 traceroute to 10.55.0.16 (10.55.0.16), 30 hops max, 60 byte packets 1 192.168.4.1 (192.168.4.1) 0.368 ms 0.355 ms 0.396 ms 2 \* \* \* 3 \* \* \* 4 10.0.255.221 (10.0.255.221) 6.419 ms 10.0.255.225 (10.0.255.225) 6.447 ms \* 5 \* \* \* 6 \* \* \* リーフスイッチはtcpdumpコマンドにアクセスできます。このコマンドは、どのパケットが oobmgmtインターフェイスを通過しているかを確認するために使用できます。次の例では、「 eth0」(リーフスイッチとスパインスイッチで使用されるoobmgmtインターフェイス)をキャプ チャし、tcpdumpに「-n」オプションを使用してDNS名の代わりに使用されるIPアドレスを指定 し、NTPパケット(UDPポート123)専用にフィルタリングします。前の例では、リーフが NTPサーバ172.18.108.14をポーリングしています。以下では、NTPパケットがアウトオブバンド インターフェイスを介して送信されていることと、リーフがサーバから応答を受信していること を確認できます。

fab1-leaf101# tcpdump -n -i eth0 dst port 123
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
16:49:01.431624 IP 192.168.4.23.123 > 172.18.108.14.123: NTPv4, Client, length 48
16:49:01.440303 IP 172.18.108.14.123 > 192.168.4.23.123: NTPv4, Server, length 48

インバンド管理設定では、レイヤ2またはレイヤ3の導入に関して特定の考慮事項が必要です。この例では、レイヤ3の導入とトラブルシューティングについてのみ説明します。

# インバンド管理設定



管理テナントにBDがあり、そのサブネットからインバンドノード管理アドレスがインバンド接続 用にファブリックノードに割り当てられることを確認し、L3Outがインバンド管理BDの下で関連 付けられていることを確認します。

## インバンド管理ゲートウェイとして機能するブリッジドメインサブネット

cisco APIC					admin Q	<b>()</b> 🖸	٢
System Tenants Fabric Virtu	ual Networking L4-L7 Services Adm	n Operatio	ons Apps Inte	egrations			
ALL TENANTS   Add Tenant   Tenant Sear	ch: name or descr   common   mg	ımt infra I	Ecommerce				
mgmt (P) (=) ( > (P) Quick Start > (III) mgmt > (III) Application Profiles > (III) Networking	Bridge Domain - inb	Summ	ary Policy Op General	erational Stat	s Health	Faults vanced/Trouble	History eshooting
<ul> <li>Bridge Domains</li> <li>inb</li> <li>DHCP Relay Labels</li> <li>Subnets</li> <li>10.30.30.1/24</li> <li>ND Prove Subnets</li> </ul>	100 (2) (2) (2) Properties Unicast Routing: Operational Value for Unicast Routing: Custom MAC Address: Virtual MAC Address:	v true 00:22:BD:F8:19: Not Configured	F				o ±
	Subnets;	Gateway Address 10.30.30.1/24	Scope Advertised Externally	Primary IP Address False	Virtual IP False	Subnet C	iontrol
	Associated L3 Outs:	<ul> <li>L3 Out</li> <li>inbmgmt_l3out</li> </ul>	]				
External management Network Instance Pr     default     Default     Default     Default Addresses     Default Addresses				Show	Usage		Submit

インバンドノード管理EPGが存在することを確認します。次のスクリーンショットに示すように、インバンドEPG名はプレフィックス「inb-」でGUIに表示されます。 インバンドEPGカプセ ル化VLANがVLANプールに正しく関連付けられていることを確認します。

インバンド管理EPGで設定されたカプセル化VLANは、アクセスポリシーによって許可される必要があります。「inb mgmt EPG encap VLAN > VLAN Pool > Domain > AEP > Interface Policy Group > Leaf Interface Profile > Switch Profile」 サポートするアクセスポリシーが設定されていない場合は、次のスクリーンショットのように、コードF0467のエラーが発生します。

障害F0467:inb EPG

インバンドEPG

ID: 8589935303 Pescription: Fault delegate: Configuration failed for uni/tn-mgmt/mgmtp-default/inb-inbmgmt due to Invalid VLAN Configuration, debug message: i van-300STP Segment Id not present for Encap. Either the EpG is not associated with a domain or the domain does not have this vian a Severity: minor ted Object: uni/tn-mgmt/mgmtp-default/inb-inbmgmt Pege jated From: topology/pod-1/node-101/local/svc-policyelem-id-0/uni/epp/inb-[uni/tn-mgmt/mgmtp-default/inb-inbmgmt]/nwissues Created: 2019-10-03T02:23:04.637+00:00 Code: F0467 Type: Config Cause: configuration-failed thange Set: Action: deletion Domain: Tenant Life Cycle: t Occurred: 1 uent Status: false

ブリッジドメインが、インバンドサブネット用に上記で作成されたものと同じであることを確認 します。最後に、インバンド管理EPGに設定されたProvided Contractが存在し、これが外部 EPGによって消費されていることを確認します。

alulu APIC					adr	nin O	<b>1</b>	0
cisco Ai io								<b>W</b>
System Tenants Fabric Virtual I	Networking L4-L7 Servi	ces Admir	Operation	s Apps	Integrations			
ALL TENANTS   Add Tenant   Tenant Search:	name or descr 1 co	mmon   infra	mgmt   E	commerce				
mgmt () (1) (2)	In-Band EPG - inb_mg	gmt						00
> O• Quick Start					Policy State	Health	Foulte	History
∼ 🇰 mgmt					Folicy Stats	nealth	Faults	history
> 🧮 Application Profiles								Policy
> 🚍 Networking								0 +
IP Address Pools	Droparties							0 -
> Contracts	Name:	inb_mgmt						^
> Policies	Tags:			4				
Services		enter tags separated	t by comma					
V Management EPGs	Encap:	e.g., vlan-1						
In-Band EPG - inb_mgmt	Configuration Issues:							
Cut-of-Band EPG - default	Configuration State:	applied						
External Management Network Instance Prohl	Class ID:	32770						
Noue management Addresses	QoS Class:	Unspecified	× .					
Managed Node Connectivity Groups	Bridge Domain:	inb	× 6					
	Resolved Bridge Domain:	inb						
	Flowadd Gonnacta.	Name	Tenant	Type	OoS Class	Match Tupe	State	+
		default	common	Contract	Unroacified	AtleastOne	formad	
		utiduit	Common	Condact	Chapechieu	Aucostoria	Tormbu	
								•
					Show Us	age		
					Show Us	190 N		

外部EPGインスタンスプロファイル

dinih cisco	APIC								admir		C		٥
System	Tenants	Fabric	Virtual Ne	etworking	L4-L7 Servic	es Admin	Operation	is Apps	Integrations	6			
ALL TENAN	ITS   Add Tena	nt   Tenant	Search: na	ame or descr	I con	nmon I infra	mgmt   [	commerce					
ngmt		Ċ	€0	External	EPG Instance I	Profile - Inba	nd-Out						06
Quick	Start		Î				Policy	Operation	al Stats	Health	Faul	its	History
> 🖿 Ap	plication Profiles						-	General	Contracts	Subject I	abels	EPC	3 Labels
V 🖬 Nel	tworking Bridge Domains			< Prov	vided Contracts	Consume	d Contracts	Contract Inte	erfaces Tabo	o Contrac	ts I	nherite	d Contra )
	VRFs											Ó	11 +
> 💼	External Bridged Ne	tworks		Name		Tenant	Туре		QoS Class		State	r.	
~ 🖿	L3Outs			default		common	Contr	act	Unspecified		forme	d	
~	🚹 inbmgmt_l3out												
	> 🚞 Logical Node	Profiles											
	🗸 🚞 External EPG												
	E Inband-O	ıt											
	> 🚞 Route map for	r import and e	xport										
> 🖿	Dot1Q Tunnels												
-> 🚞 IP /	Address Pools												
> 🚞 Co	ntracts												
> 🚞 Pol	icies												
🔿 🚞 Ser	vices												
> 🚞 No	de Management EP	is											
> 🚍 Ext	ernal Management I	letwork Instan	ce Pr										

アウトオブバンドと同様に、ファブリックノードのインバンド管理IPアドレスは、事前に選択し た範囲から静的に割り当てることも、動的に割り当てることもできます。インバンドタイプに適 用されるアドレスが、設定された前のBDサブネットと一致することを確認します。また、デフォ ルトゲートウェイが正しいことを確認します。

## スタティックノード管理アドレス

cisco	APIC					а	dmin 🔍 🤇	9 🛛	٥
System	Tenants Fabric Virtual	Networking L4-L7	Services Admi	n Operation	is Apps	Integration	5		
ALL TENAN	ITS   Add Tenant   Tenant Search:	name or descr	common   mg	mt   infra	Ecommerce	4			
mgmt	051	Static Node Man	agement Address	es					00
> C Quick	Start							Ċ.	+ %-
> 📰 Ap	plication Profiles	<ul> <li>Node ID</li> </ul>	Name	Туре	EPG	IPV4 Address	IPV4 Gateway	IPV6 Address	IPV6 Gateway
> 🚞 Net	tworking	pod-1/node-1	bdsol-aci37-apic1	Out-Of-Band	default	10.48.176.57/24	10.48.176.1		
> 🚞 IP /	Address Pools	pod-1/node-101	S1P1-Leaf101	In-Band	inb_mg	10.30.30.101/24	10.30.30.1		
> 🚞 Co	ntracts	pod-1/node-101	S1P1-Leaf101	Out-Of-Band	default	10.48.176.70/24	10.48.176.1		
> 🚞 Pol	licies	pod-1/node-102	S1P1-Leaf102	Out-Of-Band	default	10.48.176.71/24	10.48.176.1		
> 🚞 Ser	rvices	pod-1/node-2	bdsol-aci37-apic2	Out-Of-Band	default	10.48.176.58/24	10 48 176 1		
> No	de Management EPGs	pod-1/node-201	S1D1-Spine201	Out-Of-Band	default	10 48 176 74/24	10 48 176 1		
> Ext	ternal Management Network Instance Profil	pod-1/node-201	STP1-Spine201	Out-Of-Danu	default	10.40.170.74/24	10.40.170.1		
	de Management Addresses	pod-1/node-202	STPT-Spine202	Out-Or-Band	default	10.48.176.75/24	10.48,176.1		
	Static Node Management Addresses	pod-1/node-301	S1P2-Leaf301	Out-Of-Band	default	10.48.176.72/24	10.48.176.1		
	default	pod-1/node-302	S1P2-Leaf302	Out-Of-Band	default	10.48.176.73/24	10.48.176.1		
> 📰 Ma	inaged Node Connectivity Groups	pod-1/node-401	S1P2-Spine401	Out-Of-Band	default	10.48.176.76/24	10.48.176.1		
		pod-1/node-402	S1P2-Spine402	Out-Of-Band	default	10.48.176.77/24	10.48.176.1		
		pod-2/node-3	bdsol-aci37-apic3	Out-Of-Band	default	10.48.176.59/24	10.48.176.1		

すべてが正しく設定され、前述のセクションに障害がない場合、次のステップとして、スイッチ またはAPICの間でpingを実行し、インバンド接続がACI内で正しく動作していることを確認しま す。

スパインノードは、ARPに応答しない接続にループバックインターフェイスを使用するため、インバンドでpingに応答しません。

リーフスイッチで使用されるインバンドインターフェイスはkpm\_inbです。同様のtcpdumpキャプ チャを使用して、パケットがインバンドCPUインターフェイスから出力されていることを確認し ます。

fab2-leaf101# tcpdump -n -i kpm\_inb dst port 123 tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on kpm\_inb, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes 16:46:50.431647 IP 10.30.30.3.123 > 172.18.108.14.123: NTPv4, Client, length 48 16:47:19.431650 IP 10.30.30.3.123 > 172.18.108.15.123: NTPv4, Client, length 48 インバンドに使用されるSVIが「protocol-up/link-up/admin-up」であることを確認します。

fabl-leaf101# show ip interface vrf mgmt:inb-vrf
IP Interface Status for VRF "mgmt:inb-vrf"
vlan16, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 4, mode: pervasive
 IP address: 10.30.30.1, IP subnet: 10.30.30.0/24 secondary
 IP address: 10.30.30.3, IP subnet: 10.30.30.0/24
 IP broadcast address: 255.255.255.255
 IP primary address route-preference: 0, tag: 0

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。