コンピューティングサーバUCS C240 M4の交換 – CPAR

内容

概要 背景説明 省略形 MoPのワークフロー 前提条件 <u>バックアップ</u> コンピューティングノードでホストされるVMの特定 スナップショットプロセス CPARアプリケーションのシャットダウン VMスナップショットタスク VMスナップショット グレースフルパワーオフ コンピューティングノードの削除 サービスリストからのコンピューティングノードの削除 Neutronエージェントの削除 Ironicデータベースから削除 オーバークラウドから削除 新しいコンピューティングノードのインストール 新しいコンピューティングノードをオーバークラウドに追加する VMのリストア スナップショットによるインスタンスのリカバリ フローティングIPアドレスの作成と割り当て SSH の有効化 SSHセッションの確立 CPARインスタンス開始 アクティビティ後のヘルスチェック

概要

このドキュメントでは、Ultra-Mセットアップで故障したコンピューティングサーバを交換するために必要な手順について説明します。

この手順は、Elastic Services Controller(ESC)がCisco Prime Access Registrar(CPAR)を管理せず 、CPARがOpenstackに導入されたVMに直接インストールされているNEWTONバージョンを使用 するOpenstack環境に適用されます。

背景説明

Ultra-Mは、VNFの導入を簡素化するために設計された、パッケージ化および検証済みの仮想化モ

バイルパケットコアソリューションです。OpenStackは、Ultra-M向けの仮想化インフラストラク チャマネージャ(VIM)で、次のノードタイプで構成されています。

- •計算
- •オブジェクトストレージディスク-コンピューティング(OSD-コンピューティング)
- コントローラ
- OpenStackプラットフォーム Director(OSPD)

Ultra-Mのアーキテクチャと関連するコンポーネントを次の図に示します。

		Staging Server
	UAS/UV	VS
Cisco IIItra Service Platform	No Vete or	Or-Vnfm
USP Element Manager	ve-vnim-em	ESC
Policy Platform Platform Platform Platform	Ve-Vnfm-vnf	
Vn-Nf Vn-Nf		
UCS-C Virtual Virtual Virtual Compute Storage Network	Nf-Vi	Openstack / OSPD
Compute Storage Network	UltraM Arch	nitecture

このドキュメントは、Cisco Ultra-Mプラットフォームに精通しているシスコ担当者を対象として おり、OpenStackおよびRedhat OSで実行する必要がある手順の詳細を説明しています。

注:このドキュメントの手順を定義するために、Ultra M 5.1.xリリースが検討されています。

省略形

MOP 手続きの方法 OSD オブジェクトストレージディスク OSPD OpenStack Platform Director

- HDD ハードディスクドライブ
- SSD ソリッドステートドライブ
- VIM 仮想インフラストラクチャマネージャ
- VM 仮想マシン
- EM エレメント マネージャ
- UAS Ultra Automation Services
- UUID ユニバーサルー意IDentifier

MoPのワークフロー





バックアップ

コンピュートノー**ドを置**き換える前に、Red Hat OpenStackプラットフォーム環境の現在の状態 を確認することが重要です。コンピューティングの交換プロセスがオンの場合は、複雑さを避け るために現在の状態を**確認す**ることをお勧めします。この交換フローによって実現できます。

リカバリの場合は、次の手順を使用してOSPDデータベースのバックアップを取ることを推奨し ます。

[root@ al03-pod2-ospd ~]# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql
[root@ al03-pod2-ospd ~]# tar --xattrs -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz
/root/undercloud-all-databases.sql

/etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node /home/stack

tar: Removing leading `/' from member names

このプロセスにより、インスタンスの可用性に影響を与えることなく、ノードを確実に交換でき ます。

注:必要に応じてVMをリストアできるように、インスタンスのスナップショットがあることを確認します。VMのスナップショットを作成する手順は、次のとおりです。

コンピューティングノードでホストされるVMの特定

コンピューティングサーバでホストされているVMを特定します。

[stack@al03-pod2-ospd ~]\$ nova listf	ield name,host	
++	+	+
ID Host	Name	
++	+	
46b4b9eb-ala6-425d-b886-a0ba760e6114 4.localdomain	AAA-CPAR-testing-instance	pod2-stack-compute-
3bc14173-876b-4d56-88e7-b890d67a4122 3.localdomain	aaa2-21	pod2-stack-compute-
f404f6ad-34c8-4a5f-a757-14c8ed7fa30e 3.localdomain	aaa21june	pod2-stack-compute-
+	+	+

注:ここに示す出力では、最初の列が汎用一意識別子(UUID)に対応し、2番目の列がVM名 、3番目の列がVMが存在するホスト名です。この出力のパラメータは、以降のセクションで 使用します。

スナップショットプロセス

____+

CPARアプリケーションのシャットダウン

ステップ1:ネットワークに接続されているすべてのSSHクライアントを開き、CPARインスタン スに接続します。

1つのサイト内のすべての4つのAAAインスタンスを同時にシャットダウンしないようにし、1つずつ実行することが重要です。

ステップ2:次のコマンドを使用して、CPARアプリケーションをシャットダウンします。

/opt/CSCOar/bin/arserver stop

「Cisco Prime Access Registrar Server Agent shutdown complete」というメッセージが表示され ます。 表示されます。

注:ユーザがCLIセッションを開いたままにすると、arserver stopコマンドが動作せず、次のメッセージが表示されます。

ERROR: You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the CLI is being used. Current list of running CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd -s

この例では、CPARを停止する前に、強調表示されたプロセスID 2903を終了する必要があります 。このような場合は、次のコマンドを使用してプロセスを終了します。

kill -9 *process_id* 次に、手順1を繰り返します。

ステップ3:次のコマンドで、CPARアプリケーションが実際にシャットダウンされたことを確認 します。

/opt/CSCOar/bin/arstatus 次のメッセージが表示されます。

Cisco Prime Access Registrar Server Agent not running Cisco Prime Access Registrar GUI not running

VMスナップショットタスク

ステップ1:現在作業中のサイト(都市)に対応するHorizon GUI Webサイトを入力します。 Horizonにアクセスすると、図に示す画面が表示されます。

RED HAT OPENSTACK PLATFORM

If you are not sure which authentication method to use, contact your administrator.

сраг	
Password *	
********	۲
	Connect

ステップ2:図に示すように、[プロジェクト] > [インスタンス]に移動します。

$\epsilon \Rightarrow c$	C C Not secure / /dashboard/project/instances/							
RED HAT OPEN	STACK PLATFORM	Project Admin	Identity					
Compute	Network ~	Orchestratio	n v	Object Store ~				
Overview	Instances 2	Volumes	Images	Access & Security				

ユーザがcparの場合、このメニューには4つのAAAインスタンスだけが表示されます。

ステップ3:一度に1つのインスタンスだけをシャットダウンし、このドキュメントのプロセス全体を繰り返します。VMをシャットダウンするには、[Actions] > [**Shut Off Instance]に移動し、選択**を確定します。

Shut Off Instance

ステップ4インスタンスが実際にシャットダウンされたことを、ステータス=シャットオフおよび 電源状態=シャットダウンで確認します。

	Cinc	Kau Dala	Ctatura	Availability Zana	Teel	Danna Stata	Time since exected	Antione	
	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since created	Actions	
1									
	AAA-CPAR		Shutoff	AZ-dalaaa09	None	Shut Down	3 months 2 weeks	Start Instance	-
			onaton		Tione	ond bonn	o montho, 2 moono		

この手順により、CPARシャットダウンプロセスが終了します。

VMスナップショット

CPAR VMがダウンすると、スナップショットは独立した計算に属するため、並行して取得できます。

4つのQCOW2ファイルが並行して作成されます。

各AAAインスタンスのスナップショット(25分~1時間)(ソースとしてqcowイメージを使用し たインスタンスは25分、ソースとしてrawイメージを使用するインスタンスは1時間)を取得しま す。

ステップ1:PODのOpenstackのHorizon GUIにログインします。

ステップ2:ログインしたら、トップメニューの[**Project] > [Compute] > [Instances]セクションに** 進み、AAAインスタンスを探します。

RED H	AT OPENSTACK PLATFORM	Project Admin Ide	ntity								Project ~	Help	👤 cpar 🗸
Com	oute Network ~	Orchestration \sim	Object Store 🗸										
Oven	view Instances	Volumes Ima	ges Access & Securit	у									
Projec	t / Compute / Instances												
l in c	+												
Ins	stances												
				Instance Name =				Filter	Launch Ins	tance 📋 Delete In	stances	More Act	dons 🕶
	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since created	Action	S	
	aaa-cpar_new_blr	-	tb1-mgmt 172:16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	aaa-cpar_new	-	Active	AZ-aaa	None	Running	1 month, 1 week	Creat	ie Snapsho	t 💌
10.225.24	17.214/dashboard/project/ir	nages//create/	tb1-mgmt										

ステップ3:[Create Snapshot]をクリックし**て、スナップショット**の作成を続行します(これは、 対応するAAAインスタンスで実行する必要があります)。

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Project Adm	nin Identity		Project v Help 👤 cpar v
Compute Network ~ Orchestra Overview Instances Volumes	Create Snapshot	×	
Project / Compute / Instances	Snapshot Name * snapshot3-20jung	Description: A snapshot is an image which preserves the disk state of a running instance.	
Instance Name Imag		Cancel Create Snapshot	e since created Actions
aaa-cpar_new_bir -	tb1-mgmt • 172.16.181.15 Floating IPs: • 10.225.247.235 radius-routable1 • 10.160.132.249 diameter-routable1 • 10.160.132.235	Active AZ-aaa None Running 1 m	onth, 1 week Create Snapshot 💌
	tb1-mgmt • 172.16.181.14		

ステップ4:スナップショットが実行されたら、[イメージ]メニューに移動し、完了し、問題が報 告されていないことを確認します。

RED H	AT OPENSTACK PLATFO	DRM Project Admin Identity						Projec	t∨ Help L¢cpar∨
Com	pute Network	✓ Orchestration ✓ Obj	ect Store 🗸						
Over	view Instance	es Volumes Images	Access & Secur	ity					
Im	ages								
Q	Click here for filter	rs.					×	+ Create Image	🛍 Delete Images
0	Owner	Name A	Туре	Status	Visibility	Protected	Disk Format	Size	
D	> Core	cluman_snapshot	Image	Active	Shared with Project	No	RAW	100.00 GB	Launch 💌
D	> Core	ESC-image	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	925.06 MB	Launch 💌
0	> Core	rebuild_cluman	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	100.00 GB	Launch 💌
D	> Cpar	rhel-guest-image-testing	Image	Active	Public	No	QCOW2	422.69 MB	Launch 💌
D	> Cpar	snapshot3-20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch 💌
D	> Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch 💌
0	> Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -

ステップ5:次のステップは、QCOW2形式でスナップショットをダウンロードし、このプロセス 中にOSPDが失われた場合に備えてリモートエンティティに転送することです。これを行うには 、次のコマンドglance image-listを使用してスナップショットをOSPDレ**ベルで識別**してください

[root@elospd01 stack]# glance image-list

+	+	+	
ID	Name	I	+
80f083cb-66f9-4fcf-8b8a-7d8965 3f3c-4bcc-ae1a-8f2ab0d8b950 EI	5e47bld AAA-Temporary SP1 cluman 10_09_2017	I	22f8536b-
70ef5911-208e-4cac-93e2-6fe903	33db560 ELP2 cluman 10_09_2017	I	

e0b57fc9-e5c3-4b51-8b94-56cbccdf5401	ESC-image
92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b	1gnaaa01-sept102017
1461226b-4362-428b-bc90-0a98cbf33500	tmobile-pcrf-13.1.1.iso
98275e15-37cf-4681-9bcc-d6ba18947d7b	tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2

+----+

ステップ6 : ダウンロードするスナップショット(この場合は上の緑色で示すスナップショット)を特定したら、次のコマンド<mark>glance image-downloadを使用してQCOW2形式でダウンロードし</mark> **ま**す。

[root@elospd01 stack]# glance image-download 92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b --file
/tmp/AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 &

- •「&」は、プロセスをバックグラウンドに送信します。この操作を完了するには時間がかかり ます。完了すると、イメージは/tmpディレクトリに置かれます。
- プロセスがバックグラウンドに送信されると、接続が失われると、プロセスも停止します。
- disown -hコマンドを実行し、セキュアシェル(SSH)接続が失われた場合でも、プロセスが OSPDで実行され、終了します。

ステップ7:ダウンロード処理が終了したら、圧縮プロセスを実行する必要があります。これは、 オペレーティングシステムによって処理されるプロセス、タスク、一時ファイルが原因で、スナ ップショットにゼロが埋まる可能性があるためです。ファイル圧縮に使用するコマンドはvirtsparsifyです。

[root@elospd01 stack]# virt-sparsify AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2

このプロセスには時間がかかります(約10 ~ 15分)。 完了すると、次の手順で指定した外部エ ンティティに転送する必要があるファイルが生成されます。

ファイルの整合性を確認する必要があります。これを行うには、次のコマンドを実行し、出力の 最後に破損した属性**を探**します。

[root@wsospd01 tmp]# qemu-img info AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2 image: AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2 file format: qcow2 virtual size: 150G (161061273600 bytes) disk size: 18G cluster_size: 65536 Format specific information:

compat: 1.1

lazy refcounts: false

refcount bits: 16

corrupt: false

OSPDが失われる問題を回避するには、QCOW2形式で最近作成したスナップショットを外部エ ンティティに転送する必要があります。ファイル転送を開始する前に、宛先に十分な空きディス ク領域があるかどうかを確認するには、コマンドdf-khを使用して、メモリ領域を確認します。 SFTP sftp root@x.x.x.x(x.x.xはリモートOSPDののです)。転送を高速化するために、宛先を 複数のOSPDに送信できます。同様に、このコマンドをscp *name_of_the_file*.qcow2 root@ x.x.x.x.x:/tmp(x.x.x.xはリモートOSPDのIP)を使用して、ファイルを別のOSPDに転送できます

グレースフルパワーオフ

ノードの電源オフ

1. インスタンスの電源をオフにするには: nova stop <INSTANCE_NAME>

2. これで、インスタンス名とステータスシャットオフが表示されます。

[stack@director ~]\$ nova st	op aaa2-21		
Request to stop server aaa2	-21 has been accepted.		
[stack@director ~]\$ nova li	st		
+	+	+++	-+
+			
ID Power State	Name	Status Task State	Ι
Networks			
+	+	+++	-+
46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a Running tb1-mgmt=172. routable1=10.160.132.231	0ba760e6114 AAA-CPAR-testing-i 16.181.14, 10.225.247.233; radiu	nstance ACTIVE - ns-routable1=10.160.132.245; di	 ameter-
3bc14173-876b-4d56-88e7-b Shutdown diameter-rout mgmt=172.16.181.7, 10.225.2	890d67a4122 aaa2-21 able1=10.160.132.230; radius-rou 47.234	SHUTOFF - stable1=10.160.132.248; tb1-	
f404f6ad-34c8-4a5f-a757-1 Running diameter-rout mgmt=172.16.181.10	4c8ed7fa30e aaa21june able1=10.160.132.233; radius-rou 	ACTIVE - htable1=10.160.132.244; tb1-	l
+	+	+++	-+

コンピューティングノードの削除

このセクションで説明する手順は、コンピューティングノードでホストされるVMに関係なく**共通 で**きま**す**。

サービスリストからのコンピューティングノードの削除

サービスリスト**からコンピ**ュートサービスを削除します。

[stack@director ~]\$ openstack compute service list |grep compute-3

| 138 | nova-compute | pod2-stack-compute-3.localdomain | AZ-aaa | enabled | up | 2018-06-21T15:05:37.000000 |

openstack 計算 service delete <ID>

[stack@director ~]\$ openstack compute service delete 138

Neutronエージェントの削除

古い関連付けられたNeutronエージェントを削除し、コンピューティングサーバのvswitchエージェントを開きます。

[stack@director ~]\$ openstack network agent list | grep compute-3

| 3b37fald-01d4-404a-886f-ff68cec1ccb9| Open vSwitch agent | pod2-stack-compute-3.localdomain| None| True | UP| neutron-openvswitch-agent |

openstack network agent delete <ID>

[stack@director ~]\$ openstack network agent delete 3b37fald-01d4-404a-886f-ff68cec1ccb9

Ironicデータベースから削除

皮肉なデータベースからノードを削除し、確認します。

nova show <計算-node> | grep hypervisor

[root@director ~]# source stackrc [root@director ~]# nova show pod2-stack-compute-4 | grep hypervisor | OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname | 7439ea6c-3a88-47c2-9ff5-0a4f24647444

ironic node-delete <ID>

[stack@director ~]\$ ironic node-delete 7439ea6c-3a88-47c2-9ff5-0a4f24647444 [stack@director ~]\$ ironic node-list 削除されたノードを皮肉なノードリストにリストすることはできません。

オーバークラウドから削除

ステップ1:次に示す内容のdelete_node.shという名前のスクリプトファイルを作成します。記載 されているテンプレートが、スタック配置に使用されるdeploy.shスクリプトと同じであることを 確認します。

delete_node.sh

```
openstack overcloud node delete --templates -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-
templates/environments/puppet-pacemaker.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-
templates/environments/network-isolation.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-
templates/environments/storage-environment.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-
templates/environments/neutron-sriov.yaml -e /home/stack/custom-templates/network.yaml -e
/home/stack/custom-templates/ceph.yaml -e /home/stack/custom-templates/compute.yaml -e
/home/stack/custom-templates/layout.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml --stack
<stack-name> <UUID>
```

```
[stack@director ~]$ source stackrc
[stack@director ~]$ /bin/sh delete_node.sh
+ openstack overcloud node delete --templates -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-
templates/environments/puppet-pacemaker.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-
templates/environments/network-isolation.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-
templates/environments/storage-environment.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-
templates/environments/neutron-sriov.yaml -e /home/stack/custom-templates/network.yaml -e
/home/stack/custom-templates/ceph.yaml -e /home/stack/custom-templates/compute.yaml -e
/home/stack/custom-templates/layout.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml --stack
pod2-stack 7439ea6c-3a88-47c2-9ff5-0a4f24647444
Deleting the following nodes from stack pod2-stack:
- 7439ea6c-3a88-47c2-9ff5-0a4f24647444
Started Mistral Workflow. Execution ID: 4ab4508a-c1d5-4e48-9b95-ad9a5baa20ae
```

real 0m52.078s user 0m0.383s sys 0m0.086s

ステップ2:OpenStackスタックの動作がCOMPLETE状態になるまで待ちます。

<pre>[stack@director ~]\$ openstack stack line</pre>	st			
+ ID Updated Time	Stack Name	Stack Status	Creation Time	+
+ 5df68458-095d-43bd-a8c4-033e68ba79a0 2018-05-08T20:42:48Z	pod2-stack	UPDATE_COMPLETE	2018-05-08T21:30:06Z	+
++	+			+

新しいコンピューティングノードのインストール

新しいUCS C240 M4サーバのインストール手順と初期セットアップ手順については、『<u>Cisco</u> UCS C240 M4サーバインストールおよびサービスガイド』を参照してください

ステップ1 : サーバのインストール後、ハードディスクを古いサーバとしてそれぞれのスロットに 挿入します。

ステップ2:CIMC IPを使用してサーバにログインします。

ステップ3:ファームウェアが以前に使用した推奨バージョンと異なる場合は、BIOSアップグレードを実行します。BIOSアップグレードの手順は次のとおりです。<u>Cisco UCS Cシリーズラック</u> マウントサーバBIOSアップグレードガイド ステップ4:[Unconfigured Good]の物理ドライブのステータスを確認するには、[**Storage] > [Cisco** 12G SAS Modular Raid Controller (SLOT-HBA)] > [Physical Drive Info]に移動します。

	¥ dhala C	isco Integrated Mana	gement Con	roller		+ 🖂 0	admin@10.65.33.67	7 - C240-FCH2114V1NW
Chassis •	▲ / / Cisco ' (SLOT-HBA)	12G SAS Modular Rai / Physical Drive Info	d Controller		Refresh	Host Power Lau	nch KVM Ping Ret	boot Locator LED 🚱
Compute	Controller Info	Physical Drive Info Vi	rtual Drive Info	Battery Backup Unit	Storage Log			
Networking		Physical Drives						Selected 0 / Total 2 🖧 🛪
Storage •	PD-1	Make Global Hot Spar	e] [Make Dedi	cated Hot Spare	ove From Hot Spare Pool	Is Prepare Fo	r Removal	2
Cisco 12G SAS Modular Raid	- Por	Controller	Ph	ysical Drive Number	Status	Health	Boot Drive	Drive Firmware
Cisco FlexFlash		SLOT-HBA	1		Unconfigured Good	Good	false	N003
Admin •	co FlexFlash	SLOT-HBA	2		Unconfigured Good	Good	false	N003

ステップ5:RAIDレベル1の物理ドライブから仮想ドライブを作成するには、[Storage] > [Cisco 12G SAS Modular Raid Controller (SLOT-HBA)] > [Controller Info] > [Create Virtual Drive from Unused Physical Drives]に移動します。

	+ 1	Create	Virtual D	Drive from	n Unused Physi	cal Drives					0
Chassis				RAID Leve	d: 1		•	Enable Full Disk Enc	ryption:		
Compute											
Naturaliza		Crea	ite Drive	Groups							
INetworking		Phys	ical Driv	res		Selected 2	Total 2	o -	Drive Groups		ф.
Storage	*		ID	Size(MB)	Model	Interface	Type		Name		
Cisco 12G SAS Modular	Raid		1	1906394 M	AB SEAGA	HDD	SAS	1.000	No data available		
Ciaco FlexFlash			2	1906394 M	AB SEAGA.	. HDD	SAS				
Admin											
		Virtu	al Drive	Properti	es						
				Name:	RAID1			Disk Cache Policy:	Unchanged	•	
			Access	Policy:	Read Write		•	Write Policy:	Write Through	•	
			Read	Policy:	No Read Ahead		•	Strip Size (MB):	64k	*	
			Cache	Policy:	Direct IO		*	Size			MB

	Ŧ	trata disco	Integrated Man	agement Conti	oller			
		Create virtual Drive tro	m Unused Physic	ai Drives				• •
Chassis	•	RAID Lev	el: 1		Enable Full Disk Enc	ryption:		- 1
Compute								
Networking	300	Create Drive Groups Physical Drives		Selected 0 / Total 0	0.	Drive Groups		۵.
Storage	.*	ID Size(MB	Model	Interface Typ		Name		
Cisco 120 SAS N	Adular Raid	No data available				DG [1.2]		
Gisco FlexFlash								
Admin								
		Virtual Drive Propert	iae					
		Name:	BOOTOS		Disk Cache Policy:	Unchanged	•	
		Access Policy:	Read Write	•	Write Policy:	Write Through	•	- 1
		Read Policy:	No Read Ahead	•	Strip Size (MB):	64k	*	- 1
		Cache Policy:	Direct IO	•	Size	1906394		MB

ステップ6:VDを選択し、図に示すように[**Set as Boot Drive**]を設定します。

	Ŧ	÷ dualo C	isco Integrated	Management Co	ntroller	
Chassis	•	▲ / … / Cisco (SLOT-HBA)	12G SAS Modu / Virtual Drive	lar Raid Controlle Info 🔺	r	Refresh
Compute		Controller Info	Physical Drive Info	Virtual Drive Info	Battery Backup	Unit Storage Log
Networking	×	✓ Virtual Drives	Virtual Drives			
Storage	2.	2 VD-0	Initialize	Cancel Initialization	Set as Boot Drive	Delete Virtual Drive
Cisco 12G SAS Mod	lular Ra Stora	90	Virtual Drive	Number Nar	ne	Status
Cisco FlexFlash			3 0	BOO	DTOS	Optimal
Admin						

ステップ7:IPMI over LANを有効にするには、図に示すように、[**Admin] > [Communication** Services] > [Communication Services]に移動します。

	Ŧ	÷ disco Integrate	ed Ma	anagement Controller	_	_
Chassis	+	↑ / / Communication Ser	vices	/ Communications Servi	ces 🕯	
Compute		Communications Services SN	MP	Mail Alert		Refresh
Networking	•					
Storage	+	HTTP Properties		Session Timeout/seconds):	1800	▼ IPMI o
Admin	•	Redirect HTTP to HTTPS Enabled:	\checkmark	Max Session ************************************	4	
		HTTP Port:	80	Active Sessions:	1	
User Management		HTTPS Port:	443			
Communication Services		XML API Properties XML API Enabled:	\checkmark			

ステップ8:ハイパースレッディングをディセーブルにするには、[Compute] > [BIOS] > [Configure BIOS] > [Advanced] > [Processor Configuration]に移動します。

注:このセクションで説明するイメージと設定手順は、ファームウェアバージョン 3.0(3e)を参照するもので、他のバージョンで作業する場合は、若干の違いがあります。

	Ŧ	→ uluulu cisco Cisi	co Integrati	ed Manag	jement C	Controller		
Chassis	٠	A / Compute / B	IOS ±					
Compute		BIOS Remote !	Management	Troubles	hooting	Power Policies	PID Catalog	Refres
Networking	*	Enter BIOS Setup C	lear BIOS CMOS	I Restore Ma	anufacturing (Custom Settings		
Storage	•	Configure BIOS	Configure E	Boot Order	Configur	e BIOS Profile		
Admin	۲	Main Advance	ed Server	Manageme	nt			
		Note: Default va	lues are shown in Reboo ssor Configu	^{bold.} t Host Immed ration	iately: 🗌			
			Intel(R) H	yper-Threadir	ng Technolog	y Disabled		•
				Ð	ecute Disab	le Enabled		¥
					Intel(R) VT-	-d Enabled		¥
		Intel(R) Pass Through DMA Disabled						•
			Intel(R) Pass	Through DM	A ATS Suppo	ert Enabled		•

新しいコンピューティングノードをオーバークラウドに追加する

このセクションで説明する手順は、コンピューティングノードによってホストされるVMに関係な く**共通して**いま**す**。

ステップ1:異なるインデックスを持つコンピュートサーバを追加する

追加する新**しいコンピュートサ**ーバの詳細のみを含むadd_node.jsonフ**ァイルを**作成します。新し いコンピュートサーバのインデックス番号が**以前に**使用されていないことを確認します。通常は 、次に高い計算値を**増やし**ます。

例:最も前はcompute-17なので、2-vnfシステムの場合、compute-18が作成されました。

注: json形式に注意してください。

```
[stack@director ~]$ cat add_node.json
{
    "nodes":[
        {
        "mac":[
            "<MAC_ADDRESS>"
        ],
        "capabilities": "node:compute-18,boot_option:local",
        "cpu":"24",
        "memory":"256000",
```

```
"disk":"3000",
"arch":"x86_64",
"pm_type":"pxe_ipmitool",
"pm_user":"admin",
"pm_password":"<PASSWORD>",
"pm_addr":"192.100.0.5"
}
]
入テップ2: jsonファイルをインポートします。
```

[stack@director ~]\$ openstack baremetal import --json add_node.json Started Mistral Workflow. Execution ID: 78f3b22c-5c11-4d08-a00f-8553b09f497d Successfully registered node UUID 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e Started Mistral Workflow. Execution ID: 33a68c16-c6fd-4f2a-9df9-926545f2127e Successfully set all nodes to available.

ステップ3:前のステップでメモしたUUIDを使用して、ノードのイントロスペクションを実行します。

[stack@director ~]\$ openstack baremetal node manage 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e [stack@director ~]\$ ironic node-list |grep 7eddfa87 | 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e | None | None power off manageable False [stack@director ~]\$ openstack overcloud node introspect 7eddfa87-6ae6-4308-bld2-78c98689a56e -provide Started Mistral Workflow. Execution ID: e320298a-6562-42e3-8ba6-5ce6d8524e5c Waiting for introspection to finish... Successfully introspected all nodes. Introspection completed. Started Mistral Workflow. Execution ID: c4a90d7b-ebf2-4fcb-96bf-e3168aa69dc9 Successfully set all nodes to available. [stack@director ~]\$ ironic node-list |grep available | 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e | None | None | power off available | False ステップ4:新しいコンピュータノードをオーバークラウドスタックに追加するために、スタック の展開に以前に使用したdeploy.shスクリプトを実行します。 [stack@director ~]\$./deploy.sh ++ openstack overcloud deploy --templates -r /home/stack/custom-templates/custom-roles.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/puppet-pacemaker.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/network-isolation.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/storage-environment.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/neutron-sriov.yaml -e /home/stack/custom-templates/network.yaml -e /home/stack/custom-templates/ceph.yaml -e /home/stack/custom-templates/compute.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml --stack ADN-ultram --debug --log-file overcloudDeploy_11_06_17__16_39_26.log --ntp-server 172.24.167.109 --neutron-flat-networks phys_pcie1_0,phys_pcie1_1,phys_pcie4_0,phys_pcie4_1 --neutron-networkvlan-ranges datacentre:1001:1050 --neutron-disable-tunneling --verbose --timeout 180 Starting new HTTP connection (1): 192.200.0.1 "POST /v2/action_executions HTTP/1.1" 201 1695 HTTP POST http://192.200.0.1:8989/v2/action_executions 201 Overcloud Endpoint: http://10.1.2.5:5000/v2.0

```
Overcloud Deployed
```

clean_up DeployOvercloud: END return value: 0

real 38m38.971s user 0m3.605s sys 0m0.466s

ステップ5:openstackスタックのステータスが[Complete]になるまで待ちます。

[stack@director ~]\$ openstack stack lis	st			
+ ID Updated Time	Stack Name	Stack Status	Creation Time	
+ 5df68458-095d-43bd-a8c4-033e68ba79a0 2017-11-06T21:40:58Z	ADN-ultram	UPDATE_COMPLETE	2017-11-02T21:30:06Z	
++	+			-+

ステップ6:新しいコンピュートノードがアクティブ状態であることを確認します。

[root@director ~]# nova list | grep pod2-stack-compute-4

| 5dbac94d-19b9-493e-a366-1e2e2e5e34c5 | pod2-stack-compute-4 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.116 |

VMのリストア

スナップショットによるインスタンスのリカバリ

リカバリプロセス:

前のステップで実行したスナップショットを使用して、前のインスタンスを再展開できます。

ステップ1 [オプション]使用可能な以前のVMsnapshotがない場合、バックアップが送信された OSPDノードに接続し、バックアップを元のOSPDノードにsftpします。sftp <u>root@x.x.x.x</u>を介し て、x.x.x.xは元のOSPDののIPです。スナップショットファイルを/tmpディレクトリに保存します 。

ステップ2:インスタンスが再展開されるOSPDノードに接続します。

Last login: Wed May 9 06:42:27 2018 from 10.169.119.213 [root@daucs01-ospd ~]# ■

次のコマンドを使用して、環境変数をソース化します。

source /home/stack/pod1-stackrc-Core-CPAR

ステップ3:イメージとしてスナップショットを使用するには、スナップショットを地平線にアップロードする必要があります。次のコマンドを使用して実行します。

#glance image-create -- AAA-CPAR-Date-snapshot.qcow2 --container-format bare --disk-format qcow2
--name AAA-CPAR-Date-snapshot

このプロセスは水平線で確認できます。

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Proyecto Administrator Identity							Proyecto ~	Ayuda	1 core ~
Compute Red v Orquestación v Almacén de objetos v									
Vista general Instancias Volúmenes Imágenes Acceso y seguridad									
Images									
Q Pulse aqui para fitros.						×	+ Create Image	Delete I	mages
Owner Nombre *	Tipo	Estado \$	Visibilidad	Protegido	Disk Format	Tamaf	ño		
Core AAA-CPAR-April2018-snapshot	Imagen	Guardando	Privado	No	QCOW2			Delete I	Image

ステップ4:ホライズンで、[プロジェクト] > [インスタン**ス]に移動**し、図に示すように[インスタ ンスの起動]をクリックします。

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Project Admin Identity					Project ~ Help 1 core ~
Compute Network - Orchestration - Object Store -					
Overview Instances Volumes Images Access & Security					
Project / Compute / Instances					
Instances					
Instances					
				Instance Name = •	Launch Instance Delete Instances More Actions
Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair Status Availability Zone Task Power S	tate Time since created Actions

×

ステップ5:図に示すように、インスタンス名を入力し、[Availability Zone]を選択します。

Launch Instance

Details	Please provide the initial hostname for the instance, the ava count. Increase the Count to create multiple instances with t	ilability zone where it will be deployed, and the instance of the same settings.
Source *	Instance Name *	Total Instances (100 Max)
Elever *	dalaaa10	
Flavor	Availability Zone	27%
Networks *	AZ-dalaaa10	
Network Ports	Count *	1 Added
Security Groups	1	73 Remaining
Key Pair		
Configuration		
Server Groups		
Scheduler Hints		
Metadata		
X Cancel		< Back Next >

ステップ6:[**Source**]タブで、イ**ンスタ**ンスを作成するイメージを選択します。[Select Boot Source]メニ**ューで[image]**を選択します**が、ここに画像のリストが表示され**て、+記号をクリック してアップロードした画像を選択**します**。

Launch Instance

Details	Instance source is the template used to create a image, or a volume (if enabled). You can also ch	n instance. You can us oose to use persisten	se a snapshot storage by cre	of an existi eating a ne	ng instance, an 🛛 🖓
Source	Select Boot Source	Create	New Volume		
Flavor *	Image	• Yes	No		
Networks *	Allocated	Indated	Size	Type	Visibility
Network Ports	AAA-CPAR-April2018-snapshot	5/10/18 9:56 AM	5.43 GB	qcow2	Private -
Security Groups	✓ Available 8				Select one
Key Pair	Q Click here for filters.				×
Configuration	Name	Updated	Size	Туре	Visibility
Server Groups	> redhat72-image	4/10/18 1:00 PM	469.87 MB	qcow2	Private +
Scheduler Hints	> tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2	9/9/17 1:01 PM	2.46 GB	qcow2	Public +
motuduta	> tmobile-pcrf-13.1.1.iso	9/9/17 8:13 AM	2.76 GB	iso	Private +
	> AAA-Temporary	9/5/17 2:11 AM	180.00 GB	qcow2	Private +
	> CPAR_AAATEMPLATE_AUGUST222017	8/22/17 3:33 PM	16.37 GB	qcow2	Private +
	> tmobile-pcrf-13.1.0.iso	7/11/17 7:51 AM	2.82 GB	iso	Public +
	> tmobile-pcrf-13.1.0.qcow2	7/11/17 7:48 AM	2.46 GB	qcow2	Public +
	> ESC-image	6/27/17 12:45 PM	925.06 MB	qcow2	Private +

× Cancel

< Back Next >

Launch Instance

ステップ7:[Flavor]タブ**で**、図に示すように、**+記号をクリック**してAAAフレーバーを選択します 。

Launch Instance

Details	Flavors manage Allocated	e the sizing for	the compu	te, memory and	storage capacity	of the instance.		0
Source	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Flavor	> AAA-CPAR	36	32 GB	180 GB	180 GB	0 GB	No	-
Networks *	✓ Available 7)						Select one
Network Ports	Q Click her	re for filters.						×
Security Groups	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Key Pair	> pcrf-oam	10	24 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Configuration	> pcrf-pd	12	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Server Groups	> pcrf-qns	10	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Scheduler Hints	> pcrf-arb	4	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Metadata	> esc-flavor	4	4 GB	0 GB	0 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-sm	10	104 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-cm	6	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+

× Cancel

<Back Next>

Launch Instance

ステップ8:[Networks]タブに移動し、+記号をクリックして、インスタンスに必要なネットワーク を選択します。この場合、図に示すように、diameter-soutable1、radius-routable1、およびtb1mgmtを選択します。

Launch Instance

Details	Networks provide the com	nmunication channels for insta	nces in the cl	oud. Se	lect networks fr	om those listed	Pelow.
Source	Network	Subnets Associ	ated	Shared	Admin State	Status	
Flavor	¢1 > radius-routa	ble1 radius-routable-s	ubnet	Yes	Up	Active	-
Networks	¢2 > diameter-rou	utable1 sub-diameter-rou	itable1	Yes	Up	Active	-
Network Ports	\$3 > tb1-mgmt	tb1-subnet-mgm	t	Yes	Up	Active	-
Security Groups	Marilabla 10				Seler	rt at least one r	network
Key Pair	Q Click here for filter	s.			Gelec		×
Configuration	Network	Subnets Associated	Shared	Admir	State	Status	
Server Groups	> Internal	Internal	Yes	Up		Active	+
Scheduler Hints	> pcrf_dap2_ldap	pcrf_dap2_ldap	Yes	Up		Active	+
Metadata	> pcrf_dap2_usd	pcrf_dap2_usd	Yes	Up		Active	+
	> tb1-orch	tb1-subnet-orch	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_usd	pcrf_dap1_usd	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_sy	pcrf_dap1_sy	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_gx	pcrf_dap1_gx	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_nap	pcrf_dap1_nap	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap2_sy	pcrf_dap2_sy	Yes	Up		Active	+
	> pcrf dap2 rx	perf dap2 rx	Yes	σU		Active	+
× Cancel				< Back	K Next>	Launch I	nstance

ステップ9:[Launch instance]をクリックして作成します。進行状況は、次のHorizonで監視できま す。

NES NAT GENERITACE PLATFORM Proyects Additionalization Identity												Proyecto	⊷ Ayuda	L core ∽					
Sistema																			
Vis	ta general	Hipervisores	Agregados de host	Instancias	Volúmenes	Sabores	Imágenes	Redes	Routers I	IPs flotante	s Predeterminados	Definicion	es de los met	adatos	Información del Sistema				
Adm	inistrador / \$	Bistema / Instancia	15																
Instancias																			
														F	Proyecto= •		Filtrar	Eliminar in	istancias
	Proyecto	Host		Nombre				Nomb	re de la imagen		Dirección IP	Tamaño	Estado	Tarea	Estado de energia	Tiempo desde su cre	eación	Acciones	
	Core	pod1-stack-con	npute-5.localdomain	dalaaa10				AAA-C	PAR-April2018-sn	• napshot •	tb1-mgmt 172.16.181.11 radius-routable1 10.178.6.56 diameter-routable1 10.178.6.40	AAA-CPAR	Construir	Generando	Sin estado	1 minuto		Editar instan	cia 💌

数分後に、インスタンスが完全に導入され、使用可能な状態になります。

 \times

Core	pod 1-stack-compute-5.localdomain	dalaaa 10	AAA-CPAR-April2018-snapshot	tb1-mgmt • 172.16.181.16 IPs flotantes: • 10.1450.62 radius-routable1 • 10.178.656 diameter-routable1	AAA-CPAR	Activo	Ninguno	Ejecutando	8 minutos	Editar instancia 💌
				diameter-routable1						

フローティングIPアドレスの作成と割り当て

フローティングIPアドレスは、ルーティング可能なアドレスです。つまり、Ultra M/Openstackア ーキテクチャの外部から到達可能であり、ネットワークの他のノードと通信できます。

ステップ1:[Horizon]トップメニューで、[Admin] > [Floating IPs]に移動します。

ステップ2:[プロジェクトにIPを割り当て]**ボタンをクリックします**。

ステップ3:[Allocate Floating IP]ウィンドウで、新しいフローティングIPが属す**るプール、割り当 て先のプロジェ**クト、新しいフローティングIPアドレスを選択し**ま**す。

以下に、いくつかの例を示します。

Allocate Floating IP	×
Pool * 10.145.0.192/26 Management ▼ Project * Core ▼ Floating IP Address (optional) ② 10.145.0.249	Description: From here you can allocate a floating IP to a specific project.
	Cancel Allocate Floating IP

ステップ4:[Allocate Floating IP]ボタンをクリックします。

ステップ5:[Horizon]トップメニューで、[**Project**] > [イ**ンスタンス]に移動します。**

ステップ6:[アクショ**ン]列**で、[スナップショットの作成]ボ**タンを下に向く矢印をクリック**すると、メニューが表示されます。[Associate Floating IP]オプションを選択します。

ステップ7:[IP Address]フィールドで使用する対応するフローティングIPアドレスを選択し、関連 付けるポートでこのフローティングIPが割り当てられる新しいインスタンスから対応する管理イ ンターフェイス(eth0)を選択します。この手順の例として、次の図を参照してください。

Manage Floating IP Associations										
IP Address *		Select the IP address you wish to associate with the								
10.145.0.249	+	selected instance or port.								
Port to be associated *										
AAA-CPAR-testing instance: 172.16.181.17	•									
		Cancel Associate								

ステップ8:[Associate]をクリ**ックします**。

SSH の有効化

ステップ1:[Horizon]トップメニューで、[**Project**] > [イ**ンスタンス]に移動します。**

ステップ2:セクション「新規インスタンスのランチイン**プ**」で作成したインスタンス/VMの名**前** をクリックします。

ステップ3:[Console]タブをク**リック**します。VMのCLIが表示されます。

ステップ4:CLIが表示されたら、適切なログインクレデンシャルを入力します。

ユーザ名:root

パスワード: Cisco123

Red Hat Enterprise Linux Server 7.0 (Maipo) Kernel 3.10.0-514.el7.x86_64 on an x86_64

aaa-cpar-testing-instance login: root Password: Last login: Thu Jun 29 12:59:59 from 5.232.63.159 [root@aaa-cpar-testing-instance ~]#

ステップ5:CLIでコマンドvi /etc/ssh/sshd_configを入力し、ssh設定を編集します。

ステップ6: ssh設定ファイルが開いたら、Iを押してフ**ァイルを**編集します。次に、次に示すセク ションを探し、最初の行をPasswordAuthentication noからPasswordAuthentication **yesに変更**し ま**す**。 # To disable tunneled clear text passwords, change to no here! PasswordAuthentication yes_ #PermitEmptyPasswords no PasswordAuthentication no

ステップ7: Escキーを押して:wq!sshd_configファイルの変更を保存します。

ステップ8:service sshd restartコマンドを実行します。

Iroot@aaa-cpar-testing-instance ssh]# service sshd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart sshd.service
Iroot@aaa-cpar-testing-instance ssh]#

ステップ9:SSH設定の変更が正しく適用されたことをテストするために、任意のSSHクライアン トを開き、インスタンスに割り当てられたフローティングIP(10.145.0.249)とユーザ**rootを使用し てリモートセキュア接続を確立しま**す。

[2017-07-13 12:12.09] ~
[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ≻ ssh root@10.145.0.249
Warning: Permanently added '10.145.0.249' (RSA) to the list of known hosts

root@10.145.0.249's password: X11 forwarding request failed on channel 0 Last login: Thu Jul 13 12:58:18 2017 [root@aaa-cpar-testing-instance ~]# [root@aaa-cpar-testing-instance ~]#

SSHセッションの確立

アプリケーションがインストールされている対応するVM/サーバのIPアドレスでSSHセッション を開きます。

[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ≻ ssh root@10.145.0.59
K11 forwarding request failed on channel 0
Last login: Wed Jun 14 17:12:22 2017 from 5.232.63.147
[root@dalaaa07 ~]#

CPARインスタンス開始

アクティビティが完了し、シャットダウンされたサイトでCPARサービスを再確立できたら、次 の手順に従ってください。

1. Horizonにログインし直すには、[Project] > [Instance] > [Start Instance] に移動します。

2. インスタンスのステータスがアクティブで、電源状態が実行中であることを確認します。

Instances

					Instance Name = •				Filter	& Laund	h instance	Delete Instanc	More Actions •
D	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Po	wer State	Time sin	ce created A	ctions
0	diaaa04	dilaaa01-sept092017	diameter-routable1 • 10.160.132.231 radius-routable1 • 10.160.132.247 tb1-mgmt • 172.16.181.16 Floating IPs: • 10.250.122.114	AAA-CP)	AR -	Active	AZ-dilaaa04	None	Ru	nning	3 months		Create Snapshot •

アクティビティ後のヘルスチェック

ステップ1:OSレベルでコマンド/opt/CSCOar/bin/arstatusを実行します。

[root@wscaaa04	~]# /opt/CSCOar/bin/arstat	us	
Cisco Prime AR	RADIUS server running	(pid:	24834)
Cisco Prime AR	Server Agent running	(pid:	24821)
Cisco Prime AR	MCD lock manager running	(pid:	24824)
Cisco Prime AR	MCD server running	(pid:	24833)
Cisco Prime AR	GUI running	(pid:	24836)
SNMP Master Age	ent running	(pid: 24	1835)
[root@wscaaa04	~]#		

ステップ2:OSレベルでコ**マンド/opt/CSCOar/bin/aregcmdを実行**し、管理者クレデンシャルを入 力します。CPAR Healthが10のうち10であることを確認し、CPAR CLIを終了します。

[root@aaa02 logs]# /opt/CSCOar/bin/aregcmd Cisco Prime Access Registrar 7.3.0.1 Configuration Utility Copyright (C) 1995-2017 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cluster: User: admin Passphrase: Logging in to localhost [//localhost] LicenseInfo = PAR-NG-TPS 7.2(100TPS:) PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:) PAR-RDDR-TRX 7.2() PAR-HSS 7.2() Radius/ Administrators/ Server 'Radius' is Running, its health is 10 out of 10 --> exit

ステップ3:コマンドnetstatを実行する | grep diameterとして、すべてのDRA接続が確立されていることを確認します。

次に示す出力は、Diameterリンクが想定される環境を対象としています。表示されるリンク数が 少ない場合は、分析が必要なDRAからの切断を表します。

[root@aa02 logs]# netstat | grep diameter 0 0 aaa02.aaa.epc.:77 mpl.dra01.d:diameter ESTABLISHED tcp tcp 0 0 aaa02.aaa.epc.:36 tsa6.dra01:diameter ESTABLISHED 0 0 aaa02.aaa.epc.:47 mp2.dra01.d:diameter ESTABLISHED tcp 0 0 aaa02.aaa.epc.:07 tsa5.dra01:diameter ESTABLISHED tcp 0 0 aaa02.aaa.epc.:08 np2.dra01.d:diameter ESTABLISHED tcp ステップ4:TPSログに、CPARによって処理されている要求が表示されることを確認します。強調 表示されている値はTPSを表し、これらは注意が必要な値です。

TPSの値は1500を超えることはできません。

[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv 11-21-2017,23:57:35,263,0 11-21-2017,23:57:50,237,0 11-21-2017,23:58:05,237,0 11-21-2017,23:58:20,257,0 11-21-2017,23:58:50,248,0 11-21-2017,23:59:05,272,0 11-21-2017,23:59:05,272,0 11-21-2017,23:59:35,244,0 11-21-2017,23:59:50,233,0 ステップ5:name_radius_1_logで「error」または「alarm」メッセージを探します

[root@aaa02 logs]# grep -E "error|alarm" name_radius_1_log ステップ6:次のコマンドを使用して、CPARプロセスのメモリ量を確認します。

top | grep radius

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius 27008 root 20 0 20.228g **2.413g** 11408 S 128.3 7.7 1165:41 radius この強調表示された値は、次より小さい値である必要があります。7 Gb(アプリケーションレベ ルで許可される最大サイズ)。