SFTD/ASAおよびクラウドサービスプロバイダ ーを使用したeBGP HAの設定

内容

<u>概要</u> <u>前提条件</u> 要件 設定 <u>手順</u> <u>ASAでの設定</u> <u>SFMCでの設定</u> <u>FDMでの構成</u> <u>検証</u> <u>関連情報</u>

概要

このドキュメントでは、クラウドサービスプロバイダー(CSP)との接続に外部ボーダールーティ ングプロトコル(eBGP)を使用するハイアベイラビリティについて説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する専門知識があることが推奨されます。

• <u>BGPパス選択</u>

設定

クラウドサービスプロバイダーに対するハイアベイラビリティのために、ファイアウォール上に 2つのeBGPピアがある。CSPはBGP操作に制限されているため、CSP側からプライマリピアとセ カンダリピアを選択することはできません。



画像 1.図

手順

ステップ1:ファイアウォールの設定を開始する前に、どのピアをプライマリとして使用するか 。

ステップ2:プライマリピアの着信トラフィックにローカルプリファレンス150(デフォルトのロー カルプリファレンスは100)を使用します。

手順3:セカンダリピアで発信トラフィックにASパスの付加を使用する。

ASAでの設定

プライマリピアの着信トラフィックのローカルプリファレンス:

route-map primary_peer_in permit 10
set local-preference 150

router bgp 65521
address-family ipv4 unicast
neighbor 10.10.10.2 route-map primary_peer_in in

セカンダリピアで発信トラフィックに対してASパスが付加されます。

route-map secondary_peer_out permit 10
set as-path prepend 65521 65521

router bgp 65521
address-family ipv4 unicast
neighbor 10.10.20.2 route-map secondary_peer_out out

SFMCでの設定

プライマリピアの着信トラフィックのローカルプリファレンス:

ステップ1:Objectsをクリックしてから、Route Mapをクリックします。

ステップ2:ローカルプリファレンスを適用するBGPピアに割り当てたルートマップを選択するか、Add Route Mapをクリックして新しいルートマップを追加します。

ステップ3:ルートマップの名前を設定し、Entriesセクションの下のAddをクリックします。

Edit Route Map Object		0
Name Local_Preference_RM		
 Entries (0) 		Add
Sequence No 🔺	Redistribution	
No records to display		
Allow Overrides		
	Cancel	Save

画像 2.SFMCでのルートマップの追加

ステップ4:少なくとも次の基本設定を行います。

- 順序番号順序の番号を選択します。
- 再配布.Allowを選択します。

Add Route Map Entry

Sequence No:		
10		
Redistribution:		
C Allow		
Match Clauses	Set Clauses	
Security Zones	Address (0) Next Hop (0)	Route Source (0)
IPv4	Salast addresses to match as anna	ce liet or profix liet addraceae of route
IPv6	Access List	ss list or prenx list addresses of route.
BGP	Prefix List	
Others	Available Access Lists :	
	Standard 🔻	
	Available Standard Access List C	Selected Standard Access List
	Q Search	
		Add

画像 3.SFMCでの基本的なルートマップ設定

ステップ5:Set Clauses、BGP Clauses、Othersの順にクリックします。Local Preferenceセクションで、ローカルプリファレンスを150に設定します。

0

Sequence No:	
10	
Redistribution:	
Allow	•
Match Clauses	Set Clauses
Metric Values	AS Path Community List Others
BGP Clauses	Set Automatic Tag
	Local Preference : 150 Renne: 1-4294957295
	Set Weight :
	Range: 0-65535 Origin: Occal IGP
	Incomplete
	IPv4 settings: Next Hop:
	Specific IP :
	Use comma to separate multiple values Prefix List:
	v settings.
	Use comma to separate multiple values
	▼
	Cancel Add

図 4.SFMCでのローカルプリファレンスの設定

ステップ6:Addをクリックし、次にSaveをクリックします。

ステップ7:Device、Device Managementの順にクリックし、ローカルプリファレンスを適用する デバイスを選択します。 ステップ8:BGPセクションでRouting、IPv4、Neighborの順にクリックします。

ステップ9:プライマリネイバーの編集アイコンをクリックし、Filtering Routesセクションで、 Route MapセクションのIncoming trafficにあるドロップダウンメニューからルートマップを選択 します。

ar radigitudi					
IP Address* 10.10.10.2 Remote AS* 65000 (1-4294967295 or 1.0-65535.65535 BFD Fallover		Enabled address Shutdown administratively Configure graceful restart Graceful restart(failover/spanned mod escription	de)		
none *		Primary			
Filtering Routes Routes T	imers	Advanced Migration			
Incoming Access List	+	Outgoing Access List	+	+	
Route Map		Route Map			
Local_Preference_RM *	+	•] +	+	
Prefix List		Prefox List			
•	+	*	+	+	
AS path filter		AS path filter			
*	+	*	+	÷	
Limit the number of prefixes allow Maximum Prefixes*	ved fro	m the neighbor			
(1-2147483647)					
Threshold Level					
75	%				

図 5.プライマリピアのローカルプリファレンスの設定

ステップ11:OK、Saveの順にクリックします。

セカンダリピアで発信トラフィックに対してASパスが付加されます。

ステップ1:Objectsをクリックしてから、Route Mapをクリックします。

ステップ2:BGPピアに割り当てたルートマップを選択してASパスプリペンドを適用するか、また はAdd Route Mapをクリックして新しいルートマップを追加します。

ステップ3:ルートマップの名前を設定し、Entriesセクションの下のAddをクリックします。

Name			
AS_Path_Prepend_RM			
▼ Entries (0)			
			Add
Sequence No 🔺	Redistribution		
No records to display			
Allow Overrides			
		Cancel	Save
]6.SFMCでのルートマップの追加			

0

ステップ4:少なくとも次の基本設定を行います。

- 順序番号順序の番号を選択します
- 再配布.Allowを選択します。

Add Route Map Entry

Sequence No:		
10		
Redistribution:		
C Allow	•	
Match Clauses	Set Clauses	
Security Zones	Address (0) Next Hop (0)	Route Source (0)
IPv4	Coloct addresses to match as asso	ne list or profix list addresses of route
IPv6	Access List	iss list or prenx list addresses of route.
BGP	Prefix List	
Others	Available Access Lists :	
	Standard 🔻	
	Available Standard Access List C	Selected Standard Access List
	Q. Search	
		Add

Cancel Add	Cancel

図 7.SFMCでの基本的なルートマップ設定

o

ステップ5:Set Clauses、BGP Clauses、AS Pathの順にクリックします。次に基づいて、 prependオプションを設定します。

• ASパスを付加します。パスに追加するASをカンマで区切って追加します

0

Add	Route	Map	Entry
-----	-------	-----	-------

Sequence No:					
10					
Redistribution:					
C Allow	•				
Match Clauses	Set Clauses				
Metric Values	AS Path	Community List	Others		
BGP Clauses	Select AS Pa Prepend AS	ath options: Path :			
	65521,655	521			
	Use comma to	separate multiple valu	0.5		
	Prepend last	AS to the AS Path:			

図 8.SFMCでのASパスプリペンド設定

ステップ6:Addをクリックし、次にSaveをクリックします。

ステップ7:Device、Device Managementの順にクリックし、ASパスの付加を適用するデバイスを 選択します。

ステップ8:BGPセクションでRouting、IPv4、Neighborの順にクリックします。

ステップ9:セカンダリネイバーの編集アイコンをクリックし、Filtering Routesセクションで、 Outgoing traffic in the Route Mapセクションのドロップダウンメニューからルートマップを選択 します。

IP Address*		Enabled address			
10.10.20.2		Enabled address			
10.10.E0.E		Shutdown administratively			
Remote AS*		Configure graceful restart			
65000		Graceful restart(failover/spar	ned mod	ie)	
(1-4294967295 or 1.0-65535.6	(5535)				
BFD Fallover		Pescription			
none	*	Secondary			
Filtering Routes Routes	Timen	Advanced Migration			
Incoming		Outgoing			
Access List		Access List			
	• +		٣	+	
Route Map		Route Map			
	* +	AS_Path_Perepend_RM	٣	+	
Prefix List		Prefix List			
	• +		٠	+	
AS path filter		AS path filter			
	• +		٠	+	
Limit the number of prefixes	s allowed f	om the neighbor			
Maximum Prefixes*					
(4-0147400047)					
(1-214/40304/)					
Threshold Level					
75	%				
Control prefixes received fro	om the pe	r			
					Cancel OK

図 9.セカンダリピアでASパスの付加を設定する

ステップ4:OK、Saveの順にクリックします。

FDMでの構成

セカンダリピアで発信トラフィックに対してASパスが付加されます。

ステップ1:Device をクリックし、次にAdvanced Configuration セクションでView Configuration をクリックします。

ステップ2:Smart CLIセクションのObjectsをクリックしてから、(+)ボタンをクリックします。

ステップ3:CLIオブジェクトを次のように設定します。

Name Description AS_Path_Prepend_RM	Edit Smart CLI Object	• ×
AS_Path_Prepend_RM CLI Template Route Map Template Template i route-map AS_Path_Prepend_RM i 2 permit × 10 i 3 configure bgp-set-clause × i 4 configure set as-path properties × i 5 set as-path prepend 65521 65521	Name	Description
CU Template Route Map Template Template Template Template Show disabled Route map AS_Path_Prepend_RM D 1 route-map AS_Path_Prepend_RM D 2 permit 10 D 3 configure bgp-set-clause C 4 C onfigure set as-path properties C 5 S 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	AS_Path_Prepend_RM	
Route Map Control Map Template Show disabled Reset 0 1 route-map. AS_Path_Prepend_RM Configure bap-set-clause v 0 3 configure bap-set-clause v Configure set as-path properties v 0 4 configure set as-path properties v Configure set as-path properties v 0 5 set as-path prepend 65521	CLI Template	
Template Show disabled Reset 1 route-map AS_Path_Prepend_RM 2 permit ~ 10 3 configure bgp-set-clause ~ 4 configure set as-path properties ~ 5 set as-path prepend 65521 65521	Route Map ~	
 route-map AS_Path_Prepend_RM permit ~ 10 configure bpp-set-clause ~ configure set as-path properties ~ s set as-path prepend 65521 65521 	Templete	
 2 permit < 10 3 configure bgp-set-clause 4 configure set as-path properties 5 set as-path prepend 65521 65521 	remplate	Show disabled Q Reset
 ○ 3 configure bpp-set-clause v ○ 4 configure set as-path properties v ○ 5 set as-path prepend 65521 65521 	O 1 route-map AS_Path_Prepend_RH	Show disabled Q Reset
 	 1 route-map AS_Path_Prepend_RM 2 permit = 10 	Show disabled Q Reset
S set as-path prepend 65521 65521	 ○ 1 route-map AS_Path_Prepend_RM ○ 2 permit ~ 10 ○ 3 configure bgp-set-clause ~ 	Show disabled Q Reset
	○ 1 route-map AS_Path_Prepend_RH ○ 2 permit ~ 10 ○ 3 configure bgp-set-clause ~ ○ 4 configure set as-path properties ~	Show disabled Q Reset
	○ 1 route-map AS_Path_Prepend_RM ○ 2 permit ~ 10 ○ 3 configure bgp-set-clause ~ ○ 4 configure set as-path properties ~ ○ 5 set as-path prepend 65521 65521	Show disabled Q Reset
	○ 1 route-map_AS_Path_Prepend_RM ○ 2 permit ~ 10 ○ 3 configure_bgp-set-clause ~ ○ 4 configure_set as-path_properties ~ ○ 5 set as-path_prepend_65521_65521	Show disabled Q Reset

図 10.FDMでASパスのプリペンドオブジェクトを構成します

ステップ 10 : [OK] をクリックします。

プライマリピアの着信トラフィックのローカルプリファレンス:

ステップ1:Device をクリックし、次にAdvanced Configuration セクションでView Configuration をクリックします。

ステップ2:Smart CLIセクションのObjectsをクリックしてから、(+)ボタンをクリックします。

ステップ3:CLIオブジェクトを次のように設定します。

Edit Smart CLI Object	• ×
Name Local_Preference_RM	Description
CLI Template Route Map	
Template	Show disabled Q Reset
O 1 route-map Local_Preference_RM	
 1 route-map Local_Preference_RH 2 permit ~ 10 3 configure bgp-set-clause ~ 4 set local-preference 150 	

図 11.FDMでのローカル・プリファレンス・オブジェクトの構成

手順4:[OK]をクリックします。

BGP設定にルートマップを設定します。

ステップ1:Device をクリックしてから、Routing セクションのView Configuration をクリックします。

ステップ2:BGPをクリックし、新しいBGPピアの(+)ボタンをクリックするか、既存のBGPピアの Editボタンをクリックします。

ステップ3:次に示すようにBGPオブジェクトを設定します。

Edit BG	P Object	0 ×			
Name		Description			
Primary_P	eerj	Primary			
Template		Chaw disabled			
	router box 65521	G Show disabled Cr Reset			
0 2	configure address-family inv4~				
⊖ 3	address-family ipv4 unicast				
⊙ 4	configure address-family ipv4 g	eneral -			
⊙ 5	distance bgp 20 200 200				
⊙ 6	configure neighbor 10.10.10.2	remote-as 65000 properties v			
⊙ 7	neighbor 10.10.10.2 remote-as 65000				
⊙ 8	configure neighbor 10.10.10.2	activate properties -			
⊙ 9	neighbor 10.10.10.2 activa	te			
··· \ominus 10	configure neighbor 10.10.10	2 activate filtering~			
⊙ 11	neighbor 10.10.10.2 route	e-map Local_Preference_RM ∽ in ∽			
⊙ 12	configure neighbor 10.10.20.2	remote-as 65000 properties ~			
⊙ 13	neighbor 10.10.20.2 remote-a	s 65000			
⊙ 14	configure neighbor 10.10.20.2	activate properties ~			
⊙ 15	neighbor 10.10.20.2 activa	te			
⊙ 16	configure neighbor 10.10.20.	<pre>2 activate filtering √</pre>			
○ 17	neighbor 10.10.20.2 route	<pre>e-map AS_Path_Prepend_RM ~ out ~</pre>			
		CANCEL OK			

図 12.FDMでのBGPピアの設定

手順4:[OK]をクリックします。

検証

ASパスプリペンドとローカルプリファレンスが設定され、ピアに割り当てられていることを確認 します。

<#root>

```
>
system support diagnostic-cli
Attaching to Diagnostic CLI ... Press 'Ctrl+a then d' to detach.
Type help or '?' for a list of available commands.
firepower>
enable
Password:
firepower#
firepower#
show route-map Local_Preference_RM
route-map Local_Preference_RM, permit, sequence 10
 Match clauses:
 Set clauses:
local-preference 150
firepower#
show route-map AS_Path_Perepend_RM
route-map AS_Path_Perepend_RM, permit, sequence 10
 Match clauses:
 Set clauses:
as-path prepend 65521 65521
firepower#
show running-config router bgp
router bgp 65521
bgp log-neighbor-changes
bgp router-id 10.10.10.10
bgp router-id vrf auto-assign
address-family ipv4 unicast
neighbor 10.10.10.2 remote-as 65000
neighbor 10.10.10.2 description Primary
neighbor 10.10.10.2 transport path-mtu-discovery disable
neighbor 10.10.10.2 activate
neighbor 10.10.10.2
```

```
neighbor 10.10.20.2 remote-as 65000
```

route-map Local_Preference_RM in

neighbor 10.10.20.2 description Secondary neighbor 10.10.20.2 transport path-mtu-discovery disable neighbor 10.10.20.2 activate neighbor 10.10.20.2

route-map AS_Path_Perepend_RM out

redistribute connected no auto-summary no synchronization exit-address-family

ルーティングテーブルを検証する前に、BGPピアをクリアします。

clear bgp 10.10.10.2 soft in clear bgp 10.10.20.2 soft out

注:ピア全体がリセットされないようにするには、コマンドsoftを使用します。代わりに、 ルーティングアップデートのみを再送信します。

先ほど設定したlocal preferenceを使用して、プライマリピアの発信トラフィックを検証します。

<#root>

firepower# show bgp)				
BGP table version i	is 76, local ro	uter ID is10.10.1	10.10		
Status codes: s sup r RTF	opressed, d dam 3-failure, S St	ped, h history, ^s ale, m multipath	* valid,	> best, i	- internal
Origin codes: i - 1	IGP, e - EGP, ?	- incomplete			
Network	Next Hop	Metric			
LocPrf					
Weight Path * 10.0.4.0/22 *>	10.10.20.2	0	0	65000 ?	
10.10.10.2					
0					
150					
0 65000 ?					
* 10.2.4.0/24 *>	10.10.20.2	0	0	65000 ?	
10.10.10.2					
0					

150

0 65000 ?

ルーティングテーブルにインストールされているBGPプレフィックスがプライマリピアから到達 していることを確認します。

<#root>

firepower#

show route

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route
SI - Static InterVRF
Gateway of last resort is not set
```

в

10.0.4.0 255.255.252.0

[20/0] via

10.10.10.2

, 01:04:17

в

10.2.4.0 255.255.255.0

[20/0] via

10.10.10.2

, 01:04:17

関連情報

シスコテクニカルサポートおよびダウンロード

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。