1000、2100、および3100シリーズ向けのセキュ アファイアウォール脅威対策の再イメージ化

内容

<u>概要</u> <u>前提条件</u> <u>要件</u> <u>使用するコンポーネント</u> <u>背景説明</u> <u>はじめに</u> 設定 検証

概要

このドキュメントでは、Secure Firewall Threat Defense(旧称Firewall Threat Defense)の再イ メージ化の手順の例をFirepowerします。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

• このガイドに関する特別な要件はありません

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

・ Cisco Secure Firewall Threat Defense 2110(FTD)バージョン7.2.4

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな(デフォルト)設定で作業を開始していま す。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認して ください。

背景説明

このドキュメントに関する特定の要件は次のとおりです。

- FTDに接続されたコンソールケーブル
- ・ インストールパッケージ(.SPA)はすでにアップロードされています

この再イメージ化の手順は、アプライアンスでサポートされています。

- ・ Cisco Secure Firewall Threat Defense 1000シリーズ
- ・ Cisco Secure Firewall Threat Defense 2100シリーズ
- ・ Cisco Secure Firewall Threat Defense 3100シリーズ

はじめに

- 1. 再イメージ化の手順により、以前の設定がすべて消去されます。設定を復元するには、この 手順を開始する前にバックアップを生成します。
- 2. この手順は、FTDソフトウェアを実行しているファイアウォールにのみ適用されます。
- 3. モデルがこの手順と互換性があることを確認します。

設定

ステップ1:アプライアンスをフォーマットします。

I.アプライアンスのコンソールポートに接続し、コンソール接続を作成します。

II. FXOSシャーシのCLIにログインします。

III. connect local-mgmtと入力して、管理コンソールに移動します。

III. format everything コマンドを使用して、アプライアンス上のすべての設定とブートイメージを削除します。

III. yesと入力して手順を確認します

firepower-2110# connect local-mgmt admin firepower-2110(local-mgmt)# format everything All configuration and bootable images will be lost. Do you still want to format? (yes/no):yes

ステップ2:Escキーを押してブートプロセスを中断し、ROMMONモードに入ります。

Cisco System ROMMON, Version 1.0.12, RELEASE SOFTWARE Copyright (c) 1994-2019 by Cisco Systems, Inc. Compiled Mon 06/17/2019 16:23:23.36 by builder

Current image running: Boot ROMO Last reset cause: ResetRequest (0x00001000) DIMM_1/1 : Present DIMM_2/1 : Absent

Platform FPR-2110 with 16384 MBytes of main memory BIOS has been successfully locked !! MAC Address: 18:59:f5:d9:6a:00

Use BREAK or ESC to interrupt boot. Use SPACE to begin boot immediately. Boot interrupted.

rommon 1 >

ステップ3:TFTPダウンロードの準備として、ネットワークとリモートストレージのパラメータ に設定を入力します。

I.入力する必要があるパラメータは次のとおりです。

A. ADDRESS=ip_address

B. NETMASK=ネットマスク

C.ゲートウェイ=gateway_ip

D. SERVER=remote_storage_server

E. IMAGE=path_to_the_file

```
Use BREAK or ESC to interrupt boot.
Use SPACE to begin boot immediately.
Boot interrupted.
rommon 1 > ADDRESS=10.122.187.166
         > NETMASK=255.255.255.224
       2
rommon
         > GATEWAY=10.122.187.161
       3
rommon
         > SERVER=10.207.204.10
       4
rommon
           IMAGE=cisco-ftd-fp2k.7.2.4-165.SPA
       5
rommon
         >
       6
rommon
         >
```

注意:ROMMONモードではTFTPプロトコルのみがサポートされ、初期ブートアッププロセ スではFTP、SCP、SFTP、およびUSBはサポートされません。 ステップ4:setと入力して、提供された設定を確認します。



注:提供された情報が正しいことを確認し、エラーが発生した場合は、パラメータを調整してsetと再度入力します。

ステップ5: syncと入力して、ネットワークとリモートストレージの設定を適用します。



手順6:tftp-bコマンドを使用して、ブートプロセスを開始します。

rommon 8 > tftp -b	ft. reacize - 200420400
Enable boot bundle: t	rtp_reqs12e = 268455456
ADDRESS:	10.122.187.166
NETMASK:	255.255.255.224
GATEWAY:	10.122.187.161
SERVER:	10.207.204.10
IMAGE:	cisco-ftd-fp2k.7.2.4-165.SPA
MACADDR:	18:59:f5:d9:6a:00
VERBOSITY:	Progress
RETRY:	40
PKTTIMEOUT:	7200
BLKSIZE:	1460
CHECKSUM:	Yes
PORT:	GDE/1
PHYMODE:	Auto Detect
link un	
Peceiving cisco_ftd_f	22 7 2 4-165 SPA from 10 207 204 1011111111111111111111111111111
Receiving crsco-rta-r	J2K./.2.4=105.5FA 110m 10.20/.204.10:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

注:ブートイメージのダウンロードが正常に完了すると、ダウンロードを確認する感嘆符 (!)がいくつか表示されます。それ以外の場合は、構成が適切であることを確認するか、デバ イスがリモート記憶域サーバーに到達できるかどうかを検証します。 手順7:システムが起動したら、デフォルトのクレデンシャル(admin/Admin123)を使用してデバ イスにログインし、アプライアンスのパスワードを変更します。

firepower-2110 login: admin Password: Successful login attempts for user 'admin' 1 Enter new password: Confirm new password: password was updated successfully. Your

注:このエラーは、初期セットアップの実行中に表示される場合がありますが、後の手順で 説明するように、脅威対策ソフトウェアをインストールした後でクリアされます。

Jun 14 21:37:17 firepower-2110 FPRM: <<%FPRM-2-DEFAULT_INFRA_VERSION_MISSING>> [F1309][critical][default-i nfra-version-missing][org-root/fw-infra-pack-default] Bundle version in firmware package is empty, need to re-install

ステップ8:管理インターフェイスのIPを設定します。

I. scope fabric-interconnect aコマンドを使用して、ファブリックスコープに移動します。

II.コマンドset out-of-band static ip ip netmask netmask gw gatewayを使用して、管理IP設定 を設定します

firepower-2110# scope fabric-interconnect a firepower-2110 /fabric-interconnect # set out-of-band static ip 10.122.187.168 netmask 255.255.255.224 gw 10.122.187.161 Warning: When committed, this change may disconnect the current CLI session. Use commit-buffer command to commit the changes. firepower-2110 /fabric-interconnect* # commit-buffer

ステップ 9: Threat Defenseインストールパッケージをダウンロードします。

I. scope firmwareコマンドを使用して、ファームウェアスコープに移動します。

II.インストールパッケージをダウンロードします。

A. USBを使用している場合は、download image usbA:package_nameコマンドを使用できます。

B.サポートされているリモートストレージサーバを使用している場合は、download image tftp/ftp/scp/sftp://path_to_your_packageコマンドを使用できます。

firepower-2110# scope firmware firepower-2110 /firmware # download image tftp://10.207.204.10/cisco-ftd-fp2k.7.2.4-165.SPA firepower-2110 /firmware #

注:リモートストレージサーバを使用する場合は、例に示すように、コマンドの構文に絶対 パスを使用する必要があります。 ステップ 10: show download-taskコマンドを使用して、ダウンロードの進捗状況を確認します

ο

firepower-2110 /firmwar	e # show downloa	ud-task		
Download task: File Name Protocol :	Server	Port	Userid	State
cisco-ftd-fp2k.7.2. Tftp	4-165.SPA 10.207.204.10	0		 Downloaded

注:ダウンロードの状態がDownloadedに移行したら、次の手順に進むことができます。

ステップ 11show packageコマンドを使用して、パッケージがすでにファームウェアリストにあることを確認します。

firepower-2110 Name	/firmware	# show	package	Package-Vers
cisco-ftd-fp2k.	7.2.4-165.	.SPA		7.2.4-165

注:Threat Defenseソフトウェアのインストール時に使用するパッケージバージョンをコピーします。

ステップ 12脅威対策ソフトウェアをインストールして、再イメージ化を完了します。

I. scope auto-installコマンドを使用して、インストールスコープに移動します。

II. install security-pack version version forceコマンドを使用して、脅威対策ソフトウェアのインストールを続行します。

III.コンソールに2つの確認プロンプトが表示されるので、yesと入力して両方を確認します。

注意:再イメージ化プロセスには最大で45分かかります。インストール中にファイアウォ ールがリブートされるので注意してください。

検証

show detailコマンドを使用して、アップグレードプロセスを検証します。

firepower-2110 /firmware/auto-install # show detail
Firmware Auto-Install: Package-Vers: 7.2.4-165 Oper State: Scheduled Installation Time: 2023-06-14T22:07:28.777
Upgrade State: Validating Images Upgrade Status: validating the software package Validation Software Pack Status: Firmware Upgrade Status: Ok
Firmware Upgrade Message: Current Task: Validating the application pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSyst
emDeploy:ValidateApplicationPack) firepower-2110 /firmware/auto-install #

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。